


GIGABYTE™



G27FC 
GAMING MONITOR

USER GUIDE



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



حقوق الطبع والنشر

جميع الحقوق محفوظة لشركة © GIGA-BYTE TECHNOLOGY., LTD ٢٠٢٠.
العلامات التجارية المذكورة في هذا الدليل مسجلة قانوناً لمالكيها المعنيين.

أخلاقيات المسؤولية

المعلومات الواردة في هذا الدليل محمية بقوانين حقوق طبع ونشر، وهي ملك لشركة GIGABYTE. يجوز لشركة GIGABYTE إجراء تغييرات على المواصفات والميزات في هذا الدليل دون إشعار مسبق. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو نسخه أو ترجمته أو به أو نشره بأي شكل أو عبر أي وسيلة دون إذن مسبق من GIGABYTE.

- للمساعدة في استخدام هذه الشاشة، اقرأ دليل المستخدم بعناية.
- للاطلاع على مزيد من المعلومات، راجع موقعنا على الويب:

<https://www.gigabyte.com>



SAFETY INFORMATION

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **G27FC A**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Canadian Department of Communications Statement This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 201430//EU, Low-voltage Directive 201435//EU, ErP Directive 2009125//EC, RoHS directive (recast) 201165//EU & the 2015863/ Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 201165//EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015863/ Statement GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 201219//EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure..

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV- Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretrizes é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/ EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.



Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z Wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/ EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/ EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, ROHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Ποδηγία χαμηλή τάση 2014/25/ΕU, Οδηγία 2009/125/EK σχετικά με τον Οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japan Class 01 Equipment Statement

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

VCCI-B



China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances

Marking

設備名稱：液晶顯示器			型號（型式）：G27FC A					
Equipment name		Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols							
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)		
塑料外框	○	○	○	○	○	○		
後殼	○	○	○	○	○	○		
液晶面板	—	○	○	○	○	○		
電路板組件	—	○	○	○	○	○		
底座	○	○	○	○	○	○		
電源線	—	○	○	○	○	○		
其他線材	—	○	○	○	○	○		

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption



اقرأ احتياطات السلامة التالية قبل استخدام الشاشة.

- لا تستخدم سوى الملحقات المزودة مع الشاشة أو التي توصي بها الجهة المُصنعة.
- احتفظ بعبوة التغليف البلاستيكية للمنتج في مكان لا يمكن للأطفال الوصول إليه.
- تأكّد من أن نسبة الفولتنية لقابل الطاقة متوافقة مع مواصفات الطاقة في البلد الذي تقيم به قبل توصيل الشاشة بمنفذ التيار الكهربائي.
- وصل كبل الطاقة الخاص بالشاشة بمصدر آمن للتيار الكهربائي.
- لا تلمس القابس بأيدي مبتلة؛ وذلك لتجنب التعرض لأي صدمة كهربائية.
- ضع الشاشة في مكان جيد التهوية وعلى سطح ثابت.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أي مصدر حرارة، مثل الدفيّات الكهربائية والتعرّض لأشعة الشمس المباشرة.
- الفتحات أو الثقوب الموجودة في الشاشة مخصصة للتهدية، فتجنّب تغطيتها أو سدها بأي شيء.
- لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء أو المشروبات أو أي نوع من أنواع السوائل؛ فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف الشاشة.
- قبل تنظيف الشاشة، تأكّد من نزع كبل الطاقة من مصدر التيار الكهربائي.
- تجنب ملامسة سطح الشاشة بأي جسم صلب أو حاد؛ وذلك نظراً لسهولة خدشها.
- امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر بدلاً من استخدام المناديل، كما يمكن استخدام منظّف زجاج لتنظيف الشاشة إذا لزم الأمر، لكن تجنب رش المنظّف مباشرةً على الشاشة.
- إذا كنت تنوّي عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فافصل كبل الطاقة.
- تجنب محاولة فك الشاشة أو إصلاحها بنفسك.



المحتويات

٣	معلومات السلامة
٣	الإشعارات التنظيمية
٩	احتياطات السلامة
١٢	مقدمة
١٢	الإخراج من العبوة
١٤	محتويات العبوة
١٥	نظرة عامة على المنتج
١٧	الخطوات الأولى
١٧	تركيب قاعدة الحامل
١٩	رفع الشاشة
٢٠	ضبط زاوية المشاهدة
٢٢	تركيب حامل التعليق الحائطي (اختيارية)
٢٤	إجراء التوصيات
٢٥	استخدام الجهاز
٢٥	تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها
٢٦	توصيات لراحة المستخدم
٢٧	تحديد مصدر الفيديو
٢٨	العمليات
٢٨	قائمة التشغيل السريع
٣٠	دليل مفاتيح الوظائف
٣٣	تهيئة إعدادات الجهاز
٤٢	الملاحق
٤٢	المواصفات
٤٣	قائمة التوفيرات المدعومة
٤٤	اكتشاف الأعطال و إصلاحها
٤٥	العناية بالشاشة
٤٥	ملاحظات على الشحن عبر USB



AORUS

دليل مستخدم شاشة LCD


٤٥

معلومات خدمة GIGABYTE


مقدمة

الإخراج من العبوة


- افتح الغطاء العلوي لصندوق التعبئة ثم التزم بتعليمات الإخراج من العبوة المرفقة بالغطاء الداخلي. وتأكد من صحة اتجاه الصندوق وضعه بعناية على السطح المستقر.




- افتح الغطاء الداخلي. اسحب مجموعة الإسفنج من خلال الفتحات إلى خارج الصندوق.



٣- انزع المرفقات من الإسفنجية العلوية.




٤- انزع الإسفنجية العلوية. لتنتمكن من إخراج الحامل من الإسفنجية السفلية.




محتويات العبوة


تأتي العناصر التالية مرفقة بصندوق التعبئة. في حالة غياب أي منها، الرجاء الاتصال بالتاجر المحلي.



شاشة




قاعدة الشاشة




كبل الطاقة




الحامل




كبل USB



كبل DP



كبل HDMI




دليل البدء السريع



بطاقة الضمان

ملاحظة: يرجى الاحتفاظ بعبوة ومواد التغليف لاستخدامها عند رغبتك في نقل الشاشة في أي وقت.


نظرة عامة على المنتج
الواجهة الامامية



٢ زر التحكم

١ لمبة بيان حالة الطاقة


الواجهة الخلفية



الخطوات الأولى


تركيب قاعدة الحامل

- قم بمحاذاة قاعدة الحامل مع أسفل الحامل ثم رُكِّب القاعدة في الحامل. أَحْكِم ربط المسمار لإحكام تثبيت قاعدة الشاشة في مكانها.




ملاحظة: يمكنك إما استخدام عملة معدنية أو مفك صغير مسطح الرأس لربط المسمار.

٢- ارفع وحدة الحامل والقاعدة المجمعين في وضعية قائمة وضعها على طاولة. انزل بعد ذلك لوح الحامل للسماح بتحرر لوح الأمان تلقائياً من فتحته.




٣- ضع الشاشة على إسفنج التعبئة أو على سطح مستو بحيث تتجه الشاشة لأسفل. مزق كيس التعبئة، وركّب الحامل على الجانب الخلفي للشاشة. يمكنك بعد ذلك إخراج الشاشة من الإسفنجية السفلية من خلال الإمساك بالحامل. ارفع الشاشة بعناء، وضعها في وضعية قائمة على طاولة.



رفع الشاشة

أخرج الشاشة من الصندوق من خلال الإمساك بذراع الحامل. ارفع الشاشة بعنابة واقلبها وضعها في وضعية قائمة على حاملها على سطح مسطح ومستوٍ. أزِّل لفة الإسفنج من الشاشة.




ملاحظة: احرص على الاحتفاظ بالصندوق ومواد التغليف تحسباً لل الاحتياج إليها لنقل الشاشة في المستقبل. فمواد التغليف الإسفنجية الملائمة توفر وسيلة مثالية لحماية الشاشة أثناء النقل.

ضبط زاوية المشاهدة

ملاحظة: احمل قاعدة الشاشة بحيث لا تن culp الشاشة عند إجراء عملية الضبط.


ضبط زاوية الإمالة

قم بإمالة الشاشة للأمام أو للخلف لضبط زاوية المشاهدة المطلوبة (من - 5° إلى 20°).



تغيير ارتفاع الشاشة

ارفع الشاشة إلى الموضع الأعلى (١٣٠ مم).



ملاحظة: قبل إجراء عملية ضبط الارتفاع، تأكّد من فك لوح الأمان من الحامل.


تركيب حامل التعليق الحائطي (اختيارية)

لا تستخدم سوى مجموعة التثبيت بالحائط مقاس 100×100 مم الموصى بها من قبل المصنّع.


١- ضع الشاشة على سطح مستو بحيث تتجه الشاشة لأسفل.

ملاحظة: نوصي بتنغطية سطح الطاولة بقطعة قماش ناعمة لمنع إلحاق ضرر بالشاشة.


٢- ادفع مشابك القفل للداخل لفصل الحامل عن الشاشة.



٣- اسحب الحامل لأسفل قليلاً لفأك تعشيق الخطاطيف ثم فك الحامل.




- ٤- رُكِّب حامل التعليق في فتحات التثبيت بالجانب الخلفي للشاشة ثم استخدم المسامير لإحكام ربط الحامل في موضعه.



ملاحظة: لتنبيئ الشاشة على الحائط، راجع دليل التركيب المرفق بمجموعة التعليق الحائطي.

إجراء التوصيلات



٥ كabel USB

٦ كabel USB (من A-ذكر إلى B-أنثى)

١ كabel الطاقة

٢ كabel HDMI

٣ كabel DisplayPort

٤ كabel سماعة الرأس


استخدام الجهاز

تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها

تأكد من ضبط مفتاح الطاقة إلى جوار مقبس دخل التيار الكهربى على وضع التشغيل.

تشغيل الطاقة

- ١- وصل أحد طرفي كبل الطاقة بمقبس دخل التيار الكهربى في الجانب الخلفي من الشاشة.
- ٢- وصل الطرف الآخر من كبل الطاقة بأخذ التيار الكهربائى.
- ٣- اضغط على زر **التحكم** لتشغيل الشاشة. ستضيء لمبة بيان حالة الطاقة باللون الأبيض للإشارة إلى أن الشاشة جاهزة للاستخدام.



إيقاف تشغيل الطاقة

اضغط على زر **التحكم** لمدة ثانيةين لإيقاف تشغيل الشاشة.

ملاحظة: عند ظهور القائمة **Main** (الرئيسية) في الشاشة، يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الشاشة بتحريك زر **التحكم** لأسفل (▽). راجع صفحة ٣٠.




توصيات لراحة المستخدم

في ما يلي بعض التلميحات لمشاهدة الشاشة بشكل مريح:

- تتواءح مسافات المشاهدة المثالية للشاشة بين حوالي ٥١٠ إلى ٧٦٠ مم (من ٢٠ إلى ٣٠ بوصة).
- ثمة إرشاد عام يتمثل في وضع الشاشة بحيث تكون قمتها في مستوى الرؤية أو أسفله قليلاً عندما تجلس في وضعية مريحة.
- استخدم إضاءة ملائمة لنوع العمل الذي تجريه.
- خذ استراحات منتظمة ومتكررة (١٠ دقائق على الأقل) كل نصف ساعة.
- تأكد من النظر بعيداً عن الشاشة بشكل دوري والتركيز على جسم بعيد لمدة ٢٠ ثانية على الأقل أثناء فترات الاستراحة.
- قد تساعد تمارين العينين على تقليل إجهادهما. كرر هذه التمارين بانتظام. (١) انظر لأعلى ولأسفل (٢) أدر عينيك ببطء (٣) حرك عينيك في اتجاه قطري.

تحديد مصدر الدخل



- ١- حرك زر التحكم إلى اليمين (⊗) لدخول قائمة مصدر الفيديو.
- ٢- حرك زر التحكم إلى المنتصف (⊗) لتحديد مصدر الفيديو المطلوب. اضغط بعد ذلك على زر التحكم لتأكيد الإجراء.

العمليات

قائمة التشغيل السريع


مفتاح التشغيل السريع

افتراضياً، تم تعيين وظائف محددة لزر **التحكم**.

ملاحظة: لتغيير الوظيفة المعدة مسبقاً لمفتاح التشغيل السريع، راجع قسم "التبديل السريع" في صفحة ٣٨.

للوصول إلى وظيفة مفتاح التشغيل السريع، أجري ما يلي:

- حرك زر **التحكم** إلى أعلى (▲) لدخول قائمة معادلة اللون الأسود.



حرك زر **التحكم** إلى أعلى/أسفل (▲) لضبط الإعداد واضغط على زر **التحكم** لتأكيد الإجراء.

- حرك زر التحكم إلى أسفل (⇨) لدخول قائمة وضع الصورة.



حرك زر التحكم إلى المنتصف (⇨) لتحديد الخيار المطلوب واضغط على زر التحكم لتأكيد الإجراء.

- حرك زر التحكم إلى اليسار (⇨) لدخول قائمة مستوى الصوت.




حرك زر التحكم إلى أعلى/أسفل (⇨) لضبط مستوى صوت سماعة الرأس واضغط على زر التحكم لتأكيد الإجراء.

- حرك زر التحكم إلى اليمين (⇨) لدخول قائمة الدخل. راجع قسم "تحديد مصدر الدخل".

ملاحظة: لإغلاق القائمة، حرك زر التحكم إلى اليسار (⇨).

دليل مفتاح الوظائف


- اضغط على زر **التحكم** لعرض القائمة الرئيسية.



استخدم بعد ذلك زر **التحكم** لتحديد الوظيفة المطلوبة وتهيئة الإعدادات ذات الصلة.

لوحة التحكم

عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشة، حرك زر **التحكم** إلى اليسار (❖) لدخول قائمة لوحة التحكم.



- **الوظيفة:** قم بتفعيل الوظيفة أو تعطيلها. عند تمكينها، يمكنك تحديد الخيار أو الخيارات المطلوب عرضها على الشاشة.
- **موقع لوحة التحكم:** حدد المكان الذي تظهر فيه معلومات لوحة التحكم على الشاشة.

بمجرد اكتمال تهيئة لوحة التحكم، فسوف تقوم بنقل بيانات نظام حاسبك إلى شريحة SOC و ذلك عبر مدخل USB ، و من ثم تقوم بعرض القيم الخاصة بكل وظيفة لترتها أمامك على الشاشة.



ملاحظة: تأكد من صحة توصيل كبل USB بمنفذ استقبال البيانات USB في الشاشة ومنفذ USB في الكمبيوتر.

ملاحظة: يجب تثبيت برنامج "OSD Sidekick" وتنفيذ.

أدوات مساعدة للألعاب

- عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشة، حرك زر التحكم إلى اليمين (⇨) لدخول قائمة أدوات مساعدة للألعاب.



- **معلومات GAME:** تقوم بتهيئة الإعدادات الخاصة بالألعاب التصويب FPS.
- ✓ اختر ميقاتي الألعاب لتحديد ميقاتي يقوم بالعدل التنازلي. وإيقاف هذه الوظيفة اختر إيقاف.
- ✓ اختر عداد الألعاب أو معدل تحديث الصورة لتفعيل / تعطيل عداد الألعاب أو لضبط معدل تحديث عرض الصور أثناء التشغيل الفعلى.
- ✓ اختر موقع عرض المعلومات لتحديد المكان الذى ترغب فيه لعرض المعلومات على الشاشة.




- **علامة التصويب:** اختر شكل علامة التصويب الذى يناسب لعبتك لتستمتع بتصوير أكثر سهولة.
- **محاذة الشاشة:** عند تفعيل هذه الوظيفة، فسوف تظهر لك علامات للمحاذة فى جوانب الشاشة الأربع، لنتيج لك بذلك أداة سهلة يمكنك من خلالها محاذة العديد من الشاشات بدقة متناهية.

تهيئة إعدادات الجهاز

عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشة، حرك زر التحكم إلى أعلى (❖) لدخول قائمة الإعدادات.

ملاحظة: استخدم زر التحكم للتنقل عبر القائمة وإجراء عمليات ضبط.



دليل الأزرار

الألعاب

تهيئة إعدادات المتعلقة بالألعاب.

الإعدادات	قياسي	وضع المقدمة
الوضوح ١٩٢٠x١٠٨٠	١٠	١٠
إزالة الظل	مبني التصويب غلق	زمن الاستجابة للحركة التوازن
FreeSync	٦٠	٦٠
وضع المقدمة	الألعاب المقدمة العرض النظام اللغة حفظ الإعدادات إعادة ضبط الكل	مبني التصويب إزالة الظل وضوح فائق وضع العرض زمن الاستجابة للحركة FreeSync خروج تحريك/ضبط إدخال/تأكيد

العنصر	الوصف
يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى تقليل الضبابية الناتجة من الحركة في الألعاب سريعة الحركة. ملاحظة: لا تتوفر هذه الوظيفة في الحالات التالية: - عندما يكون إعداد التردد أقل من 100 هرتز. - عندما تكون وظيفة FreeSync نشطة.	مثبت التصويب
ضبط سطوع المناطق السوداء.	معادلة اللون الأسود
زيادة حدة الصور منخفضة الدقة.	وضوح فائق
تحديد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها. ٠ ملء الشاشة: ضبط حجم صورة الدخل لتتماً الشاشة بالكامل. هذا الخيار مثالي للصور التي تبلغ نسبة عرضها إلى ارتفاعها ٩:١٦. ٠ نسبة العرض للارتفاع: عرض صورة الدخل بدون تشوه هندسي لتتماً أكبر مساحة ممكنة من الشاشة. ملاحظة: لا يتوافق هذا الخيار مع وظيفتي FreeSync وPIP/PBP.	وضع العرض
تحسين زمن استجابة شاشة LCD.	زمن الاستجابة للحركة
عند تفعيل هذه الوظيفة، فإنها تمنع تباطؤ وقطع الصور على الشاشة أثناء الألعاب.	FreeSync

الصورة

تهيئة الإعدادات المتعلقة بالصورة



الوصف	العنصر
لتحرير مستندات أو تصفح موقع ويب.	قياسي
لألعاب التصويب FPS (التصوير من منظور الشخص الأول).	FPS
لألعاب الاستراتيجيات RTS أو ألعاب تقمص الأدوار RPG.	RTS/RPG
لمشاهدة أفلام.	أفلام
لقراءة الوثائق.	قراءة
لعرض صور ورسومات في كمبيوتر.	sRGB
إعدادات وضع الصورة المخصصة.	خاصية ١
إعدادات وضع الصورة المخصصة.	خاصية ٢
إعدادات وضع الصورة المخصصة.	خاصية ٣

ملاحظة: وضع الصورة "فياسي"، تقليل انبعاث اللون الأزرق "المستوى ١٠" هو الإعداد المثالي للتوافق مع شروط TUV انقباض انبعاث اللون الأزرق.

العرض

توبية الإعدادات المتعلقة بشاشة العرض.



العنصر	الوصف
مدخلات	تحديد مصدر الدخول.
Overclock (كسر السرعة)	تمكين الشاشة من استخدام معدل تحديث أعلى. ملاحظة: عند تمكين ميزة كسر السرعة، قد تتعرض الشاشة للارتفاع أو تأثيرات سلبية أخرى قد تنتج من تبيئة النظام في المجلد، ويُحتمل أن تُعزى أيضًا إلى مواصفات لوحة الشاشة. من الممكن تقليل مثل تلك التأثيرات من خلال تعين معدل تحديث أقل.
HDMI RGB	حدد إعدادً مناسباً لنطاق RGB أو دع الشاشة تكتشفه تلقائياً. ملاحظة: لا يتوفّر هذا الخيار إلا لدخل HDMI فقط.
إخفاء حدود الصورة	عند تفعيل هذه الوظيفة، فسوف تقوم بتكبير الصورة بدرجة بسيطة لإخفاء الحدود الخارجية للصورة.

تهيئة الإعدادات المتعلقة بالنظام.



العنصر	الوصف
الصوت	<p>تهيئة إعدادات سماعة الرأس.</p> <ul style="list-style-type: none"> مستوى الصوت: ضبط مستوى الصوت. صامت: تعطيل وظيفة كتم الصوت أو تمكينها.
إعدادات OSD	<p>تهيئة الإعدادات المتعلقة بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD).</p> <ul style="list-style-type: none"> وقت العرض: تعيين طول المدة الزمنية التي تبقى خلالها قائمة OSD معروضة على الشاشة. شفافية OSD: ضبط شفافية قائمة OSD.
إعدادات OSD (متابعة)	<p>قفل OSD: يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى عدم السماح بضبط قائمة OSD.</p> <p>ملاحظة: لتعطيل وظيفة قفل OSD، اضغط على مفتاح التحكم. عند ظهور الرسالة على الشاشة، حدد نعم لتأكيد الإجراء.</p> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 10px;"> هل تريدين إلغاء قفل OSD؟ لا نعم </div>

الوصف	العنصر
<p>تعيين وظيفة مفاتيح التشغيل السريع. الخيارات المتوفرة: مثبت التصويب، و معادلة اللون الأسود، و تقليل انبعاث اللون الأزرق، ومستوى الصوت، الدخل، والتبابين، والسطوع، ووضع الصورة. في ما يلي الإعداد الافتراضي لمفاتيح التشغيل السريع:</p> <ul style="list-style-type: none"> ← أعلى (▲): معادلة اللون الأسود ← أسفل (▼): وضع الصورة ← يمين (►): الدخل ← يسار (◄): مستوى الصوت 	تبديل سريع
<ul style="list-style-type: none"> • إشعارات الوضوح: يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى ظهور رسالة الدقة الحالية على الشاشة عند تبديل الشاشة إلى مصدر دخل آخر. • تبديل تلقائي للدخل: يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى التبديل تلقائياً إلى مصدر دخل متوفّر. • فصل تلقائي للطاقة: يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً بعد مدة زمنية معينة. 	إعدادات أخرى
<p>إصدار إصدار DisplayPort على 1,1 أو 1,2: تعيين إصدار DisplayPort على 1,1 أو 1,2</p> <p>ملاحظة: تأكد من تهيئه هذا الخيار حسب إصدار DisplayPort المدعوم ببطاقة الرسومات المتوفّرة لديك.</p>	إعدادات أخرى (متتابعة)



اللغة




العنصر	الوصف
اللغة	تحديد لغة متوفرة لقائمة OSD.



حفظ الإعدادات

حفظ كل البيانات.



العنصر	الوصف
إعدادات ١	بعد تحديده، سيظهر الخياران حفظ وتحميل ليختار المستخدم أحدهما.
إعدادات ٢	بعد تحديده، سيظهر الخياران حفظ وتحميل ليختار المستخدم أحدهما.
إعدادات ٣	بعد تحديده، سيظهر الخياران حفظ وتحميل ليختار المستخدم أحدهما.

**إعادة ضبط الكل**

إعادة الشاشة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

الوضع	السطوع	التبليغ	الدقة	جاما	درجة حرارة اللون	قياسي وضع الصورة
الألعاب	٨٥	٥٠	٥	إغلاق	عادى	

الإعدادات المحفوظة:

- الألعاب
- الصورة
- العرض
- النظام
- اللغة
- حفظ الإعدادات
- إعادة ضبط الكل**

المفاتيح:

- خروج
- تحرير/ضبط
- إدخال/تأكيد

GIGABYTE™



الملاحق

المواصفات

المواصفات	العنصر
٢٧ بوصة	حجم اللوحة
١٦:٩	نسبة العرض إلى الارتفاع
١٩٢٠ × ١٠٨٠	الوضوح
١٦٥Hz	معدل التحديث
٣٠٠٠٠ ساعة (حد أدنى)	عمر لمنبة بيان الحالة
٠,٣١٤(H) × ٠,٣١٤(V)	المسافة بين وحدات البكسل
١ مللي ثانية (MPRT)	زمن الاستجابة
٢٠٠ نت (نموذججي) / ٢٥٠ نت (حد أدنى)	السطوع
٣٠٠٠:١ (نموذججي)	نسبة التباين
١٦,٧ مليون (٨ بت)	عمق الألوان
٥٩٧,٨٨٨(H) × ٣٣٦,٣١٢(V)	مساحة العرض النشط
١٧٨°(H)/١٧٨°(V)	زاوية المشاهدة
٤٨~١٦٥Hz	التردد
• عدد ٢ منفذ USB 3.0 (لتزيل البيانات) • HDMI ذفنه ٢ ددعه 2.0 • مع شحن 1.2 BC بقدرة ٥ فولت ١,٥ أمبير • عدد ١ منفذ سماعة رأس • عدد ١ منفذ USB استقبال بيانات	أطراف الدخل/الخرج
تيار متعدد من ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت عند ٦٠١٥٠ هرتز	إمداد الطاقة
• التشغيل: ٥٥ واط (حد أقصى) • الاستعداد: ٣٠ واط • إيقاف التشغيل: ٢٠ واط	استهلاك الطاقة
٦١٠,٣ × ٥٣١ × ٢٠٣ مم (بالحامل)	الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
٦,٣٩ كجم (صافي)	الوزن
من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية	نطاق درجة الحرارة (التشغيل)

ملاحظة: المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.



قائمة الترقيات المدعومة

الدقة العالية الرباعية (FHD)	المنفذ	الدقة العالية الرباعية (FHD)	المنفذ
60Hz@480x640	DP	60Hz@480x640	HDMI
75Hz@480x640		75Hz@480x640	
60Hz@480x720		60Hz@480x720	
60Hz@600x800		60Hz@600x800	
75Hz@600x800		75Hz@600x800	
60Hz@768x1024		60Hz@768x1024	
75Hz@768x1024		75Hz@768x1024	
60Hz@720x1280		60Hz@720x1280	
120Hz@720x1280		120Hz@720x1280	
144Hz@720x1280		144Hz@720x1280	
60Hz@1080x1920		60Hz@1080x1920	
120Hz@1080x1920		120Hz@1080x1920	
144Hz@1080x1920		144Hz@1080x1920	
160Hz@1080x1920			

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحل المحتمل (الحلول المحتملة)	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من صحة توصيل كبل الطاقة بمصدر الطاقة والشاشة. • تحقق من الكبل والقابس للتأكد من عدم انقطاعهما. • تأكد من تشغيل الشاشة. 	عدم وجود طاقة
<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من صحة توصيل الشاشة والكمبيوتر وتشغيلهما. • تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح. راجع صفحة ٢٧ أو ٣٦. 	عدم ظهور أي صورة في الشاشة
<ul style="list-style-type: none"> • جرب إعداداً مختلفاً في Display Mode (وضع العرض) (نسبة العرض إلى الارتفاع). راجع صفحة ٣٤. 	الصورة لا تملأ الشاشة بالكامل
<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من صحة توصيل كبل إشارة الدخل. • هيئ الإعدادات المتعلقة بالصورة. راجع قسم "الصورة". 	الألوان مشوهة
<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من صحة توصيل كبل سماعة الرأس. • اضبط مستوى الصوت. راجع صفحة ٢٩ أو ٣٧. • تحقق من الإعداد Audio Source (مصدر الصوت). • اضبط الإعدادات المتعلقة بصوت الكمبيوتر. 	عدم وجود صوت أو مستوى الصوت منخفض

ملاحظة: إذا استمرت المشكلة، فالرجاء الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المساعدة.



العنایة بالشاشة

عندما تصبح الشاشة متسخة، أجر الخطوات التالية لتنظيفها:

- امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر لإزالة أيأتربة متبقية.
- رش سائل التنظيف أو ضعه على قطعة قماش ناعمة ثم امسح الشاشة برفق باستخدام قطعة القماش الرطبة.

ملاحظة:

- تأكد من أن قطعة القماش رطبة وليس مبللة.
- عند المسح، تحبب استخدام قوة مفرطة على الشاشة.
- قد تؤدي المنظفات الحمضية أو الكاشطة إلى تلف الشاشة.

ملاحظات على الشحن عبر USB

الأجهزة التالية غير متوافقة مع BC 1.2 في وضعية CDP. عند التوصيل بالكمبيوتر، لن تتمكن هذه الأجهزة من الشحن باستخدام كبل USB.

PID/VID	الجهاز	البائع
PID_129A/VID_05AC	IPad	Apple
PID_6860/VID_04E8	Galaxy Tab2 10.1	Samsung
PID_6860/VID_04E8	GALAXY TabPro	Samsung

GIGABYTE معلومات خدمة

للاطلاع على مزيد من معلومات الخدمة، الرجاء زيارة موقع GIGABYTE الرسمي على الويب:

<https://www.gigabyte.com/>