


GIGABYTE™



G27F

G R M I N G M O N I T O R

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ



Πνευματική ιδιοκτησία

© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο καταχωρούνται νομίμως στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και είναι ιδιοκτησία της GIGABYTE.

Οι αλλαγές στις προδιαγραφές και τις λειτουργίες του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να γίνουν από τη GIGABYTE χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Κανένα τμήμα αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί ή να δημοσιευτεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της GIGABYTE.

- Για να βοηθήσετε στη χρήση αυτής της οθόνης, διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό χρήστη.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: <https://www.gigabyte.com>

SAFETY INFORMATION

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: LCD monitor

Trade Name: GIGABYTE

Model Number: G27F

Responsible Party – U.S. Contact Information: G.B.T. Inc.

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d' Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Diese Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/EU e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva de bajo voltaje (2014/35/EU), Directiva de Ecodiseño (2009/125/EC), Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU) y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly Use Period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



HDMI HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱 : Equipment name:		液晶顯示器型號 (型式) : G27F Typedesignation (Tape):				
單元 Un it	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition .						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence .						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						
Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται με την οθόνη ή αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Κρατήστε την πλαστική σακούλα συσκευασίας για το προϊόν σε μέρος που δεν μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά.
- Πριν συνδέσετε την οθόνη στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του καλωδίου τροφοδοσίας είναι συμβατή με την προδιαγραφή τροφοδοσίας στη χώρα στην οποία βρίσκεστε.
- Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια σωστά συνδεδεμένη και γειωμένη πρίζα.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερό σημείο με καλό αερισμό.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα ή άμεσο ηλιακό φως.
- Οι οπές ή τα ανοιγμάτα στην οθόνη είναι για αερισμό. Μην καλύπτετε ή παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε νερό, ροφήματα ή σε όλα τα είδη υγρών. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την οθόνη από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Καθώς η επιφάνεια της οθόνης είναι εύκολο να γρατσουνιστεί, αποφύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι αντί για χαρτομάντιλα για να σκουπίσετε την οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό γυαλιού για να καθαρίσετε την οθόνη, εάν απαιτείται. Ωστόσο, μην ψεκάζετε ποτέ το καθαριστικό απευθείας στην οθόνη.
- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας εάν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε την οθόνη μόνοι σας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Safety Information.....	3
Regulatory Notices.....	3
Προειδοποιήσεις ασφαλείας	9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	11
Άνοιγμα της συσκευασίας	11
Περιεχόμενα συσκευασίας	13
Επισκόπηση προϊόντος.....	14
ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ.....	16
Εγκατάσταση της βάσης οθόνης.....	16
Ρύθμιση της γωνίας προβολής	17
Εγκατάσταση βραχίονα στηρίγματος τοίχου (προαιρετικό)	18
Συνδέσεις.....	19
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	20
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	20
Συστάσεις για την άνεση του χρήστη	21
Επιλογή πηγής εισόδου	22
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	23
Γρήγορο μενού	23
Διαμόρφωση των ρυθμίσεις συσκευής	28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	37
Προδιαγραφές	37
Λίστα υποστηριζόμενων χρονισμών	38
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	39
Βασική φροντίδα.....	40
Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση μέσω USB.....	40
Πληροφορίες σέρβις GIGABYTE	40


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άνοιγμα της συσκευασίας


1. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του κιβωτίου συσκευασίας. Στη συνέχεια, παρατηρήστε την ετικέτα αποσυσκευασίας που είναι προσαρτημένη στο εσωτερικό κάλυμμα.
2. Αφού βεβαιωθείτε ότι το κιβώτιο έχει τον σωστό προσανατολισμό, τοποθετήστε προσεκτικά το κιβώτιο σε μια σταθερή επιφάνεια.




3. Ανοίξτε το εσωτερικό κάλυμμα.




4. Πιάστε το αφρολέξ EPS (από τα ανοίγματα) και τραβήξτε το έξω από το κιβώτιο.



5. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το επάνω αφρολέξ EPS.




6. Αφαιρέστε το επάνω αφρολέξ EPS. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε την οθόνη από το κάτω αφρολέξ EPS.




Περιεχόμενα συσκευασίας


Τα παρακάτω στοιχεία συνοδεύουν το κιβώτιο συσκευασίας. Εάν λείπει οποιοδήποτε από αυτά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.




Οθόνη




Βάση οθόνης



Βραχίονας




Καλώδιο τροφοδοσίας




Καλώδιο HDMI



Καλώδιο USB



Καλώδιο DP



Προσαρμογέας



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης




Κάρτα εγγύησης


Σημείωση: Φυλάξτε το κουτί συσκευασίας και τα υλικά συσκευασίας για μελλοντική μεταφορά της οθόνης.

Επισκόπηση προϊόντος

Μπροστινή όψη



Πίσω όψη




1. Θύρα USB ανοδικής ροής
2. Θύρες USB 3.0 (x2)
3. Υποδοχή τροφοδοσίας DC IN
4. Θύρες HDMI (x2)
5. DisplayPort
6. Υποδοχή ακουστικών
7. Κουμπί Control (ελέγχου)
8. Κλειδαριά τύπου Kensington


ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Εγκατάσταση της βάσης οθόνης

- Τοποθετήστε την οθόνη επάνω στο αφρολέξ EPS με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
- Ευθυγραμμίστε τη βάση της οθόνης με τους δύο πίρους καθοδή-γησης κάτω από τη βάση. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τη βάση στο στήριγμα.



- Ανασηκώστε την οθόνη σε όρθια θέση και τοποθετήστε την πάνω σε ένα τραπέζι. Το ύψος της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί αφού αφαιρεθούν τα στοιχεία 1 και 2 που απεικονίζονται στην εικόνα.




Ρύθμιση της γωνίας προβολής

Σημείωση: Κρατήστε τη βάση της οθόνης έτσι ώστε η οθόνη να μην ανασηκώνεται όταν κάνετε τη ρύθμιση.


Ρύθμιση της γωνίας κλίσης

Γείρετε την οθόνη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στην επιθυμητή γωνία θέασης (-5° έως 20°).



Ρύθμιση προσανατολισμού οθόνης


Σηκώστε την οθόνη στην υψηλότερη θέση (130 mm).




Εγκατάσταση βραχίονα στηρίγματος τοίχου (προαιρετικό)

Χρησιμοποιείτε μόνο το κιτ εντοιχισμού 100 x 100 mm που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

- Τοποθετήστε την οθόνη επάνω στο αφρολέξ EPS με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
- Σπρώξτε τα κλιπ ασφάλισης προς τα μέσα για να αποσυνδέσετε τη βάση από την οθόνη.




- Συνδέστε τον βραχίονα τοποθέτησης στις οπές στερέωσης στο πίσω μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις βίδες για να ασφαλίσετε τον βραχίονα στη θέση του.



Σημείωση: Για να αναρτήσετε την οθόνη στον τοίχο, ανατρέξτε στον οδηγό εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο κιτ εντοιχισμού.

Η κεφαλή της οθόνης μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο, περιστροφικό βραχίονα ή βραχίονα άλλου τύπου. Αυτή η οθόνη υποστηρίζει οπές στερέωσης 100 mm που συμμορφώνονται με το βιομηχανικό πρότυπο VESA. Για να εγκαταστήσετε στην οθόνη οποιαδήποτε λύση τρίτου κατασκευαστή, απαιτούνται τέσσερις βίδες φ4 mm με βήμα 0,7 mm και μήκος 10 mm. Εάν χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες βίδες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη. Ελέγχετε αν ο βραχίονας που παρέχεται από τον κατασκευαστή συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA και είναι σε θέση να υποστηρίξει το βάρος της οθόνης. Για να διασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο βίντεο που παρέχονται με την οθόνη.

Συνδέσεις



- 1 Καλώδιο ακουστικών
- 2 Καλώδιο HDMI
- 3 Καλώδιο DisplayPort


- 4 Καλώδιο USB (A-αρσενικό σε Β-αρσενικό)
- 5 Καλώδιο USB

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στον προσαρμογέα και συνδέστε το καλώδιο εξόδου του προσαρμογέα στην υποδοχή DC IN της οθόνης.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Πατήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Το LED τροφοδοσίας θα ανάψει με λευκό χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η οθόνη είναι έτοιμη για χρήση.



Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Control (ελέγχου)** για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Σημείωση: Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το μενού Main (Κύριο), μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την οθόνη μετακινώντας το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα κάτω (⬇). Ανατρέξτε στη σελίδα 25.


Συστάσεις για την άνεση του χρήστη

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την άνετη προβολή της οθόνης σας:

- Οι βέλτιστες αποστάσεις προβολής για οθόνες κυμαίνονται από περίπου 510 έως 760 mm (20 "έως 30").
- Μια γενική κατευθυντήρια γραμμή είναι η τοποθέτηση της οθόνης έτσι ώστε η κορυφή της οθόνης να βρίσκεται στο ύψος των ματιών ή λίγο κάτω από το ύψος των ματιών σας όταν κάθεστε άνετα.
- Χρησιμοποιήστε επαρκή φωτισμό για τον τύπο εργασίας που εκτελείτε.
- Κάντε τακτικά και συχνά διαλείμματα (τουλάχιστον για 10 λεπτά) κάθε μισή ώρα.
- Φροντίστε να κοιτάτε περιοδικά μακριά από την οθόνη σας και να εστιάζετε σε ένα μακρινό αντικείμενο για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
- Οι ασκήσεις των ματιών μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της καταπόνησής τους. Επαναλάβετε αυτές τις ασκήσεις συχνά: (1) Κοιτάξτε πάνω και κάτω (2) περιστρέψτε αργά τα μάτια σας (3) μετακινήστε τα μάτια σας διαγώνια.

Επιλογή πηγής εισόδου

1. Μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα δεξιά (↔) για να μπείτε στο μενού Input (Είσοδος).
2. Μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα πάνω/κάτω (↔) για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** για επιβεβαίωση.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Γρήγορο μενού


Πλήκτρο συντόμευσης

Από προεπιλογή, το κουμπί **Control (ελέγχου)** έχει αντιστοιχιστεί με τη συγκεκριμένη λειτουργία.


Σημείωση: Για να αλλάξετε τη λειτουργία πλήκτρων συντόμευσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Γρήγορη εναλλαγή» στο σελίδα 34.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία πλήκτρων συντόμευσης, κάντε τα εξής:

- Μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα πάνω (⬆) για να μπείτε στο μενού Black Equalizer (Ισοσταθμιστής μαύρου).
Μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα πάνω/κάτω (⬆/⬇) για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση και πατήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** για επιβεβαίωση.




- Μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα κάτω (⬇) για να μπείτε στο μενού Picture Mode (Λειτουργία εικόνας).



- Μετακινήστε το κουμπί **Control (Control (ελέγχου))** προς τα αριστερά (⬅) για να μπείτε στο Volume (Ένταση).

Μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα πάνω/κάτω (⬆⬇) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των ακουστικών και πατήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** για επιβεβαίωση.




- Μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα δεξιά (➡) για να μπείτε στο μενού Input (Είσοδος). Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή πηγής εισόδου».

Σημείωση: Για να κλείσετε το μενού, μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα αριστερά (⬅).

Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας


Πατήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** για να εμφανίσετε το μενού Main (Κύριο).



Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και να διαμορφώσετε τις σχετικές ρυθμίσεις.


Πίνακας εργαλείων

Όταν εμφανίζεται το μενού Main (Κύριο) στην οιθόνη, μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα αριστερά (◀) για να μπείτε στο μενού Dashboard (Πίνακας εργαλείων).



- **Function (Λειτουργία):** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας.
Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές επιλογές που θα εμφανίζονται στην οιθόνη.
- **Dashboard Location (Τοποθεσία πίνακα εργαλείων):** Καθορίστε τη θέση των πληροφοριών του πίνακα εργαλείων που θα εμφανίζονται στην οιθόνη.


Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του πίνακα εργαλείων, θα μεταφερθούν τα δεδομένα συστήματος στο SOC μέσω της θύρας USB και θα εμφανιστεί στην οιθόνη η τιμή των επιλεγμένων λειτουργιών.



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά συνδεδεμένο στην θύρα USB ανοδικής ροής της οιθόνης και στη θύρα USB του υπολογιστή σας

GameAssist

Όταν εμφανίζεται το μενού Main (Κύριο) στην οιθόνη, μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** δεξιά (➡) ή αριστερά (⬅) για να μπείτε στο μενού Game Assist.



- **Game Info (Πληροφορίες παιχνιδιού):** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις βολές πρώτου προσώπου.
- ✓ Επιλέξτε Gaming Timer (Χρονοδιακόπτης παιχνιδιού) για να επιλέξετε τη λειτουργία χρονομέτρησης αντίστροφης μέτρησης. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θέστε τη ρύθμιση σε OFF (Ανεργ.).
- ✓ Επιλέξτε Gaming Counter (Μετρητής παιχνιδιού) ή Refresh Rate (Ρυθμός ανανέωσης) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον μετρητή παιχνιδιού ή τον ρυθμό ανανέωσης σε πραγματικό χρόνο.
- ✓ Επιλέξτε Info Location (Πληροφορίες τοποθεσίας) για να καθορίσετε τη θέση των πληροφοριών που θα εμφανίζονται στην οθόνη.




- **Crosshair (Σταυρόνημα):** Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο σταυρονήματος για να ταιριάζει στο περιβάλλον παιχνιδιού σας. Κάνει τον στόχο πολύ πιο εύκολο.
- **Display Alignment (Ευθυγράμμιση οθόνης):** Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζει τις γραμμές ευθυγράμμισης στις τέσσερις πλευρές της οθόνης, παρέχοντας ένα εύχρηστο εργαλείο για να κατατάξετε τέλεια πολλαπλές οθόνες.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεις συσκευής


Όταν εμφανιστεί το μενού Main (Κύριο) στην οθόνη, μετακινήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** προς τα επάνω (⬆️) για να εισέλθετε στο μενού Settings (Ρυθμίσεις).

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το κουμπί **Control (ελέγχου)** για να περιηγηθείτε στο μενού και να κάνετε ρυθμίσεις.



Gaming (Παιχνίδι)

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το παιχνίδι.




Στοιχείο	Περιγραφή
Aim Stabilizer (Σταθεροποιητής στόχου)	<p>Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μειώνεται η θόλωση της κίνησης σε παιχνίδια με γρήγορη κίνηση.</p> <p>Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:</p> <ul style="list-style-type: none"> - όταν η ρύθμιση συχνότητας είναι χαμηλότερη από 100Hz. - όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία FreeSync.

Στοιχείο	Περιγραφή
Black Equalizer (Ισοσταθμιστής μαύρου)	Προσαρμόστε τη φωτεινότητα των μαύρων περιοχών.
Super Resolution (Υπερ ανάλυση)	Οξύνετε εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
Display Mode (Λειτουργία εικόνας)	<p>Επιλέξτε την αναλογία εικόνας της οθόνης.</p> <ul style="list-style-type: none"> Full (Πλήρης): Προσαρμόστε την εικόνα εισόδου για να γεμίσετε την οθόνη. Ιδανικό για εικόνες με αναλογία 16:9. Aspect (Αναλογία): Εμφανίζει την εικόνα εισόδου χωρίς γεωμετρική παραμόρφωση γεμίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερη οθόνη.
Overdrive	Βελτιώστε τον χρόνο απόκρισης της οθόνης LCD.
FreeSync	Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εξαλείφει την καθυστέρηση οθόνης και τη φθορά όταν παίζετε παιχνίδια.

Picture (Εικόνα)

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εικόνα.



Επιλέξτε τη λειτουργία προεπιλεγμένης εικόνας.

- Standard (Τυπικό): Για την επεξεργασία εγγράφων ή ιστοσελίδων περιήγησης.
- FPS: Για αναπαραγωγή παιχνιδιών FPS (βολές πρώτου προσώπου).
- RTS/RPG: Για την αναπαραγωγή παιχνιδιών RTS (Στρατηγική σε πραγματικό χρόνο) ή RPG (Παιχνίδι ρόλων).
- Movie (Ταινία): Για την παρακολούθηση ταινιών.
- Reader (Πρόγραμμα ανάγνωσης): Για την προβολή εγγράφων.
- sRGB: Για την προβολή φωτογραφιών και γραφικών στον υπολογιστή.
- Custom 1 (Προσαρμοσμένο 1): Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας.
- Custom 2 (Προσαρμοσμένο 2): Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας.
- Custom 3 (Προσαρμοσμένο 3): Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας.


Στη συνέχεια, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εικόνας.

Στοιχείο	Περιγραφή
Brightness (Φωτεινότητα)	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Contrast (Αντίθεση)	Ρυθμίζει την αντίθεση της εικόνας.
Color Vibrance ('Ενταση χρωμάτων)	Ρυθμίζει την ένταση των πιο θαμπών χρωμάτων.
Sharpness (Ευκρίνεια)	Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.

Στοιχείο	Περιγραφή
Gamma (Γάμμα)	Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας.
Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος)	Επιλέξτε τη θερμοκρασία χρώματος. Σημείωση: Επιλέξτε User Define (Ορισμός από τον χρήστη) για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία χρώματος ρυθμίζοντας το κόκκινο (R), το πράσινο (G) ή το μπλε (B) επίπεδο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Low Blue Light (Χαμηλό μπλε φως)	Μειώστε την ποσότητα έκθεσης σε μπλε φως από την οθόνη. <ul style="list-style-type: none"> • Level 0: (Επίπεδο 0): Καμία μεταβολή. • Level 0: (Επίπεδο 1~10): Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, το περισσότερο θα μειωθεί το μπλε φως. Σημείωση: Πρόκειται για το επίπεδο 10 της ρύθμισης χαμηλού μπλε φωτός στη λειτουργία κανονικής εικόνας με κανονική θερμοκρασία χρώματος. Πρόκειται για συμμόρφωση με την Πιστοποίηση TUV χαμηλού μπλε φωτός
Dynamic Contrast (Δυναμική αντίθεση)	Προσαρμόστε το μαύρο επίπεδο της εικόνας για να επιτύχετε τη βέλτιστη αντίθεση.
Senseye Demo (Επίδειξη Senseye)	Διαχωρίστε την οθόνη στη μέση (2 παράθυρα). Η εικόνα της επιλεγμένης λειτουργίας με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα εμφανιστεί στο αριστερό παράθυρο και η προσαρμοσμένη εικόνα με τις νέες ρυθμίσεις θα εμφανιστεί στο δεξιό παράθυρο.
Reset Picture (Επαναφορά εικόνας)	Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Display (Οθόνη)


Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη.



Στοιχείο	Περιγραφή
Input (Είσοδος)	Επιλέξτε την πηγή εισόδου.
HDMI RGB PC Range (Εύρος HDMI RGB PC)	Επιλέξτε μια κατάλληλη ρύθμιση εύρους RGB ή αφήστε την οθόνη να την εντοπίσει αυτόματα. Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για είσοδο HDMI.
Overscan (Υπερσάρωση)	Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μεγεθύνει ελαφρώς την εικόνα εισόδου για να αποκρύψει τις εξωτερικές ακμές της εικόνας. Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για είσοδο HDMI.

System (Σύστημα)

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις συστήματος.



Στοιχείο	Περιγραφή
Audio (Ήχος)	<p>Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ήχου.</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume (Ένταση): Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης. Mute (Σίγαση): Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης.
OSD Settings (Ρυθμίσεις OSD)	<p>Διαμορφώστε τις συναφείς ρυθμίσεις του μενού οθόνης (OSD).</p> <ul style="list-style-type: none"> Display Time (Χρόνος εμφάνισης): Ορίστε τη χρονική διάρκεια εμφάνισης του μενού OSD στην οθόνη. OSD Transparency (Διαφάνεια OSD): Ρυθμίστε τη διαφάνεια του μενού OSD. OSD Lock (Κλειδώματα OSD): Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν επιτρέπεται καμία ρύθμιση OSD. <p>Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος OSD, πατήστε το κουμπί Control (ελέγχου). Όταν εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη, επιλέξτε Yes (Ναι) για επιβεβαίωση.</p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>The button is locked Confirm to unlock OSD.</p> <p>No Yes</p> </div>

Στοιχείο	Περιγραφή
Quick Switch (Γρήγορη εναλλαγή)	<p>Αντιστοιχίστε τη λειτουργία των πλήκτρων συντόμευσης.</p> <p>Διαθέσιμες επιλογές: Aim Stabilizer (Σταθεροποιητής στόχου), Black Equalizer (Ισοσταθμιστής μαύρου), Low Blue Light (Χαμηλό μπλε φως), Volume (Ένταση ήχου), Input (Είσοδος), Contrast (Αντίθεση), Brightness (Φωτεινότητα) και Picture Mode (Λειτουργία εικόνας).</p> <p>Η προεπιλεγμένη ρύθμιση των πλήκτρων συντόμευσης ορίζεται ως εξής:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> D Πάνω(↖): Black Equalizer (Ισοσταθμιστής μαύρου) D Κάτω(↗): Picture Mode (Λειτ. εικόνας) D Δεξιά(⇨): Input (Είσοδος) D Αριστερά(⇦): Volume (Ένταση ήχου)
Άλλες ρυθμίσεις	<ul style="list-style-type: none"> • Resolution Notice (Ειδοποίηση ανάλυσης): Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το μήνυμα συνιστώμενης ανάλυσης θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν η οθόνη αλλάζει σε άλλη πηγή εισόδου. • Input Auto Switch (Αυτόματη εναλλαγή πηγής): Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αλλάζει αυτόματα σε μια διαθέσιμη πηγή εισόδου. • Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση): Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. • DisplayPort Ver. (Έκδοση DisplayPort): Ορίστε την έκδοση DisplayPort σε 1.1 ή 1.2. <p>Σημείωση:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει αυτήν τη ρύθμιση βάσει της έκδοσης DisplayPort που υποστηρίζεται από την κάρτα γραφικών σας.

Language (Γλώσσα)

Ρυθμίσεις σχετικά με τη γλώσσα



Στοιχείο	Περιγραφή
Language (Γλώσσα)	Επιλέξτε μια διαθέσιμη γλώσσα για το μενού οθόνης OSD.

Save Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων)


Ορίστε τις εξατομικευμένες διαμορφώσεις OSD για τη ρύθμιση1, ρύθμιση2, ή ρύθμιση3.



Στοιχείο	Περιγραφή
Save (Αποθήκευση)	Αποθηκεύστε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.
Load (Φόρτωση)	Φορτώστε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Reset All (Επαναφορά όλων)

Πραγματοποιήστε επαναφορά της οθόνης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Προδιαγραφές

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Μέγεθος πίνακα	27 ίντσες
Αναλογία εικόνας	16:9
Ανάλυση	1920 x 1080
Ρυθμός ανανέωσης	144Hz
Διάρκεια LED	30000 ώρες (τουλ.)
Βήμα εικονοστοιχείων	0,31125 x 0,31125
Χρόνος απόκρισης	1ms (MPRT)
Brightness (Φωτεινότητα)	300nits (τυπ.) / 250nits (τουλ.)
Αναλογία αντίθεσης	1000:1 (τυπ.)
Αναλογία δυναμικής αντίθεσης	12M:1 (τυπ.)
Βάθος χρώματος	16,7M
Ενεργή περιοχή εμφάνισης	597,6 (Ορ) x 336,15 (Κάθ)
Γωνία θέασης	178° (Ορ)/178° (Κάθ)
Συχνότητα	48~144Hz (λειτουργία gaming)
Ακροδέκτες εισόδου/εξόδου	<ul style="list-style-type: none"> • 2x HDMI 1.4 • 1x DP1.2 • 1x Ακουστικά • 1x Θύρα USB ανοδικής ροής • 2x USB 3.0 (καθοδική ροή) • Υποστήριξη USB BC1.2 • Έξοδος μίας θύρας: 5V/1.5A • Έξοδος διπλής θύρας: 5V/1A
Παροχή ρεύματος/Είσοδος	AC100~240V@ 50/60Hz
Παροχή ρεύματος/Μοντέλο	Asian Power Devices Inc., NB-65B19
Κατανάλωση ενέργειας	<ul style="list-style-type: none"> • ON (ΕΝΕΡΓ.): 60W (Μέγ.) • Standby (Αναμονή): 0.5W • Off (Ανενεργό): 0.3W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	619,04 x 518,88 x 202,97mm (με βάση)
Βάρος	6,5 ±0,5 kg (καθαρό)
Συνθήκες λειτουργίας: εύρος θερμοκρασίας	0°C - 40°C

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Λίστα υποστηριζόμενων χρονισμών

Λίστα χρονισμών	HDMI	DP
640x480@60Hz	✓	✓
640x480@75Hz	✓	✓
720x480@60Hz	✓	✓
800x600@60Hz	✓	✓
800x600@75Hz	✓	✓
1024x768@60Hz	✓	✓
1024x768@75Hz	✓	✓
1280x720@60Hz	✓	✓
1280x720@120Hz	✓	✓
1280x720@144Hz	✓	✓
1920x1080@60Hz	✓	✓
1920x1080@120Hz	✓	✓
1920x1080@144Hz	✓	✓

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πηγή ισχύος και την οιθόνη. Ελέγξτε το καλώδιο και το φις για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σπάσει. Βεβαιωθείτε ότι η οιθόνη είναι ενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED του προσαρμογέα είναι αναμμένη.
Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα στην οιθόνη	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η οιθόνη και ο υπολογιστής έχουν συνδεθεί σωστά και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή εισόδου. Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 22 ή 32. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness(Φωτεινότητα) και Contrast (Αντίθεση). Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 30.
Η εικόνα δεν γεμίζει ολόκληρη την οιθόνη	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε διαφορετική ρύθμιση Display Mode (Λειτουργία εμφάνισης) (αναλογία εικόνας). Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 29.
Τα χρώματα παραμορφώνονται	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος εισόδου είναι σωστά συνδεδεμένο. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εικόνα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Picture (Εικόνα)».
Δεν υπάρχει ήχος ή η ένταση του ήχου είναι χαμηλή	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο των ακουστικών είναι καλά συνδεδεμένο. Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης. Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 24 ή 33. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου του υπολογιστή σας.

Σημείωση: Αν το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται, ελάτε σε επαφή με την εξυπηρέτηση πελατών μας για περαιτέρω βοήθεια.

Βασική φροντίδα

Όταν η οθόνη είναι βρώμικη, κάντε τα παρακάτω για να καθαρίσετε την οθόνη:

- Σκουπίστε την οθόνη με το μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα σκόνης.
- Ψεκάστε ή εφαρμόστε το υγρό καθαρισμού σε ένα μαλακό πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε απαλά την οθόνη με το νωπό πανί.

Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι νωπό, αλλά όχι υγρό.
- Κατά το σκούπισμα, αποφύγετε την υπερβολική πίεση στην οθόνη.
- Όξινα ή λειαντικά καθαριστικά μπορεί να καταστρέψουν την οθόνη.

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση μέσω USB

Οι παρακάτω συσκευές δεν είναι συμβατές με το BC 1.2 της λειτουργίας CDP. Όταν ο κόμβος είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, αυτές οι συσκευές δεν μπορούν να φορτιστούν χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Προμηθευτής	Συσκευή	PID/VID
Apple	iPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	Galaxy Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

Πληροφορίες σέρβις GIGABYTE

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σέρβις, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της GIGABYTE: <https://www.gigabyte.com/>