



## Intel ME Firmware Update Guide


1. Click and excute "FlashME.bat".



2. Update ME Firmware:11.8.50.3425, after Update complete Will be close.




3. Please shutdown then reboot.
4. Please press "F2" button when laptop boots up to access BIOS menu and confirm whether "ME FW Version" is 11.8.50.3425.




## Intel ME 韌體更新操作指南

1. 並執行「FlashME.bat」檔案。



2. 更新 ME 韌體：11.8.50.3425，更新完成後視窗會關閉。



3. 請關機後重新開機。
4. 可以在開機時，按「F2」進入 BIOS 設定畫面，於「MAIN」選單檢查 ME FW Version 版本已更新為 11.8.50.3425。

