B450M DS3H V2

使用手册 Rev. 1101



更詳盡的產品相關訊息,請連結至技嘉網站查詢。



為減緩地球暖化效應,本產品包裝材料皆可回收再利用,技嘉與您一同為環 保盡一份力!

版權

©2022年, 技嘉科技股份有限公司, 版權所有。 本使用手冊所提及之商標與名稱, 均屬其合法註冊之公司所有。

責任聲明

本使用手册受著作權保護,所撰寫之內容均為技嘉所擁有。 本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊,技嘉保留修改之權利。 本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊,有任何修改或變更時,恕不另行通知。 未事先經由技嘉書面允許,不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版本使用 手冊內容。

■ 為了協助您使用技嘉主機板,請仔細閱讀【使用手冊】。

■ 產品相關資訊,請至網站查詢:https://www.gigabyte.com/tw

產品版本辨識

您可以在主機板上找到標示著此主機板的版本「REV:X.X」。其中X.X為數 字,例如標示「REV:1.0」,意即此主機板的版本為1.0。當您要更新主機板的 BIOS、驅動程式或參考其他技術資料時,請注意產品版本的標示。 範例:



目錄

B450M C	B450M DS3H V2主機板配置圖4		
第一章	硬體	皇安裝	5
	1-1	安裝前的注意須知	5
	1-2	產品規格	6
	1-3	安装中央處理器	9
	1-4	安裝記憶體模組	9
	1-5	安装擴充卡	10
	1-6	後方裝置插座介紹	10
	1-7	插座及跳線介紹	12
第二章	BIOS	S組態設定	19
	2-1	開機畫面	19
	2-2	BIOS設定程式主畫面	
	2-3	M.I.T. (頻率/電壓控制)	21
	2-4	System (系統資訊)	25
	2-5	BIOS (BIOS功能設定)	
	2-6	Peripherals (週邊設定)	
	2-7	Chipset (晶片組設定)	
	2-8	Power (省電功能設定)	
	2-9	Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)	
第三章	附錄	ć	37
	3-1	建構磁碟陣列	
	3-2	驅動程式安裝	
	Requ	latory Notices	40
	技直	產品台灣地區保固共同條款	40 Д2
	いた	科技会球 服務網	<u>۲</u> ۲
	水茄	+J	

B450M DS3H V2主機板配置圖



清點配件

- ☑ B450M DS3H V2主機板-1片
- ☑ 驅動程式光碟片-1片
- ☑ 使用手册-1本

- ☑ SATA 排線-2條
- ☑ 後方1/0裝置鐵片-1個
- *上述附帶配件僅供參考,實際配件請以實物為準,技嘉科技保留修改之權利。

第一章 硬體安裝

1-1 安裝前的注意須知

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成,這些積體電路很容易因靜電影響 而損壞。所以在安裝前請先詳閱此使用手冊並做好下列準備:

- 安裝前請確認所使用的機殼尺寸與主機板相符。
- 安裝前請勿任意撕毀主機板上的序號及代理商保固貼紙等,否則會影響到產品保 固期限的認定標準。
- 要安裝或移除主機板以及其他硬體設備之前請務必先關閉電源,並且將電源線自 插座中拔除。
- 安裝其他硬體設備至主機板內的插座時,請確認接頭和插座已緊密結合。
- 拿取主機板時請儘量不要觸碰金屬接線部份以避免線路發生短路。
- 拿取主機板、中央處理器(CPU)或記憶體模組時,最好戴上防靜電手環。若無防靜電
 手環,請確保雙手乾燥,並先碰觸金屬物以消除靜電。
- 主機板在未安裝之前,請先置放在防靜電墊或防靜電袋內。
- 當您要連接或拔除主機板電源插座上的插頭時,請確認電源供應器是關閉的。
- 在開啟電源前請確定電源供應器的電壓值是設定在所在區域的電壓標準值。
- 在開啟電源前請確定所有硬體設備的排線及電源線都已正確地連接。
- 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件,避免造成主機板損壞或故障。
- 請確定沒有遺留螺絲或金屬製品在主機板上或電腦機殼內。
- 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 請勿將電腦主機放置在溫度過高或潮濕的環境中。
- 在安装時若開啟電源可能會造成主機板、其他設備或您自己本身的傷害。
- 如果您對執行安裝不熟悉,或使用本產品發生任何技術性問題時,請洽詢專業的 技術人員。
- 使用轉接器、延長線或電線時,請查閱其安裝及接地相關說明。

1-2 產品規格

產理器(CPU)	 AM4 插槽: AMD Ryzen¹¹ 5000系列處理器 AMD Ryzen¹¹ 5000 係列處理器 AMD Ryzen¹¹ 4000 G系列處理器 AMD第三代Ryzen¹¹處理器 AMD第二代Ryzen¹¹處理器 AMD第一代Ryzen¹¹處理器 AMD第二代Ryzen¹¹內建Radeon¹¹ Vega繪圖顯示處理器 AMD第一代Ryzen¹¹內建Radeon¹¹ Vega繪圖顯示處理器 AMD第一代Ryzen¹¹內建Radeon¹¹ Vega繪圖顯示處理器 AMD Athlon¹¹內建Radeon¹¹ Vega繪圖顯示系列處理器 (請至拔嘉網站查詢有關支援的處理器列表)
● 晶片組	• AMD B450
▶ 記憶體	 4個DDR4 DIMM插槽,最高支援到128 GB (單一插槽支援32 GB容量) 支援雙通道記憶體技術 支援DDR4 2933/2667/2400/2133 MHz 支援ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8記憶體(non-ECC模式運作) 支援non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16記憶體 支援Extreme Memory Profile (XMP)記憶體 (請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
顧示功能	 內建於有顯示功能的處理器: 1個DVI-D插座,可支援至最高1920x1200@60 Hz的解析度 * 此DVI-D插座不支援轉接為D-Sub的功能。 1個HDMI插座,可支援至最高4096x2160@60 Hz^(注)的解析度 * 支援HDMI 2.0版本及HDCP 2.2^{o(注)} 支援最大共用顯示記憶體至16 GB
●	 內建Realtek[®] 音效晶片 支援High Definition Audio 支援2/4/5.1/7.1聲道 若要啟動7.1聲道音效輸出,必須進入音效軟體將「進階裝置設定>播放裝置」的預設值變更。請至技嘉網站查詢詳細的設定說明。 支援S/PDIF輸出
網路	• 內建Realtek® GbE 網路晶片(1 Gbps/100 Mbps)
▶ 擴充槽	 1個PCI Express x16插槽,支援x16運作規格(PCIEX16)^(注) 為發揮顯示卡最大效能,安裝一張顯示卡時務必安裝至PCIEX16插槽。 (PCIEX16插槽支援PCI Express 3.0) 1個PCI Express x16插槽,支援x4運作規格(PCIEX4) 1個PCI Express x1插槽 (PCIEX4及PCI Express x1插槽支援PCI Express 2.0)
多重顯示技術	 支援 AMD Quad-GPU CrossFire[™]及2-Way AMD CrossFire[™]技術
儲存裝置介面	 1個M.2插座(支援Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA 及 PCle 3.0 x4/x2 SSD) 4個SATA 6Gb/s插座 支援RAID 0、RAID 1及RAID 10功能 * M.2插座安裝注意事項,請參考「1-7插座及跳線介紹」章節說明。

(註) 是否支援此規格依CPU而定。

USB	 內建於晶片組:
	- 2個USB 3.2 Gen 1連接埠需經由排線從主機板內USB插座接出
	- 8個USB 2.0/1.1連接埠(4個在後方面板,4個需經由排線從主機板內
	USB插座接出)
	◆ 內建於CPU:
	- 4個USB 3.2 Gen 1連接埠在後方面板
内接插座	◆ 1個24-pin ATX主電源插座
	◆ 1個8-pin ATX 12V電源插座
	 ◆ 1個CPU風扇插座
	◆ 1個系統風扇插座
	◆ 1個M.2 Socket 3插座
	◆ 4個SATA 6Gb/s插座
	◆ 1個前端控制面板插座
	◆ 1個前端音源插座
	◆ 1個S/PDIF輸出插座
	◆ 1個散熱風扇燈條/RGB LED燈條電源插座
	◆ 1個USB 3.2 Gen 1插座
	◆ 2個USB 2.0/1.1插座
	 ◆ 1個安全加密模組(TPM)插座(2x10 pin,限搭配GC-TPM2.0使用)
	 1個串列埠插座
	◆ 1個清除CMOS資料針腳
後方面板裝置	◆ 1個PS/2鍵盤/滑鼠插座
連接插座	◆ 1個DVI-D插座
	◆ 1個HDMI插座
	◆ 4個USB 3.2 Gen 1連接埠
	◆ 4個USB 2.0/1.1連接埠
	◆ 1個RJ-45埠
	 ◆ 3個音源接頭
I/O控制器	◆ 內建iTE [®] I/O 控制晶片
▶ 硬體監控	◆ 電壓偵測
	◆ 温度偵測
	◆ 風扇轉速偵測
	◆ 過溫警告
	◆ 風扇故障警告
	◆ 智慧風扇控制
	* 是否支援智慧風扇控制功能會依不同的散熱風扇而定。
BIOS	◆ 1個128 Mbit flash
	 使用經授權AMI UEFI BIOS
	 PnP 1.0a DMI 2.7 WfM 2.0 SM BIOS 2.7 ACPI 5.0

▲ 附加工具程式	•	支援APP Center
		* APP Center 支援的程式會因不同主機板而有所差異;各程式所支援的功能
		也會依主機板的規格而不同。
		- @BIOS
		- EasyTune
		- Fast Boot
		- Game Boost
		- ON/OFF Charge
		- RGB Fusion
		- Smart Backup
		- System Information Viewer
	•	支援Q-Flash
	•	支援Xpress Install
▶ 附贈軟體	•	Norton [®] Internet Security (OEM版本)
	•	LAN bandwidth management software
●●● 作業系統	•	支援Windows 11 64-bit
(100 mm)	•	支援Windows 10 64-bit
見格 現格	•	Micro ATX規格; 24.4公分x 21.5公分

* 產品規格或相關資訊技嘉保留修改之權利,有任何修改或變更時,恕不另行通知。



請至技嘉網站查詢處理器、記 憶體模組、SSD及M.2設備支援 列表。



請至技嘉網站「支援\工具程式」 頁面下載最新的工具程式。

1-3 安装中央處理器

在開始安裝中央處理器(CPU)前,請注意以下的訊息:

- 請確認所使用的CPU是在此主機板的支援範圍。
 (請至技嘉網站查詢有關支援的CPU列表)
 - 安裝CPU之前,請務必將電源關閉,以免造成毀損。
 - 請確認CPU的第一腳位置,若方向錯誤,CPU會無法放入CPU插槽內。
 - 請在CPU表面塗抹散熱膏。
 - · 在CPU散熱風扇未安裝完成前,切勿啟動電腦,否則過熱會導致CPU的毀損。
 - 請依據您的CPU規格來設定頻率,我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍, 因為這些設定對於週邊設備而言並非標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規 格,請評估您的硬體規格,例如:CPU、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

安装中央處理器(CPU)

請先將CPU插槽拉桿向上完全拉起,再確認主機板上CPU插槽的第一腳(小三角形)位置及CPU的 第一腳(小三角形)位置。確定CPU完全插入定位後,一手按住CPU中間的位置,緩緩的將插座拉桿 向下壓至鎖住的位置。



CPI 約算

CPU插槽拉桿未完全向上拉起時,切勿將CPU強行插入CPU插槽內,以免造成CPU及插槽的毀損。

1-4 安裝記憶體模組

在開始安裝記憶體模組前,請注意以下的訊息:

- 請確認所使用的記憶體模組規格是在此主機板的支援範圍,建議您使用相同容量、廠 牌、速度、顆粒的記憶體模組。
 - (請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
 - 在安裝記憶體模組之前,請務必將電源關閉,以免造成毀損。
 - 記憶體模組有防呆設計,若插入的方向錯誤,記憶體模組就無法安裝,此時請立刻更 改插入方向。

雙通道記憶體技術

此主機板配置4個記憶體模組插槽並支援雙通道記憶體技術(Dual Channel Technology)。安裝記憶 體模組後,BIOS會自動偵測記憶體的規格及其容量。當使用雙通道記憶體時,記憶體匯流排的頻 寬會增加為原來的兩倍。

4個記憶體模組插槽分為兩組通道(Channel):

- ▶ 通道A (Channel A): DDR4_2, DDR4_4 (插槽2及插槽4)
- ▶ 通道B (Channel B): DDR4_1, DDR4_3 (插槽1及插槽3)



請至技嘉網站查詢更詳盡的硬體安裝說明。

▶可啟動雙通道記憶體的組合如下表:

	DDR4_4	DDR4_2	DDR4_3	DDR4_1
2支記憶體模組		DS/SS		DS/SS
	DS/SS		DS/SS	
4支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS:單面,DS:雙面,--:沒有安裝記憶體)

由於CPU的限制,若要使用雙通道記憶體技術,在安裝記憶體模組時需注意以下說明:

- 如果只安裝一支記憶體模組,無法啟動雙通道記憶體技術。
- 如果要安裝兩支或四支記憶體模組,建議您使用相同的記憶體模組(即相同容量、廠牌、速度、顆粒)。為發揮最大效能,如果要安裝兩支DDR4記憶體模組啟動雙通道記憶體技術,建 議安裝至DDR4 1及DDR4 2插槽。

1-5 安裝擴充卡

在開始安裝擴充卡前,請注意以下的訊息:

- 請確認所使用的擴充卡規格是在此主機板的支援範圍,並請詳細閱讀擴充卡的使用 手冊。
 - 在安装擴充卡之前,請務必將電源關閉,以免造成毀損。

1-6 後方裝置插座介紹



● USB 2.0/1.1 連接埠

此連接埠支援USB 2.0/1.1規格,您可以連接USB裝置至此連接埠。

● PS/2 鍵盤/滑鼠插座

連接PS/2鍵盤或滑鼠至此插座。

● DVI-D插座^(註一)

此插座支援DVI-D規格並且可支援最高至1920x1200@60 Hz的解析度(實際所支援的解析度會依您所使用的顯示器而有不同),您可以連接支援DVI-D接頭的螢幕至此插座。

HDMI插座

► 出版 The performance The per



★當您安裝HDMI設備後,請將音效播放的預設裝置設為HDMI (此選項名稱會因不同作 業系統而有不同。)

(註一) 此DVI-D插座不支援轉接為D-Sub的功能。

(註二) 是否支援此規格依CPU而定。

● USB 3.2 Gen 1連接埠

此連接埠支援USB3.2Gen1規格,並可相容於USB2.0規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

● 網路插座(RJ-45)

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet),提供連線至網際網路,傳輸速率最高每秒可 達1 GB (1 Gbps)。網路插座指示燈說明如下:

速度指示燈 運作指示燈

燈	速度指示燈	:		運作指示燈	:
	登號狀態	說明	[燈號狀態	說明
	亮橘色燈	傳輸速率1 Gbps	[閃爍	傳輸資料中
	亮绿色燈	傳輸速率100 Mbps	[燈滅	無傳輸資料
	燈滅	傳輸速率10 Mbps			
	1.77 11.14	14 http://www.			

● 音源輸入/後喇叭輸出(藍色)

此插孔為音源輸入孔。外接光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至此插孔。

- 音源輸出/前置喇叭輸出(綠色) 此插孔為音源輸出孔。
- 麥克風/中央及重低音輸出(粉紅色)

此插孔為麥克風連接孔。

音效連接孔設定如下:

	接頭	耳機/2聲道	4聲道	5.1聲道	7.1聲道
8	音源輸入/後喇叭輸出		Ŷ	¥	~
0	音源輸出/前置喇叭輸出	~	~	~	~
0	麥克風/中央及重低音輸出			¥	~
	前方面板音源輸出/				
	侧喇叭輸出				•



若要啟動7.1聲道音效輸出,必須進入音效軟體將「進階裝置設定>播放裝置」的預設值變 更。請至技嘉網站查詢詳細的設定說明。



- 要移除連接於各插座上的連接線時,請先移除設備端的接頭,再移除連接至主機板 端的接頭。
- 移除連接線時,請直接拔出,切勿左右搖晃接頭,以免造成接頭內的線路短路。



請至技嘉網站查詢音效軟體的設定說明。

1-7 插座及跳線介紹



1)	ATX_12V	9)	F_PANEL
2)	АТХ	10)	F_AUDIO
3)	CPU_FAN	11)	F_USB30
4)	SYS_FAN1	12)	F_USB1/F_USB2
5)	LED_CPU	13)	СОМ
6)	SATA3 0/1/2/3	14)	ТРМ
7)	M2A_SOCKET	15)	BAT
8)	SPDIF_O	16)	CLR_CMOS

連接各種外接硬體設備時,請注意以下的訊息:

- 請先確認所使用的硬體設備規格與欲連接的插座符合。
- 在安装各種設備之前,請務必將設備及電腦的電源關閉,並且將電源線自插座中拔除, 以免造成設備的毀損。
 - 安裝好設備欲開啟電源前,請再次確認設備的接頭與插座已緊密結合。

1/2) ATX_12V/ATX (2x4-pin 12V電源插座及2x12-pin主電源插座)

透過電源插座可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上的所有元件。在插入電源插座 前,請先確定電源供應器的電源是關閉的,且所有裝置皆已正確安裝。電源插座有防呆設計,確 認正確的方向後插入即可。

12V電源插座主要是提供CPU電源,若沒有接上12V電源插座,系統將不會啟動。

ATX 12V :



▲為因應擴充需求,建議您使用輸出功率大的電源供應器(500瓦或以上),以供應足夠的電 ▶ 力需求。若使用電力不足的電源供應器,可能會導致系統不穩或無法開機。





接腳	定義	接腳	定義
1	接地腳(僅供2x4-pin的	5	+12V (僅供2x4-pin的電源
	電源接頭使用)		接頭使用)
2	接地腳(僅供2x4-pin的	6	+12V (僅供2x4-pin的電源
	電源接頭使用)		接頭使用)
3	接地腳	7	+12V
4	接地腳	8	+12V

AIX :			
接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	Power Good	20	無作用
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (僅供2x12-pin的電	23	+5V (僅供2x12-pin的電源
	源接頭使用)		接頭使用)
12	3.3V (僅供2x12-pin的電	24	接地腳 (僅供2x12-pin的
	源接頭使用)		電源接頭使用)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN1 (散熱風扇插座)

SYS_FAN1

此主機板散熱風扇插座皆為4-pin。這些插座皆有防呆設計,安裝時請注意方向(黑色線為接地 線)。此主機板支援CPU風扇控制功能,須使用具有轉速控制設計的CPU散熱風扇才能使用此 功能。建議您於機殼內加裝系統散熱風扇,以達到最佳的散熱效能。



1

接腳	定義
1	接地腳
2	电压速度控制脚
3	轉速偵測腳
4	脈寬調變速度控制腳



- 請務必接上散熱風扇的插座,以避免CPU及系統處於過熱的工作環境,若溫度過高 可能導致CPU或是系統當機。
- 這些散熱風扇插座並非跳線,請勿放置跳帽在針腳上。

5) LED_CPU (散熱風扇燈條/RGB LED燈條電源插座)

此插座可連接散熱風扇燈條或標準5050 RGB LED燈條(12V/G/R/B),最大供電是2安培(12伏特),長度限制為2公尺。



12V

接腳	定義
1	12V
2	G
3	R
4	В

請將散熱風扇燈條或RGB LED燈條接至此插座。安裝時請將燈條的電源接腳(接頭上三角形標示)連接至插座的接腳1 (12V),不 正確安裝將會造成燈條燒毀。

6) SATA3 0/1/2/3 (SATA 6Gb/s插座)

這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格,並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插 座只能連接一個SATA裝置,可以建構RAID 0、RAID 1及RAID 10磁碟陣列,若您要建構RAID, 請參考第三章-「建構磁碟陣列」的說明。



7) M2A_SOCKET (M.2 Socket 3插座)

M.2插座可以支援M.2 SATA SSD或M.2 PCIe SSD,並可以建構RAID磁碟陣列。請注意,若安裝的是M.2 PCIe SSD,無法與其它SATA硬碟共同建構磁碟陣列;使用M.2 PCIe SSD建構磁碟陣列時,只能在UEFI BIOS設定畫面設定。若您要建構RAID,請參考第三章-「建構磁碟陣列」的說明。



請依下列步驟將M.2 SSD正確地安裝於M.2插座。 步驟一: 請用螺絲起子依序將螺絲拆下,依實際要安裝的M.2 SSD規格找到適合螺絲孔位之後, 將M.2 SSD以斜角方式放入插槽。 步驟二: 壓住M.2 SSD之後,再將螺絲鎖上。



8) SPDIF_O (S/PDIF輸出插座)

此插座提供輸出S/PDIF數位訊號的功能,可連接數位音訊連接線(由擴充卡提供)將數位音源訊 號由主機板輸出至特定的顯示卡或音效卡。舉例來說,若要將HDMI螢幕連接至顯示卡,有的顯 示卡必須透過數位音訊連接線將數位音源訊號由主機板輸出至該顯示卡,以便HDMI螢幕在輸 出影像的同時亦輸出數位音效。關於如何連接您的數位音訊連接線,請詳細閱讀擴充卡的使用 手冊。

接腳	定義
1	5VDUAL
2	無接腳
3	SPDIFO
4	接地腳

9) F_PANEL (前端控制面板插座)

電腦機殼的電源開關、系統重置開關、喇叭、機殼被開啟偵測開關/感應器及系統運作指示燈等可以接至此插座。請依據下列的針腳定義連接,連接時請注意針腳的正負(+/-)極。



• PLED/PWR LED-電源指示燈:

系統狀態	燈號
S0	燈亮
S3/S4/S5	燈滅

連接至機殼前方面板的電源指示燈。 當系統正在運作時,指示燈為持續亮 著;系統進入休眠模式(S3/S4)及關機 (S5)時,則為熄滅。

• PW-電源開闢:

連接至電腦機殼前方面板的主電源開闢鍵。您可以在BIOS組 態中設定此按鍵的關機方式(請參考第二章「BIOS組態設定」 -「Power Management」的說明)。

- SPEAK-喇叭針腳: 連接至電腦機殼前方面板的喇叭。系統會以不同的嗶聲來反 應目前的開機狀況,通常正常開機時,會有一嗶聲。
- HD-硬碟動作指示燈: 連接至電腦機設前方面板的硬碟動作指示燈。當硬碟有存取動作時指示燈即會亮起。
- RES-系統重置開關: 連接至電腦機殼前方面板的重置開關(Reset)鍵。在系統當機而無法正常重新開機時,可以按下重 置開關鍵來重新啟動系統。
- CI-電腦機殼被開啟偵測針腳: 連接至電腦機殼的機殼被開啟偵測開闢/感應器,以偵測機殼是否曾被開啟。若要使用此功能, 需搭配具有此設計的電腦機殼。
- NC: 無作用。

電腦機殼的前方控制面板設計會因不同機殼而有不同,主要包括電源開關、系統重置開 關、電源指示燈、硬碟動作指示燈、喇叭等,請依機殼上的訊號線連接。

10) F_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以支援HD (High Definition,高傳真)音效模組。您可以連接機殼前方面板的 音效模組至此插座,安裝前請先確認音效模組的接腳定義是否與插座吻合,若安裝不當可能 造成設備無法使用甚至損毀。



接腳	定義	接腳	定義
1	MIC L	6	麥克風偵測
2	接地腳	7	SENSE_SEND
3	MIC R	8	無接腳
4	無作用	9	Head Phone L
5	Head Phone R	10	耳機偵測



有部份市售機殼的前方音源連接線並非模組化,而各機殼的音源連接線定義或有不同,如何連接請洽機殼製造商。

11) F_USB30 (USB 3.2 Gen 1連接埠擴充插座)

此插座支援USB 3.2 Gen 1/USB 2.0規格,一個插座可以接出兩個USB連接埠。若要選購內含2 個USB 3.2 Gen 1連接埠的3.5吋前置擴充面板,您可以聯絡當地代理商購買。



接腳	定義	接腳	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地腳
4	接地腳	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地腳
7	接地腳	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	無作用	20	無接腳

12) F_USB1/F_USB2 (USB 2.0/1.1連接埠擴充插座)

這些插座支援USB 2.0/1.1規格,透過USB擴充擋板,一個插座可以接出兩個USB連接埠。USB 擴充擋板為選購配件,您可以聯絡當地代理商購買。



接腳	定義	接腳	定義
1	電源 (5V)	6	USB DY+
2	電源 (5V)	7	接地腳
3	USB DX-	8	接地腳
4	USB DY-	9	無接腳
5	USB DX+	10	無作用

- 請勿將2x5-pin的IEEE 1394擴充擋板連接至USB 2.0/1.1連接埠擴充插座。
- 連接USB擴充擋板前,請務必將電腦的電源關閉,並且將電源線自插座中拔除,以免 造成USB擴充擋板的毀損。

13) COM (串列埠擴充插座)

透過串列埠擴充擋板可以接出一組串列埠。串列埠擴充擋板為選購配件,您可以聯絡當地代 理商購買。

9	n	Ē	F	F	n	1
10	U	Ŀ	Ŀ	Ŀ	IJ	2

接腳	定義	接腳	定義
1	NDCD-	6	NDSR-
2	NSIN	7	NRTS-
3	NSOUT	8	NCTS-
4	NDTR-	9	NRI-
5	接地腳	10	無接腳

14) TPM (安全加密模組連接插座)

您可以連接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模組至此插座。



接腳	定義	接腳	定義
1	LCLK	11	LAD0
2	接地腳	12	接地腳
3	LFRAME	13	無作用
4	無接腳	14	無作用
5	LRESET	15	SB3V
6	無作用	16	SERIRQ
7	LAD3	17	接地腳
8	LAD2	18	無作用
9	VCC3	19	無作用
10	LAD1	20	無作用

15) BAT (電池)

此電池提供電腦系統於關閉電源後仍能記憶CMOS資料(例如:日期及BIOS設定)所需的電力, 當此電池的電力不足時,會造成CMOS的資料錯誤或遺失,因此當電池電力不足時必須更換。



您也可以利用拔除電池來清除CMOS資料:

- 請先關閉電腦,並拔除電源線。
- 小心地將電池從電池座中取出,等候約一分鐘。(或是使用如螺絲起子之 類的金屬物碰觸電池座的正負極,造成其短路約五秒鐘)
- 3. 再將電池裝回。
- 4. 接上電源線並重新開機。



- 更換電池前,請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 更換電池時請更換相同型號的電池,不正確的型號可能引起配備的損毀。
- 若無法自行更換電池或不確定電池型號時,請聯絡購買店家或代理商。
- 安裝電池時,請注意電池上的正(+)負(-)極(正極須向上)。
- 更換下來的舊電池須依當地法規處理。

16) CLR_CMOS (清除CMOS資料功能針腳)

利用此針腳可以將主機板的BIOS設定資料清除,回到出廠設定值。如果您要清除CMOS資料時,請使用如螺絲起子之類的金屬物同時碰觸兩支針腳數秒鐘。

- ●● 開路:一般運作
- 短路:清除CMOS資料



- · 清除CMOS資料前,請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 開機後請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值(請參考第二章-「BIOS組態設定」的說明)。

第二章 BIOS 組態設定

BIOS (Basic Input and Output System,基本輸入輸出系統)經由主機板上的CMOS晶片,紀錄著系統 各項硬體設備的設定參數。主要功能為開機自我測試(POST, Power-On Self-Test)、保存系統設定值 及載入作業系統等。BIOS包含了BIOS設定程式,供使用者依照需求自行設定系統參數,使電腦正 常工作或執行特定的功能。

記憶CMOS資料所需的電力由主機板上的鋰電池供應,因此當系統電源關閉時,這些資料並不會遺失,當下次再開啟電源時,系統便能讀取這些設定資料。

若要進入BIOS設定程式,電源開啟後,BIOS在進行POST時,按下<Delete>鍵便可進入BIOS設定程式主畫面。

當您需要更新BIOS,可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法:Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS設定程式內更新BIOS的軟體,讓使用者不需進入作業系統,就可以輕鬆的 更新或備份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows作業系統內更新BIOS的軟體,透過與網際網路的連結,下載及更新最新版本的BIOS。



- 更新BIOS有其潛在的風險,如果您使用目前版本的BIOS沒有問題,我們建議您不要任意更新BIOS。 如需更新BIOS,請小心的執行,以避免不當的操作而造成系統毀損。
- 我們不建議您隨意變更BIOS設定程式的設定值,因為可能因此造成系統不穩定或其它不可預期的 結果。如果因設定錯誤造成系統不穩定或不開機時,請試著清除CMOS設定值資料,將BIOS設定回 復至出廠預設值。(清除CMOS設定值,請參考第二章-「Load Optimized Defaults」的說明,或是參考 第一章-「電池」或「CLR_CMOS針腳」的說明。)

2-1 開機畫面

電源開啟後,會看到如以下的開機Logo畫面:



BIOS設定程式畫面分為以下兩種模式,您可使用<F2>鍵切換至不同模式: Classic Setup (預設值)提供詳細的BIOS設定選項,在此畫面中,您可以使用鍵盤上下左右鍵來選擇要 設定的選項,按<Enter>鍵即可進入子選單,也可以使用滑鼠選擇所要的選項。 Easy Mode讓使用者可以快速地瀏覽主要系統資訊或優化系統效能,您可以使用滑鼠點還不同功能 做快速設定。



若系統運作不穩定時,請選擇「Load Optimized Defaults」,即可載入出廠的預設值。
 實際的BIOS設定畫面可能會因不同的BIOS版本而有差異,本章節的BIOS設定程式畫面僅供參考。

2-2 BIOS設定程式主畫面



Classic Setup操作按鍵

<←><→>	向左或向右移動光棒選擇功能選單
<↑><↓>	向上或向下移動光棒選擇設定項目
<enter></enter>	確定選項設定值或進入功能選單
<+>/ <page up=""></page>	改變設定狀態,或增加欄位中之數值
<->/ <page down=""></page>	改變設定狀態,或減少欄位中之數值
<f1></f1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<f2></f2>	切换至Easy Mode
<f5></f5>	可載入該畫面原先所有項目設定(僅適用於子選單)
<f7></f7>	可載入該畫面之最佳化預設值(僅適用於子選單)
<f8></f8>	進入Q-Flash畫面
<f9></f9>	顯示系統資訊
<f10></f10>	是否儲存設定並離開BIOS設定程式
<f12></f12>	撷取目前畫面,並自動存至USB碟
<esc></esc>	離開目前畫面,或從主畫面離開BIOS設定程式

2-3 M.I.T. (頻率/電壓控制)

Matt System BIOS Peripherals Chipset Down Sweet & Lett		G	GABYTE		
Advanced Frequency Settings Advanced Values Settings PC Health Miscelaneous Settings Smart Fan S Q-Flash	M.LT. System	BIOS Peripherals	Chipset Power	Save & Exit	08/11/2020 14:07 Tuesday
And Heb (F1)	Advanced Frequency Set Inde Advanced Visitage Settings Advanced Visitage Settings C Floeth Microlineous Settings Smart Fan S Q-Flash				
	(41) Heb (F1)		Ÿ		



系統是否會依據您所設定的超頻或超電壓值穩定運作,需視整體系統配備而定。不當的超頻或超電壓 可能會造成CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項,因為 可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。(若自行設定錯誤,可能會造成系統不 開機,您可以清除CMOS設定值資料,讓BIOS設定回復至預設值。)

- Advanced Frequency Settings
- ☞ CPU Clock Control (CPU頻率控制)

此選項提供您一次以1 MHz為單位調整CPU的基頻。(預設值:Auto) 強烈建議您依照處理器規格來調整處理器的頻率。

Host Clock Value

此選項顯示目前Host Clock的運作頻率。

- ☞ GFX Clock Frequency (GPU頻率控制)^(註) 此還項提供您調整GPU的頻率。若您調整「GFX Clock Frequency」還項必須同時設定「GFX Core Voltage」才會有作用。(預設值: Auto) 注意!可調整的頻率會依所使用的CPU而有所不同。若設為「Auto」, BIOS會自動設定此功能。
- ☞ GFX Core Voltage (GPU電壓控制)^(注) 此選項提供您調整GPU的電壓。(預設值:Auto) 注意!可調整的電壓會依所使用的CPU而有所不同。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。
- ☞ CPU Clock Ratio (CPU倍頻調整) 此選項提供您調整CPU的倍頻,可調整範圍會依CPU種類自動偵測。
- CPU Frequency (CPU內頻)
 此選項顯示目前CPU的運作頻率。

Advanced CPU Core Settings

- ☞ CPU Clock Ratio、CPU Frequency 以上選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。
- (註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。

Ċ	Core Performance Boost
	此選項提供您選擇是否啟動CPU的Core Performance Boost模式(CPB, CPU加速模式)。(預設
	值:Auto)
Ċ	AMD Cool&Quiet function (AMD Cool'n'Quiet功能)
	▶Enabled 由AMD Cool'n'Quiet驅動程式動態調整CPU時脈及VID,以減少耗電量及熱能
	的產生。(預設值)
	Disabled 關閉此功能。
Ċ	SVM Mode (虛擬化技術)
	此選項提供您選擇是否啟動虛擬化技術。虛擬化技術讓您可以在同一平台的獨立資料分割區,
	執行多個作業系統和應用程式。(預設值:Disabled)
Ċ	PPC Adjustment ^(注一)
	此選項提供您鎖定CPU的PState。(預設值:PState 0)
Ċ	Global C-state Control
	此選項提供您選擇是否讓CPU進入C-state省電模式。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時,降
	低CPU時脈,以減少耗電量。(預設值:Enabled)
Ċ	Power Supply Idle Control
	此選項提供您關閉或開啟Package C6 State。
	▶ Typical Current Idle 關閉此功能。
	▶LOW Current Idle 開啟此功能。
	▶ Auto BIOS 曾自動設足此功能。(預設值)
Ċ	
	此選項提供您控制CCD數量。(預設值:Auto)
Ċ	
	此選項提供您選择是否啟動CPPC功能。(預設值:Auto)
Ċ	CPPC Preferred Cores (2 -)
	此選項提供您選擇是否啟動CPPC Preferred Cores功能。(預設值:Auto)
Ċ	Opcache Control ⁽⁽²⁾⁻⁾
	此選項提供您關閉或開啟Opcache。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)
Ċ	
	此選項提供您關閉或開啟CPU核心數(可開啟的數量依CPU而不同)。若設為「Auto」,BIOS會自
~	動設定此功能。(摂設值:Auto)
0-	JMI MODE (战 1907日) 多利行宿拉何)
	此送供硬供您關闭或用級OPU多執行豬功能(Simulaneous Multi-lineading)。請注息此功能只通用改主接名声理緊握者的依要系统。並認為「Auto」,DIOS會自動語完正由於。(預證信:Auto)
	川尔文牧夕殿生留伏式的作来示就"石或荷 Nully" DIOU盲目到或人此功能(1930 值· Nully
Ċ	Extreme Memory Profile (X M P) (注二)
	開啟此澤項BIOS可讀取XMP規格記憶體模組的SPD資料,可強化記憶體效能。
	Mine Bisabled
	▶ Profile1 設定組合一。
	▶ Profile2 (注二) 設定組合二。
Ċ	System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)
	此選項提供您調整記憶體的倍頻。若設為「Auto」,BIOS將依記憶體SPD資料自動設定。(預設

值:Auto)

I

- (註一) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。
- (註二) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU及記憶體模組。

∽ Memory Frequency (MHz) (記憶體時脈調整)

此選項第一個數值為您所安裝的記憶體時脈,第二個數值則依據您所設定的「System Memory Multiplier」而定。

- Advanced Memory Settings
- ☞ Extreme Memory Profile (X.M.P.)^(注)、System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)、 Memory Frequency(Mhz) (記憶體時脈調整)

以上選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。

∽ XMP High Frequency Support^(注)

此還項提供您選擇高頻記憶體相容性的等級。此選項只有在「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」 設為「Profile1」或「Profile2」時,才能開放設定。(預設值: Auto)

- ☞ Memory Timing Mode 當此選項被設為「Manual」時,以下記憶體時序調整設定選項將開放為可手動調整。選項包括:Auto (預設值)及Manual。
- Profile DDR Voltage

使用不支援XMP規格的記憶體或「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Disabled」時,此 選項會依記憶體規格顯示;「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Profile1」或「Profile2」 時,此選項會依XMP規格記憶體模組的SPD資料顯示。

 Standard Timing Control, Advanced Timing Control, CAD Bus Setup Timing, CAD Bus Drive Strength, Data Bus Configuration

此畫面可讓您調整記憶體的時序,這些選單只有在「Memory Timing Mode」設為「Manual」,才 能開放設定。請注意!在您調整完記憶體時序後,可能會發生系統不穩或不開機的情況,您可 以載入最佳化設定或清除CMOS設定值資料,讓BIOS設定回復至預設值。

Advanced Voltage Settings

此畫面可讓您調整CPU、晶片組及記憶體···等的電壓。

PC Health Status

☞ Reset Case Open Status (重置機殼狀況)

▶Disabled 保留之前機殼被開啟狀況的紀錄。(預設值)▶Enabled 清除之前機殼被開啟狀況的紀錄。

☞ Case Open (機殼被開啟狀況)

此欄位顯示主機板上的「Cl針腳」透過機殼上的偵測裝置所偵測到的機殼被開啟狀況。如果 電腦機殼未被開啟,此欄位會顯示「No」;如果電腦機殼被開啟過,此欄位則顯示「Yes」。如 果您希望清除先前機殼被開啟狀況的紀錄,請將「Reset Case Open Status」設為「Enabled」並 重新開機即可。

○ CPU Vcore/CPU VDDP/DRAM Channel A/B Voltage/+3.3V/+5V/+12V/VCORE SOC (偵 測系統電壓)

顯示系統目前的各電壓值。

- Miscellaneous Settings
- ∽ PCle Slot Configuration

此選項提供您選擇設定PCI Express插槽要以Gen 1、Gen 2或Gen 3模式運作。實際運作模式仍 需以各插槽的規格為主。若設為「Auto」, BIOS會自動設定此功能。(預設值: Auto)

- ☞ 3DMark01 Enhancement 此還項提供您選擇是否強化對早期硬體測試軟體的測試效能。(預設值:Disabled)
- (註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU及記憶體模組。

Smart Fan 5

- ☞ Monitor (監控)
 - 此選項提供您選擇要監控及設定的對象。(預設值:CPU FAN)
- ☞ Fan Speed Control (智慧風扇轉速控制)

此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能,並且可以調整風扇運轉速度。

- ▶Normal 風扇轉速會依溫度而有所不同,並可視個人的需求,在System Information Viewer 中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ➡Silent 風扇將以低速運作。
- ▶ Manual 您可以在曲線圖內調整風扇的轉速。
- ▶Full Speed 風扇將以全速運作。
- ☞ Fan Control Use Temperature Input (參考溫度來源選擇) 此還項提供您選擇控制風扇轉速的參考溫度來源。
- ∽ Temperature Interval (緩衝溫度)
- 此選項提供您選擇風扇轉速的反應緩衝溫度。
- ☞ Fan Control Mode (智慧風扇控制模式)
 - ▶ Auto 自動設定成最佳控制方式。(預設值)
 ▶ Voltage 使用3-pin的風扇時建議選擇Voltage模式。
 ▶ PWM 使用4-pin的風扇時建議選擇PWM模式。
- ☞ Fan Stop (風扇停止運轉)

此選項提供您選擇是否啟動風扇停止運轉的功能。您可以在曲線圖內設定溫度的上限,當溫 度低於上限時風扇將會停止運轉。(預設值:Disabled)

- ∽ Temperature (偵測溫度) 顯示您所監控的對象目前溫度。
- ☞ Fan Speed (偵測風扇轉速) 顯示風扇目前的轉速。
- ∽ Temperature Warning (溫度警告)

此選項提供您選擇設定過溫警告的溫度。當溫度超過此選項所設定的數值時,系統將 會發出警告聲。還項包括:Disabled (預設值,關閉溫度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、 80°C/176°F、90°C/194°F。

- ☞ Fan Fail Warning (風扇故障警告功能) 此選項提供您選擇是否啟動風扇故障警告功能。啟動此選項後,當風扇沒有接上或故障的時候,系統將會發出警告聲。此時請檢查風扇的連接或運作狀況。(預設值:Disabled)
- Q-Flash

此選項可以進入Q-Flash程式,以進行更新BIOS (Update BIOS)或備份目前的BIOS檔案(Save BIOS)。

2-4 System (系統資訊)

	09/11/2020	
M.I.T. System	n BIOS Peripherals Chipset Power	Tuesday 14:0
System Information		
Model Name	B450M DS3H V2	
BIOS Version	E1	
BIOS Date	01/30/2020	
810510	8A108000	
System Date	[08 / 11 / 2020] Tue	
System Time	[14 : 07 : 42]	
Access Level	Administrator	
Alt Help (F1)		

此畫面提供您主機板型號及BIOS版本等資訊。您可以選擇BIOS設定程式所要使用的語言或是設定系統時間。

- ♂ System Language (設定使用語言) 此選項提供您選擇BIOS設定程式內所使用的語言。
- ♂ System Date (日期設定) 設定電腦系統的日期,格式為「星期(僅供顧示)/月/日/年」。若要切換至「月」、「日」、「年」欄位, 可使用<Enter>鍵,並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至所要的數值。
- ☞ System Time (時間設定) 設定電腦系統的時間,格式為「時:分:秒」。例如下午一點顯示為「13:00:00」。若要切換至 「時」、「分」、「秒」欄位,可使用<Enter>鍵,並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至 所要的數值。
- ☞ Access Level (使用權限)

依登入的密碼顯示目前使用者的權限(若沒有設定密碼,將顯示「Administrator」。管理者 (Administrator)權限允許您修改所有BIOS設定。使用者(User)權限僅允許修改部份您BIOS設定。

2-5 BIOS (BIOS功能設定)



☞ Boot Option Priorities (開機裝置順序設定)

此選項提供您從已連接的裝置中設定開機順序,系統會依此順序進行開機。當您安裝的是支援GPT格式的可卸除式儲存裝置時,該裝置前方會註明"UEFI",若您想由支援GPT磁碟分割的系統開機時,可選擇註明"UEFI"的裝置開機。

或若您想安裝支援GPT格式的作業系統,例如Windows 10 64-bit,請選擇存放Windows 10 64-bit 安裝光碟並註明為"UEFI"的光碟機開機。

☞ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各類装 置開機順序設定)

此選項提供您設定各類型裝置(包含硬碟、光碟機、軟碟機及支援網路開機的裝置)的開機順 序。在項目按<Enter>鍵可進入該類型裝置的子選單,子選單會列出所有已安裝裝置。此選項 只有在最少安裝一組裝置時才會出現。

→ Bootup NumLock State (開機時Num Lock鍵状態) 此還項提供您設定開機時鍵盤上<Num Lock>鍵的狀態。(預設值:On)

☞ Security Option (檢查密碼方式)

此選項提供您選擇是否在每次開機時皆需輸入密碼,或僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。設定完此選項後請至「Administrator Password/User Password」選項設定密碼。

▶Setup 僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。

▶System 無論是開機或進入BIOS設定程式均需輸入密碼。(預設值)

☞ Full Screen LOGO Show (顯示開機畫面功能)

此選項提供您選擇是否在一開機時顯示技嘉Logo。若設為「Disabled」,開機時將不顯示Logo。 (預設值:Enabled)

Fast Boot

此選項提供您是否啟動快速開機功能以縮短進入作業系統的時間。若設為「Ultra Fast」可以提供最快速的開機功能。(預設值:Disabled)

☞ SATA Support

▶All Sata Devices 在作業系統下及開機自我測試(POST)過程中,所有SATA裝置皆可使用。
▶Last Boot HDD Only 關閉除了前次開機硬碟以外的所有SATA裝置至作業系統啟動完成。
(預設值)

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時,才能開放設定。

∽ NVMe Support

此選項提供您選擇是否開啟支援NVMe裝置。(預設值:Enabled)

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時,才能開放設定。

VGA Support

此選項提供您選擇支援何種作業系統開機。

▶ Auto 僅啟動Legacy Option ROM。

▶ EFI Driver 啟動EFI Option ROM。(預設值)

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時,才能開放設定。

☞ USB Support

▶Disabled 關閉所有USB裝置至作業系統啟動完成。

▶Full Initial 在作業系統下及開機自我測試(POST)過程中,所有USB裝置皆可使用。 (預設值)

▶Partial Initial 關閉部分USB裝置至作業系統啟動完成。

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」時,才能開放設定。當「Fast Boot」設為「Ultra Fast」時,此功能會被強制關閉。

☞ PS2 Devices Support

▶Disabled 關閉所有PS/2裝置至作業系統啟動完成。

▶Enabled 在作業系統下及開機自我測試(POST)過程中・PS/2裝置可使用。(預設值) 此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」時,才能開放設定。當「Fast Boot」設為「Ultra Fast」 時,此功能會被強制關閉。

∽ NetWork Stack Driver Support

▶Disabled 關閉網路開機功能支援。(預設值)

▶Enabled 啟動網路開機功能支援。

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時,才能開放設定。

∽ CSM Support

此選項提供您選擇是否啟動UEFI CSM (Compatibility Support Module)支援傳統電腦開機程序。

- ▶Enabled 啟動UEFI CSM。(預設值)
- Disabled 關閉UEFICSM,僅支援UEFIBIOS開機程序。

☞ LAN PXE Boot Option ROM (內建網路開機功能)

此選項提供您選擇是否啟動網路控制器的Legacy Option ROM。(預設值: Disabled) 此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時,才能開放設定。

∽ Storage Boot Option Control

此選項提供您選擇是否啟動儲存裝置控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶ Disabled 關閉Option ROM。
- ▶UEFI Only 僅啟動UEFI Option ROM。
- ▶Legacy Only 僅啟動Legacy Option ROM。(預設值)

此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時,才能開放設定。

∽ Other PCI Device ROM Priority

此選項提供您選擇是否啟動除了網路、儲存裝置及顯示控制器以外PCI裝置控制器的UEFI或 Legacy Option ROM。

▶ Disabled 關閉Option ROM。

▶UEFI Only 僅啟動UEFI Option ROM。(預設值)

▶Legacy Only 僅啟動Legacy Option ROM。

此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ Administrator Password (設定管理者密碼)

此選項可讓您設定管理者的密碼。在此選項按<Enter>鍵,輸入要設定的密碼,BIOS會要求再 輸入一次以確認密碼,輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後,當一開機時就必需輸入管理者或 使用者密碼才能進入開機程序。與使用者密碼不同的是,管理者密碼允許您進入BIOS設定程 式修改所有的設定。

☞ User Password (設定使用者密碼)

此選項可讓您設定使用者的密碼。在此選項按<Enter>鍵,輸入要設定的密碼,BIOS會要求再輸入一次以確認密碼,輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後,當一開機時就必需輸入管理者或使用 者密碼才能進入開機程序。使用者密碼僅允許您進入BIOS設定程式修改部份選項的設定。 如果您想取消密碼,只需在原來的選項按<Enter>後,先輸入原來的密碼<Enter>,接著BIOS會 要求輸入新密碼,直接<Enter>鍵,即可取消密碼。

注意!設定User Password之前,請先完成Administrator Password的設定。

Secure Boot

此選項提供您選擇是否啟動Secure Boot功能及調整相關設定。此選項只有在「CSM Support」設為「Disabled」時,才能開放設定。

2-6 Peripherals (週邊設定)

	GIGABYTE				08/11/2020
M.LT. System	BIOS	Chipset	Power	Save & Exit	Tuesday 14:0
AMD CPU FTPM	Disabled				
Initial Display Output	PCIe 1 Slot				
RGB Fusion (Onboard LED)	On				
RGB Fusion (LED strip)	Red				
HD Audio Controller	Enabled				
Above 4G Decoding	Disabled				
Trusted Computing					
Super IO Configuration					
USB Configuration					
NVMe Configuration					
Network Stack Configuration					
AMD CBS					
AMD Overclocking					
Realtek PCIe GBE Family Controller (MA	C:B4:2E:99:3D:ED:86)				
Alt Help (F1)					
		T			

∽ AMD CPU fTPM

此選項提供您選擇是否要開啟AMD CPU內建的TPM 2.0功能。(預設值: Disabled)

C Initial Display Output (註)

此選項提供您選擇系統開機時優先從內建顯示功能或PCI Express顯示卡輸出。 ▶IGD Video 系統會從內建顯示功能輸出。 ▶PCle 1 Slot 系統會從安裝於PCIEX16插槽上的顯示卡輸出。(預設值)

☞ RGB Fusion (Onboard LED) (主機板音效燈號)

此選項提供您設定主	機板燈號的顯示模式。
▶ On	開啟此功能。(預設值)
▶ Off	關閉此功能。
➡ Pulse Mode	全區LED燈光以慢速同步淡入淡出的模式呈現。

♂ RGB Fusion (LED strip) (主機板外接燈條顏色) 此還項提供您設定主機板外接燈條的顏色。

☞ HD Audio Controller (內建音效功能)

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的音效功能。(預設值:Enabled) 若您欲安裝其他廠商的音效卡時,請先將此選項設為「Disabled」。

Above 4G Decoding

此選項提供您針對64位元的裝置開啟或關閉4GB以上的記憶體空間。外接多張高階顯示卡時, 因為4GB以下記憶體空間不足,造成進入作業系統時無法啟動驅動程式,可啟動此功能。此功 能只用在64位元作業系統。(預設值:Disabled)

Trusted Computing

此選項提供您選擇是否開啟安全加密模組(TPM)功能。

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。

- Super IO Configuration
- ☞ Serial Port 1 (內建串列埠) 此選項提供您選擇是否啟動內建串列埠。(預設值: Enabled)
- USB Configuration
- ◇ XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能) 此還項提供您選擇是否針對不支援XHCI Hand-off功能的作業系統,強制開啟此功能。(預設 值:Enabled)
- ✓ USB Mass Storage Driver Support (USB儲存裝置支援) 此選項提供您選擇是否支援USB儲存裝置。(預設值: Enabled)
- ☞ Mass Storage Devices (USB儲存裝置設定) 此選項列出您所連接的USB儲存裝置清單,此選項只有在連接USB儲存裝置時,才會出現。
- Port 60/64 Emulation (I/O埠60/64h的模擬支援) 此還項提供您選擇是否開啟對 I/O埠60/64h的模擬支援。開啟此功能可讓沒有原生支援USB的 作業系統可以完全地支援 USB 鍵盤。(預設值:Disabled)

NVMe Configuration

此選項列出您所連接的M.2 NVME PCIe SSD裝置相關資訊。

Network Stack Configuration

Over the stack of the stack

此選項提供您選擇是否透過網路開機功能(例如Windows Deployment Services伺服器),安裝支援GPT格式的作業系統。(預設值: Disabled)

☞ Ipv4 PXE Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv4 (網際網路通訊協定第4版)的網路開機功能支援。此選項只有 在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ Ipv4 HTTP Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv4 (網際網路通訊協定第4版)HTTP的網路開機功能支援。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ Ipv6 PXE Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv6 (網際網路通訊協定第6版)的網路開機功能支援。此選項只有 在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ Ipv6 HTTP Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv6 (網際網路通訊協定第6版)HTTP的網路開機功能支援。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ IPSEC Certificate

此選項提供您選擇是否開啟網際網路安全協定。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

PXE boot wait time

此選項提供您設定要等待多久時間,才可按<Esc>鍵結束PXE開機程序。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。(預設值:0)

Media detect count

此選項提供您設定偵測媒體的次數。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。(預設值:1)

- AMD CBS 此畫面提供AMD CBS相關設定。
- Realtek PCIe GBE Family Controller 此畫面提供網路插座的組態資訊及相關設定。

2-7 Chipset (晶片組設定)



∽ IOMMU

此選項提供您選擇是否開啟AMD IOMMU功能。(預設值: Auto)

☞ Integrated Graphics (內建顯示功能)^(注)

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的顯示功能。

- ▶Auto BIOS會依所安裝的顯示卡自動開啟或關閉主機板內建的顯示功能。(預設值)
- ▶Forces 開啟主機板內建的顯示功能。
- ▶ Disabled 關閉主機板內建的顯示功能。

UMA Mode (註)

此選項提供您設定UMA模式。 ▶Auto BIOS會自動設定此功能。(預設值)

▶UMA Specified 設定顯示記憶體大小。

▶UMA Auto 設定顯示解析度。

此選項只有在「Integrated Graphics」設為「Forces」時,才能開放設定。

☞ UMA Frame Buffer Size (選擇顯示記憶體大小)^(注)

UMA Frame Buffer Size指的是主機板內建顯示功能所需要的顯示記憶體大小。此部份的顯示記 憶體由系統主記憶分享出來。例如像MS-DOS作業系統就會使用到這一部份的記憶體來做為顯示之用。選項包括: Auto (預設值)、64M~16G。

此選項只有在「UMA Mode」設為「UMA Specified」時,才能開放設定。

○ Display Resolution (選擇解析度) (註)

```
此還項提供您選擇解析度。還項包括:Auto(預設值)、1920x1080 and below、2560x1600、3840x2160。
此還項只有在「UMA Mode」設為「UMA Auto」時,才能開放設定。
```

☞ SATA Mode

此選項提供您選擇是否開啟內建SATA控制器的RAID功能。

- ▶RAID 開啟SATA控制器的RAID功能。
- ▶ AHCI 設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面 規格,可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能,例:Native Command Queuing 及熱插拔(Hot Plug)等。(預設值)
- ◇ NVMe RAID mode (M2A_SOCKET插座) 此選項提供您是否使用M.2 NVMe PCle SSD建構RAID模式。(預設值: Disabled)
- ☞ APU SATA Port Enable (M2A_SOCKET插座) 此選項提供您選擇是否啟動M.2 NVMe PCIe SSD控制器。(預設值:Enabled)
- ☞ APU SATA Hot plug 此選項提供您選擇是否開啟M2A_SOCKET插座的熱插拔功能。(預設值:Disabled)
- Chipset SATA Port Enable (SATA3 0、1、2、3插座)
 此還項提供您選擇是否啟動晶片組內建的SATA控制器。(預設值: Enabled)
- APU SATA Port 0 (M2A_SOCKET插座)
 此選項列出您所連接的M.2 SATA裝置訊息。
- Chipset SATA Port 0/1/2/3 (SATA3 0、1、2、3插座)
 此還項列出您所連接的SATA裝置訊息。

2-8 Power (省電功能設定)

MLT. System DOS Perigherals Chipset Power Syste Statt ACEACK Alwars Off Deabled Form On Password Form On Password Deabled Form On Password Form On Password Deabled Soft-Off Password Form On Password Deabled Soft-Off Password Power On Password Deabled Soft-Off Password Power On Password Deabled Soft-Off Password Power Config Auto Resume by Alarm Power Loading Auto Passbed Vake up faurn Deabled Soft-Off Passbed Wake up faurn Enabled Soft-Off Passbed Wake up faurn Deabled Soft-Off Passbed Wake up faurn Enabled Soft-Off Passbed Wake up faurn Deabled Soft-Off Passbed <		GIGABYTE			08/11/2020	
AC BACK WANNEY OF WARK	M.I.T. System	BIOS Peripherals Chipset	Power	Save & Exit	Tuesday 14:0	
Addama Addama Forwer On by Keyboard Forwer On by Nove Disabled EPP Disabled EPP Disabled EPP Disabled EPP Disabled Auto Rearme by Atom Disabled Valae up day Valae up day V						
Power On by Mouse Dabled ErP Dabled Soft-Off hy PORATTN Instant-Off Power toading Auto Resume by Alarm Disabled Wake up second 0 Wake up second 0 Usable up second 0 Wake up second 0 Usable up	Power On By Keyboard Power On Password	Disabled				
Eré Doubled Sin Crifu pore Strin Instant Off Power Leading Auto Resume by Akim Daabed Wake up Akim Obabed Wake up hour O Wake up hour O Wake up second O Wake u	Power On By Mouse	Disabled				
Soft-Off N Instan-Off Power Loading Auto Resume by Alarm Disabled Varke up day Varke up hour 0 Varke up hour 0 Varke up hour 0 Varke up second 0 Varke on AM Enabled Varke on AM Enabled CEC 2019 Ready Usabled Varke Up hour Varke	ErP	Disabled				
Power Looking Auto Resume by Alam Disabled Wake up ohy 0 Wake up hour 0 Wake up hour 0 Wake up nuttet 0 Wake up nuttet 0 Wake up nuttet 0 Wake up nuttet 0 Wake up second 0 Wake up second 0 Wake up second 0 CE 2019 Redy Disabled	Soft-Off by PWR-BTTN	Instant-Off				
Reum Exp Alum Deabled Yake up day 0 Yake up hour 0 Yake up second 0 Wake up second 0 Wake up second 0 Wake up second Exp Alument Comparison of the second of the sec	Power Loading	Auto				
Vake up day 0 Wake up primute 0 Wake up second 0 Wake up second 0 Wake nu LAN Enabled Migh Precision Event Timer Enabled EEE 2019 Ready Disabled	Resume by Alarm	Disabled				
Vake up nhour 0 Wake up second 0 Wake up second 0 Wake no LAN Enabled High Precision Event Timer Enabled CEC 2019 Ready Disabled	Wake up day					
Vake up send 0 Vake up send 0 Vake up send the Enabled High Precision Event Timer Enabled CEC 2019 Ready Disabled	Wake up hour					
Wake up AM Enabled High Precision Event Timer Enabled CEC 2019 Ready Disabled	Wake up minute					
Wake on LN Enabled High Precision Event Timer Enabled CEC 2019 Ready Disabled	Wake up second					
High Precision Event Timer Enabled CEC 2019 Ready Disabled	Wake on LAN	Enabled				
CEC 2019 Ready Disabled	High Precision Event Timer	Enabled				
All Heb (F1)	CEC 2019 Ready	Disabled				
Att Heb (F1)						
All Heb (F1)						
All Heb (F1)						
Att Heb (F1)						
All Heb (F1)						
All Heb (F1)						
All Heb (F1)						
Alt Help (F1)						
Alt Help (F1)						
Alt Help (F1)						
	Alt Help (F1)					

☞ AC BACK (電源中斷後,電源回復時的系統狀態選擇)

此選項提供您選擇斷電後電源回復時的系統狀態。

- ▶ Memory 斷電後電源回復時,系統將恢復至斷電前的狀態。
- ▶Always On 斷電後電源回復時,系統將立即被啟動。
- ▶Always Off 斷電後電源回復時,系統維持關機狀態,需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)

☞ Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的鍵盤來啟動/唤醒系統。

請注意:使用此功能時,需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶Password 設定使用1~5個字元作為鍵盤密碼來開機。
- ▶Any key 使用鍵盤上任意鍵來開機。

∽ Power On Password (鍵盤開機功能)

當「Power On By Keyboard」設定為「Password」時,需在此選項設定密碼。 在此選項按<Enter>鍵後,自設1~5個字元為鍵盤開機密碼再按<Enter>鍵確認完成設定。當需 要使用密碼開機時,輸入密碼再按<Enter>鍵即可啟動系統。 若要取消密碼,請在此選項按<Enter>鍵,當請求輸入密碼的訊息出現後,請不要輸入任何密 碼並且再按<Enter>鍵即可取消。

☞ Power On By Mouse (滑鼠開機功能)

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的滑鼠來啟動/唤醒系統。

請注意:使用此功能時,需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶ Move 移動滑鼠開機。
- ▶Double Click 按兩次滑鼠左鍵開機。

🗢 ErP

此選項提供您選擇是否在系統關機(S5待機模式)時將耗電量調整至最低。(預設值:Disabled)請 注意:當啟動此功能後,以下功能將無作用:定時開機功能、滑鼠開機功能及鍵盤開機功能。

☞ Soft-Off by PWR-BTTN (關機方式)

此選項提供您選擇在MS-DOS系統下,使用電源鍵的關機方式。

▶Instant-Off 按一下電源鍵即可立即關閉系統電源。(預設值)

▶Delay 4 Sec. 需按住電源鍵4秒後才會關閉電源。若按住時間少於4秒,系統會進入暫停模式。

Power Loading

此選項提供您選擇是否開啟或關閉虛擬負載。當您的電源供應器因為負載過低造成斷電或當機的保護現象,請設定為「Enabled」。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

⑦ Resume by Alarm (定時開機)
 此還項提供您選擇是否允許系統在特定的時間自動開機。(預設值:Disabled)
 若啟動定時開機,則可設定以下時間:
 >> Wake up day: 0 (每天定時開機), 1~31 (每個月的第幾天定時開機)
 >> Wake up hour/minute/second: (0~23): (0~59): (0~59) (定時開機時間)
 請注意:使用定時開機功能時,請避免在作業系統中不正常的關機或中斷總電源。

☞ Wake on LAN (網路開機功能)

此選項提供您選擇是否使用網路開機功能。(預設值:Enabled)

∽ High Precision Event Timer

此選項提供您選擇是否在作業系統下開啟High Precision Event Timer (HPET,高精準事件計時器)的功能。(預設值: Enabled)

→ CEC 2019 Ready

此選項提供您選擇是否在系統關機、閒置和待機模式時調整其用電量設定,以符合CEC 2019 規範(California Energy Commission Standards 2019)。(預設值: Disabled)

2-9 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)



☞ Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式)

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」即可儲存所有設定結果並離開BIOS設定程式。若不想儲存,選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。

☞ Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值) 在此還項按<Enter>然後再選擇「Yes」,BIOS將不會儲存此次修改的設定,並離開BIOS設定程式。選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。

☞ Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值)

在此運項按<Enter>然後再選擇「Yes」,即可載入BIOS出廠預設值。執行此功能可載入BIOS的 最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。在更新BIOS或清除CMOS資料後,請 務必執行此功能。

☞ Boot Override (選擇立即開機裝置)

此選項提供您選擇要立即開機的裝置。此選項下方會列出可開機裝置,在您要立即開機的裝置 上按<Enter>,並在要求確認的訊息出現後選擇「Yes」,系統會立刻重開機,並從您所選擇的裝 置開機。

☞ Save Profiles (儲存設定檔)

此功能提供您將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile),最多可設定八組設定 檔(Profile 1-8)。選擇要儲存目前設定於Profile 1~8其中一組,再按<Enter>即可完成設定。或您 也可以選擇「Select File in HDD/FDD/USB」,將設定檔匯出至您的儲存設備。

∽ Load Profiles (載入設定檔)

系統若因運作不穩定而重新載入BIOS出廠預設值時,可以使用此功能將預存的CMOS設定檔載入,即可免去再重新設定BIOS的麻煩。請在欲載入的設定檔上按<Enter>即可載入該設定檔 資料。您也可以選擇「Select File in HDD/FDD/USB」,從您的儲存設備匯入其它設定檔,或載入 BIOS自動儲存的設定檔(例如前一次良好開機狀態時的設定值)。

第三章 附錄

3-1 建構磁碟陣列

RAID簡介:

	RAID 0	RAID 1	RAID 10
硬碟數目	≥2	2	4
總容量	硬碟數目*容量最小 的硬碟	容量最小的硬碟	(硬碟數目/2)*容量最小 的硬碟
容錯功能	No	Yes	Yes

事前準備:

- 兩顆(以上)的SATA硬碟或SSD。(為達到最佳的效能,請使用相同型號及相同容量的硬碟。)(註)
- Windows 作業系統的安裝光碟片。
- 主機板的驅動程式光碟片。
- USB隨身碟。

設定SATA控制器模式

A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的硬碟/SSDs分別接至主機板上的SATA/M.2插座,最後再接上電源供應器的電源插頭。

B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。 步驟:

- 電源開啟後,BIOS在進行POST時,按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式。進入「Chipset」確認 「Chipset SATA Port Enable」為開啟狀態。若要製作RAID,將「SATA Mode」還項設為「RAID」, 儲存設定結果後請重新開機。(若要使用NVMe PCIe SSD製作RAID,請將「NVMe RAID mode」選 項設為「Enabled」。)
- 若要設定UEFI RAID模式,請參考C-1章節說明;若要進入傳統RAID ROM,請參考C-2章節說明, 並儲存設定結果,離開BIOS組態設定。

此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述,並非所有主機板皆相同,需依您所選購的 主機板及BIOS版本而定。

C-1. UEFI RAID 模式設定

步驟:

- 1. 在BIOS組態設定畫面,進入「BIOS」將「CSM Support」設為「Disabled」。儲存設定後重開機。
- 2. 重開機後,請進入BIOS組態設定畫面,再進入「Peripherals\RAIDXpert2 Configuration Utility」子選單。
- 3. 「RAIDXpert2 Configuration Utility」畫面時,請在「Array Management」選項按<Enter>鍵,進入「Create Array」畫面,首先在「RAID Level」選項選擇要製作的RAID模式。RAID模式選項有:RAID 0(Stripe)、 RAID 1(Mirror)及RAID 10(可選擇的RAID模式會依據所安裝的硬碟總數而定)。選擇好RAID模式後, 在「Select Physical Disks」選項按<Enter>鍵進入「Select Physical Disks」畫面。
- 4. 在「Select Physical Disks」畫面,請將欲製作磁碟陣列的硬碟設為「Enabled」,再按下鍵移動至「Apply Changes」選項按<Enter>鍵。接著可回上一畫面設定磁碟陣列容量(Array Size)、磁碟陣列容量單位(Array Size Unit)及是否開啟讀/寫快取功能。
- (註) 若安裝的是M.2 PCIe SSD, 無法與其它M.2 SATA SSD或是SATA硬碟共同建構磁碟陣列。

- 設定好磁碟陣列容量後,移至「Create Array」(建立磁碟)選項。在「Create Array」選項按<Enter> 鍵即可開始製作磁碟陣列。
- 6. 完成後畫面將回到「Array Management」畫面,即可在「Manage Array Properties」處看到建立好的 磁碟陣列。例如磁碟陣列模式、磁碟陣列名稱及磁碟陣列容量等資訊。

C-2. 傳統RAID ROM設定

以下步驟介紹如何進入傳統RAID BIOS設定SATA RAID模式。若不製作RAID,可以跳過此步驟。 步驟:

- 系統啟動在BIOS POST (Power-On Self Test開機自我測試)畫面之後,進入作業系統之前,請按 <Ctrl> + <R>鍵進入RAID BIOS設定程式。
- 2. 在「Create Array」選項按<Enter>鍵來製作RAID磁碟。
- 3. 游標跳至右方「Disks」區後,請在此選擇欲加入磁碟陣列的硬碟。你可以使用上下鍵選擇硬碟再 按<Insert>鍵將它選取,被選取的硬碟字體會變為錄色,若要使用全部的硬碟做為磁碟陣列,只 需按下<A>即可。全部選取完成後請按<Enter>鍵。游標將跳至左下方「User Input」區。
- 4. 在「User Input」區,請先選擇欲製作的磁碟陣列模式,可選擇的RAID模式會依據所安裝的硬碟總 數而定,選擇完請按<Enter>鍵。接下來請依畫面指示設定磁碟陣列大小。你可以選擇最大化磁碟 容量(All available space),或是使用上下鍵調整容量大小,完成後請按<Enter>。
- 5. 接著請選擇快取模式(Caching Mode), 選項有Read/Write、Read Only及None。完成後按<Enter>鍵。
- 6. 最後畫面會出現"Confirm Creation of Array",確定製作磁碟陣列請按<C>,回上一步請按<Esc>。
- 7. 製作完成後將會回到主畫面。在此畫面您可看到新製作的磁碟陣列。若要離開RAID BIOS utility 請按<Esc>鍵,確認離開請按<C>。

安裝RAID驅動程式及作業系統

完成BIOS的設定後,您可以開始安裝作業系統。

安裝作業系統

由於部份作業系統已內建RAID控制器的驅動程式,為確保系統效能及相容性,建議在安裝作業系統後,使用主機板光碟片「Xpress Install」功能安裝所有主機板驅動程式。若您要安裝的作業系統需 另外在安裝過程中安裝RAID控制器的驅動程式,請參考下列步驟:

- 1. 請將光碟片中「\Boot」路徑下的「Hw10」資料夾複製到USB隨身碟。
- 由作業系統的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟,當載入驅動程式的畫面出現時,請選擇 「瀏覽」。
- 3. 選擇USB隨身碟,並選擇RAID驅動程式的位置:
 - 「∖Hw10\RAID\x64」
- 4. 請選擇「AMD-RAID Bottom Device」驅動程式並按「下一步」載入,再選擇「AMD-RAID Controller」 驅動程式並按「下一步」載入所需的驅動程式。完成後,請繼續作業系統的安裝。



請至技嘉網站查詢更詳盡的RAID設定說明。

3-2 驅動程式安裝



• 安裝驅動程式之前,請先安裝作業系統。

安裝完作業系統後,請將驅動程式光碟片置入光碟機中,點選出現的「點選要針對此 光碟執行的動作」訊息,接著選擇「執行Run.exe」(或進入「我的電腦」,開啟光碟機 圖示,並執行Run.exe)。

「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。您可以按下「Xpress Install」 鍵,自動為您安裝所有勾選的驅動程式,或按 @matel 單獨安裝您所需要的驅動程式。

🐞 AMD 8450 Series Ver.1.0 818.0	1531.1		×
GIGABYTE: Xpi	ress Install		
Drivers & Software	建議為您的主機板安裝以下所列之場動程式和應用軟體 講點選"Xpress Install"來自動安裝所有的種動程式和應用軟體。	Xpress Install	
3 ⁴ 2	Google Drive	💿 Install	
Application Software	Google 雲端硬碟不但提供安全的檔案儲存機制,而且可以從任何裝置存取 Learn r 代表您同意 Google 雲端硬碼的條款及經則 以及 隨私爆改業	more,安裝本應用程式,即	
(\mathbf{i})		版本:1.31.2873.2758	
Information		檔案大小:33.31MB	L
Google	□ Google Chrome (R) a faster way to browse the web Google 遺稿語加約の資源速度 Jeam mme 安装通過用程式、表示記句意「Google 遺館語」的 品材表現的 以及 福林准存領	💽 Instali	
		版本:51.0.2704.103	
	Google Toolbar for Internet Explorer	🕑 Install	
	「Google 工具列」讓將路達魔更方便:Learn more安裝本應用程式即代表您同意 及細則以及 <mark>婦先得致東</mark> 、		
	C Norton Internet Security(NIS)	Install	



請至技嘉網站查詢更多的軟體 介紹。



請至技嘉網站查詢更多的疑難排 解說明。

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: Motherboard Trade Name: GIGABYTE Model Number: B450M DS3H V2

Responsible Party - U.S. Contact Information: G.B.T. Inc. Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748 Tel.: 1-626-854-9338 Internet contact information: https://www.gigabyte.com

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which
- the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complex with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

Battery Information

European Union-Disposal and recycling information GIGABYTE Recycling Program (available in some regions)



This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return. recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE et directive RoHS II 2011/65/UE. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zurEuropäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE. A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva de bajo voltaje (2014/35/EU), Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU). El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva RoHS (rifusione) 2011/65/UE. Questo prodotto è stato testato e trovato conforme a tutti i requisiti essenziali delle Direttive.



限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱:主機板 型號(型式):B450M DS3H V2 Equipment name Type designation (Type)						
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鍋 Cadmium (Cd)	六價络 Hexavalent chromium (Cr*6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB板 PCB	0	0	0	0	0	0
結構件及風扇 Mechanical parts and Fan	_	0	0	0	0	0
晶片及其他主動零件 Chip and other Active components	-	0	0	0	0	0
連接器 Connectors	_	0	0	0	0	0
被動電子元器件 Passive Components	-	0	0	0	0	0
焊接金屬 Soldering metal	0	0	0	0	0	0
助焊劑, 散熱膏, 標義及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consum- able Materials	0	0	0	0	0	0
備考1. "想出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. "〇"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "〇" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						

備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "--" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

技嘉產品台灣地區保固共同條款

- 1. 本條款保固標的,僅適用於消費者在台灣地區購買之技嘉產品(新品)。
- 2. 特價品、整新品、二手商品,庫存品或境外購買之產品,概依當時所附之保固條件為準,超出保固範圍或期限 者,其維修,收費事宜,請洽本公司各服務中心。
- 3. 產品之保固:以保證書記載與官網公告為準。
- 4. 代理商或經銷商提供之保固,由其負責,不得據以轉嫁本公司承受。
- 5. 產品上無技嘉標籤或序號者,或序號與產品不符者,或難以辨識時,恕不提供保固與售後服務。若有維修需 求,請洽原購買店家協助處理。
 - ※產品序號識別: 產品序號: 4719331803056SN080500084640 出廠日期:西元2008年第05週出廠



- 6. 消費者自購買產品七日內,發生產品不良或故障時,(除第十二條所列情形外)得憑保證書或發票,並備齊配件, 以原箱包装,向原經銷商更換新品,逾期則以維修方式處理。
- 7. 新品外觀瑕疵,屬於人為疏忽,不得請求本公司(經銷商)更換新品。
- 8. 產品送修時,請以原廠包材或適當材料(如紙箱、氣泡袋或保麗龍等)包裝,如因包裝不當,導致損壞,本公司 恕不提供保固。
- 9. 除有提供到府收取件產品外,消費者應攜帶技嘉產品及其保證書到各服務中心檢修。
- 10.保固期間,本公司負責免費維修,若無法修復時,本公司得更換良品或替代品。
- 11. 維修(含付費維修),所拆解之零配件,產權屬本公司所有。
- 12.保固期間如有不可歸責於技嘉之故障,例如(但不限於)下列事項,必須付費維修,無法修復則不予收費。
 - (1) 天災、意外、或人為疏忽
 - (2) 違反產品手冊之使用提示
 - (3) 組裝不當或非正常使用
 - (4) 使用未經認可之配件
 - (5) 超出允許使用之環境
- (7) 蓄意破壞
- (8) 線路或零件氧化(請經常清除積塵以減少發生)
- (9) 當做測試設備使用(如RAM、VGA、USB測試)
- (10) 電源異常造成之損毀

(6) 私自拆解結構或維修

13.隨機之耗材、贈品及包材等均不在保固範圍之列。

14.過(不)保固產品之檢測及維修,均需收費,無法修復則不收維修費。收費標準請參閱官網或洽服務中心。

15.本條款(V2.1)自100.12.01公告施行。本公司保有增刪、修改、解釋本條款之權利,並於本公司之網頁上公告後 生效。已經出售的產品,從其所附保證條款。



 技嘉科技股份有限公司

 地址:新北市231新店區寶強路6號

 電話:+886 (2) 8912-4000,傳真:+886 (2) 8912-4005

 技術服務專線:0800-079-800,02-8913-1377

 服務時間:

 星期一~星期五
 上午 09:30~下午 08:30

 星期六
 上午 09:30~下午 05:30

 技術/非技術問題支援:https://esupport.gigabyte.com

 網址(英文):https://www.gigabyte.com

 網址(中文):https://www.gigabyte.com/tw

• 技嘉科技服務專區 (GIGABYTE eSupport)

若您有技術或非技術(業務及市場)的相關問題時,歡迎至 https://esupport.gigabyte.com 詢問。

GIGABYTE				
	歡迎使用eS		充 ₹	
「小公会及消息 客様信号世界代理外社人発言。新旧場け投入 esupport系統直接改進。日	¹ 1 自発致入 	*#H&# G X X</th><th>¹4 快速運動 () 他員下載 3</th><th></th></tr></tbody></table>		