TRX40 AORUS XTREME

使用手册

Rev. 1001 12MC-TR4AXT-1001R



更詳盡的產品相關訊息,請連結至技嘉網站查詢。



為減緩地球暖化效應,本產品包裝材料皆可回收再利用,技嘉與您一同為環 保盡一份力!

Declara	tion of Conformity	DECLARATION OF CONFORMITY		
We, Manufacturer/Importer,		Per FCC Part 2 Section 2 1077(a)		
G.B.T. Technology Tradin	g GMbH			
Address: Bullenkoppel 16, 22047 H	amburg, Germany			
Declare that the product				
Product Type: Motherboard Product Name: TRX40 AORUS XTREM	E			
conforms with the essential requirements of th	e following directives:	Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)		
EMC Directive 2014/30/EU:				
Conduction & Radiated Emissions:	EN 55032:2012+AC2013	Address: 17358 Railroad Street		
Mmunity:	EN 55024:2010+A1:2015	City of Industry, CA 91748		
Power-line harmonics:	EN 61000-3-2:2014	Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326		
Power-line flicker:	EN 61000-3-3:2013	1 HORE/FUX 110. (020) 054 5550 (020) 054 5520		
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU	1:	hereby declares that the product		
Safety:	EN 62368-1:2014	Product Name: Motherboard		
	EN 50566:2017	Model Number: TRX40 AORUS XTREME		
Radio Equipment Directive (RED) 2014/	53/EU:	Conforms to the following specifications:		
Wireless module model name:	AX200NGW	contornis to the following specifications.		
Wireless module manufacturer:	Intel Mobile Communications SAS	FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109		
Technical Requirements:	EN 300 328 v2.1.1,	(a) Class B Digital Device		
	EN 301893 v2.1.1, EN 300 400 v2.2.1 EN 301 499 1 v2.2.0 EN 301 499 17 v2.2.0			
	LIV 301 403-1 V2.2.0, LIV 301 403-17 V3.2.0,	Supplementary Information:		
RoHS Directive 2011/65/EU		This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is		
Restriction of use of certain	This product does not contain any of the restricted	subject to the following two conditions: (1) This device may not		
substances in electronic equipment:	substances listed in Annex II, in concentrations and	course harmful and (2) this device must accent any informac received		
	applications banned by the directive.	cause naminur and (2) uns device must accept any interence received,		
-		including that may cause undesired operation.		
CE marking		Representative Person's Name: ERIC LU		
(F	Signature: Eric_Lu		
		Det. Oct 25 2019		
	Signature: Timmy Huang	Date: 000.25,2015		
(Stamp) Date: Oct. 25, 201	9 Name: Timmy Huang			

無線裝置國家/地區認證:

1



版權

©2019年,技嘉科技股份有限公司,版權所有。 本使用手冊所提及之商標與名稱,均屬其合法註冊之公司所有。

責任聲明

本使用手册受著作權保護,所撰寫之內容均為技嘉所擁有。 本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊,技嘉保留修改之權利。 本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時,恕不另行通知。 未事先經由技嘉書面允許,不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版 本使用手冊內容。

產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉主機板,我們設計了以下類別的使用手冊:

- 如果您要快速安装,可以參考包裝內所附之【硬體安裝指南】。
- 如果您要瞭解產品詳細規格資料,請仔細閱讀【使用手冊】。

產品相關資訊,請至網站查詢:https://www.gigabyte.com/tw

產品版本辨識

您可以在主機板上找到標示著此主機板的版本「REV:X.X」。其中X.X為數 字,例如標示「REV:1.0」,意即此主機板的版本為1.0。當您要更新主機板的 BIOS、驅動程式或參考其他技術資料時,請注意產品版本的標示。

範例:



清點配伯	牛		.6
選購配伯	牛		.6
TRX40 A	ORUS	SXTREME主機板配置圖	.7
TRX40 A	ORUS	SXTREME 主機板方塊圖	.8
第一章	硬體	1安裝	.9
	1-1	安装前的注意须知	. 9
	1-2	產品規格	10
	1-3	安装中央處理器及散熱風扇	13
	1	-3-1 安裝中央處理器(CPU)	.13
	1	-3-2 安装散熱風扇	.16
	1-4	安裝記憶體模組	17
	1	-4-1 四通道記憶體技術	.17
	1	-4-2 安裝記憶體模組	.18
	1-5	安装擴充卡	19
	1-6	建構AMD CrossFire"/NVIDIA® SLI™系統	20
	1-7	後方裝置插座介紹	21
	1-8	內建按鈕、切換器及指示燈	23
	1-9	插座及跳線介紹	25
第二章	BIOS	· 組態設定	39
	2-1	開機畫面	40
	2-2	BIOS設定程式主畫面	41
	2-3	Favorites (F11) (最愛設定)	43
	2-4	Tweaker (頻率/電壓控制)	44
	2-5	Settings (設定)	48
	2-6	System Info. (系統資訊)	56
	2-7	Boot (開機功能設定)	57
	2-8	Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)	60
第三章	建構	磁碟陣列	61
	3-1	設定SATA控制器模式	61
	3-2	安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統	66

第四章	驅動程式安裝	69
	4-1 Drivers & Software (驅動程式及應用軟體)	
	4-2 Application Software (軟體應用程式),	
	4-3 Information (資訊清單)	
笛五音	獨特功能介紹	71
л <i>ш</i> 7	5.1 BIOS更新方注众幻	
	5-1 加何使用O.Flach更新BIOS	
	5-1-2 如何使用@BIOS更新BIOS	74
	5-1-3 如何執行O-Flash Plus	75
	5-2 APP Center	76
	5-2-1 AutoGreen	77
	5-2-2 Cloud Station	
	5-2-3 EasyTune	
	5-2-4 Fast Boot	84
	5-2-5 Game Boost	85
	5-2-6 RGB Fusion	86
	5-2-7 Smart Keyboard	88
	5-2-8 Smart Backup	89
	5-2-9 System Information Viewer	91
	5-2-10 Smart Survey	92
	5-2-11 USB Blocker	93
	5-2-12 USB TurboCharger	94
第六章	附錄	95
	6-1 音效輸入/輸出設定介紹	
	6-1-1 2/4/5.1/7.1聲道介紹	95
	6-1-2 S/PDIF輸出設定	97
	6-1-3 語音錄音機使用介紹	97
	6-1-4 DTS:X [®] Ultra介绍	
	6-2 疑難排解	100
	6-2-1 問題集	100
	6-2-2 故障排除	101
	6-3 除錯燈號代碼說明	103
	管理聲明	107
	技嘉產品台灣地區保固共同條款	113
	技嘉科技快速服務中心	114
	技嘉科技全球服務網	115

清點配件

- ☑ TRX40 AORUS XTREME主機板-1片
- ☑ AORUS驅動程式USB隨身碟-1個
- ☑ 使用手册-1本
- ☑ 硬體安裝指南-1本
- ☑ SATA 排線-6條
- ☑ Wi-Fi 天線-2支
- G Connector-1個
- ☑ 前端控制面板延長線-1條
- ☑ 前端USB插座延長線-1條
- ☑ 可编程LED燈條轉接線-2條
- ☑ RGB LED燈條延長線-2條
- ☑ 魔鬼氈束線帶-2條
- ☑ 感溫線-2條
- ☑ M.2螺絲/M.2螺柱
- ☑ 偵測噪音線-1條
- ☑ AORUS Gen4 AIC Adaptor (GC-4XM2G4)-1片

上述附帶配件僅供參考,實際配件請以實物為準,技嘉科技保留修改之權利。

選購配件

2埠USB 2.0擴充擋板 (料號:12CR1-1UB030-6*R)

- □ eSATA擴充擋板(料號:12CF1-3SATPW-4*R)
- □ 3.5吋前置擴充面板 (內含2個USB 3.2 Gen 1連接埠) (料號: 12CR1-FPX582-2*R)

TRX40 AORUS XTREME主機板配置圖



(註一) 請至第六章參考除錯燈代碼說明。

(註二) 此晶片位於主機板背面。

TRX40 AORUS XTREME 主機板方塊圖



- 8 -

第一章 硬體安裝

1-1 安裝前的注意須知

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成,這些積體電路很容易因靜電 影響而損壞。所以在安裝前請先詳閱此使用手冊並做好下列準備:

- 安裝前請確認所使用的機殼尺寸與主機板相符。
- 安裝前請勿任意撕毀主機板上的序號及代理商保固貼紙等,否則會影響到產品保固期限的認定標準。
- 要安裝或移除主機板以及其他硬體設備之前請務必先關閉電源,並且將電源 線自插座中拔除。
- 安裝其他硬體設備至主機板內的插座時,請確認接頭和插座已緊密結合。
- 拿取主機板時請儘量不要觸碰金屬接線部份以避免線路發生短路。
- 拿取主機板、中央處理器(CPU)或記憶體模組時,最好戴上防靜電手環。若無防靜電手環,請確保雙手乾燥,並先碰觸金屬物以消除靜電。
- 主機板在未安裝之前,請先置放在防靜電墊或防靜電袋內。
- 當您要連接或拔除主機板電源插座上的插頭時,請確認電源供應器是關閉的。
- 在開啟電源前請確定電源供應器的電壓值是設定在所在區域的電壓標準值。
- 在開啟電源前請確定所有硬體設備的排線及電源線都已正確地連接。
- 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件,避免造成主機板損壞或故障。
- 請確定沒有遺留螺絲或金屬製品在主機板上或電腦機殼內。
- 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 請勿將電腦主機放置在溫度過高或潮濕的環境中。
- 在安装時若開啟電源可能會造成主機板、其他設備或您自己本身的傷害。
- 如果您對執行安裝不熟悉,或使用本產品發生任何技術性問題時,請洽詢專業的技術人員。
- 使用轉接器、延長線或電線時,請查閱其安裝及接地相關說明。

1-2 產品規格

🔊 處理器(CPU)	◆ AMD sTRX4 插槽:
	- 支援第三代AMD Ryzen [™] Threadripper [™] 處理器
	(請至技嘉網站查詢有關支援的處理器列表)
🔷 晶片組	AMD TRX40
🔊 記憶體	• 8個 DDR4 DIMM插槽,最高支援到256 GB (單一插槽支援32 GB容量)
	 支援四通道記憶體技術
	◆ 支援3200/2933/2667/2400/2133 MHz
	◆ 支援ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8記憶體
	◆ 支援non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16記憶體
	 支援Extreme Memory Profile (XMP)記憶體 (はたいまたのいまたた明上しないたけの時間になったよう)
>	(請全拔嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
● 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	◆ 內建Realtek® ALC4050H晶片+Realtek® ALC1220-VB晶片 (後方音源)
	◆ 内建Realter®ALU4050H 品片+ESS SABRE9218 DAU 品片 (則万音源)
	▼ 又板UTS.A° Utild ◆ 支援High Definition Audio
	◆ 支援/1/51/71 熬道
	◆ 支援S/PDIF輸出
□ ^{LAN} 網路	• 內建Intel® 10GbE 網路晶片 (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit),支援
	2個RJ-45埠
♠線通訊模組	Intel® Wi-Fi 6 AX200
	- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax,支援2.4/5 GHz無線雙頻
	- BLUETOOTH 5.0
	 支援11ax 160MHz無線通信標準,可支援至最高2.4 Gbps * 密欧傳輸港庫條用使用標格及提供五五所美異。
[▲] 搪充槽	◆ 2個PCI Express x16插粬,支援x16運作規格(PCIFX16_1/PCIFX16_2)
	◆ 2個PCI Express x16插槽,支援x8運作規格(PCIEX8_1/PCIEX8_2)
	(所有PCI Express 插槽皆支援PCI Express 4.0)
▶ 多重顯示技術	◆ 支援 AMD Quad-GPU CrossFire [™] 及 4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire [™] 技術
	◆ 支援 NVIDIA® Quad-GPU SLI™ 及 4-Way/3-Way/2-Way NVIDIA® SLI™技術
👧 儲存裝置介面	◆ 內建於CPU:
	- 1個M.2插座(支援Socket 3, M key, type 2260/2280/22110 SATA及PCIe
	4.0 x4/x2 SSD) (M2M)
	- 1個M.2插座(支援Socket 3, M key, type 2280/22110 SATA及PCIe 4.0 x4/
	X2 SSD) (M2Q)
	内廷於商方題・ 1個M 9 抵応(ま揺Socket3,Mkov,twoo 2280/22110 SATA B DCIo 4 0 x4/
	- 下间M.2相座(又後SOCKELS,Mikey,type 2200/22110 SATA及FCIE 4.0 X4/ x2 SSD) (M2P)
	- 1個M.2插座(支援Socket 3, M kev, type 2280 SATA及PCIe 4.0 x4/x2
	SSD) (M2C_SOCKET)
	- 8個SATA 6Gb/s插座 (SATA3 0~7)
	* M.2/SATA插座安裝注意事項,請參考「1-9 插座及跳線介紹」章節說明。
	◆ 支援RAID 0、RAID 1及RAID 10功能
	◆ 内建於ASMedia [®] SATA 6Gb/s控制器:
	- Z1個SAIA bGb/s插座(SAIA3 8、9), 僅支援AHCI模式

	◆ 內建於CPII:
	· 1/2/1010·
	- 山建动目止细·
	◆ 7天 你的月知· 2) 例11CD 2 2 Con 2 Time 人通拉培(社会)大孩 十五七
	- 2個USD J.2 GEII 2 TYPE-A 建夜坪(紅巴) 社後7 朗放 1個USD J.2 GEII 2 TYPE-A 建夜坪(紅巴) 社後7 朗放
	- IIIIUODB IVIDE-U 建按焊,文拔UOD J.Z Gell Z, 高經田排線使土機板
	内USB御座後出 Arrivana and the fate the fa
	- 4個USB 3.2 Gen 1 建接埠 高經由排線從主機板內USB 插座接出
	◆ 內建於晶片組+1個USB 2.0 Hub:
	- 4個USB 2.0/1.1連接埠需經由排線從王機板內USB插座接出
	◆ 內建於晶片組+ASMedia [®] USB 3.2 Gen 2控制器:
	- 1個USB Type-C ^{III} 連接埠在後方面板,支援USB 3.2 Gen 2
	- 1個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)在後方面板
一篇 內接插座	 ◆ 1個24-pin ATX主電源插座
	◆ 2個8-pin ATX 12V電源插座
	◆ 1個OC_PEG電源插座
	◆ 1個CPU風扇插座
	◆ 1個CPU水冷風扇插座
	◆ 2個系統風扇插座
	◆ 3個系統風扇/水冷幫浦插座
	◆ 2個可編程LED燈條電源插座
	 ◆ 2個RGB LED 燈條電源插座
	◆ 4個M.2 Socket 3插座
	◆ 10個SATA 6Gb/s插座
	◆ 1個前端控制面板插座
	◆ 1個前端音源插座
	 1個USB Type-C[™]插座,支援USB 3.2 Gen 2
	◆ 2個USB 3.2 Gen 1插座
	◆ 1個USB 2.0/1.1插座
	◆ 1個技嘉擴充子卡插座
	◆ 1個噪音偵測插座
	◆ 1個安全加密模組(TPM)插座(2x6 nin,限搭配GC-TPM20 S使用)
	 ▲ 1個電源按鈕
	 ▲ 1個系統重置按鈕
	◆ 2個咸溫線針腳
	◆ 2個BIOS切換哭
	◆ 雷厥 昌 測 聖
▲ ※ 六 石 折 炭 罢	● 1個O Elech Dluc 拉 你
通 按 拆 成	◆ 1個法哈CMOS資料拉知
迁于加庄	◆ 2個SMA 夭線連連連(2T2R)
	 1個USB Tung_○□····································
	 7個USD 190-0 建设本 文後000 0.2 0 cm 2 7個USD 3.2 Con 2 Type A 速 按 按(公 為)
	◆ 7個0303.2 Gen Z Type-A注我平(《上巴) ◆ 9個DI /5 按
	▲ 1個C/DDIE北線赴山抵应
	 Ⅰ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
♥ I/O控制器	 內建iTE[®] I/O 控制晶片

(下去 国地 氏生 しか	. 乖颐 /4 11
一 硬體監控	◆ 竜壓俱測
	◆ 温度俱測 □ → 林は / 121
	◆ 風扇轉速俱測
	◆ 水冷系統流速偵測
	 ● 過溫警告
	◆ 風扇故障警告
	◆ 智慧風扇控制
	* 是否支援智慧風扇(幫浦)控制功能會依不同的散熱風扇(幫浦)而定。
	◆ 弊首偵測
BIOS	◆ 2個128 Mbit flash
	◆ 使用經授權AMI UEFI BIOS
	◆ 支援DualBIOS [™]
	 PnP 1.0a DMI 2.7 WfM 2.0 SM BIOS 2.7 ACPI 5.0
→ 附加工具程式	◆ 支援APP Center
	* APP Center 支援的程式會因不同主機板而有所差異; 各程式所支援的功能
	也會依主機板的規格而不同。
	- @BIOS
	- AutoGreen
	- Cloud Station
	- EasyTune
	- Fast Boot
	- Game Boost
	- RGB Fusion
	- Smart Backup
	- Smart Keyboard
	- Smart Survey
	- System Information Viewer
	- USB Blocker
	- USB TurboCharger
	◆ 支援Q-Flash Plus
	◆ 支援Q-Flash
	◆ 支援Xpress Install
▶ 附贈軟體	◆ Norton [®] Internet Security (OFM版本)
	◆ XSplit Gamecaster + Broadcaster (1年期)
	cEosSneed
作業系統	◆ 支援Windows 10 64-bit
見格	◆ XL-ATX規格; 32.5公分x 27.5公分

* 產品規格或相關資訊技嘉保留修改之權利,有任何修改或變更時,恕不另行通知。



請至技嘉網站查詢處理器、記 憶體模組、SSD及M.2設備支 援列表。



■ 請至技嘉網站「支援\工具程式」頁
 ▲ 面下載最新的工具程式。

1-3 安装中央處理器及散熱風扇

在開始安裝中央處理器(CPU)前,請注意以下的訊息:

- 請確認所使用的CPU是在此主機板的支援範圍。 (請至技嘉網站查詢有關支援的CPU列表)
- 請準備T20規格之星形起子。
- · 安裝CPU之前,請務必將電源關閉,以免造成毀損。
- 請在CPU表面塗抹散熱膏。
- · 在CPU散熱風扇未安裝完成前,切勿啟動電腦,否則過熱會導致CPU的毀損。
- 請依據您的CPU規格來設定頻率,我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍, 因為這些設定對於週邊設備而言並非標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規 格,請評估您的硬體規格,例如:CPU、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

1-3-1 安裝中央處理器(CPU)





· 安裝時需將CPU連同載盤一起安裝至CPU插槽,請勿自行將CPU從載盤拔起。

請依下列步驟將CPU正確地安裝於主機板的CPU插槽內。

• 安裝CPU前,請再次確認電源是關閉的,以避免造成CPU的損壞。



 為保護CPU插槽的接觸點,只有在將CPU置入至插槽前才能移除CPU插槽保護蓋。請妥 善保管此保護蓋,沒有安裝CPU時,請將保護蓋蓋回。



步驟一: 3號螺絲 2號螺絲

CPU插槽金屬上蓋有3個各標示1、2、3的螺 絲,需使用T20規格的星形起子才能鬆開。 參考金屬上蓋浮印"OPEN"/"CLOSE", 開啟CPU插槽金屬上蓋螺絲順序:3->2->1 關閉CPU插槽金屬上蓋螺絲順序:1->2->3



步驟三:

接著以手指輕輕將CPU滑軌層上方兩邊的扳 片往上扳再將CPU滑軌層翻起。



接著以手指拿取CPU載盤上緣,兩側邊緣順 著CPU滑軌層的溝槽將CPU載盤向下推入。



步驟二: 要打開CPU插槽金屬上蓋需從3號螺絲開始 鬆開,接著再依序鬆開2號螺絲及1號螺絲, 全部鬆開後小心將金屬上蓋翻起。



步驟四:

一手扶住CPU滑軌層,一手將CPU載盤上的 保護蓋抽出。



CPU滑軌 層溝槽

請務必確認載盤兩側邊緣皆正確安裝至 溝槽中。



步驟六: 再推一次直到聽到"喀"一聲表示已固定好。



注意!CPU載盤不能處於溝槽外。



步驟七: 移除CPU插槽上的保護蓋。



步驟八: CPU安裝好後,以手指按壓CPU載盤前段位 置,將CPU滑軌層下壓扣回CPU插座。



步驟九:

接著將金屬上蓋蓋回,用手指輕壓金屬上 蓋,從1號螺絲開始將3顆螺絲鎖緊,鎖螺絲 時務必將主機板保時平穩。開始鎖螺絲時 請不要馬上鎖到底,先稍微鎖住第一顆, 接著再鎖另外一顆,待3顆螺絲都稍微鎖上 後,再一一鎖緊。

1-3-2 安装散熱風扇

請參考下列步驟將CPU散熱風扇安裝於CPU上。請使用AMD Ryzen[™]Threadripper[™]處理器專用風扇 或安裝水冷系統以提供足夠的散熱及穩定系統效能。(實際散熱風扇安裝步驟請依您所使用的散 熱風扇為準。請參考您所欲安裝的散熱風扇所附的使用手冊。)



步驟一: CPU風扇螺絲孔

在已安裝完成的CPU上均勻塗抹一層適量 的散熱膏。



步驟三:

一手扶住風扇,另一手以對角方式鎖好螺 絲。先鎮斜對角的兩顆螺絲,接下來再鎖另 一斜對角的兩顆螺絲,開始鎖螺絲時請不 要馬上鎖到底,先稍微鎖住第一顆,接著再 鎖另外一顆,待四顆螺絲都稍微鎖上後,再 一一鎖緊。



步驟二:

將散熱風扇的四個螺絲對準主機板插槽週 圍的四個風扇螺絲孔。(注意!上下雨邊螺 絲間距不一樣,請確認孔位已正確對準)。



步驟四: 最後將散熱風

最後將散熱風扇的電源線插入主機板上的CPU散熱風扇電源插座(CPU_FAN),即完成安裝。



若要將散熱風扇自CPU上移除時請小心操作,因為散熱風扇與CPU間的散熱膏或散熱 膠帶可能會黏住CPU,若移除時不當操作可能因此損壞CPU。

1-4 安裝記憶體模組

在開始安裝記憶體模組前,請注意以下的訊息:

• 請確認所使用的記憶體模組規格是在此主機板的支援範圍,建議您使用相同容量、廠 牌、速度、顆粒的記憶體模組。

(請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)

- 在安装記憶體模組之前,請務必將電源關閉,以免造成毀損。
- 記憶體模組有防呆設計,若插入的方向錯誤,記憶體模組就無法安裝,此時請立刻更 改插入方向。

1-4-1 四通道記憶體技術

此主機板支援四通道記憶體技術。安裝記憶體模組後,BIOS會自動偵測記憶體的規格及其容量。8 個DDR4記憶體模組插槽分為四組通道(Channel):

- ▶通道A (Channel A): DDR4_A1, DDR4_A2
- ▶通道B (Channel B): DDR4_B1, DDR4_B2
- ▶通道C (Channel C): DDR4_C1, DDR4_C2
- ▶通道D (Channel D): DDR4_D1, DDR4_D2





▶ 請依您所欲安裝的記憶體數量,參考下列表格安裝:

	DDR4_D2	DDR4_D1	DDR4_C2	DDR4_C1	DDR4_A1	DDR4_A2	DDR4_B1	DDR4_B2
1支記憶體模組						~		
2支記憶體模組						~		>
4支記憶體模組	~		~			~		>
6支記憶體模組	~	~	~			~	>	>
8支記憶體模組	~	~	~	>	~	~	>	>

01

✔:安装,空白:不安装。

註:為發揮最大效能,建議您使用相同的記憶體模組(即相同容量、廠牌、速度、顆粒)。安裝記憶 體模組時,需先安裝每個通道的第二個插槽。例如:DDR4 A2/DDR4 B2/DDR4 C2/DDR4 D2。

1-4-2 安裝記憶體模組

安裝記憶體模組前,請再次確認電源是關閉的,以避免造成記憶體的損壞。DDR4與 DDR3並不相容亦不相容於DDR2,安裝前請確認是否為DDR4記憶體模組。



DDR4記憶體模組上有一個凹角,只能以一個方向安裝至記憶體模組插槽內。請依下列步驟將記憶 體模組正確地安裝於主機板的記憶體插槽內。



步驟一:

確定好記憶體模組的方向後,扳開記憶體模組插槽側邊的卡 榫,將記憶體模組放入插槽,雙手按在記憶體模組上邊兩側, 以垂直向下平均施力的方式,將記憶體模組向下壓入插槽。



步驟二: 記憶體若確實地壓入插槽內,側邊的卡榫便會自動向內卡住 記憶體模組,並予以固定。

1-5 安裝擴充卡

在開始安裝擴充卡前,請注意以下的訊息:

- 請確認所使用的擴充卡規格是在此主機板的支援範圍,並請詳細閱讀擴充卡的使用 手冊。
 - 在安装擴充卡之前,請務必將電源關閉,以免造成毀損。



請依下列步驟將擴充卡正確地安裝於主機板的擴充卡插槽內:

- 1. 先找到正確規格的擴充卡插槽,再移除電腦機殼背面、插槽旁的金屬擋板。
- 2. 將擴充卡對齊插槽,垂直地向下壓入插槽內。
- 3. 請確定擴充卡之金手指已完全插入插槽內。
- 4. 將擴充卡的金屬檔板以螺絲固定於機殼內。
- 5. 安裝完所有的擴充卡後,再將電腦機殼蓋上。
- 6. 開啟電源,若有必要請至BIOS中設定各擴充卡相關的設定。
- 7. 在作業系統中安裝擴充卡所附的驅動程式。

範例:安裝/移除PCI Express顯示卡



 安裝顯示卡:
 以雙手按在顯示卡上邊兩側,垂直向下地將顯示卡插入PCIExpress插槽中。請確認顯示卡與 PCI Express插槽完全密合且不會左右搖晃。



移除顯示卡: 當您要移除顯示卡時,請將插槽上的卡榫輕輕扳開,再將顯示卡移除。

1-6 建構AMD CrossFire[™]/NVIDIA[®] SLI[™]系統

A. 系統需求

- 作業系統Windows 10 64-bit
- 具備兩個以上PCI Express x16插槽且支援CrossFire/SLI功能的主機板以及其驅動程式
- 具備相同品牌、相同型號且支援CrossFire/SLI功能的顯示卡以及其驅動程式
- (目前支援4-Way/3-Way CrossFire/SLI技術的繪圖處理晶片請至AMD/NVIDIA®官方網站查詢)^(位一)
 CrossFire^(位二)/SLI連結器
- 電力足夠的電源供應器 (所需瓦特數,請參考顯示卡使用手冊)(注三)

B. 連接顯示卡

步驟一:

參考「1-5安裝擴充卡」章節的步驟將顯示卡分別安裝至主機板上的PCI Express x16插槽。 步驟二:

將CrossFire(#二)/SLI連結器兩端的插槽分別插入顯示卡上緣的金手指部份。

步驟三:

將顯示器的接頭接至安裝於PCIEX16_1插槽上的顯示卡。

C. 設定顯示卡驅動程式

C-1. 啟動CrossFire設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後,進 入「Radeon 設定」畫面。瀏覽至「遊戲\全域設 定」畫面,確認「AMD CrossFire」功能已經開啟。



C-2. 啟動SLI設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後, 進入「NVIDIA控制面板」畫面。請瀏覽至「設定 SLI、Surround、PhysX」畫面,並確認已啟用「最 大化3D效能」。



- (註一) 若使用的是雙核心顯示卡,只能支援2-Way系統。
- (註二) 是否需要此連結器,依顯示卡而定。
- (註三) 當您同時安裝雨張(含)以上的顯示卡時,建議將電源供應器上的電源接頭連接至OC_PEG插 座,否則可能造成系統不穩。



啟動CrossFire/SLI技術的步驟及驅動程式畫面,可能會因不同顯示卡及驅動程式版本而 異,詳細資訊請參考顯示卡使用手冊的說明。

硬體安裝

1-7 後方裝置插座介紹



Q-Flash Plus 按鈕 (註)

此按鈕可方便您在接上電源插座但未開機的狀態下更新BIOS。

● 清除CMOS資料按鈕

利用清除CMOS資料按鈕可以在必要時將主機板的CMOS資料(例如:BIOS設定)清除,回到出 廠設定值。



- 使用清除CMOS資料按鈕前,請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 請勿在開機狀態下使用清除CMOS資料按鈕,否則系統將立即關機,並且可能造成資料的遺失或毀損。
- 清除CMOS資料重新開機後,請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或 自行輸入設定值(請參考第二章-「BIOS組態設定」的說明)。

● USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)

此連接埠支援USB 3.2 Gen 2規格,並可相容於USB 3.2 Gen 1及USB 2.0規格。您可以連接USB 裝置至此連接埠。

● SMA天線連接埠(2T2R)

連接天線至此連接埠。

彩彩 將天線鎖至天線連接埠,完成安裝後將天線移至收訊良好處。

● 網路插座(RJ-45)

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet),提供連線至網際網路,傳輸速率最高每秒 可達10 GB (10 Gbps)。網路插座指示燈說明如下:



網路插座

網路插座	速度指示燈	:	連線/運作指	示燈:
	燈號狀態	說明	燈號狀態	說明
	亮綠色燈	傳輸速率10 Gbps	閃爍	傳輸資料中
連線/運作 速度指示燈	亮橘色燈	傳輸速率5 Gbps/ 2.5 Gbps/ 1 Gbps/ 100 Mbps	燈亮	無傳輸資料
指示焓				

● USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)(Q-Flash Plus連接埠)

此連接埠支援USB 3.2 Gen 2規格,並可相容於USB 3.2 Gen 1及USB 2.0規格。您可以連接USB 裝置至此連接埠。執行Q-Flash Plus^(注)時,請將USB隨身碟連接至此連接埠。

● USB Type-C[™]連接埠

此連接埠支援USB 3.2 Gen 2規格且採用可正反插的設計,並可相容於USB 3.2 Gen 1及USB 2.0 規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

(註) 若要啟動Q-Flash Plus功能,請參考第五章「獨特功能介紹」的說明。

- 中央及重低音輸出
 此插孔可提供中央及重低音聲道輸出。
- 後喇叭輸出 此插孔可提供後置環繞聲道輸出。
- S/PDIF光纖輸出插座 此插座提供數位音效輸出至具有光纖傳輸功能的音效系統,使用此功能時須確認您的音效系 統具有光纖數位輸入插座。
- ③ 音源輸入/側喇叭輸出 此插孔為音源輸入孔。外接光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至此插孔。
- 音源輸出/前置喇叭輸出
 此插孔為音源輸出孔。
- 參克風 此插孔為麥克風連接孔。

音效連接孔設定如下:

	接頭	耳機/2聲道	4聲道	5.1聲道	7.1聲道
0	中央及重低音輸出			~	~
0	後喇叭輸出		~	~	~
0	音源輸入/側喇叭輸出				~
0	音源輸出/前置喇叭輸出	~	~	~	~
0	麥克風				~
0 0	音源輸入/側喇叭輸出 音源輸出/前置喇叭輸出 麥克風	~	✓	~	~ ~ ~



若要連接側喇叭, 需經由音效軟體將音源輸入孔設定為側喇叭功能。



· 要移除連接於各插座上的連接線時,請先移除設備端的接頭,再移除連接至主 機板端的接頭。

• 移除連接線時,請直接拔出,切勿左右搖晃接頭,以免造成接頭內的線路短路。

1-8 內建按鈕、切換器及指示燈

BIOS切換器及BIOS指示燈

BIOS切換器(BIOS_SW)讓您可輕易的選擇是否由不同的BIOS開機或是針對不同的BIOS超頻,如此可以降低超頻時,毀損BIOS的風險。SB切換器可設定是否關閉Dual BIOS功能。BIOS指示燈(MBIOS_LED及BBIOS_LED)可以顯示目前正由哪一顆BIOS控制。



設定SB切換器前,請務必關閉電腦的電源並關閉電源供應器。

快速按鈕

電源按鈕及系統重置按鈕可方便使用者在裸機狀態並且欲更換系統配備或做系統測試時,快速 地開關電腦或是重新開機。



电压量测點

您可使用萬用電表測量以下主機板的電壓。請參考以下方法使用萬用電表測量電壓:



Pin 1 - The VDIMM_CD Pin 1 - The VCORE Pin 1 - The VCORE Pin 1 - The VCORE Pin 1 - The VDIMM_AB Pin 1 - The VDIMM_AB	
---	--

接腳	定義
1	電源
2	接地腳



牛	鄳	٠	
9	MAN	٠	

將萬用電表的紅色探針接至欲量測電壓腳位的接腳1(電源), 黑色探針接至接地腳。



1)	ATX_12V_1/ATX_12V_2	12)	SATA3 0/1/2/3/4/5/6/7
2)	ATX	13)	SATA3 8/9
3)	OC_PEG	14)	M2M/M2Q/M2P/M2C_SOCKET
4)	CPU_FAN	15)	F_PANEL
5)	SYS_FAN2/4	16)	F_AUDIO
6)	SYS_FAN5A/5B/6_PUMP	17)	F_U32C
7)	CPU_OPT	18)	F_U32_1/F_U32_2
8)	EC_TEMP1/EC_TEMP2	19)	F_USB
9)	D_LED1/D_LED2	20)	ТРМ
10)	LED_C1/LED_C2	21)	BAT
11)	NOISE_SENSOR	22)	THB_C

連接各種外接硬體設備時,請注意以下的訊息:

- 請先確認所使用的硬體設備規格與欲連接的插座符合。
- 在安裝各種設備之前,請務必將設備及電腦的電源關閉,並且將電源線自插座中拔除, 以免造成設備的毀損。
- 安裝好設備欲開啟電源前,請再次確認設備的接頭與插座已緊密結合。

1/2) ATX_12V_1/ATX_12V_2/ATX (2x4-pin電源插座及2x12-pin主電源插座)

透過電源插座可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上的所有元件。在插入電源插座前,請先確定電源供應器的電源是關閉的,且所有裝置皆已正確安裝。電源插座有防呆設計,確認正確的方向後插入即可。

12V電源插座主要是提供CPU電源,若沒有接上12V電源插座,系統將不會啟動。

為因應擴充需求,建議您使用輸出功率大的電源供應器(500瓦或以上),以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器,可能會導致系統不穩或無法開機。





ATX_12V_1/ATX_12V_2: 接腳 定義 接地腳(僅供2x4-pin的電 1 源接頭使用) 2 接地腳(僅供2x4-pin的電 源接頭使用) 3 接地腳 4 接地腳 +12V (僅供2x4-pin的電源 5 接頭使用) 6 +12V (僅供2x4-pin的電源 接頭使用) 7 +12V +12V 8



ATX	:

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	Power Good	20	無作用
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (僅供2x12-pin的電源	23	+5V (僅供2x12-pin的電源
	接頭使用)		接頭使用)
12	3.3V (僅供2x12-pin的電源	24	接地腳 (僅供2x12-pin的電
	接頭使用)		源接頭使用)

3) OC_PEG (PCle電源插座)

此電源插座可以提供額外的電源給主機板上的PCI Express x16插槽,當您同時安裝兩張(含)以上的顯示卡時,建議將電源供應器上的電源接頭連接至此插座,以確保系統穩定度。



4		
1		

6 E

接腳	定義
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	接地腳
5	接地腳
6	接地腳

4/5) CPU_FAN/SYS_FAN2/SYS_FAN4 (散熱風扇插座)

此主機板散熱風扇插座皆為4-pin。這些插座皆有防呆設計,安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。此主機板支援CPU風扇控制功能,須使用具有轉速控制設計的CPU散熱風扇才能使用此功能。建議您於機殼內加裝系統散熱風扇,以達到最佳的散熱效能。





接腳	定義
1	接地腳
2	电压速度控制脚
3	轉速偵測腳
4	脈寬調變速度控制腳



請務必接上散熱風扇插座,以避免CPU及系統處於過熱的工作環境,若溫度過高可能導致CPU燒毀或是系統當機。
 > 注出數數四点比点并出到約, 其有并累則網上到1001

這些散熱風扇插座並非跳線,請勿放置跳帽在針腳上。

6) SYS_FAN5A_PUMP/SYS_FAN5B_PUMP/SYS_FAN6_PUMP (系統風扇/水冷幫浦插座) 此風扇/幫浦插座為4-pin。此插座有防呆設計,安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。若要使用 風扇控制功能,須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。建議您於機殼內加裝系 統散熱風扇,以達到最佳的散熱效能。此插座亦可提供水冷幫浦調整轉速的功能,詳細設定請 參考第二章「BIOS組態設定」-「Settings\Smart Fan 5」的說明)。



	_		_	
1	11	2	•	
		-		

接腳	定義
1	接地腳
2	电压速度控制脚
3	轉速偵測腳
4	脈寬調變速度控制腳

7) CPU_OPT (CPU水冷風扇插座)

此水冷風扇插座為4-pin。此插座有防呆設計,安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。若要使用 風扇控制功能,須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。



h	•	
Ш	•	
٢	•	
L	•	

接腳	定義
1	接地腳
2	电压速度控制脚
3	轉速偵測腳
4	脈寬調變速度控制腳

- 請務必接上散熱風扇插座,以避免CPU及系統處於過熱的工作環境,若溫度過高可能導致CPU燒毀或是系統當機。
 , 這些要執用已任成并非理論, 法知效要理想方針购上。
 - 這些散熱風扇插座並非跳線,請勿放置跳帽在針腳上。

8) EC_TEMP1/EC_TEMP2 (感溫線針腳)

這些針腳可連接感溫線,提供溫度偵測的功能。



接腳	定義
1	SENSOR IN
2	接地線

9) D_LED1/D_LED2 (可编程LED燈條電源插座)

這些插座可連接標準5050可编程LED燈條,最大供電是5安培(5伏特),LED數目1000顆以內之 燈條。



接腳	定義
1	V(5V)
2	D
3	無接腳
4	G

請將可編程LED燈條接至此插座。安 裝時請將燈條的電源接腳(接頭上三 角形標示)連接至插座的接腳1,不正 確安裝將會造成燈條燒毀。

有關燈條的控制功能請參考第五章「獨特功能介紹」一「APP Center\RGB Fusion」的說明。
安裝前,請務必將設備及電腦的電源關閉,並且將電源線自插座中拔除,以免造成設備的 毀損。

10) LED_C1/LED_C2 (RGB LED 燈條電源插座)

這些插座可連接標準5050 RGB LED 燈條(12V/G/R/B),最大供電是2安培(12伏特),長度限制為 2公尺。



有關燈條的控制功能請參考第五章「獨特功能介紹」—「APP Center\RGB Fusion」的說明。

会裝前,請務必將設備及電腦的電源關閉,並且將電源線自插座中拔除,以免造成設備的 毀損。

11) NOISE_SENSOR (嗓音偵測插座)

此插座可連接嗓音偵測線,提供偵測機殼內部嗓音的功能。





↑ 有關噪音偵测的功能請參考第五章「獨特功能介紹」—「APP Center\System Information Viewer」的說明。

安裝前,請務必將插座上的跳帽移除;若不使用此插座時請將跳帽蓋回。

12) SATA3 0/1/2/3/4/5/6/7 (SATA 6Gb/s插座)

這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格,並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插 座只能連接一個SATA裝置。透過AMD晶片組可以建構RAID 0、RAID 1及RAID 10磁碟陣列,若您 要建構RAID,請參考第三章-「建構磁碟陣列」的說明。





若要啟動熱插拔功能,請參考第二章「BIOS組態設定」—「Settings\IO Ports\SATA Configuration」的說明。

13) SATA3 8/9 (SATA 6Gb/s插座,由ASMedia[®] SATA 6Gb/s晶片控制)

這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格,並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。





接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

14) M2M/M2Q/M2P/M2C_SOCKET (M.2 Socket 3插座)

M.2插座可以支援M.2 SATA SSD或M.2 PCIe SSD,並可以建構RAID磁碟陣列。請注意,若安裝的是 M.2 PCIe SSD,無法與M.2 SATA SSD或是其它SATA硬碟共同建構磁碟陣列。若您要建構RAID, 請參考第三章-「建構磁碟陣列」的說明。



請依下列步驟將M.2 SSD正確地安裝於M.2插座。



步驟一:

請先從隨貨附贈的M.2螺絲/螺柱包中找出螺 柱及螺絲。若要將M.2 SSD安裝至M2M或 M2Q插座,請依上圖將散熱片的4顆螺絲以 螺絲起子卸下移除散熱片後再安裝。



步驟二:

若要將M.2 SSD安裝至M2P或M2C_SOCKET 插座,請依上圖將散熱片的4顆螺絲以螺絲 起子卸下移除散熱片後再安裝。



步驟三:

依實際要安裝的M.2 SSD規格找到適合的螺絲孔位之後,先 鎖上螺柱,將M.2 SSD以斜角方式放入插座。壓住M.2 SSD之 後,再將螺絲鎖上。最後將散熱片鎖回原本的孔位。



◆ 請依實際安裝的M.2 SSD規格調整螺絲和螺柱的位置。

• 鎖回散熱片前請先移除散熱片底部的保護膠膜。

M.2及SATA插座安裝注意事項:

由於晶片組支援的通道數有限,各SATA插座是否可使用將會視M2C_SOCKET插座所安裝的裝置 類型而定。M2C_SOCKET與SATA34,5,6,7插座共享頻寬,請依以下的表格選擇適用的組合方式:

•	M2C	SOCKET
•	IVIZU_	JUUNEI

M.2 插座 SSD類型	SATA3 0	SATA3 1	SATA3 4	SATA3 5	SATA3 6	SATA3 7
安紫M.2 SATA SSD時	~	~	×	×	~	~
安装M.2 PCIe SSD時	<i></i>	~	×	×	×	×
無安裝M.2 SSD時	~	~	~	~	~	~

✓:可使用,×:不可使用。

15) F_PANEL (前端控制面板插座)

請將前端控制面板延長線接至此插座,另一端可以連接電腦機殼的電源開關、系統重置開關、 喇叭、機殼被開啟偵測開關/感應器及系統運作指示燈等。請依據下列的針腳定義連接,連接 時請注意針腳的正負(+/-)極。



• PLED/PWR_LED-電源指示燈(黃色/紫色):

系統狀態	燈號	連接至機殼前方面板的電源指示燈。當系統正在運作時,指示燈
S0	燈亮	為持續亮著;系統進入休眠模式(S3/S4)及關機(S5)時,則為熄滅。
S3/S4/S5	燈滅	

- PW-電源開闢(紅色):
 連接至電腦機殼前方面板的主電源開闢鍵。您可以在BIOS組態中設定此按鍵的關機方式(請 參考第二章「BIOS組態設定」-「Settings\Platform Power」的說明)。
- SPEAK-喇叭針腳(橘色):
 連接至電腦機殼前方面板的喇叭。系統會以不同的嗶聲來反應目前的開機狀況,通常正常開 機時,會有一嗶聲。
- HD-硬碟動作指示燈(藍色):
 連接至電腦機殼前方面板的硬碟動作指示燈。當硬碟有存取動作時指示燈即會亮起。
- RES-系統重置開闢(綠色):
 連接至電腦機殼前方面板的重置開闢(Reset)鍵。在系統當機而無法正常重新開機時,可以按下重置開闢鍵來重新啟動系統。
- CI-電腦機殼被開啟偵測針腳(灰色):
 連接至電腦機殼的機殼被開啟偵測開闢/感應器,以偵測機殼是否曾被開啟。若要使用此功能,需搭配具有此設計的電腦機殼。
- NC(橘色): 無作用。



電腦機殼的前方控制面板設計會因不同機殼而有不同,主要包括電源開關、系統重置開 關、電源指示燈、硬碟動作指示燈、喇叭等,請依機殼上的訊號線連接。

16) F_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座支援HD (High Definition,高傳真)音效模組。您可以連接機殼前方面板的音效 模組至此插座,安裝前請先確認音效模組的接腳定義是否與插座吻合,若安裝不當可能造成 設備無法使用甚至損毀。





有部份市售機殼的前方音源連接線並非模組化,而各機殼的音源連接線定義或有不 同,如何連接請洽機殼製造商。

17) F_U32C (USB Type-C[™]連接埠擴充插座,支援USB 3.2 Gen 2)

此插座支援USB 3.2 Gen 2規格並可接出一個USB連接埠。



接腳	定義	接腳	定義
1	VBUS	11	VBUS
2	TX1+	12	TX2+
3	TX1-	13	TX2-
4	接地腳	14	接地腳
5	RX1+	15	RX2+
6	RX1-	16	RX2-
7	VBUS	17	接地腳
8	CC1	18	D-
9	無作用	19	D+
10	無作用	20	CC2

18) F U32 1/F 32 2 (USB 3.2 Gen 1連接埠擴充插座)

這些插座支援USB 3.2 Gen 1/2.0規格,一個插座可以接出兩個USB連接埠。若要選購內含2個 USB 3.2 Gen 1連接埠的3.5吋前置擴充面板,您可以聯絡當地代理商購買。





接腳	定義	接腳	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地腳
4	接地腳	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地腳
7	接地腳	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	無作用	20	無接腳



連接USB擴充面板前,請務必將電腦的電源關閉,並且將電源線自插座中拔除,以免造 **人**USB擴充面板的毀損。

19) F USB (USB 2.0/1.1連接埠擴充插座)

造成USB擴充擋板的毀損。

請先將前端USB插座延長線接至此插座,另一端可以連接兩組USB擴充擋板。此插座支援USB 2.0/1.1規格,一組USB擴充擋板,可以接出兩個USB連接埠。USB擴充擋板為選購配件,您可以 聯絡當地代理商購買。





• 只有F_U32_1插座接出的USB連接埠支援USB TurboCharger功能。若要啟動此功能需 搭配軟體使用。此插座最大的輸出功率將依USB的連接線材和充電裝置的電源管理 機制而有所不同。有關USB TurboCharger功能請參考第五章「獨特功能介紹」的說明。 • 請勿將2x5-pin的IEEE 1394擴充擋板連接至USB 2.0/1.1連接埠擴充插座。

連接USB擴充擋板前,請務必將電腦的電源關閉,並且將電源線自插座中拔除,以免

硬體安裝
20) TPM (安全加密模組連接插座)

您可以連接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模組至此插座。



接腳	定義
1	LAD0
2	VCC3
3	LAD1
4	無接腳
5	LAD2
6	LCLK
7	LAD3
8	接地腳
9	LFRAME
10	無作用
11	SERIRQ
12	LRESET

21) BAT (電池)

此電池提供電腦系統於關閉電源後仍能記憶CMOS資料(例如:日期及BIOS設定)所需的電力, 當此電池的電力不足時,會造成CMOS的資料錯誤或遺失,因此當電池電力不足時必須更換。



- 更換電池前,請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
 - 更換電池時請更換相同型號的電池,不正確的型號可能引起配備的損毀。
 - 若無法自行更換電池或不確定電池型號時,請聯絡購買店家或代理商。
 - 安裝電池時,請注意電池上的正(+)負(-)極(正極須向上)。
 - 更換下來的舊電池須依當地法規處理。

22) THB_C (技嘉擴充子卡插座)

此插座提供您安裝技嘉擴充子卡時使用。





第二章 BIOS 組態設定

BIOS (Basic Input and Output System,基本輸入輸出系統)經由主機板上的CMOS晶片,紀錄著系統 各項硬體設備的設定參數。主要功能為開機自我測試(POST, Power-On Self-Test)、保存系統設定值 及載入作業系統等。BIOS包含了BIOS設定程式,供使用者依照需求自行設定系統參數,使電腦正 常工作或執行特定的功能。

記憶CMOS資料所需的電力由主機板上的鋰電池供應,因此當系統電源關閉時,這些資料並不會遺失,當下次再開啟電源時,系統便能讀取這些設定資料。

若要進入BIOS設定程式,電源開啟後,BIOS在進行POST時,按下<Delete>鍵便可進入BIOS設定程式主畫面。

當您需要更新BIOS,可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法:Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS設定程式內更新BIOS的軟體,讓使用者不需進入作業系統,就可以輕鬆的 更新或備份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows作業系統內更新BIOS的軟體,透過與網際網路的連結,下載及更新最新版本的BIOS。

欲瞭解Q-Flash及@BIOS的詳細使用方法,請參考第五章-「BIOS更新方法介紹」的說明。



 更新BIOS有其潛在的風險,如果您使用目前版本的BIOS沒有問題,我們建議您不要 任意更新BIOS。如需更新BIOS,請小心的執行,以避免不當的操作而造成系統毀損。

 我們不建議您隨意變更BIOS設定程式的設定值,因為可能因此造成系統不穩定或其它 不可預期的結果。如果因設定錯誤造成系統不穩定或不開機時,請試著清除CMOS設 定值資料,將BIOS設定回復至出廠預設值。(清除CMOS設定值,請參考第二章-「Load Optimized Defaults」的說明,或是參考第一章-「電池」或「清除CMOS資料按鈕」的說明。)

2-1 開機畫面

電源開啟後,會看到如以下的開機Logo畫面:



功能鍵說明:

: BIOS SETUP\Q-FLASH

按<Delete>鍵進入BIOS設定程式主畫面,或透過BIOS設定程式進入Q-Flash。

<F12>: BOOT MENU

Boot Menu功能讓您不需進入BIOS設定程式就能設定第一優先開機裝置。使用<1>或<4>鍵選 擇欲作為第一優先開機的裝置,然後按<Enter>鍵確認。系統會直接由所設定的裝置開機。 注意:在此畫面所做的設定只適用於該次開機。重新開機後系統仍會以在BIOS設定程式內的 開機順序設定為主。

<END>:Q-FLASH

按<End>鍵讓您不需進入BIOS設定程式就能直接進入Q-Flash。

2-2 BIOS設定程式主畫面

Advanced Mode

Advanced Mode提供詳細的BIOS設定選項,在此畫面中,您可以使用鍵盤上下左右鍵來選擇要設定的選項,按<Enter>鍵即可進入子選單,也可以使用滑鼠選擇所要的選項。

(BIOS範例版本:T0d)



Advanced Mode操作按鍵

<←><→>	向左或向右移動光棒選擇功能選單
<↑><↓>	向上或向下移動光棒選擇設定項目
<enter>/Double Click</enter>	確定選項設定值或進入功能選單
<+>/ <page up=""></page>	改變設定狀態,或增加欄位中之數值
<->/ <page down=""></page>	改變設定狀態,或減少欄位中之數值
<f1></f1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<f2></f2>	切换至Easy Mode
<f3></f3>	可將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)
<f4></f4>	可將預存的CMOS設定檔載入
<f5></f5>	可載入該畫面原先所有項目設定(僅適用於子選單)
<f6></f6>	顯示Smart Fan 5設定畫面
<f7></f7>	可載入該畫面之最佳化預設值(僅適用於子選單)
<f8></f8>	進入Q-Flash畫面
<f10></f10>	是否儲存設定並離開BIOS設定程式
<f11></f11>	切换至我的最愛設定頁
<f12></f12>	撷取目前畫面,並自動存至USB碟
<insert></insert>	可增加或删除最爱设定
<ctrl>+<s></s></ctrl>	顯示所安裝的記憶體資訊
<esc></esc>	離開目前畫面,或從主畫面離開BIOS設定程式

B. Easy Mode

Easy Mode讓使用者可以快速地瀏覽主要系統資訊或優化系統效能。您可以使用滑鼠點選不同功能做快速設定,或是按鍵盤上<F2>鍵切換至Advanced Mode BIOS設定程式主畫面。

1 12/0		EASYMO	DE		09/08/2019 16:44 Sunday 16:44
ADRUS Information MB: TR240 AORUS XTREME BIOS Ver. Tod CPU: AMD 100-800000011-11 RAM: 4GB	CPU Frequency 3615.40 MHz Memory Frequency 2142.46 MHz	CPU Temp. 60.0 °c System Temp. 30.0 °c	CPU Voltage 1.056 v Memory Voltage 1.188 v	РСН 57.0 °с VRM MOS 65.0 °с	
DRAM Status DDR4. C1: N/A DDR4. 21: 0/A DDR4. C1: N/A DDR4. 22: 0/A DDR4. C2: N/A DDR4. 21: N/A DDR4. C2: N/A DDR4. 22: N/A DDR4. C2: N/A	P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7	SATA PCIE : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A	M.2		AMD RAIDXpert2 Tech. ON OFF Construction Con
Bool Sequence USB 30 FLASH DRIVE PMAP USB 30 FLASH DRIVE PMAP, Particion 1	Sma Sma Sma	rt Fan S CPU_FAN 3000 RPM SYS_FAN1 N/A PCH_FAN N/A SYS_FAN5A_PUM N/A	CPU_OF N/A SYS_FA N/A SYS_FA N/A	PT N2 N4 N6_PUMP	Advanced Mode (F2) Advanced Mode (F2) Control Contr

2-3 Favorites (F11) (最愛設定)

Avenues (11) Treader Sector Sector	pr Below) Auto 36.00 Disabled Auto Auto Enabled	. <u>всо</u> с	CPU Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MHz
Arovites (Press 'Insert' Key To +/- Bens From Other Tabs CPU Clock Table Statemen Memory Profile(CM.P.) CPU VCore Loadline Calibration CSM Support	Or Below) Auto 36.00 Disabled Auto Auto Enabled		CPU Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MH2
Cavorites (Press 'Insert' Kay To y- Items From Other Tabs C Extreme Memory Profile(XM.P.) CPU Y core CPU Y core Loadline Calibration	2r Below) Auto 36.00 Disabled Auto Auto Enabled		CPU Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MH
Extreme Memory Profile(X.M.P.) * EPU Vcore Condition * EPU Vcore Loadline Calibration * CSM Support *	Disabled Auto Auto Enabled		Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MHz
CPU Vcore CPU Vcore Loadline Calibration CPU Vcore Loadline Calibration CSM Support	Auto Auto Enabled		Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MH
CSM Support *	Enabled			
			59.0 °C	Voltage 1.056 V
			Memory	
			Frequency 2141.35MHz	Size 4096MB
			Ch A/B Volt 1.188 V	Ch C/D Vol 1.188 V
			Voltage	
			Chipset Core 0.990 V	+5V 4.890 V
			+12V 12.096 V	
Adjusting CPU Clock ratio will affect the CPU clock freque	ncy, temperature			

您可以將經常使用的選項設為最愛,並可利用功能鍵<F11>快速切換至此頁面,以利變更其設定。 在各選項所屬頁面中,按<Insert>鍵即可增加或刪除最愛設定,被設為最愛的選項會以星號表示。

2-4 Tweaker (頻率/電壓控制)

reaker	Settings	System Info.		
			-	
	Auto		CPU	
	- Auto	36.00	Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MHz
	🗯 Disable	ed	Temperature	Voltage
			58.0 °C	1.056 V
	Auto	21.33		
	🗢 Auto		Memory	
	Auto	+0.00000V	Frequency	Size
	Auto	1.10000V	2141.35MHz	4096MB
	Auto	+0.00000V		
	Auto	1.800V	Ch A/B Volt	Ch C/D Volt
	Auto		1.188 V	1.188 V
	Auto	1.200V		
	Auto	1.000V		
	Auto	1.800V	Voltage	
	Auto	1.200V	Chipret Core	
	Auto	2.500V	0.990 V	4.890 V
	Auto	0.600V		
	Auto	1.200V		
	Auto	2.500V	12.024 V	



系統是否會依據您所設定的超頻或超電壓值穩定運作,需視整體系統配備而定。不當的 超頻或超電壓可能會造成CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。我們不建議 您隨意調整此頁的選項,因為可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家 使用。(若自行設定錯誤,可能會造成系統不開機,您可以清除CMOS設定值資料,讓BIOS 設定回復至預設值。)

☞ CPU Clock Control (CPU頻率控制)

此選項提供您一次以0.01 MHz為單位調整CPU的頻率。(預設值:Auto) 強烈建議您依照處理器規格來調整處理器的頻率。

- Spread Spectrum Control (展頻控制)
 此還項提供您選擇是否開啟CPU/PCIe展頻控制功能。(預設值:Auto)
- ☞ CPU Clock Ratio (CPU倍頻調整) 此還項提供您調整CPU的倍頻,可調整範圍會依CPU種類自動偵測。
- Advanced CPU Settings

10	1. All	ADVANCED MODE				09/0	8/2019 16:5	
Favorites (F11)	Tweaker	Settings	System Info.		t Save 8	Exit	Jay TOTE	
Core Performance Boost		Auto	- 4			CPU		
Global C-state Control Power Supply Idle Control		Auto	FO			Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MH	
CCD Control Downcore Control SMT Mode		Auto Auto Auto				Temperature 58.0 °C	Voltage 1.116 V	
						Memory		
						Frequency 2141.35MHz	Size 4096MB	
						Ch A/B Volt 1.188 V	Ch C/D Vol 1.188 V	
						Voltage		
						Chipset Core 0.990 V	+5V 4.890 V	
						+12V 12.096 V		
Enable/Disable Turbo mode. Turbo mode opportunisticall	ly and automatically	allows the proce	ssor to run					
inster chances marked nego	rency arene processo	operacing de	on-poinci,	Help (F1)	Easy Mode (F2)	Smarc Fán 5 (F6)	Q-Flash (F8)	

∽ Core Performance Boost

此選項提供您選擇是否啟動CPU的Core Performance Boost模式(CPB, CPU加速模式)。(預設值:Auto)

☞ SVM Mode (虛擬化技術)

此選項提供您選擇是否啟動虛擬化技術。虛擬化技術讓您可以在同一平台的獨立資料分割區,執行多個作業系統和應用程式。(預設值:Disabled)

- ☞ Global C-state Control 此還項提供您選擇是否讓CPU進入C-state省電模式。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時,降 低CPU時脈,以減少耗電量。(預設值:Auto)
- Power Supply Idle Control 此選項提供您關閉或開啟Package C6 State。
 >> Typical Current Idle 關閉此功能。
 >> Low Current Idle 開啟此功能。
 >> Auto
 BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- ☞ CCD Control 此選項提供您控制CCD數量。(預設值:Auto)
- ⑦ Downcore Control 此選項提供您關閉或開啟CPU核心數(可開啟的數量依CPU而不同)。(預設值: Auto)
- ☞ SMT Mode (啟動CPU多執行緒技術) 此選項提供您關閉或開啟CPU多執行緒功能(Simultaneous Multi-threading)。(預設值: Auto)

C Extreme Memory Profile (X.M.P.) (注)

開啟此選項BIOS可讀取XMP規格記憶體模組的SPD資料,可強化記憶體效能。

- ▶Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶Profile1 設定組合一。
- ▶Profile2^(注) 設定組合二。

CMP High Frequency Support (註)

此選項提供您選擇高頻記憶體相容性的等級。此選項只有在「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」 設為「Profile1」或「Profile2」時,才能開放設定。(預設值:Auto)

☞ System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)

此選項提供您調整記憶體的倍頻。若設為「Auto」,BIOS將依記憶體SPD資料自動設定。(預設值:Auto)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU及記憶體模組。

Advanced Memory Settings

1		1.200	ADVA	NCED MODE			09/0	8/2019 16.5
RUS	Favorites (F11)	Tweaker	Settings	System Info.		Save &	Exit	lay 10.5.
Memor	y Subtimings						CPU	
3FU III	10						Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MHz
							Temperature \$8.0 *C	Voltage 1.056 V
							Memory	
							Frequency 2141.35MHz	Size 4096MB
							Ch A/B Volt 1.188 V	Ch C/D Volt 1.188 V
							Voltage	
							Chipset Core 0.990 V	+5V 4.890 V
							+12V 12.096 V	
Memo	ry Subtimings Setting	s						
				Canal and A Care	elp (F1)	Easy Mode (F2)	Smart Fan 5 (F6)	O-Flash (F8)

- Memory Subtimings
- Standard Timing Control
 Advanced Timing Control
 CAD Bus Setup Timing
 CAD Bus Drive Strength
 Data Bus Configuration

這些選項可讓您調整記憶體的時序,這些選單只有在「Memory Timing Mode」設為「Manual」, 才能開放設定。請注意!在您調整完記憶體時序後,可能會發生系統不穩或不開機的情況,您 可以載入最佳化設定或清除CMOS設定值資料,讓BIOS設定回復至預設值。

SPD Info

此選項顯示所安裝的記憶體資訊。

 CPU Vcore/Dynamic Vcore(DVID)/VCORE SOC/Dynamic VCORE SOC(DVID)/CPU VDD18/ CPU VDDP/PCH_CLDO/PM_1VSOC/PM_1V8/DRAM Voltage (CH A/B)/DDRVPP Voltage (CH A/B)/DRAM Termination (CH A/B)/DRAM Voltage (CH C/D)/DRAM Termination (CH C/D)

這些選項可讓您調整CPU Vcore及記憶體的電壓值。

CPU/VRM Settings

Favorites (F11) Tweaker	Settings	System Info.	Boot	Save & Exit	
205					
CPU Vcore Loadline Calibration	🗯 Auto			СРЦ	
Vcore SOC Loadline Calibration CPU Vcore Protection	Auto	350.0mV		Frequency	BCLK
CPU VCORE SOC Protection	Auto	250.0mV		3613.53MHz	100.37MH
CPU Vcore Current Protection CPU VCORE SOC Current Protection PWM Phase Control	Auto Auto Auto			Temperature 57.0 *C	Voltage 1.056 V
				Memory	
				Frequency 2141.35MHz	Size 4096MB
Loadline Scaling				Ch A/B Volt 1.188 V	Ch C/D Vo 1.188 V
Volt				Voltage	
				Chipset Core 0.990 V	+5V 4.890 V
	Loading			+12V 12.096 V	
Option Description					
Select CPU Vcore load line calibration. This is	useful in certain over	clocking			

此畫面可讓您調整Load-Line Calibration幅度、過電壓保護值、過電流保護值、PWM相位…等設定。

2-5 Settings (設定)

3				Sunday 16:5
Favorites (F11) Tweaker	Settings	System Info.		
Platform Power			CPU	
Miscellaneous AMD CBS			Frequency 3613.53MH	BCLK 100.37MH
AMD Overclocking			Temperatu 57.0 °C	ire Voltage 1.056 V
Smart Fan 5			Mamon	
			Frequency 2141.35MH	Size 4096MB
			Ch A/B Vol 1.188 V	lt Ch C/D Vol 1.188 V
			Voltage	
			Chipset Co 0.990 V	re +5V 4.890 V
			+12V 12.096 V	
Platform Power Settings				

Platform Power

1 6	ADY	ANCED MODE		09/0	8/2019 16.5
Favorites (F11)	Tweaker Settings	System Info.		Save & Exit	Jay 10.5
AC BACK	Ab	ways Off			
ErP Soft-Off by PMP-BTTN	Di	sabled		CPU	
Power Loading Resume by Alarm	Au	to		Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MHz
Wake up day Wake up hour Wake up minute				Temperature 57.0 *C	Voltage 1.056 V
Wake on LAN	En	abled		Memory	
				Frequency 2141.35MHz	Size 4096MB
				Ch A/B Volt 1.188 V	Ch C/D Volt 1.188 V
				Voltage	
				Chipset Core 0.990 V	+5V 4.890 V
				+12V 12.096 V	
Determine the state of the syst loss.	tem after the power returns a	fter AC power	a calat de		
Always Off = System stays off up	pon power return	С н	elp (F1) Easy I	Mode (F2) Smart Fan S (F6)	Q-Flash (F8)

☞ AC BACK (電源中斷後,電源回復時的系統狀態選擇)

此選項提供您選擇斷電後電源回復時的系統狀態。

▶Memory 斷電後電源回復時,系統將恢復至斷電前的狀態。

- ▶Always On 斷電後電源回復時,系統將立即被啟動。
- ▶Always Off 斷電後電源回復時,系統維持關機狀態,需按電源鍵才能重新啟動系統。(預 設值)

此選項提供您選擇是否在系統關機(S5待機模式)時將耗電量調整至最低。(預設值:Disabled) 請注意:當敗動此功能後,以下功能將無作用:定時開機功能、滑鼠開機功能及鍵盤開機功能。

☞ Soft-Off by PWR-BTTN (關機方式)

此選項提供您選擇在MS-DOS系統下,使用電源鍵的關機方式。

▶Instant-Off 按一下電源鍵即可立即關閉系統電源。(預設值)

▶Delay 4 Sec. 需按住電源鍵4秒後才會關閉電源。若按住時間少於4秒,系統會進入暫停模式。

[☞] ErP

∽ Power Loading

此選項提供您選擇是否開啟或關閉虛擬負載。當您的電源供應器因為負載過低造成斷電或當機的保護現象,請設定為「Enabled」。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

- ⑦ Resume by Alarm (定時開機)
 此選項提供您選擇是否允許系統在特定的時間自動開機。(預設值:Disabled)
 若啟動定時開機,則可設定以下時間:
 >> Wake up day: 0 (每天定時開機), 1~31 (每個月的第幾天定時開機)
 >> Wake up hour/minute/second: (0~23): (0~59): (0~59) (定時開機時間)
 請注意:使用定時開機功能時,請避免在作業系統中不正常的關機或中斷總電源。
- ☞ Wake on LAN (網路開機功能) 此選項提供您選擇是否使用網路開機功能。(預設值:Enabled)

IO Ports

	AVUA			09/08/2019 16:		
Favorites (F11)	weaker Settings	System Info.		Save &	Exit	ay
Initial Display Output PCIEX16_1 Bifurcation	PCIe 1 Auto	Slot			CPU	
PCIEX8_1 Bifurcation	Auto				Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MHz
PCIEXT0_2 Bifurcation PCIEX8_2 Bifurcation Above 4G Decoding Onboard LAN Controller	Auto Disable Enable	ed ed			Temperature \$7.0 °C	Voltage 1.056 V
USB Configuration					Memory	
Network Stack Configuration					Frequency 2141.35MHz	Size 4096MB
					Ch A/B Volt 1.188 V	Ch C/D Volt 1.188 V
					Voltage	
					Chipset Core 0.990 V	+5V 4.890 V
					+12V 12.096 V	
Select which video display output	will be enabled during POST					
		and and and the second	alm (6.4)	Enculated a (EA)	Count Frank (194)	O Flash (FM)

∽ Initial Display Output

此選項提供您選擇系統開機時優先從PCI Express顯示卡輸出。

▶PCle1Slot 系統會從安裝於PCIEX16_1插槽上的顯示卡輸出。(預設值)

▶PCle 2 Slot 系統會從安裝於PCIEX8_1插槽上的顯示卡輸出。

▶PCle3Slot 系統會從安裝於PCIEX16_2插槽上的顯示卡輸出。

▶PCle4Slot 系統會從安裝於PCIEX8_2插槽上的顯示卡輸出。

∽ PCIEX16_1 Bifurcation

此選項提供您選擇設定PCIEX16_1插槽的分流模式,選項有:Auto、x16、x4x4x4x4。 (預設值:Auto)

☞ PCIEX8_1 Bifurcation

此選項提供您選擇設定PCIEX8_1插槽的分流模式,選項有:Auto、x8、x4x4。(預設值:Auto)

∽ PCIEX16_2 Bifurcation

此選項提供您選擇設定PCIEX16_2插槽的分流模式,選項有:Auto、x16、x4x4x4x4。 (預設值:Auto)

∽ PCIEX8_2 Bifurcation

此選項提供您選擇設定PCIEX8_2插槽的分流模式,選項有:Auto、x8、x4x4。(預設值:Auto)

∽ Above 4G Decoding

此選項提供您針對64位元的裝置開啟或關閉4GB以上的記憶體空間。外接多張高階顧示卡時, 因為4GB以下記憶體空間不足,造成進入作業系統時無法啟動驅動程式,可啟動此功能。此功 能只用在64位元作業系統。(預設值:Disabled)

∽ Onboard LAN Controller

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的網路功能。(預設值:Enabled) 若您欲安裝其他廠商的網路卡時,請先將此選項設為「Disabled」。

USB Configuration

- ☞ Legacy USB Support (支援USB規格鍵盤/滑鼠) 此選項提供您選擇是否在MS-DOS作業系統下使用USB鍵盤或滑鼠。(預設值:Enabled)
- XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能) 此選項提供您選擇是否針對不支援XHCI Hand-off功能的作業系統,強制開啟此功能。(預設 值:Enabled)
- ✓ USB Mass Storage Driver Support (USB儲存裝置支援) 此選項提供您選擇是否支援USB儲存裝置。(預設值: Enabled)
- ☞ Port 60/64 Emulation (I/O埠60/64h的模擬支援) 此選項提供您選擇是否開啟對 I/O埠60/64h的模擬支援。開啟此功能可讓沒有原生支援USB的 作業系統可以完全地支援 USB 鍵盤。(預設值:Enabled)
- ☞ Mass Storage Devices (USB儲存裝置設定) 此還項列出您所連接的USB儲存裝置清單,此選項只有在連接USB儲存裝置時,才會出現。

SATA Configuration

🗢 SATA Mode

此選項提供您選擇是否開啟組內建SATA控制器的RAID功能。

- ▶RAID 開啟SATA控制器的RAID功能。
- ▶AHCI 設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面 規格,可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能,例:Native Command Queuing 及熱插拔(Hot Plug)等。(預設值)

∽ NVMe RAID mode

此選項提供您是否使用NVMe PCle SSD建構RAID模式。(預設值: Disabled)

∽ Chipset SATA Port Enable

此選項提供您選擇是否啟動內建的SATA控制器。(預設值: Enabled)

☞ Chipset SATA Port Hot plug 此選項提供您選擇是否開啟SATA插座的熱插拔功能。(預設值:Disabled)

Chipset SATA Port 0/1/2/3/4/5/6/7

此選項列出您所連接的SATA裝置訊息。

Network Stack Configuration

Over the stack

此選項提供您選擇是否透過網路開機功能(例如Windows Deployment Services伺服器),安裝支援GPT格式的作業系統。(預設值: Disabled)

☞ Ipv4 PXE Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv4 (網際網路通訊協定第4版)的網路開機功能支援。此選項只有 在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ Ipv4 HTTP Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv4 (網際網路通訊協定第4版)HTTP的網路開機功能支援。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ Ipv6 PXE Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv6 (網際網路通訊協定第6版)的網路開機功能支援。此選項只有 在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ Ipv6 HTTP Support

此還項提供您選擇是否開啟IPv6 (網際網路通訊協定第6版)HTTP的網路開機功能支援。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

- ☞ IPSEC Certificate 此選項提供您選擇是否開啟網際網路安全協定。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」 時,才能開放設定。
- ☞ PXE boot wait time 此選項提供您設定要等待多久時間,才可按<Esc>鍵結束PXE開機程序。
- ☞ Media detect count 此選項提供您設定偵測媒體的次數。

Miscellaneous

1		1. A. A.	ADVAN	ICED MODE			09/0	8/2019 1 6.5
RUS	Favorites (F11)		Settings	System Info.		t Save &	Exit	day 10.5
LEDs in Onboa Onboa PCIe Sia 3DMari IOMMU	n System Power On St Sleep, Hibernation, a rd Button Light rd Debug Port LED ot Configuration k01 Enhancement J	ate and Soft Off States	On Off On Auto Disabled Auto				CPU Frequency 3613.53MHz Temperature 57.0 °C	BCLK 100.37MHz Voltage 1.056 V
AMD CI Trustee	PU fTPM d Computing		Disabled				Memory Frequency 2141.35MHz Ch A/B Volt 1.188 V	Size 4096MB Ch C/D Volt 1.188 V
							Voltage Chipset Core 0.990 V +12V 12.096 V	+5V 4.890 V
Option LEDs in	Description	tate: On/Off						
				H	elp (F1)	Easy Mode (F2)	Smart Fan 5 (F6)	Q-Flash (F8)

此選項提供您選擇當系統開機時是否開啟主機板燈號的顯示模式。

- ► Off 當系統開機時,將會關閉您所設定的燈號模式。
- ➡ On 當系統開機時,將會開啟您所設定的燈號模式。(預設值)

∽ LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States

此選項提供您選擇當系統進入S3/S4/S5模式時是否開啟主機板燈號的顯示模式。 此選項只有在「LEDs in System Power On State」 設為「On」時,才能開啟此功能。 ► Off

- 當系統進入S3/S4/S5模式時,將會關閉您所設定的燈號模式。(預設值)
- ➡ On 當系統進入S3/S4/S5模式時,將會開啟您所設定的燈號模式。

Onboard Button Light

此選項提供您選擇當系統開機時是否開啟主機板內建按鈕的燈號。 (預設值:On)

Onboard Debug Port LED

此選項提供您選擇當系統開機時是否開啟主機板除錯燈的燈號。(預設值:On)

PCIe Slot Configuration

此選項提供您選擇設定PCI Express插槽要以Gen 1、Gen 2、Gen 3或Gen 4模式運作。實際運作 模式仍需以各插槽的規格為主。若設為「Auto」, BIOS會自動設定此功能。(預設值: Auto)

→ 3DMark01 Enhancement

此選項提供您選擇是否強化對早期硬體測試軟體的測試效能。(預設值:Disabled)

- ∽ IOMMU 此選項提供您選擇是否開啟AMD IOMMU功能。(預設值: Auto)
- ∽ AMD CPU fTPM

此選項提供您選擇是否要開啟AMD CPU內建的TPM 2.0功能。(預設值: Disabled)

Trusted Computing 此選項提供您選擇是否開啟安全加密模組(TPM)功能。

AMD CBS

Favorites (F11) Tweaker	Settings	System Info.	: Save &	Exit	ay rons
RU5					
Performance				CPU	
Prefetcher settings Memory interleaving	Auto			Frequency 3613.53MHz	BCLK 100.37MHz
DRAM Controller Configuration XFR Enhancement ACS Enable	Auto			Temperature 57.0 °C	Voltage 1.056 V
CTDP Control Package Power Limit Control	Auto Auto Auto			Memory	
				Frequency 2141.35MHz	Size 4096MB
				Ch A/B Volt 1.188 V	Ch C/D Vol 1.188 V
				Voltage	
				Chipset Core 0.990 V	+5V 4.890 V
				+12V 12.096 V	
Performance					

此畫面提供AMD CBS相關設定。

PC Health

Eavorites (Et1) Tweaker	Settings	System Info	Boot	Save & Evit	
ws	occurry				
Reset Case Open Status	Disabled				
Case Open	YES			CPU	
CPU Vcore CPU VCORE SOC	1.056 V 0.864 V 1.991 V			Frequency 3613.53M	/ BCLK Hz 100.37MH
DRAM Channel A/B Voltage DRAM Channel C/D Voltage DDRVPP Channel A/B Voltage DDRVPP Channel A/B Voltage	1.188 V 1.188 V 2.503 V 2.503 V			Temperati 57.0 °C	ure Voltage 1.056 V
+3.3V +5V	3.304 V 4.920 V			Memory	
Chipset Core +12V	0.990 V 12.024 V			Frequency 2141.35M	Size Hz 4096MB
				Ch A/B Vo 1.188 V	lt Ch C/D Vo 1.188 V
				Voltage	
				Chipset Co 0.990 V	ore +5V 4.920 V
				+12V 12.024 V	
Option Description					

- ☞ Reset Case Open Status (重置機殼狀況) Disabled 保留之前機殼被開啟狀況的紀錄。(預設值) ➡ Enabled 清除之前機殼被開啟狀況的紀錄。
- ☞ Case Open (機殼被開啟狀況)

此欄位顯示主機板上的「CI針腳」透過機殼上的偵測裝置所偵測到的機殼被開啟狀況。如果電 腦機殼未被開啟,此欄位會顯示「NO」;如果電腦機殼被開啟過,此欄位則顯示「YES」。如果 您希望清除先前機殼被開啟狀況的紀錄,請將「Reset Case Open Status」設為「Enabled」並重 新開機即可。

CPU Vcore/CPU VCORE SOC/CPU VDD18/DRAM Channel A/B Voltage/DRAM Channel C/D Voltage/DDRVPP Channel A/B Voltage/DDRVPP Channel C/D Voltage/ +3.3V/+5V/ Chipset Core/+12V (偵測系統電壓)

顯示系統目前的各電壓值。

Smart Fan 5

	_				
Monitor	CPU_FAN	0		(3) Temperature	57.0 °C
PWM 109%	Apply	to		Fan Speed 28	96 RPM®
				Temperature Warning	
			III. ∎E	CPU Temperature	
				Disabled	
				CPU_FAN Fail Warning <u> Disabled</u> Enabled	
0'C Temperature		00°C			
CPU_FAN Speed Control	Normal	•			
Fan Control Use Temperature Input	CPU		CPU	57.0 °C 🛞 System 1	30.0 *
Temperature Interval			System 2	36.0 °С 🛞 РСН	56.0*
CPU_FAN Control mode	Auto		PCIEX16_1	35.0 °C 🛞 VRM MOS	60.0
COLL CAN Chan	Dischied		(a) PCIEX16 2	37.0 °C (EC TEMP1	

☞ Monitor(監控)

此選項提供您選擇要監控及設定的對象。(預設值: CPU FAN)

☞ Fan Speed Control (智慧風扇轉速控制)

此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能,並且可以調整風扇運轉速度。

▶Normal 風扇轉速會依溫度而有所不同,並可視個人的需求,在SystemInformationViewer 中調整適當的風扇轉速。(預設值)

- ▶Silent 風扇將以低速運作。
- ▶Manual 您可以在曲線圖內調整風扇的轉速。
- ▶Full Speed 風扇將以全速運作。
- ☞ Fan Control Use Temperature Input (參考溫度來源選擇) 此選項提供您選擇控制風扇轉速的參考溫度來源。

☞ Temperature Interval (緩衝溫度) 此選項提供您選擇風扇轉速的反應緩衝溫度。

- ☞ Fan/Pump Control Mode (智慧風扇/幫浦控制模式)
 - ▶Auto 自動設定成最佳控制方式。(預設值)
 - ▶Voltage 使用3-pin的風扇/幫浦時建議選擇Voltage模式。
 - ▶PWM 使用4-pin的風扇/幫浦時建議選擇PWM模式。
- ☞ Fan/Pump Stop (風扇/幫浦停止運轉) 此選項提供您選擇是否啟動風扇/幫浦停止運轉的功能。您可以在曲線圖內設定溫度的上限, 當溫度低於上限時風扇/幫浦將會停止運轉。(預設值:Disabled)
- ☞ Temperature (偵測溫度) 顯示您所監控的對象目前溫度。
- ☞ Fan Speed (偵測風扇/幫浦轉速) 顯示風扇/幫浦目前的轉速。
- ☞ Flow Rate (偵測水冷系統流速) 顯示水冷系統目前的流速。
- ☞ Temperature Warning (溫度 警告) 此選項提供您選擇設定過溫警告的溫度。當溫度超過此選項所設定的數值時,系統將會發出警告 聲。選項包括:Disabled (預設值,關閉溫度警告)、60℃/140°F、70℃/158°F、80℃/176°F、90℃/194°F。

☞ Fan/Pump Fail Warning (風扇/幫浦故障警告功能) 此選項提供您選擇是否啟動風扇/幫浦故障警告功能。啟動此選項後,當風扇/幫浦沒有接上或故 障的時候,系統將會發出警告聲。此時請檢查風扇/幫浦的連接或運作狀況。(預設值:Disabled)

(註) SYS_FAN5A_PUMP選項可同時控制SYS_FAN5A/5B_PUMP插座。

2-6 System Info. (系統資訊)

,					09/01 Sund	ay 16:5
105 Favorites (F11) Tweaker	Settings	System Info.				
Model Name BIDS Varrion	TRX40	0 AORUS XTREME		CPL		
BIOS Date BIOS ID	09/07 8ACS	/2019 P002		Freq 3613	uency 53MHz	BCLK 100.37MH:
System Language	Englis	sh		Temj 57.0	perature D*C	Voltage 1.056 V
Processor Type Processor CPUID Processor Speed Processor Clock Installed Memory	AMD 00830 100.3 3613. 4096	100-000000011-11 DF10 7MHz 53MHz MB		Mer Freg 2141	mory uency 1.35MHz	Size 4096MB
LAN Up MAC Address LAN Down MAC Address	34127 34127	78560100 78560000		Ch A 1.18	/B Volt 8 V	Ch C/D Vo 1.188 V
System Date System Time	[09] [16;	/08/2019] Sun :55:35]		Vol	tage	
Access Level	Admi	nistrator		Chip: 0.99	set Core 0 V	+5V 4.920 V
Plug in Devices Info				+12V 12.05	96 V	
Choose the system default language						
		Second and the H	elo (E1) Eas	sy Mode (F2) Smart	Ean 5 (E6)	O-Flash (F8)

此畫面提供您主機板型號及BIOS 版本等資訊。您可以選擇BIOS設定程式所要使用的語言或是設 定系統時間。

- System Language (設定使用語言) 此選項提供您選擇BIOS設定程式內所使用的語言。
- ☞ System Date (日期設定) 設定電腦系統的日期,格式為「星期(僅供顧示)/月/日/年」。若要切換至「月」、「日」、「年」欄位, 可使用<Enter>鍵,並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至所要的數值。
- ☞ System Time (時間設定) 設定電腦系統的時間,格式為「時:分:秒」。例如下午一點顯示為「13:00:00」。 若要切換至「時」、「分」、「秒」欄位,可使用<Enter>鍵,並使用鍵盤<Page Up>或 <Page Down>鍵切換至所要的數值。

∽ Access Level (使用權限)

依登入的密碼顯示目前使用者的權限(若沒有設定密碼,將顯示「Administrator」。管理者 (Administrator)權限允許您修改所有BIOS設定。使用者(User)權限僅允許修改部份您BIOS設定。

Plug in Devices Info

此選項列出您所連接的SATA、PCI Express、M.2…等裝置相關資訊。

Q-Flash

此選項可以進入Q-Flash程式,以進行更新BIOS (Update BIOS)或備份目前的BIOS檔案(Save BIOS)。

2-7 Boot (開機功能設定)

US Favorites (F11) Tweake	er Settings System Info. Boot	Save & Exit
Soot Option Priorities Soot Option #1 Boot Option #2 Bootup Numcock State Security Option	UEFE USB3.0 FLASH DRIVE PMAP, Partition 1 USB3.0 FLASH DRIVE PMAP On System	CPU Frequency BCLK 3613.53MHz 100.37MHz Temperature Voltage 56.0*C 1.055V
Full Screen LOGO Show Fast Boot CSM Support LAN PXE Boot Option ROM Storage Boot Option Control Other PCI Device ROM Priority	Enabled Disabled Disabled Disabled UEFI Only UEFI Only	Memory Size 2141.33MHz 4096MB Ch A/B Volt Ch C/D Vol 1.188 1.188
Administrator Password User Password Preferred Operating Mode	Auto	Voltage Chipset Core +5V 0.990 V 4.920 V +12V 12.096 V
Option Description Sets the system boot order		

☞ Boot Option Priorities (開機裝置順序設定)

此選項提供您從已連接的裝置中設定開機順序,系統會依此順序進行開機。當您安裝的是支援GPT格式的可卸除式儲存裝置時,該裝置前方會註明"UEFI",若您想由支援GPT磁碟分割的系統開機時,可選擇註明"UEFI"的裝置開機。

或若您想安裝支援GPT格式的作業系統,例如Windows 10 64-bit,請選擇存放Windows 10 64-bit 安裝光碟並註明為"UEFI"的光碟機開機。

- ☞ Bootup NumLock State (開機時Num Lock鍵狀態) 此選項提供您設定開機時鍵盤上<Num Lock>鍵的狀態。(預設值:On)
- ☞ Security Option (檢查密碼方式)

此選項提供您選擇是否在每次開機時皆需輸入密碼,或僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。設定完此選項後請至「Administrator Password/User Password」選項設定密碼。

- ▶Setup 僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。
- ▶System 無論是開機或進入BIOS設定程式均需輸入密碼。(預設值)

☞ Full Screen LOGO Show (顯示開機畫面功能)

此選項提供您選擇是否在一開機時顯示技嘉Logo。若設為「Disabled」,開機時將不顯示Logo。 (預設值:Enabled)

Fast Boot

此選項提供您是否啟動快速開機功能以縮短進入作業系統的時間。若設為「Ultra Fast」可以提供最快速的開機功能。(預設值:Disabled)

☞ SATA Support

▶Last Boot SATA Devices Only 關閉除了前次開機硬碟以外的所有SATA裝置至作業系統啟動完成。(預設值)

▶All SATA Devices 在作業系統下及開機自我測試(POST)過程中,所有SATA裝置皆可使用。 此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時,才能開放設定。

∽ NVMe Support

此選項提供您選擇是否開啟支援NVMe裝置。(預設值:Enabled) 此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時,才能開放設定。

☞ VGA Support

此選項提供您選擇支援何種作業系統開機。 → Auto 僅啟動Legacy Option ROM。 → EFI Driver 啟動EFI Option ROM。(預設值)

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時,才能開放設定。

☞ USB Support

▶Disabled 關閉所有USB裝置至作業系統啟動完成。

Full Initial 在作業系統下及開機自我測試(POST)過程中,所有USB裝置皆可使用。 (預設值)

▶Partial Initial 關閉部分USB裝置至作業系統啟動完成。 此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」時,才能開放設定。當「Fast Boot」設為「Ultra Fast」時,此功能會被強制關閉。

∽ NetWork Stack Driver Support

Disabled 關閉網路開機功能支援。(預設值)
 Enabled 啟動網路開機功能支援。
 此還項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時,才能開放設定。

CSM Support

此選項提供您選擇是否啟動UEFI CSM (Compatibility Support Module)支援傳統電腦開機程序。 → Disabled 關閉UEFI CSM,僅支援UEFI BIOS開機程序。 → Enabled 啟動UEFI CSM。(預設值)

☞ LAN PXE Boot Option ROM (內建網路開機功能)

此選項提供您選擇是否啟動網路控制器的Legacy Option ROM。(預設值: Disabled) 此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時,才能開放設定。

∽ Storage Boot Option Control

此選項提供您選擇是否啟動儲存裝置控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶ Disabled 關閉Option ROM。
- ▶ UEFI Only 僅啟動UEFI Option ROM。(預設值)
- ▶Legacy Only 僅啟動Legacy Option ROM。

此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時,才能開放設定。

∽ Other PCI Device ROM Priority

此選項提供您選擇是否啟動除了網路、儲存裝置及顯示控制器以外PCI裝置控制器的UEFI或 Legacy Option ROM。

- ▶ Disabled 關閉Option ROM。
- ▶UEFI Only 僅啟動UEFI Option ROM。(預設值)
- ▶Legacy Only 僅啟動Legacy Option ROM。

此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ Administrator Password (設定管理者密碼)

此選項可讓您設定管理者的密碼。在此選項按<Enter>鍵,輸入要設定的密碼,BIOS會要求再 輸入一次以確認密碼,輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後,當一開機時就必需輸入管理者或 使用者密碼才能進入開機程序。與使用者密碼不同的是,管理者密碼允許您進入BIOS設定程 式修改所有的設定。

☞ User Password (設定使用者密碼)

此選項可讓您設定使用者的密碼。在此選項按<Enter>鍵,輸入要設定的密碼,BIOS會要求再輸入一次以確認密碼,輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後,當一開機時就必需輸入管理者或使用 者密碼才能進入開機程序。使用者密碼僅允許您進入BIOS設定程式修改部份選項的設定。 如果您想取消密碼,只需在原來的選項按<Enter>後,先輸入原來的密碼<Enter>,接著BIOS會 要求輸入新密碼,直接<Enter>鍵,即可取消密碼。

注意!設定User Password之前,請先完成Administrator Password的設定。

Secure Boot

此選項提供您選擇是否啟動Secure Boot功能及調整相關設定。此選項只有在「CSM Support」設為「Disabled」時,才能開放設定。

∽ Preferred Operating Mode

此選項提供您選擇進入BIOS設定程式時主畫面為Easy Mode或Advanced Mode。「Auto」則為上一次進入BIOS時的模式。(預設值:Auto)

2-8 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)

Favorites (F11) Tweaker	Settings	System Info.	Boot	Save & Exit		
05				3000 0 2.00		
Save & Exit Setup				СРІ		
Exit Without Saving				Freq 3613	uency 53MHz	BCLK 100.37MHz
Root Override				Tem;	perature	Voltage
USB3.0 FLASH DRIVE PMAP UEFI: USB3.0 FLASH DRIVE PMAP, Partition 1						
Save Profiles				Mer	mory	
.oad Profiles				Frequ 2141	aency .35MHz	Size 4096MB
				Ch A/ 1.18	/B Volt 8 V	Ch C/D Volt 1.188 V
				Vol	tage	
				Chips 0.99	set Core O V	+5V 4.920 V
				+12V 12.09	96 V	
Exit BIOS saving all changes made.						

- ☞ Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式) 在此還項按<Enter>然後再選擇「Yes」即可儲存所有設定結果並離開BIOS設定程式。若不想儲 存,選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。
- ☞ Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值) 在此還項按<Enter>然後再選擇「Yes」,BIOS將不會儲存此次修改的設定,並離開BIOS設定程式。選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。
- ◆ Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值) 在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」,即可載入BIOS出廠預設值。執行此功能可載入BIOS的 最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。在更新BIOS或清除CMOS資料後,請 務必執行此功能。
- ☞ Boot Override (選擇立即開機裝置)

此選項提供您選擇要立即開機的裝置。此選項下方會列出可開機裝置,在您要立即開機的裝置 上按<Enter>,並在要求確認的訊息出現後選擇「Yes」,系統會立刻重開機,並從您所選擇的裝 置開機。

☞ Save Profiles (儲存設定檔)

此功能提供您將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile),最多可設定八組設定 檔(Profile 1-8)。選擇要儲存目前設定於Profile 1~8其中一組,再按<Enter>即可完成設定。或您 也可以選擇「Select File in HDD/FDD/USB」,將設定檔匯出至您的儲存設備。

☞ Load Profiles (載入設定檔)

系統若因運作不穩定而重新載入BIOS出廠預設值時,可以使用此功能將預存的CMOS設定檔載入,即可免去再重新設定BIOS的麻煩。請在欲載入的設定檔上按<Enter>即可載入該設定檔 資料。您也可以選擇「Select File in HDD/FDD/USB」,從您的儲存設備匯入其它設定檔,或載入 BIOS自動儲存的設定檔(例如前一次良好開機狀態時的設定值)。

第三章 建構磁碟陣列

RAID简介

	RAID 0	RAID 1	RAID 10
硬碟數目	≥ 2	2	4
總容量	硬碟數目*容量最小的 硬碟	容量最小的硬碟	(硬碟數目/2)* 容量最小 的硬碟
容錯功能	No	Yes	Yes

若要建構完整的SATA硬碟,您必須完成以下的步驟:

- A. 安裝硬碟。
- B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式。
- C. 進入RAID BIOS,設定RAID模式。(註一)
- D. 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統。

事前準備:

- 雨顆(以上)的SATA硬碟或SSD^(注二)。(為達到最佳的效能,請使用相同型號及相同容量的硬碟。)^(注三)
- Windows 作業系統的安裝光碟片。
- 主機板的驅動程式隨身碟。

3-1 設定SATA控制器模式

A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的硬碟/SSDs分別接至主機板上的SATA/M.2插座,最後再接上電源供應器的電源插頭。

- (註一) 若不製作RAID,可以跳過此步驟。
- (註二) 若安裝的是M.2 PCIe SSD,無法與其它M.2 SATA SSD或是SATA硬碟共同建構磁碟陣列。
- (註三) M.2/SATA插座安裝注意事項,請參考「插座及跳線介紹」章節說明。

B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。 步驟:

電源開啟後,BIOS在進行POST時,按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式,進入「Settings\IO Ports」。 若要製作RAID,將「SATA Configuration\SATA Mode」選項設為「RAID」(圖1),儲存設定結果後請重 新開機。(若要使用NVMe PCIe SSD製作RAID,請將「NVMe RAID mode」選項設為「Enabled」,再依 照安裝的PCIe插槽設定其分流模式,儲存設定後重新開機。)

	ADVANCED MODE	11/1/	08/30/2019 5:111
AURUS Favorites (F11) Tweak	er Settings System Info. B		rinay
Initial Disolar Outout PCIEX16_1 Bifurcation PCIEX6_2 Bifurcation PCIEX6_2 Bifurcation PCIEX6_2 Difurcation Onboard LAN Controller	Prie 1 Sint Auto Auto Auto Auto Auto Enabled	CPU Frequency 3619.15MH Temperatur 47.0°C	BCLK 100.53MHz ve Voltage 1.416 V
USB Configuration Network Stack Configuration		Memory Frequency 2144-680H Ch A/B Volt 1.200 V	Size 8192MB Ch C/D Volt 1.200 V
		Voltage Chipset Cor 1.001 V +12V 12.096 V	e +5V 5.040 V
Option Description SATA Configuration Settings			
	Heb (F1)	Easy Mode (F2) Smart Fan S	(F6) Q-Flash (F8)

圖1

C. UEFI RAID 模式設定

步驟一:

在BIOS組態設定畫面,進入「Boot」將「CSM Support」設為「Disabled」(圖2)。儲存設定後重開機。

Favorites (F11)	Tweaker	Settings	System Info.	Boot		
205						
Boot Option Priorities					CPU	
Boot Option #1 Boot Option #2		UEFI: U	LASH DRIVE PMAP JSB FLASH DRIVE PMAP,	Partition 1	Frequency 3618.28MHz	BCLK 100.50MH
Bootup NumLock State Security Option Quiet Boot		On System Enable	n d		Temperature 47.0°C	Voltage 1.416 V
Fast Boot		Disable	ed		Memory	
CSM Support		* Disabk	ы		Frequency 2144.17MHz	Size 8192MB
User Password					Ch A/B Volt 1.200 V	Ch C/D Vo 1.200 V
Secure Boot Preferred Operating Mode		Auto				
					Voltage	
					Chipset Core 1.001 V	+5V 5.010 V
					+12V 12.096 V	
Enable/Disable CSM Support.						





◆此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述,並非所有主機板皆相同,需依您所選購的 主機板及BIOS版本而定。 步驟二:

重開機後,請進入BIOS組態設定畫面,再進入「Settings\IO Ports\RAIDXpert2 Configuration Utility」子 選單(圖3)。

-		1. Alla	ADVA	NCED MOD				08/30/2019 13:50
TRUS	Favorites (F11)	Tweaker	Settings	System Info.				Friday
Initial D PCIEX1 PCIEX8	Display Output 6_1 Bifurcation _1 Bifurcation _ 2 Difurcation		PCIe 1 S Auto Auto	ilot			CPU Frequency 3615.84MHz	BCLK 100.44MHz
PCIEX8 Above Onboa	6_2 Birurcation _2 Bifurcation 4G Decoding rd LAN Controller		Auto Auto Disable Enabled	d 1			Temperature 54.0*C	Voltage 1,416 V
USB Co SATA C Networ	infiguration Configuration rk Stack Configuration Ethernet Controller X) 550 - 1C:1B:0D:E7:	31:D8				Memory Frequency 2142.72MHz	Size 8192MB
RAIDXp	pert2 Configuration Ut	ility	51.07				Ch A/B Volt 1.200 V	Ch C/D Volt 1.200 V
							Voltage Chipset Core 1.001 V	+5V 5.010 V
							+12V 12.096 V	
Option Select	Description to configure RAIDXpert2	controller						
					Help (F1)	Easy Mode (F2)	Smart Fan S (F	6) Q-Flash (F8)

圖3

步驟三:

在「RAIDXpert2 Configuration Utility」畫面時,請在「Array Management」選項按<Enter>鍵,進入 「Create Array」畫面,首先在「RAID Level」選項選擇要製作的RAID模式(圖4)。RAID模式選項有: RAID 0(Stripe)、RAID 1(Mirror)及RAID 10 (可選擇的RAID模式會依據所安裝的硬碟總數而定)。選擇 好RAID模式後,在「Select Physical Disks」選項按<Enter>鍵進入「Select Physical Disks」畫面。

1. 10			E		08/30/2019 13:51
AURUS Favorites (F11)	Tweaker Setting	s System Info.			
Select PAID Level: Select Physical Disks Configure Array Parameters:		Volume		CPU Frequency 3615.84MH Temperatu	BCLK IZ 100.44MHz Ire Voltage
Array Size: Array Size Unit:		0		47.0 °C	1.416 V
Select CacheTagSize:		Select RAID Level		Memory	
Read Cache Policy: Write Cache Policy:		Volume RAIDABLE		Frequency 2142.72MH	Size z 8192MB
 Create Array 		RAID 0 RAID 1		Ch A/B Vol 1.200 V	Ch C/D Volt 1.200 V
				Voltage	
				Chipset Co 1.001 V	ne +5V 5.010 V
				+12V 12.096 V	
Option Description					
Selects the desired RAID level. The 0, RAID 1, and RAID 10.	e configuration utility supports Vo	blume, RAIDAble, RAID			
- here de te		11 Canal de	Help (F1) Ea	sy Mode (F2) Smart Fan S	(F6) Q-Flash (F8)
esc Back	1 Commission of the State		1 1 1		aliantation and all all a

- 63 -

步驟四:

在「Select Physical Disks」畫面,請將欲製作磁碟陣列的硬碟設為「Enabled」,再按下鍵移動至「Apply Changes」選項按<Enter>鍵(圖5)。接著可回上一畫面設定磁碟陣列容量(Array Size)、磁碟 陣列容量單位(Array Size Unit)及是否開啟讀/寫快取功能。

	ADVAN			////	a	8/30/2019 13:52
ADRUS Favorites (F11) Tweaker	Settings	System Info.			-	iday IS.SE
Select Media Type: Physical Disk 1:10, SATA, 1.0 TB, Ready Physical Disk 1:11, SATA, 1.0 TB, Ready Check All Uncheck All	BOTH Enabled Enabled			CF Fro 36 Te	PU Iguency 15.84MHz mperature	BCLK 100.44MHz Voltage
 Apply Changes 				M Fre 21 Ch	emory equency 42.72MHz A/B Volt 200 V	Size 8192MB Ch C/D Volt 1.200 V
				V(Ch 13 +1; 12	oltage ipset Core 001 V 2V 096 V	+5V 5.010 V
Opcini Descripcion			Help (F1)	Easy Mode (F2) Smi	art Fan S (F6)	Q-Flash (F8)

圖5

步驟五:

設定好磁碟陣列容量後,移至「Create Array」(建立磁碟)選項。在「Create Array」選項按<Enter>鍵即可開始製作磁碟陣列(圖6)。

	ADVA	NCED MODE				08/30/2019 13:53
Favorites (F11) Tweaker	Settings	System Info.			dt	Filoay 13.35
					CPU	
 Select Physical Disks 					Frequency 3615.84MHz	BCLK 100.44MHz
Configure Array Parameters: Array Size: Array Size Unit:	19992 MB (M	87 iegaBytes)			Temperature 47.0 °C	Voltage 1.416 V
Select CacheTagSize:	64KB				Memory	
Read Cache Policy: Write Cache Policy:	Read 0 Write	lache Back Cache			Frequency 2142.72MHz	Size 8192MB
Create Array					Ch A/B Volt 1.200 V	Ch C/D Volt 1.200 V
					Voltage Chipset Core 1.001 V	+5V 5.010 V
					+12V 12.096 V	
Creates the Array						
			telp (F1) E	asy Mode (F2)	Smart Fan 5 (F	6) Q-Flash (F8)
Back						

圖6

完成後畫面將回到「Array Management」畫面,即可在「Manage Array Properties」處看到建立好的磁碟陣列。例如磁碟陣列模式、磁碟陣列名稱及磁碟陣列容量等資訊(圖7)。

	ADVA	NCED MODE				08/30/2019 13:54
ADRUS Favorites (F11) Tweaker	Settings	System Info.				Finday 13.34
Select Array:	Array 1	, Volume, 1.9 TB, Normal				
Acres Droportion					CPU	
Array Properties: Array ID: BAID Level	1 Volume				Frequency 3615.84MHz	BCLK 100.44MHz
Array Status: Array Capacity:	Normal 1.9 TB				Temperature 47.0 °C	Voltage 1.404 V
Cache Tag Size:	64KB					
Pead Cache Policy	Read C	acha			Memory	
Write Cache Policy:	Write B	lack Cache			Frequency 2142.72MHz	Size 8192MB
View Associated Physical Disks						
					1.200 V	1.200 V
					Voltage	
					Chipset Core 1.001 V	+5V 5.010 V
					+12V 12.096 V	
Displays the physical disks associated with the Array.						
			telp (F1) Easy	Mode (F2)	Smart Fan S (F	6) Q-Flash (F8)
Back						

圖7

清除磁碟陣列

若要清除已建立的磁碟陣列,請至「RAIDXpert2 Configuration Utility\Array Management\Delete Array」 畫面,選擇欲清除的磁碟陣列後,在「Delete Array」選項上按<Enter>鍵進入刪除畫面,接著將 「Confirm」項目設為「Enabled」及「Yes」項目按<Enter>鍵(圖8),即可刪除。

Franklar (F11)	Dunakar Pattings	Custom Infa	Real	Cause Carls	Friday 13.
RUS	seconds				
Deleting an Array will delete all of the	data available on it.				
Are you sure you want to delete the s	elected Array(s)?			CPU	
Confirm	Enabled			3615.84N	MHz 100.44MH
VEC				Tempera	ture Voltage
Deleting an Array may take up to 1 Yes, please wait for the operation I	S seconds. After selecting o complete.			48.0 C	1.416 V
NO				Memor	
				Frequence 2142.72N	y Size MHz 8192MB
				Ch A/B V 1.200 V	olt Ch C/D Vo 1.200 V
				Voltag	e
				Chipset 0 1.001 V	ore +5V 5.010 V
				+12V 12.096 V	
		and the second second	Decolar 1		

圖8

3-2 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統

完成BIOS的設定後,您可以開始安裝作業系統至SATA硬碟中。

A. 安裝作業系統

由於部份作業系統已內建SATA RAID/AHCI控制器的驅動程式,為確保系統效能及相容性,建議在 安裝作業系統後,使用主機板驅動程式隨身碟「Xpress Install」功能安裝所有主機板驅動程式。若 您要安裝的作業系統需另外在安裝過程中安裝SATA RAID/AHCI控制器的驅動程式,請參考下列步 驟:

步驟一:

由作業系統的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟,當載入驅動程式的畫面出現時,請選擇 「瀏覽」。

步驟二:

選擇主機板驅動程式隨身碟,並選擇RAID/AHCI驅動程式的位置:「\Hw10\RAID\x64」

步驟三:

當出現圖1的畫面後請選擇「AMD-RAID Bottom Device」驅動程式並按「下一步」載入,再選擇「AMD-RAID Controller」驅動程式並按「下一步」載入所需的驅動程式。完成後,請繼續作業系統的安裝。

AMD-KAID Controller (storport) (D:Hw10)KAID/ob/(SATA_KAID/ccated.in	at)
☑ 傳藏與此電腦之硬體不相查的顯軟提式(11)	
☑ 陽碳與此電腦之硬體不相容的驅動程式(H)	

B. 重建磁碟陣列

重建磁碟陣列是將資料從磁碟陣列中的一顆硬碟複製到另一顆硬碟的過程,此功能只能在具備 容錯能力的模式,例:RAID 1及RAID 10下使用,新的硬碟容量需大於或等於舊硬碟的容量。以下 的步驟假設您欲更換一顆在RAID 1模式下毀損的硬碟裝置,重建磁碟陣列。

進入作業系統後,請先確認主機板驅動程式隨身碟裡的晶片組及RAID驅動程式已經安裝,點選 桌面上的「RAIDXpert2」管理工具圖示開啟RAID工具。





步驟一:

輸入登入ID及密碼(預設值:admin)後,按「提 交」進入「AMD RAIDXpert2」管理工具。



在「磁碟裝置」區,在新加入的硬碟上點擊 滑鼠左鍵兩下。

6 0 0	AMD	RAIDXp	iert2	×	(+ ~							×
$\leftarrow \ \rightarrow$	0	ŵ		localh	ost.25902/R/	NDXpert2/men	us.php	□ ☆	た	L	B	
I	蛚				組織		檢視			遡項		
	NONE ID1 EBR Disk 0	8 .* 2 (408	cer AS	5710 1	磁碟学 	を置選項00 20年円線円磁線 20 GS LED 単和磁線 後						< >
					AND RAILISpert	2 FIDDERIK						
					業務 き	建煤分划	NP91ELIN	親型		200	U.	
					4	C:	NONE	RAID1		119.4	IGS	

步驟三:

在接下來跳出的畫面中選擇「指派為GS」, 並且按「確認」。



步驟五:

當工作狀態顯示「已完成」,即重建完成。



步驟四:

可在畫面下方的「磁碟作用區」選擇重建中的磁碟陣列(紅字表示)查詢重建進度。





安裝驅動程式之前,請先安裝作業系統。

 安裝完作業系統後,請將驅動程式USB隨身碟插入電腦,點選出現的「點選要針對此 光碟執行的動作」訊息,接著選擇「執行Run.exe」(或進入「我的電腦」,開啟光碟機 圖示,並執行Run.exe)。

4-1 Drivers & Software (驅動程式及應用軟體)

「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。您可以按下「Xpress Install」鍵,自動為您安裝所有勾選的驅動程式,或按 Omenal 單獨安裝您所需要的驅動程式。

Drivers & Software	建議為您的主機板安裝以下所列之歸動程式和應用軟體 講點裡"Xpress Install"來自動安裝所有的運動程式和應用軟體。	
*		Xpress Install
	Google Drive	💽 Install
Application Software	Google 雲端硬碼不但提供安全的檔案儲存機制,而且可以從任何裝置存取Learn mor 代表您同意 Google 雲端硬碑的爆軟及細胞以及 <mark>感発得發電</mark>	
$\overline{\mathbf{i}}$		
Google	Coogle Chrome (R) a faster way to browse the web Google 澄観潜山性心的澄観速度.Joan mene 安切此應用程式。表示心的意「Google 澄観器」的JAN及編輯 以及 陽常爆衣鏡.	😍 Install
	Google Toolbar for Internet Explorer	🕑 Install
	「Google 工具列」讓網路瀏覽更方便:Learn mon 安裝本應用程式即代表您同意「G 及編明 以及 驅脫權政策。	
	Vinton Internet Security(NIS)	Install



- 在「Xpress Install」安裝驅動程式的過程中,請忽略系統跳出的對話框 (如:「尋找新增 硬體精靈」對話框),否則可能會影響安裝程序的進行!
- 有些驅動程式在安裝期間會自動重新開機,在重新開機後「Xpress Install」將會繼續安 裝其他的驅動程式。

4-2 Application Software (軟體應用程式)

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具應用程式及附贈之軟體,您可以勾選所需要的項目並按 • Jinsoil 鍵進行安裝。



4-3 Information (資訊清單)

此頁面顯示「光碟內容說明」提供此光碟內所有驅動程式的詳細資料,「聯絡資訊」提供 台灣總公司的資訊,點選畫面上的網址,可連結至技嘉網站查詢詳細的台灣總公司或全球 分公司的資訊。

📸 AMD TRX40 Series Ver.1.0 B19.09	916.1		×
GIGABYTE [®] Xpre	ess Install		
Drivers &	您可選擇所需要的技術支援	服務項目及使用說明	
Software			
- 1	Chipset		
Application Software			
- Joreware			
(\mathbf{i})		The Asmedia USB Host Controller Drive is designed to provide Asmedia USB Host Controller.	
Information	Antivirus		
	Audio		
Coogle	Realtek	Realtek HD audio driver.	
	BootDrv		
	UEFI RAID Utility	ATI UEFI RAID Utility.	
	Network		
			_

第五章 獨特功能介紹

5-1 BIOS更新方法介绍

技嘉主機板提供您兩種獨特的BIOS更新方法:Q-Flash™及@BIOS™。您可選擇其中一種方法,不需 進入DOS模式,即可輕鬆的進行BIOS更新。此外,本主機板提供DualBIOS™設計並支援Q-Flash Plus 功能,提供您的電腦更多重的保護及穩定機制。

何謂DualBIOS[™]?

即於主機板上建置兩顆實體BIOS,分別為「主BIOS (Main BIOS)」及「備份BIOS (Backup BIOS)」。在 一般正常的狀態下,系統是由「主BIOS」開機,當系統的主BIOS損毀時,則會由「備份BIOS」接管, 使系統維持正常運作。

何謂Q-Flash Plus?

Q-Flash Plus提供您於系統關機(S5待機模式)狀態下更新BIOS,透過連接至特定連接埠的USB隨 身碟,按下Q-Flash Plus按鈕即會啟動並載入資料修復。

何謂Q-Flash[™]?

Q-Flash是一個簡單的BIOS管理工具,讓您輕易省時地更新或儲存備份BIOS。當您要更新BIOS時不 需進入任何作業系統,例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何複雜的 步驟就可以輕鬆更新BIOS,因為它就在BIOS選單中。

何謂@BIOS[™]?

@BIOS提供您在Windows模式下就能進行更新BIOS。透過@BIOS與距離最近的BIOS伺服器連結, 下載最新版本的BIOS檔案,以更新主機板上的BIOS。

5-1-1 如何使用Q-Flash更新BIOS

A. 在開始更新BIOS之前...

- 1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
- 2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔並且將BIOS檔案(例如:TRX40AORUSXTREME.F1)儲存至USB隨身 碟或硬碟中。(請注意:所使用的USB隨身碟或硬碟必需是FAT32/16/12檔案系統格式。)
- 3. 重新開機後,BIOS在進行POST時,按<End>鍵即可進入Q-Flash。(請注意:您可以在POST階段 按<End>鍵或在BIOS Setup主畫面點選「Q-Flash」進入Q-Flash選單(或按<F8>鍵)。但如果您是將 解壓縮的BIOS檔案儲存至RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟,請透過在 POST階段按<End>鍵的方式進入Q-Flash選單。)



更新BIOS有其潛在的風險,因此更新BIOS時請小心執行,以避免不當的操作而造成系統 毀損。

· · · / ///			10/0 Tues	1/2019 16:2
RU5 Favorites (F11) Tweaker	Settings System	Info. Boot		
Model Name	TRX40 AORUS XTRI	EME	CPU	
BIOS Version BIOS Date BIOS ID	09/21/2019 8ACSP002		Frequency 3617.56MHz	BCLK 100.48MHz
System Language	English		Temperature 42.0*C	Voltage 1.056 V
Processor Type Processor CPUID Processor Speed Processor Clock	AMD 100-00000001 00830F10 100.48MHz 3617.56MHz	11-11	Memory Frequency	Size
Installed Memory LAN Up MAC Address LAN Down MAC Address	1C1B0DE731D8 1C1B0DE731D9		Ch A/8 Volt 1.212 V	Ch C/D Vol 1.212 V
System Date System Time	[10 / 01 / 2019] [16 : 27 : 13]	Tue	Voltage	
Access Level	Administrator		Chipset Core 0.990 V	+5∨ 4.950 V
Plug in Devices Info Q-Flash			+12V 12.240 V	
Choose the system default language			1 Contraction of the	
		Help (F1) Eas	sy Mode (F2) Smart Fan 5 (F6)	Q-Flash (F8)

點選「Q-Flash(F8)」或由System Info./Q-Flash選項進入Q-Flash選單

B. 更新BIOS

進入Q-Flash後,可利用鍵盤或滑鼠選擇所要執行的項目。請依下列步驟進行更新BIOS。以下範例 假設您將BIOS檔案儲存於USB隨身碟中,實際操作時請依據檔案的存放位置來選擇。

步驟一:

1. 將已存有BIOS檔案的USB隨身碟插入系統。進入Q-Flash後,選擇「Update BIOS」選項。

Current Flash Model Name TRX40 AORUS XTREME	Task	File	Run	Done
BIOS Version : T0d BIOS Date : 09/21/2019 Flash Type/Size MXIC 25U128 Series 16MB				
			0	
	Save BIOS			



• 欲備份目前的BIOS檔案,請選擇「Save BIOS」。

· 本功能僅支援使用FAT32/16/12檔案系統之硬碟或隨身碟。

- 若您的BIOS檔案存放在RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟,請 務必在進行POST時,按下<End>鍵進入Q-Flash。
- 2. 請選擇您所要更新的BIOS檔案。


步驟二:

螢幕會顯示正在從USB隨身碟讀取BIOS檔案。此時會依據您要更新的BIOS檔案提供「Fast」快速和「Intact」完整,兩種更新方式,確認更新方式之後則開始更新BIOS,同時螢幕會顯示目前更新的進度。

· 當系統正在讀取BIOS檔案或更新BIOS時,請勿關掉電源或重新啟動系統!
 · 當開始更新BIOS時,請勿移除硬碟/USB隨身碟。

步驟三:

完成BIOS更新後,系統會自動重新開機。

步驟四:

在系統進行POST時,按<Delete>鍵進入BIOS設定程式,並移動光棒到「Save & Exit」畫面,選擇「Load Optimized Defaults」選項,按下<Enter>載入BIOS出廠預設值。更新BIOS之後,系統會重新偵測所有的週邊裝置,因此建議您在更新BIOS後,重新載入BIOS預設值。

Favorites (F11) Tweaker				oot Sav	e & Exit	
Save & Exit Setup Exit Without Saving Load Optimized Defaults Boot Override UREF URSI 3 CISHI DRIVE PMAP Partition 1					CPU Frequency 3617.56MHz Temperature 42.0 °C	BCLK 100.48MHz Voltage 1.056 V
USB3.0 FLASH DRIVE PMAP Save Profiles Load Profiles	Load C	ptimized Defaults Load Optimized Def Yes No	® iaults?		Memory Frequency 2143.74MHz Ch A/B Volt 1.212 V	Size 4096MB Ch C/D Volt 1.212 V
					Voltage Chipset Core 0.990 V +12V 12.240 V	+5∨ 4.950 V

選擇「Yes」載入預設值

步驟五:

選擇「Save & Exit Setup」按下<Enter>,選擇「Yes」儲存設定值至CMOS並離開BIOS設定程式,離開 BIOS設定程式後,系統即重新開機。整個更新BIOS程序即完成。

5-1-2 如何使用@BIOS更新BIOS

A. 在開始更新BIOS之前...

- 在Windows下,請先關閉所有的應用程式與常 駐程式,以避免更新BIOS時發生不可預期的 錯誤。
- 在透過網路更新BIOS的過程中,網路連線 絕對不能中斷(例如:斷電、關閉網路連線)或 是網路處於不穩定的狀態。如果發生以上情 形,易導致BIOS損壞而使系統無法開機。
- 如果因更新BIOS操作不當,導致BIOS損毀 或系統無法使用時,技嘉將無法提供保固服 務。



B. @BIOS使用說明

1. 透過網路更新BIOS:

from Server

點選「Update from Server」,選擇距離您所在國家最近的@BIOS伺服器,下載符合此主機板型號的BIOS檔案。接著請依照畫面提示完成操作。

如果@BIOS伺服器找不到您主機板的BIOS檔案時,請至技嘉網站下載該主機板型 號最新版的BIOS壓縮檔,解壓縮檔案後,利用手動更新的方法來更新BIOS。

2. 手動更新BIOS:



點選「Update from File」,選擇事先經由網站下載或其它管道得到之已解壓縮的 BIOS檔案。再依照畫面提示完成操作。

3. 儲存BIOS檔案:

Save to File

點選「Save to File」可儲存目前所使用的BIOS版本。

4. 更換BIOS開機畫面:



勾選「Face Wizard」的「更新圖檔至BIOS」,可將自行儲存的圖檔,透過Face-Wizard工具程式,選擇作為開機畫面,讓電腦開機時有專屬的圖片。勾選「備份 BIOS內的現有圖檔」可將使用中的開機畫面備份。

🕅 圖檔支援的格式如下:jpg、bmp、gif。

C. 更新完成之後...

更新完成後請重新開機。



- 請務必確認BIOS檔案是否與主機板型號相符,因為選錯型號而進行更新BIOS,會導 致系統無法開機。
- 在更新BIOS的過程中,請勿關機或關閉電源,否則會導致BIOS損壞而使系統無法開機。

独特功能介绍

5-1-3 如何執行Q-Flash Plus

A. 在開始執行Q-Flash Plus之前,請照下列步驟依序進行:

- 1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
- 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔,將BIOS檔案儲存至USB隨身碟中,並重新命名為「GIGABYTE.bin」。
 (請注意:所使用的USB隨身碟必須是FAT32檔案系統格式,且為USB 2.0規格。)
- 3. 將USB隨身碟連接至主機板後窗的Q-Flash Plus連接埠。
- 4. 連接12V電源插座及主電源插座(若有兩個12V電源插座請擇一使用),即可執行Q-Flash Plus。

B. 執行Q-Flash Plus

按下後窗的Q-Flash Plus按鈕,系統將自動尋找比對連接於Q-Flash Plus連接埠的BIOS檔案,同時 Q-Flash Plus按鈕會開始閃爍(表示開始進行比對)。約等2~3分鐘,閃爍停止,代表BIOS更新結束。



- 執行Q-Flash Plus前,請確認系統於關機狀態(S5待機模式)。
- 若主機板上有配置BIOS切換器及SB切換器,在執行Q-Flash Plus前請先將其回復為 預設值(BIOS_SW:由主BIOS開機、SB:Dual BIOS)。
- ・ 完成主BIOS更新後,系統會自動重新開機,由DualBIOS[™]進行備份BIOS的更新,完成 後系統會再次重新開機,由主BIOS正常開機。
- 未安裝CPU下進行Q-Flash Plus,僅會完成主BIOS更新即結束並關機。

5-2 APP Center

技嘉APP Center提供您豐富且完整的應用程式管理功能,協助您輕鬆獲得最新的技嘉主機板相關 工具程式^(讓)。技嘉APP Center採用簡單易用的使用者介面,您可以在APP Center直接執行所有技嘉 工具程式,並可以透過線上檢查更新及下載所有工具程式、驅動程式及BIOS。

執行APP Center程式

放入技嘉主機板驅動程式光碟片後,點選「Application Software\安裝技嘉工具程式」,安裝App Center及所勾選的工具程式,完成後請重新開機。

至「桌面」的通知區域點選App Center 👩 圖示開啟App Center程式(圖一)。您可以在此點選要執行的技嘉工具程式,或是點選「線上更新」進行線上更新程式。



0

若關閉APP Center後,可至「開啟」畫面點選「Launch APP Center」圖示重新啟動(圖二)。



(註) APP Center支援的程式會因不同主機板而有所差異;各程式所支援的功能也會依主機板 的規格而不同。

獨特功能介紹

5-2-1 AutoGreen

AutoGreen^(註)可以讓使用者經由智慧手機/平板裝置的藍牙功能與電腦連結,啟動系統節能功能。 當裝置離開系統藍牙接收器的偵測範圍時,系統即會進入設定的節能模式。使用前請確認您智慧 手機/平板裝置及電腦的藍牙功能已開啟。

使用介面介紹

CADRUS	
AutoGreen 控制	藍牙裝置

「控制」頁面說明:

在「控制」頁面,您可依個人的需求選擇系統節能模式。

按鈕	說明
停用	關閉此功能
待機	進入Power On Suspend模式
睡眠	進入Suspend to Disk模式
休眠	進入Suspend to RAM模式

「藍牙裝置」頁面說明:

在「藍牙裝置」頁面,您可將智慧手機/平板裝置與系統的藍牙接收器進行配對。請按「更新」讓 AutoGreen搜尋週圍的藍牙裝置,接著勾選欲配對的裝置,電腦及裝置的畫面各會出現一組密碼, 要求您比較2組密碼是否相同,完成確認後即可配對成功。

(註) 如果您的手機已經被拿來與安裝AutoGreen的系統做配對,並且啟動AutoGreen的功能時,就不能再用來連接其他藍牙裝置。

5-2-2 Cloud Station

CIOUCI 支嘉Cloud Station (Server)包含了HomeCloud、GIGABYTE Remote、Remote OC及HotSpot 等工具程式,可讓您的智慧手機、平板裝置及電腦透過無線或藍牙功能與該電腦進 行通信、資源共享及系統控制等功能。Cloud Station則可與安裝Cloud Station (Server)的 主電腦端進行檔案傳輸共享。

注意事項:

- 若要執行HomeCloud、GIGABYTE Remote及Remote OC, 智慧手機/平板裝置需安裝「技嘉Cloud Station」應用程式(Android系統請至Google play, iOS系統請至App Store下載)^(鐵一)
- 若要執行電腦間的HomeCloud檔案傳輸及共享,主電腦端需安裝Cloud Station (Server),遠端電 腦需安裝Cloud Station
- 智慧手機/平板裝置需具備Android 4.0以上或iOS 6版本以上作業系統
- 第一次啟動HomeCloud、GIGABYTE Remote及Remote OC時,請在HomeCloud頁面點選使用 Google、Facebook或WindowsLive帳號登入,智慧手機、平板裝置與電腦需使用此相同帳號登入

HomeCloud

HomeCloud可讓您進行智慧手機、平板裝置與電腦間的檔案(從二)上傳、下載及備份。

使用介面介紹

主電腦端:



- (註一) 使用智慧手機/平板裝置掃描HomeCloud頁面的QR code,即可連結至App Store或Google Play下載「技嘉Cloud Station」應用程式
- (註二) iOS系統檔案需為圖片或影片檔。

獨特功能介紹

遠端電腦:



使用說明

步驟一:

在主電腦端開啟「HomeCloud」,請使用Google、Facebook或WindowsLive帳號登入或選擇「帳號列 表」裡的帳號登入,並啟動「家庭雲功能」。如下次開機需自動啟動「家庭雲功能」,請啟動「開機 後自動執行」。

步驟二:

在智慧手機、平板裝置或遠端電腦開啟「技嘉Cloud Station」應用程式,使用與主電腦端登入 HomeCloud時相同的帳號登入,再點選「HomeCloud」功能。

主電腦端:

選項	說明
Account List	顯示目前登入的帳號
Remove	移除選取的帳號
Share Folder	顯示目前登入帳號的共用資料夾路徑
Open Folder	開啟目前登入帳號的共用資料夾

智慧手機/平板裝置/遠端電腦:

選項	說明
圖片檔案	「 檔案上傳:點選檔案夾,瀏覽並勾選檔案,再按「Menu」鍵並選擇「上傳選取
音樂檔案	的檔案」,將檔案上傳至電腦
影片檔案	檔案下載:點選檔案夾,再按「Menu」鍵點選「下載檔案」,可瀏覽並勾選檔
全部檔案	案,將檔案下載至智慧手機/平板裝置
通訊錄	點選檔案夾,再按「Menu」鍵可將其「備份到遠端電腦」、「由遠端電腦還
通話紀錄	原」、「檢視遠端的通訊錄」或「重新選擇電腦」

GIGABYTE Remote

GIGABYTE Remote可以讓您遠端控制您的電腦,由智慧手機/平板裝置進行滑鼠、鍵盤及媒體 (Windows Media Player)的操作與輸入。

使用介面介紹



使用說明

步驟一:

在主電腦端開啟「GIGABYE Remote」並啟動「GIGABYTE遠端功能」,如下次開機需自動啟動「GIGABYTE遠端功能」,請啟動「開機後自動執行」。

步驟二:

在智慧手機/平板裝置開啟「技嘉Cloud Station」應用程式,使用與主電腦端登入HomeCloud 時相同 的帳號登入,尋找遠端電腦並與您的電腦進行配對,再點選「遠端控制」功能,即可進行以下遠端 操作。

選項	說明
滑鼠	提供您遠端進行滑鼠的左鍵鎖定及左右鍵功能操作
鍵盤	提供您遠端進行鍵盤的操控,例如文字的輸入(點擊「即時輸入模式」並在 下方輸入文字)或刪除
媒體	提供您對電腦正開啟中的Windows Media Player進行播放的遠端選擇與控制

智慧手機/平板裝置:

Remote OC

Remote OC可讓您遠端控制您的電腦,在智慧手機/平板裝置上進行電腦的超頻、系統調整、系統 監測、Quick Boost、關閉或重新開啟電腦電源。

使用介面介紹



使用說明

步驟一:

在主電腦端開啟「Remote OC」並啟動「遠端超頻功能」,如下次開機需自動啟動「遠端超頻功能」,請啟動「開機後自動執行」。

步驟二:

在智慧手機/平板裝置開啟「技嘉Cloud Station」應用程式,使用與主電腦端登入HomeCloud時相同的帳號登入,再點選「遠端超頻」功能,即可進行以下遠端操作。

選項	說明
Tuner	提供您調整CPU/記憶體頻率及電壓值的功能
INFO	顯示系統資訊包含CPU、主機板及記憶體的說明
HW MONIT	提供系統溫度、電壓及風扇轉速相關資訊
QUICK BOOST	提供您3階段的自動系統效能調校選擇
CONTROL	提供您遠端重新啟動電腦或是關機

智慧手機/平板裝置:

HotSpot

Hotspot功能可以將您的電腦設定成一個虛擬的無線存取點,並且將網路連線能力分享給您其它的無線裝置。使用前請先確認您的電腦已連線至網際網路,並且已開啟Wi-Fi功能。

使用介面介紹



使用說明

設定您的主電腦端: 以下為主要設定項目,設定完成後請按「啟動」。

- 可設定為分享的網路連線:
 在此清單選擇您所要分享已連線至網際網路的的網路連線。
- 可使用的熱點裝置: 為虛擬介面卡,當系統存在2張以上的WiFi卡時,就必須選擇其中一組來使用。
- SSID: 虛擬無線存取點的代號,您可自行更改或是保留預設值。
- 熱點密碼(必須至少8個字元): 虛擬無線存取點的密碼,您可自行更改或是保留預設值(輸入的密碼必須包含至少8個字元而 且該欄位不得空白),若日後有無線裝欲透過此網路連線上網時,就必須先輸入此密碼才有權 限。

設定欲透過虛擬無線存取點上網的無線裝置:

若其它無線裝置想透過您電腦的虛擬無線存取點上網,請確認該裝置的Wi-Fi功能已經開啟,並瀏 覽至查看可用連線的畫面,選取您電腦的虛擬存取點並輸入密碼即可完成。

5-2-3 EasyTune

技嘉EasyTune提供您一個簡易及方便的系統調校與超頻的使用介面,讓您可以輕鬆在作業系統下 藉由EasyTune進行超頻、超電壓等動作,藉以提升系統效能。

使用介面介紹

CADRUS 🛤	syTune		\mathcal{A}	
C Smart Boost	Advanced CPU OC	Advanced DDR OC		K Hotkey
ECO	Defai CPU (1 Co 380 GHZ	ult en	OC CPU (Al Cores) 100 GHz	AutoTuning
TRX40 AORUS XTREME	AMD 100-000000	011-11 Patriot M	lemory (PDP Systems)	•
BIOS: TOd	2224.9 MH	IZ 🏾 🎽 2133	MHŻ	

標籤頁說明

11.2.4.71.0.1.1	
標籤頁	說明
C Smart Boost	「Smart Boost」標籤頁提供您不同階段的CPU頻率作選擇進而達到不同的效能。 完成設定之後,請重新開機使設定生效。
Advanced CPU OC	「Advanced CPU OC」標籤頁提供您調整CPU基頻、顯示晶片時脈及電壓。您可以 將完成的設定儲存為設定檔(Profile),最多可設定兩組。
Advanced DDR OC	「Advanced DDR OC」標籤頁提供您調整記憶體頻率。
State Advanced Power	「Advanced Power」標籤頁提供您調整電壓。
K Hotkey	「HotKey」標籤頁提供您開啟設定檔(Profile)的快速功能鍵。



EasyTune所提供的功能會因不同主機板及CPU而有所差異。若某選項顯示為灰色表示該 選項不能調整或不支援該功能。

不當的超頻或超電壓可能會造成硬體元件如CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用 壽命。建議您確實瞭解EasyTune的各項功能才進行調整,否則可能造成系統不穩或其它 不可預期的結果。

5-2-4 Fast Boot

技嘉Fast Boot 提供簡單易用的圖形用戶界面,讓您可以在作業系統中啟動或變更BIOS設定程式「Fast Boot」選項的設定。

使用介面介紹

€ ADRUS \//	
Fast Boot	
BIOS 快速開機	
關閉	
○ 開啟	
○ 超快速開機	
馬上進入B	IOS設定畫面
儲存	離開

使用说明

· BIOS快速開機:

此選項與BIOS設定程式中「Fast Boot」選項一致^(益)。提供您是否啟動快速開機功能以縮短進入 作業系統的時間。

設定完成請按「儲存」再按「離開」,下次開機將執行所設定的模式。按下「馬上進入BIOS設定畫 面」按鈕,系統將立刻重新開機,並進入BIOS設定程式。

(註) 功能說明請參考第二章-「BIOS組態設定」。

獨特功能介紹

5-2-5 Game Boost

提供您可以在遊戲環境下彈性調整作業程式,減少其他作業程式的負載、釋放記憶體,提供最佳 化遊戲平台與效能。

使用介面介紹



使用說明

可於頁面自行點選欲減少的作業程式,再按「Go」即可完成系統優化,按下「Revert」即可讓電腦回 復至遊戲環境前的狀態,並提供以下兩個快速鍵:

- Optimize(Ctrl+Alt+B):自動最佳化遊戲平台及效能。
- Revert(Ctrl+Alt+R):回復至遊戲環境前狀態。

5-2-6 RGB Fusion

提供您在作業系統中啟動或變更所選取設備的LED顯示設定。(ii-)

使用介面介紹



使用說明

- 右上角圖示圖:提供您返回主畫面選單列表。 右上角圖示圖:提供您連結手持裝置的技嘉RGB Fusion APP。(注二)
- 點擊圖示選取要進行變更的設備,可於畫面右側自訂LED燈光顏色及選取各種顯示模式:

恆亮	LED燈光以單色恆亮模式呈現。
呼吸	LED燈光以慢速同步淡入淡出的模式呈現。
閃爍	LED燈光以快速同步淡入淡出的模式呈現。
雙閃	LED燈光以交錯速度閃爍的模式呈現。
自動	LED燈光以多彩輪播模式呈現。
音樂	LED燈光依據電腦音效輸出連動進行變化。
隨機	LED燈光以隨機快速閃爍的模式呈現。
波浪	LED燈光會以多彩漸變的模式呈現。
遊戲	配合遊戲實境,令設備的LED燈光與遊戲內的行動同步。
關閉	關閉LED燈光。

- (註一) RGB Fusion會自動搜尋具備LED功能的設備,並顯示在列表中。
- (註二) 請至App Store或Google Play下載「RGB Fusion」應用程式。

TRX40 AORUS MASTER				× – © ش
	LED_C2	Digital LED	Digital C	Profile 1 V 🖒 🖒
			呼吸 Digital D	
600				R 255 G 23 B 0 # FF2100
		Dividual I ED		() [2]
			Digital B 詞閉	食用 重投

主機板各區域與數位燈條控制運項,請點選主機板設備以進行變更。(注)
 點擊圖示選取要進行變更的區域,可於畫面右側自訂LED燈光顏色及選取各種顯示模式:

恆亮	LED燈光以單色恆亮模式呈現。
呼吸	LED燈光以慢速同步淡入淡出的模式呈現。
閃爍	LED燈光以快速同步淡入淡出的模式呈現。
雙閃	LED燈光以交錯速度閃爍的模式呈現。
自動	LED燈光以多彩輪播模式呈現。
Digital Wave	裝甲/數位燈條的LED燈光會以多彩漸變的模式呈現。
Digital A~I模式	多種數位模式於裝甲/數位燈條呈現。
關閉	關閉所選區域的LED燈光。

(註) 可選擇的區域/模式/顏色會因不同主機板的規格而有所差異。

5-2-7 Smart Keyboard

技嘉Smart Keyboard提供您設定F1~F12快速鍵指令、設定滑鼠靈敏度、取代的文字、密碼、開啟檔案或應用程式,優化鍵盤和滑鼠功能,達到快速輸入指定的效果。

使用介面介紹



使用說明

點選設定F1~F12快速鍵指令,啟動或設定以下功能:

- Marco Key: 設定取代的鍵盤按鍵、滑鼠座標、時間延遲功能。
- Sniper Key: 靈活運用Sniper Key,可在狙擊狀態中切換滑鼠靈敏度,穩定狙擊準度。
- Smart Cut: 設定開啟檔案或應用程式的捷徑。
- Smart Key: 提供您自行輸入要取代的文字或密碼。
- Disable: 提供您自訂關閉某些鍵盤按鍵的功能。

設定完成請按右上角的「啟動鍵盤監控功能」。

- Save: 提供您將目前設定值存成一個設定檔
 Load:
 - 提供您載入之前已儲存的設定檔。
- (註) 若Smart Keyboard違反了遊戲的用戶許可協議,建議關閉此功能。

5-2-8 Smart Backup

Smart Backup 可以讓您每個小時自動將所選擇的硬碟分割區備份成一個系統映象檔,並且在需要的時候使用這些映像檔還原您的系統或檔案。

CADRUS	8
() Smart Backup	
設定 選擇情俗的來源組織內目的地線碼	
建立作業先後1886年2日間	
備份	
- 6年:	立即條份
教師的学問。	
品(2007)場(9)	
最新的情俗:	
下一次播始;没有借份目的地	
還原	
使用操始映像還原作所需要的檔案	检究证明
使用情俗映像還原作的電話	
○○ 問題後日動制行	
警徑目動情報	

「Smart Backup」主畫面:

按鈕	說明
設定	選擇備份來源分割區及目地分割區
開始	建立USB修復磁碟
立即備份	馬上執行備份動作
檔案還原	使用映象檔還原您的檔案
系統還原	使用映象檔還原您的系統

▲• 僅支援NTFS 檔案系統。

- 初次使用Smart Backup時,需先至「設定」選擇備份目地分 割區。
 - 「立即備份」功能需在登入Windows作業系統10分鐘後才能 使用。
 - 勾選「開機後自動執行」可以在下次開機時自動執行Smart backup程式。



製作備份:

點擊主畫面的「設定」鈕。在「設定」對話框出現後,指定您的 備份來源及目地分割區並按「確定」。初次備份將在設定完成 10分鐘後開始執行,之後每小時自動執行一次備份。請注意, 系統碟裡的所有分割區將被預設為備份來源,且備份目地分 割區和來源分割區不能為同一個。

網路備份:

若是要將備份檔儲存至網路,請選擇「儲存於網路」。請先確 認存放備份檔的主機和你的電腦皆處於相同的網域中。選擇 網路儲存位置後再輸入使用者名稱及密碼,再依畫面指示完 成設定。

	A COMPANY OF A			- 6	and stands of	
		81				
	44	#2.08	#5			
7.0	Wilsha	2012420 79 3	11111			
1.0	Terforer		*****			
	Internet View		SERV.A			
	Roger Tes 100	appoint Yes.	98213			
	Undrug .					
**			4881.1			
8× 11						
196810						
1.96(0.01)						
fail.opt						
Deganities						
Inquality						
Mindows						
414						

還原檔案:

點擊主畫面的「檔案還原」鈕。在接下來跳出的視窗中使用上 方的時間軸選擇一個之前備份的時間點,右方的窗格將顯示 備份目地碟裡的分割區備份檔(位於「My Backup」資料夾中), 選擇您想要回復的檔案並將它複製至別處。

KADRUS	
() Smart Backup	
存放備份檔分割區 編唱 (###################################	
(E:\() (Size: 465GB)	
備份的時間點 2017/12/78下午04:24	
2017/12/28 下午 04:24	2017/12/28 下午 04:24
欲還原分割區 諸個弊欲選厚的分割區代數,預款為勾選約	
C:\[Bmpty]	
所有的演科及程式將被清除且置換成所還的 要的資料。	節情份點資料,還原前請依需求情份您
選擇	R 在1月

使用Smart Backup還原您的系統:

步驟:

- 1. 點擊主畫面的「系統還原」鈕。
- 2. 選擇存放備份檔的位置。
- 3. 使用時間軸選擇之前的備份時間點。
- 4. 選擇在該時間點所製作的分割區備份,並按下「還原」。
- 5. 確認您是否要立刻執行系統還原動作或是稍候再執行。若 選擇立刻執行,系統將立即重新開機並且進入Windows還 原環境,再依照畫面指示進行系統還原。



所有的檔案及程式將會被刪除並取代成您所選擇的 備份檔裡的資料,若需要請在還原前複製您的資料。

5-2-9 System Information Viewer

技嘉System Information Viewer提供您在作業系統中即可監控及調校風扇轉速。此外更可將CPU、記憶體等系統資訊顯示於桌面,方便您隨時查看系統狀況。

使用介面介紹

🕻 ADRUS Sy	stem Information Vi		A	
i System Information	Smart Fan 5 Auto	Smart Fan 5 Advanced	System Alert	
分频率		□處理器		
核心時脈速度	2225.95 MHZ	名稱		
基領時脈	100.04 MHZ			
倍頻	22.25			
記憶體頻率	2133.85 MHZ			
MB主機板		oor 記憶體		
型號	TRX40 AORUS XTREME		Slot #0	•
版本	T0d			00000000
				4096 MBytes

標籤頁說明

標籤頁	說明
() System Information	「System Information」標籤頁提供CPU、主機板型號及BIOS版本相關資訊。
Smart Fan 5 Auto	「Smart Fan 5 Auto」標籤頁提供您選擇智慧風扇的運作模式。
	「Smart Fan 5 Advanced」標籤頁提供您調整智慧風扇的轉速。風扇會依據溫度調
	整轉速,您可以在「Smart Fan」調整溫度與風扇的工作比率;「RPM Fixed Mode」
Smart Fan S Advanced	則可以選擇固定風扇轉速。按下「校正」按鈕可以測試風扇特性並列出對照表;
	按下「重置」按鈕,則可以回復至前次套用的設定。 🚱 「噪音偵測」則是提供您監
	測機殼內部的噪音分貝。
	「System Alert」標籤頁提供硬體溫度、電壓及風扇轉速相關資訊,並且提供設定
A Sustan Alast	警告温度/風扇轉速的功能。
System Alerc	
	啟提醒通知,選取後按下「套用」即可執行。
	「Record」標籤頁提供您記錄系統電壓、溫度、風扇以及嗓音的運作變化。須注
Record	意,在記錄過程中若離開此標籤頁,程式將停止記錄功能。



• 若要使用風扇控制功能,須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。

• 若要使用噪音偵測功能,須搭配具有噪音偵測插座的主機板。

5-2-10 Smart Survey

技嘉Smart Survey用來蒐集、處理及分類特定類型的非個人資訊,以瞭解您及其他人如何使 用我們的主機板。所蒐集的資訊是系統規格相關的資料,包括中央處理器型號、作業系統 版本、MAC位址、記憶體等。此資訊用於協助我們了解技嘉的產品在經過一段時間以後的 表現,偵測問題並確定潛在的產品改善方法。

使用介面介紹



使用说明

- 點擊「此處」:
 可查看所蒐集資料的完整清單。
- 資料上傳:

選擇「同意」 技嘉蒐集並上傳您的相關資料;選擇「不同意」 Smart Survey將不會蒐集任何資訊。

點擊「全部刪除」:
 所有資料將會立即從技嘉伺服器中移除。

5-2-11 USB Blocker

技嘉USB Blocker提供簡單易用的圖形用戶界面,讓您阻止特定的USB設備類型在您的電腦上運作, 被封鎖的設備將被作業系統所忽略。

使用介面介紹

K AORUS	
USB Blocker	
Device List	Status
○ 通訊裝置	不阻擋
○ 印表機	不阻擋
○ 儲存裝置	不阻擋
○ 智慧卡	不阻擋
○ 其他設備	不阻擋
OK	

使用說明

選擇您想阻檔或解除封鎖的USB設備類型,雙擊滑鼠左鍵變更「阻擋」或「不阻擋」狀態,按「OK」後在跳出的視窗輸入密碼後再按「OK」即可。

5-2-12 USB TurboCharger

技嘉USB TurboCharger支援Apple以及Android[™] QC 3.0 智慧手機/平板裝置的快充技術^(注一),可搭配 相對應的USB 3.2 Gen 1 Type A連接埠,並選擇各裝置所需模式以進行快充。

使用介面介紹

C AORUS	
	boCharger
Front USB 3.0 Port 1	Standard Quick Charge Yor Android** 05:30 devices Proceedings of the standard of the standa
Front USB 3.0 Port 2	Standard Use Charge Use Addingt ⁴⁴ (C - 3.0 devices) User Addingt ⁴⁴ (C - 3.0 devices) User Apple Fast-Charge User Apple Proce & X devices)
Run at log on to Windows The Android rebot is reproduced from work or Android is a trademark of Google LLC. Apple is a trademark of Apple Inc.	asset by Google and used under the Creative Commons 1.0 Attribution License

使用说明

各連接埠的快充功能表現將會視所連接的裝置類型而定,請依下列表格選擇適用的組合方式:

	Apple	Android [™] QC 3.0		
Standard	USB 3.2 Gen 1連接埠	USB 3.2 Gen 1連接埠		
Quick Charge ^(注二)	✔ * 最高提供10瓦(W)輸出功率	✓ *最高提供18瓦(W)輸出功率		
Apple Fast Charge ^(注 프)	✔ * 最高提供15瓦(W)輸出功率	×		

✓:支援快充,★:不支援快充。



在S3/S4下,Quick Charge及Apple Fast-Charge模式僅支援5V的充電協定,兩個連接埠提供 最高總輸出功率共10瓦(W),且不支援電源管理事件喚醒功能。

- (註一) 支援的快充協定包含:Apple and Samsung[®] divider charging profile at 5V@2.4A and 5V@2A; Qualcomm[®] Quick Charge 3.0[™] at 3.6V~12V (QC3.0), backward compatible Quick Charge 2.0[™] at 5V/9V/12V (QC2.0); Battery Charging Specification v1.2 DCP 5V@1.5A。
- (註二) 此模式下無檔案傳輸功能。
- (註三) 若連接Apple iPhone 8 / iPhone 8 plus / iPhone X,建議您使用此模式以達到最佳表現。

第六章 附錄

6-1 音效輸入/輸出設定介紹

當您將隨貨附贈的驅動程式安裝完成之後,確認電腦的網路連接情況正常,系統將會自動從 Microsoft Store安裝音效軟體。音效軟體安裝完成請重新開機。

6-1-1 2/4/5.1/7.1聲道介紹

本主機板提供五個音源插座,可支援2/4/5.1/ 7.1聲道,五個音源插座定義的預設值如右圖。





若要連接側喇叭,需經由音效軟體將音源輸入設定為側喇叭功能。

A. 喇叭連接與設定

步驟一: 請至開始功能表點選「Realtek Audio Console」。 有關喇叭連接請參考第一章「硬體安裝」-「後方裝 置插座介紹」的說明。



步驟二:

選擇「喇叭」標籤頁。依據您欲設定的喇叭組態在 「喇叭組態」選單裡選擇「雙聲道喇叭」、「四聲 道喇叭」、「5.1喇叭」或「7.1喇叭」即可完成設定。



B. 耳機輸出設定

當您使用機殼後方或是前面板的耳機輸出插孔時,建議您參考下列說明確認輸出裝置設定是否 正確。

步驟一:

請至通知區域找到<mark>⑩</mark>圖示,在此圖示點擊右鍵,選 擇「開啟音效設定」。

下午 04:30 2018/7/2

Ph.



步驟二: 選擇「聲音控制台」設定。

へ 🔽 🕼 中 🧝

	☆ 前頁 - 単投設定 ♪ 身成		音效 - A NUM HIM 新電音成映画				
	φ	藏示聲	進階聲音繼項				
l	40	音效					
	Q	通知與動作					
	I	WU(± MAB)	相關設定				
	Ó	電源與陸端	第43月天日秋田 教育控制台				
	•	儲存空間					
	18	干板電腦模式	輕鬆存取音訊設定				
	Ħ	SI	1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /				
	Ð	投影到此電腦	/月住10/规同调? 取得感题				

步驟三:

確認您目前輸出裝置為預設的播放裝置。連接至機 殼後方音效輸出插孔時請在「喇叭」項目按右鍵選 擇「設定成預設裝置」。前面板的音效輸出插孔請 在「Realtek USB Audio」項目按右鍵。



6-1-2 S/PDIF輸出設定

為了充份發揮音效功能,可以經由S/PDIF輸出插座將音源訊號傳至外部解碼器進行解碼,以得到 最佳之音效。

1. 連接S/PDIF輸出線:

您可以依據下圖連接S/PDIF光纖輸出線至外部解碼器,即可輸出S/PDIF數位音效訊號。



連接S/PDIF 光纖輸出線

2. S/PDIF音效輸出設定:

請至「Realtek Digital Output」主畫面裡的「預設格式」選擇輸出取樣頻率。

GIGABYTE	*		-	a	×
☆ 主要					
播放映置	預設格式 重揮在共享模式下的取權率與	位元頑度			
-() B (0),	48000Hz 168its ~	東宮			
👄 Realtek Digital Output					
A HERMANN					
V HINKERE					
41. 机装托包					

6-1-3 語音錄音機使用介紹

錄音裝置設定完成後,欲開啟錄音機,請至開始 功能表尋找「語音錄音機」。



A. 錄製音效

若要開始錄音,請按一下「錄製」圖示
 :若要停止錄製,請按一下「停止錄音」圖示

B. 播放音效

錄音完成後,錄音檔會被儲存至「文件>錄音」資料夾,錄音檔檔案格式為MPEG-4 (m4a)。您可以 使用支援音效檔案格式的數位媒體播放程式上播放您的錄音檔。

附錄

6-1-4 DTS:X® Ultra介绍

DTS:X回Ultra技術讓您聽見更多的細節!它可提升玩遊戲、看電影、使用AR和VR時的耳機及喇叭體驗,並且提供進階音效解決方案讓聲音環绕在您的週圍,進而將遊戲過程提升到新的境界。它支援Windows空間音效功能,主要特色包含:

- 通真的3D音效
 DTS最新的空間音效渲染技術,可在耳機和喇叭上提供逼真的3D立體感。
- 更真實的電腦音效
 DTS:X解碼技術讓聲音自然的呈現在現實生活中。
- 原音重現、更顯自然
 喇叭和耳機調校功能保留了最真實的音訊感受。

A. 使用DTS:X Ultra 功能

步驟一:

當您將隨貨附贈的驅動程式安裝完成之後,確認電腦的網路連接情況正常,系統將會自動從 Microsoft Store安裝DTS:X Ultra。安裝完成請重新開機。

步驟二:

連接音效裝置至音源插孔後請至開始功能表點選「DTS:X Ultra」。「內容模式」主選單讓您可選擇 音樂、語言、電影等音場模式或依遊戲類型選擇戰略、RPG、射擊等遊戲模式。也可以至「定制音 訊」選單依偏好創建個人化音訊模式,供日後使用。



B. 使用DTS Sound Unbound 功能

安裝DTS Sound Unbound

步驟一:

確認電腦的網路連接情況正常並且將耳機連接至前窗音源輸出插座後,請至通知區域找到100圖示,在此圖示點擊右鍵,選擇「空間音效\DTS Sound Unbound」。

步驟二:

系統將連接至Microsoft Store,待DTS Sound Unbound 應用程式出現後,點擊「取得」並依畫面指示完成安裝。

步驟三:

安裝完成,請點擊「啟動」,在「End User License Agreement」畫面確認完成,並重新開機。 步驟四:

請至開始功能表點選開啟「DTS: Sound Unbound」,「DTS: Sound Unbound」可提供您進行DTS Headphone:X 及DTS:X 兩個主要功能之設定。



6-2 疑難排解

6-2-1 問題集

您也可以至技嘉網站「支援\問題集」,查詢更多主機板常見問題集。

Q:為什麼電腦關機後,鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的?

- A:有些主機板在電腦關機後,仍留有少許待機電源,所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。
- Q: 我要如何才能清除CMOS裡的設定呢?
- A:如果您的主機板上有清除CMOS資料按鈕,請直接按下此按鈕即可清除(按下按鈕前請先關閉電源並 拔除電源線)。如果您的主機板上有清除CMOS資料針腳,請參考第一章的說明,將針腳短路以清除 CMOS設定;若沒有此針腳/按鈕,請參考第一章-「電池」的說明,可以暫時將主機板上的電池拔 起,停止供應CMOS電力,幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。
- Q: 為什麼我已經把喇叭開的很大聲了,卻還是只聽見很小的聲音呢?
- A:請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能?如果沒有,請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

6-2-2 故障排除

如果您在啟動電腦時發生了問題,可以參考下列步驟,試著將問題排除。





如果上述說明還無法解決您的問題,請您洽詢購買的店家或經銷商尋求協助,或至拔嘉 網站「支援\技術支援」填寫您的問題,我們的客服人員將會儘速回覆。

6-3 除錯燈號代碼說明

一般开機

代碼	說明
10	PEI Core is started.
11	Pre-memory CPU initialization is started.
12~14	Reserved.
15	Pre-memory North-Bridge initialization is started.
16~18	Reserved.
19	Pre-memory South-Bridge initialization is started.
1A~2A	Reserved.
2B~2F	Memory initialization.
31	Memory installed.
32~36	CPU PEI initialization.
37~3A	IOH PEI initialization.
3B~3E	PCH PEI initialization.
3F~4F	Reserved.
60	DXE Core is started.
61	NVRAM initialization.
62	Installation of the PCH runtime services.
63~67	CPU DXE initialization is started.
68	PCI host bridge initialization is started.
69	IOH DXE initialization.
6A	IOH SMM initialization.
6B~6F	Reserved.
70	PCH DXE initialization.
71	PCH SMM initialization.
72	PCH devices initialization.
73~77	PCH DXE initialization (PCH module specific).
78	ACPI Core initialization.
79	CSM initialization is started.
7A~7F	Reserved for AMI use.
80~8F	Reserved for OEM use (OEM DXE initialization codes).
90	Phase transfer to BDS (Boot Device Selection) from DXE.
91	Issue event to connect drivers.

代碼	說明
92	PCI Bus initialization is started.
93	PCI Bus hot plug initialization.
94	PCI Bus enumeration for detecting how many resources are requested.
95	Check PCI device requested resources.
96	Assign PCI device resources.
97	Console Output devices connect (ex. Monitor is lighted).
98	Console input devices connect (ex. PS2/USB keyboard/mouse are activated).
99	Super IO initialization.
9A	USB initialization is started.
9В	Issue reset during USB initialization process.
9C	Detect and install all currently connected USB devices.
9D	Activated all currently connected USB devices.
9E~9F	Reserved.
A0	IDE initialization is started.
A1	Issue reset during IDE initialization process.
A2	Detect and install all currently connected IDE devices.
A3	Activated all currently connected IDE devices.
A4	SCSI initialization is started.
A5	Issue reset during SCSI initialization process.
A6	Detect and install all currently connected SCSI devices.
A7	Activated all currently connected SCSI devices.
A8	Verify password if needed.
A9	BIOS Setup is started.
AA	Reserved.
АВ	Wait user command in BIOS Setup.
AC	Reserved.
AD	Issue Ready To Boot event for OS Boot.
AE	Boot to Legacy OS.
AF	Exit Boot Services.
В0	Runtime AP installation begins.
B1	Runtime AP installation ends.
B2	Legacy Option ROM initialization.
В3	System reset if needed.

1

代碼	說明
В4	USB device hot plug-in.
В5	PCI device hot plug.
В6	Clean-up of NVRAM.
В7	Reconfigure NVRAM settings.
B8~BF	Reserved.
C0~CF	Reserved.

S3 唤醒

代碼	說明
E0	S3 Resume is started (called from DXE IPL).
E1	Fill boot script data for S3 resume.
E2	Initializes VGA for S3 resume.
E3	OS S3 wake vector call.

復原

代碼	說明
F0	Recovery mode will be triggered due to invalid firmware volume detection.
F1	Recovery mode will be triggered by user decision.
F2	Recovery is started.
F3	Recovery firmware image is found.
F4	Recovery firmware image is loaded.
F5~F7	Reserved for future AMI progress codes.

錯誤

代碼	說明
50~55	Memory initialization error occurs.
56	Invalid CPU type or speed.
57	CPU mismatch.
58	CPU self test failed or possible CPU cache error.
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed.
5A	Internal CPU error.
5B	Reset PPI is failed.
5C~5F	Reserved.
D0	CPU initialization error.
D1	IOH initialization error.

代碼	說明			
D2	PCH initialization error.			
D3	Some of the Architectural Protocols are not available.			
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources.			
D5	No Space for Legacy Option ROM initialization.			
D6	No Console Output Devices are found.			
D7	No Console Input Devices are found.			
D8	It is an invalid password.			
D9~DA	Can't load Boot Option.			
DB	Flash update is failed.			
DC	Reset protocol is failed.			
DE~DF	Reserved.			
E8	S3 resume is failed.			
E9	S3 Resume PPI is not found.			
EA	S3 Resume Boot Script is invalid.			
EB	S3 OS Wake call is failed.			
EC~EF	Reserved.			
F8	Recovery PPI is invalid.			
F9	Recovery capsule is not found.			
FA	Invalid recovery capsule.			
FB~FF	Reserved.			

1

管理聲明

規章注意事項

此份文件沒有技嘉的書面允許將不可複製,以及不可向第三方透露文件內容,也不被使用於任何 未經授權之目的。

違反前述時將被起訴。我們相信內容中所包含的訊息在印刷時,於各方面是準確的。然而, 技嘉 將不承擔本文中任何的錯誤或省略的責任。再則, 指明此份文件裡的資訊是隨時調整不另行通 知,且不含括未來法規的異動範圍。

我們對保護環境的承諾

除了高性能產品外,所有技嘉主機板均履行歐盟規章,如RoHS (電器電子設備使用某些危害物質 限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (廢電器及電子設備指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)環境指令, 與主要全球性的安全規章要求。並需防止有害物質釋放進入環境,以及使我們的自然資源使用度 達到最大化。以下訊息是技嘉提供如何能負責地在您的『最終產品』內回收再利用或再使用大多 數的原材料。

電器電子設備使用某些危害物質限制RoHS指令的聲明

技嘉產品無有意添加危害物質(鎬,鉛,汞,六價銘,多溴聯苯類與多溴二苯醚類)。零件與零部件 均經過仔細地選擇,使符合RoHS要求。並且持續著努力發展不使用國際間禁止的毒性化學製 品。

廢電器及電子設備WEEE指令的聲明

技嘉將履行歐盟法律詮釋的2012/19/EU廢電器及電子設備指令。廢電器及電子設備指令是關於 處理、收集、回收再利用與處置電器及電子設備及它們的零部件。在指令下,使用設備必須標明記 號、分開地收集,並且正確地處理。

WEEE標誌陳述



以下顯示標誌是在產品或在它的包裝上標明,象徵此產品不得併同其他廢棄物處理。 相反,廢棄設備應該被帶往擁有有效處理、收集、回收再利用等廢棄物收集中心。廢棄 設備在處理時,須做好分類收集與回收再利用,將會有助於保存自然資源,並且確保某 種程度上的回收再利用是保護人類健康和環境。更多關於能減少廢棄設備環境安全方 面的回收再利用細部資訊,請與您的當地政府辦公室、家庭廢棄物處理服務窗口、或是

您購買產品的地點聯繫。

- 當您的電器或電子設備不再對您有用時,請將它回收到您的當地或地區廢棄物管理部門去做回 收再利用。
- 如果您需要進一步的在您「最終產品」中協助回收再利用、再使用,您可以在您的產品使用手冊 中所列出的消費者關懷專線與我們聯繫,以您的努力,我們將很樂意援助您。

最後,我們建議您透過認識和使用此產品的節能特點(適用的話),來實踐其他環境友善的行動, 回收再利用此產品所交付的內部與外部包裝材(包含運輸貨櫃),並且正確地處理或回收再利用所 使用的電池。有你的幫助,我們才能減少生產電器及電子設備所需自然資源的數量,盡可能減少最 終產品的垃圾掩埋處置耗用,所以一般透過確保潛在的危害物質不會釋放到環境,以及與正確的 處理來增進我們的生活品質。

BSMI CNS15663 限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稿: 型號 (型式): Equipment name Type designation (Type)						
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎬 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr*6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB板 PCB	0	0	0	0	0	0
結構件及風扇 Mechanical parts and Fan	_	0	0	0	0	0
晶片及其他主動零件 Chip and other Active components	_	0	0	0	0	0
連接器 Connectors	-	0	0	0	0	0
被動電子元器件 Passive Components	-	0	0	0	0	0
焊接金屬 Soldering metal	0	0	0	0	0	0
助焊劑, 散熱膏, 標義及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consum- able Materials	0	0	0	0	0	0
備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. "〇"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "〇" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of refer-						

ence value of presence.

備考3. "--"係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "--" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
FCC Notice (U.S.A. Only)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates and radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult a dealer or experienced TV/radio technician for help.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: The Interference Handbook.

This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.20402. Stock No.004-000-00345-4

Notice for 5GHz

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only. (For 5GHz only)

RF exposure statement

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

CAUTION:

The manufacturer is not responsible for any interference caused by unauthorized modifications and/or use of unauthorized antennas.

Such changes and/or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Canada-Industry Canada (IC):

This device complies with Canadian RSS-210.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
- (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Notice for 5GHz:

Caution :

- (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
- (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.
- (iv) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/ or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:

Le guide d'utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment :

- (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
- (iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
- (iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu' ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

European Community Radio Equipment Directive (RED) Compliance Statement: This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States.

The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

Restrictions d'utilisation en France:

Pour la France métropolitaine 2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur 2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur Pour la Guyane et la Réunion 2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur 2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Notice for Italy:

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services. L' uso degli apparati è regolamentato da:
- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
- 2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell' accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明:

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、 加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條:低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電 通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干 擾。

在5.25-5.35秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備,限於室內使用。

Korea KCC NCC Wireless Statement:

5,25 GHz - 5,35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

Japan Wireless Statement:

5.15GHz帯~5.35GHz帯:屋内のみの使用。



技嘉產品台灣地區保固共同條款

- 1. 本條款保固標的,僅適用於消費者在台灣地區購買之技嘉產品(新品)。
- 特價品、整新品、二手商品,庫存品或境外購買之產品,概依當時所附之保固條件為準,超出保固範圍或期 限者,其維修,收費事宜,請洽本公司各服務中心。
- 3. 產品之保固:以保證書記載與官網公告為準。
- 4. 代理商或經銷商提供之保固,由其負責,不得據以轉嫁本公司承受。
- 產品上無技嘉標籤或序號者,或序號與產品不符者,或難以辨識時,恕不提供保固與售後服務。若有維修 需求,請洽原購買店家協助處理。

※ 產品序號識別:

產品序號:4719331803056SN080500084640 出廠日期:西元2008年第05週出廠



- 6. 消費者自購買產品七日內,發生產品不良或故障時,(除第十二條所列情形外)得憑保證書或發票,並備齊配件,以原箱包裝,向原經銷商更換新品,逾期則以維修方式處理。
- 7. 新品外觀瑕疵,屬於人為疏忽,不得請求本公司(經銷商)更換新品。
- 產品送修時,請以原廠包材或適當材料(如紙箱、氣泡袋或保麗龍等)包裝,如因包裝不當,導致損壞,本公司 忽不提供保固。
- 9. 除有提供到府收取件產品外,消費者應攜帶技嘉產品及其保證書到各服務中心檢修。
- 10.保固期間,本公司負責免費維修,若無法修復時,本公司得更換良品或替代品。
- 11. 維修(含付費維修),所拆解之零配件,產權屬本公司所有。
- 12.保固期間如有不可歸責於技嘉之故障,例如(但不限於)下列事項,必須付費維修,無法修復則不予收費。
 - (1) 天災、意外、或人為疏忽
- (6) 私自拆解結構或維修(7) 蓄意破壞
- (2) 違反產品手冊之使用提示(3) 組裝不當或非正常使用
- (4) 使用未經認可之配件
- (5) 超出允許使用之環境
- (9) 當做測試設備使用(如RAM、VGA、USB測試)(10) 電源異常造成之損毀

(8) 線路或零件氧化(請經常清除積塵以減少發生)

- 13. 隨機之耗材、贈品及包材等均不在保固範圍之列。
- 14.過(不)保固產品之檢測及維修,均需收費,無法修復則不收維修費。收費標準請參閱官網或治服務中心。
- 15.本條款(V2.1)自100.12.01公告施行。本公司保有增刪、修改、解釋本條款之權利,並於本公司之網頁上公告 後生效。已經出售的產品,從其所附保證條款。



光華服務中心 地址:台北市中山區松江路11號 電話: (02) 2501-9395 星期一~星期五:11:00~20:00 星期六:11:00~18:00 (週日及國定假日公休)



地址:桃園市平鎮區南平路215號 電話: (03) 439-3025 星期一~星期五:9:00~12:00,13:00~17:00 (週六、日及國定假日公休)

📡 台南服務中心

地址:台南市中西區民權路二段12號 電話: (06) 221-7374 星期一~星期五:11:00~20:00 星期六:11:00~18:00(週日及國定假日公休) 矽谷服務中心 地址:新北市新店區北新路三段205號B2F 電話: (02) 8913-1113 星期一~星期五:9:00~18:00 (週六、日及國定假日公休)



地址:台中市西區東興路三段126之3號3樓 電話: (04) 2322-5585 星期一~星期五:11:00~20:00 星期六:11:00~18:00(週日及國定假日公休)

📎 高雄服務中心

地址:高雄市三民區建國二路51-1號 電話: (07) 235-4340 星期一~星期五:11:00~20:00 星期六:11:00~18:00(週日及國定假日公休)

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息:https://service.gigabyte.tw/



• 技嘉科技股份有限公司 地址:新北市231新店區寶強路6號 電話:+886(2)8912-4000 傳真:+886 (2) 8912-4005 技術服務專線:0800-079-800,02-8913-1377 服務時間: 星期一~星期五 上午 09:30~下午 08:30 星期六 上午 09:30~下午 05:30 技術/非技術問題支援:https://esupport.gigabyte.com 網址(英文): https://www.gigabyte.com 網址(中文): https://www.gigabyte.com/tw • G.B.T. INC. • 美國 電話:+1-626-854-9338 傳真:+1-626-854-9326 技術問題支援:https://esupport.gigabyte.com 維修中心:http://rma.gigabyte.us 網址: https://www.gigabyte.com/us • G.B.T. INC (USA) - 墨西哥 電話:+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano) 傳真:+1-626-854-9326 Correo: soporte@gigabyte-usa.com 技術問題支援:http://rma.gigabyte.us 網址: https://www.gigabyte.com/latam • Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡 網址: https://www.gigabyte.com/sg 泰國 網址:https://www.gigabyte.com/th 越南 網址: https://www.gigabyte.com/vn

• 寧波中嘉科貿有限公司 • 中國 技術服務專線: 800-820-0926, 021-63410189 服務時間(法定節/假日除外): 星期一~星期五 上午 09:00~12:00 下午 01:00~06:00 技術/非技術問題支援:https://esupport.gigabyte.com 會員網站: http://club.gigabyte.cn 網址: https://www.gigabyte.cn 上海 電話:+86-21-63400912 傳真:+86-21-63400682 北京 電話:+86-10-62102838 傳真:+86-10-62102848 武漢 電話:+86-27-87685981 傳真:+86-27-87579461 廣州 電話:+86-20-87540700 傳真:+86-20-87544306 成都 電話:+86-28-85483135 傳真:+86-28-85256822 西安 電話:+86-29-85531943 傳真:+86-29-85510930 瀋陽 電話:+86-24-83992342 傳真:+86-24-83992102 • GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度 網址: https://www.gigabyte.com/in • 沙烏地阿拉伯 網址:https://www.gigabyte.com/sa Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳洲 網址:https://www.gigabyte.com/au

• G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德國	 匈牙利
網址:https://www.gigabyte.com/de	網迠:http://hu.gigabyte.com/
• G.B.T. TECH. CO., LTD 英國	 土耳其
網址:https://www.gigabyte.com/uk	網迠:http://www.gigabyte.com.tr/
• Giga-Byte Technology B.V 荷蘭	• 俄羅斯
網址:https://www.gigabyte.com/nl	網迠:http://www.gigabyte.ru/
• GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法國	• 波蘭
網址:https://www.gigabyte.com/fr	網迠:http://www.gigabyte.pl/
• 瑞典	 烏克蘭
網址:https://www.gigabyte.com/se	網迠:http://www.gigabyte.ua/
 義大利 	• 羅馬尼亞
網址:http://it.gigabyte.com/	網址:https://www.gigabyte.com/ro
 西班牙 	 > 塞爾維亞
網址:http://es.gigabyte.com/	網迠: http://www.gigabyte.rs/
 希臘 	• 哈薩克
網址:http://www.gigabyte.com.gr/	網迠:http://www.gigabyte.kz/
• 捷克	
網址:http://www.gigabyte.cz/	

• 技嘉科技服務專區 (GIGABYTE eSupport)

若您有技術或非技術(業務及市場)的相關問題時,歡迎至 https://esupport.gigabyte.com 詢問。

