GS-R12P4G GS-R12P8G

双LGA2011插座主板 - Intel® Xeon®系列处理器

服务指南

版本 1.0

版权

© 2012 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 保留所有权利。 本手册中涉及的商标是其各自所有者的合法注册商标。

<u>免责声明</u>

本手册中的信息是 GIGABYTE 的资产,受版权法律保护。 GIGABYTE 可能更改本手册中介绍的规格和特性,恕不另行通知。 未经 GIGABYTE 事先书面同意,不得以任何形式或通过任何方式复制、复印、翻译、 传播、或出版本手册的任何部分。

<u> 文档分类</u>

为帮助使用本产品,GIGABYTE 提供以下类型的文档:

■ 为快速设置产品,请阅读产品随附的快速安装指南。

如需产品相关信息,请访问我们的网站: http://www.gigabyte.com 前言

在使用此信息及其相关的产品之前,请阅读下面的一般信息。

- 本服务指南提供与 GIGABYTE "全球"产品基本配置相关的所有技术信息。 为更好地适合当地市场需求和提高产品竞争力,您当地的销售机构可能扩展 机器的功能性(如扩展卡、调制解调器、或增加内存容量)。本一般性服务指 南中不包含这些本地化的特性。在此类情况下,请咨询您当地的销售机构或 销售人员/通道以了解详细的技术信息。
- 2. 请注意,在订购备件时,应从您当地的网站或渠道确认最新的信息。如果因 故变更了部件号,印刷的服务指南中不会体现这种变更。对于 GIGABYTE 授 权的服务提供商,您当地的 GIGABYTE 机构使用的部件号代码可能不同于印 刷的本服务指南的 FRU 列表中所列的部件号代码。在修理和维修用户机器 时,请务必按照您当地的 GIGABYTE 机构提供的列表来订购 FRU 部件。

目	录

包装箱物	勿品		6
安全、绐	隹护和	µ管制信息	7
第1章	硬件	牛安装	10
	1-1	安装预防措施	
	1-2	产品规格	11
第2章	系统	充硬件安装	13
	2-1	卸下机箱盖	
	2-2	卸下和安装风扇散热片	
	2-3	安装 CPU	
	2-4	安装散热装置	
	2-5	安装内存	
	2-	-5-1 四通道内存配置	
	2-	-5-2 安装内存	19
	2-	-5-3 DIMM 安装表	19
	2-6	安装 PCI 扩展卡	
	2-7	安装硬盘驱动器	21
	2-	-7-1 GS-R12P4G 硬盘驱动器安装	21
	2-	-7-2 GS-R12P8G 硬盘驱动器安装	
	2-8	更换风扇装置	
	2-9	更换电源	24
第3章	系统	充外观	25
	3-1	前部概览	25
	3-2	后部概览	
	3-3	前面板 LED 和按钮	27
	3-4	后部系统 LAN LED	
	3-5	硬盘驱动器 LED	
第4章	主板	反组件	31
	4-1	GA-7PESH4 主板组件	
	4-2	跳线设置	
	4-3	底板	
	(GC-	-BS14U2, GS-R12P4G)	36

	(GC-E	3S16	GU2, GS-R12P8G)	37
	J2/J3	跳纣	设置	38
第5章	BIOS	设	置	39
	5-1	Mai	n (主) 菜单	41
	5-2	Adv	anced (高级) 菜单	43
	5-2	2-1	PCI 配置	44
	5-2	2-2	信任计算	45
	5-2	2-3	CPU Configuration (CPU 配置)	46
	5-2	2-3-1	CPU Power Management Configuration (CPU 电源管理配置)	49
	5-2	2-4	Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录)	50
	5-2	2-5	SATA Configuration (SATA 配置)	51
	5-2	2-6	Super IO Configuration (超级 IO 配置)	52
	5-2	2-7	串行端口控制台重定向	54
	5-3 Chipset (芯片组) 菜单			
	5-3	8-1	北桥配置	57
	5-3	8-1-1	IOH 配置	59
5		8-1-2	DIMM Information (DIMM 信息)	61
	5-3	3-2	南桥配置	62
	5-3	3-3	ME Subsystem (ME 子系统)	63
	5-4	Sec	urity (安全) 菜单	64
	5-5	Ser	ver Management (服务器管理) 菜单	65
	5-5	5-1	系统信息	66
	5-5	5-2	BMC LAN 配置	67
	5-6	Boo	t Option (引导选项) 菜单	68
	5-7	引导	异管理器	69
	5-8 Exit		(退出)菜单	70
	5-9	BIO	S 蜂鸣声代码	72
	5-9	9-1	PEI 哔声代码	72
	5-9	9-2	DXE 哔声代码	72
	5-10	BIO	S 恢复说明	73

包装箱物品

GS-R12P4G/GS-R12P8G

☑ 驱动程序光盘

上述包装箱物品仅供参考,实际物品以您实际收到的产品包装为准。
 包装箱物品如有变更,恕不另行通知。
 主板图像仅供参考。

安全、维护和管制信息

重要安全信息

在使用本系统前,阅读并遵循产品上标注的和文档中提供的所有指导说明。 妥善保管所有 安全和使用说明,以备将来参考。

- 本产品只应使用铭牌上注明的电源类型。*如果您的计算机配备电压选择开关,应根据 您所在的区域将该开关置于正确的位置。电压选择开关在出厂时设置在正确的电压。
- 插头和插座组合作为主要断开设备,必须便于插拔。
- 配备三线电接地类型插头的所有产品只应插入接地型电源插座。这是一项安全措施。
 设备接地应符合当地及国家(地区)的电气法规。只有符合注明的电气规格并遵循产品
 使用说明时,设备才能安全运行。
- 请勿在靠近水或热源的地方使用本产品。* 将产品放置在平稳的工作面上以确保系统的 稳定性。
- 机壳上的开口用于通风目的。请勿堵塞或盖住这些开口。设置工作区域时,确保在系统四周留出足够的通风空间。切勿将任何异物塞入通风口。
- 为避免触电,在卸下机盖前应从墙壁电源插座上拔掉所有电源线和调制解调器线缆。
- 在卸下机盖或接触内部组件前,让产品先冷却下来。

配备激光装置的产品的预防措施

对于激光装置,应遵循下列预防措施:

- 请勿打开 CD-ROM 驱动器、进行调整或对激光装置执行产品文档中未说明的任何过程。
- 只应由获得授权的技术服务人员修理激光装置。

配备调制解调器、电信或局域网选配件的产品的预防措施

对于激光装置,应遵循下列预防措施:

- 在雷电天气条件下不要连接或使用调制解调器或电话。 否则, 闪电可能会导致电击。
- 为减少火灾风险,只应使用 No. 26 AWG 或更粗的电话线导线。
- 请勿将调制解调器或电话线插入网络接口控制器 (NIC) 插口。
- 在打开产品机壳、接触或安装内部组件、或者接触未绝缘的调制解调器线缆或插孔前, 断开调制解调器线缆。
- 在燃气泄漏区域时,请勿使用电话线报告泄漏情况。

美国联邦通信委员会 (FCC) 声明

警告

此为 A 级产品。 在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

本设备经测试证实,符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 级数字设备的限制要求。 这些限制是 为了在商用环境中使用本设备时提供合理防护以防止有害干扰。 本设备会产生、使用并可 能辐射无线电频率的能量,如果不按照使用说明进行安装和使用,可能会对无线电通讯造 成有害干扰。 在居住区域使用本设备时可能会导致有害干扰,在此情况下用户应消除干扰 并自行承担费用。为了符合 FCC 辐射限制要求,必须使用正确屏蔽和接地的线缆和连接器。 对于因使用非推荐的线缆和连接器或者因未经授权变更或修改本设备而导致的任何无线电 或电视干扰,提供商或制造商均不承担责任。 未经授权的变更或修改会导致用户失去使用 本设备的资格。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。 其运行符合下面两个条件:

(1) 本设备不得导致有害干扰,并且

(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰,包括可能导致异常操作的干扰。

加拿大通信部一致性声明

本数字设备未超出加拿大工业部在无线电干扰管理规定中设定的关于数字设备无线电噪 声辐射的 A 级限值。Le present appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables auxappareils numeriques de Classe A prescrites dans le reglement sur le brouillage radioelectrique edicte parlndustrie Canada.

A级设备

本设备经测试证实,符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 级数字设备的限制要求。这些限制是 为了在商用环境中使用本设备时提供合理防护以防止有害干扰。本设备会产生、使用并可 能辐射无线电频率的能量,如果不按照使用说明进行安装和使用,可能会对无线电通讯造 成有害干扰。在居住区域使用本设备时可能会导致有害干扰,在此情况下用户应消除干扰 并自行承担费用。

但是,不能保证在特定安装条件下不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过关闭然后打开设备电源来确定),希望用户采取下面一项或多项措施来 消除干扰:

- 调整接收天线的方向或位置
- 增大设备和接收器之间的距离
- 将设备和接收器分别连接到不同的电路插座。咨询经销商或专业无线电/电视技术人员 以寻求帮助。

WEEE 符号声明



产品或其包装上如下所示的符号表示此产品不得与其他垃圾一起进行处理。此 设备应送交专门的废弃物回收中心执行处理、收集、回收和废弃程序。 在废弃时专门收集和回收您的废旧设备有助于节省自然资源,确保以保护人类健

康和环境的方式进行回收。有关将您的废旧设备送交何处进行回收的详细信息, 请联系您当地的市政机构、您的家庭废弃物处理机构或您产品的销售店,了解安

全环保回收的详情。

- 当您的电气或电子设备不再使用时,将其"送交"您当地或地区的废弃物回收管理机构 进行回收处理。
- 如果在回收、再利用"达到使用寿命"的产品方面需要进一步协助,可以通过您产品用 户手册中列出的客服号码与我们联系,我们非常高兴为您提供帮助。



- 请勿拆解、挤压、刺破电池。
- 请勿将电池存放或放置在热源中或旁边,如果火源、产生热的设备、罐体或排气口。电池温度升至 65°C (149°F) 以上可能导致爆炸或火灾。
- 请勿尝试打开或维修电池。电池废弃时,请勿投入火中或者作为家庭废弃物进行 处理。

第1章 硬件安装

1-1 安装预防措施

此主板 / 系统包括许多精密电路和组件,静电放电可能造成损坏 (ESD)。 在安装 之前,请仔细阅读服务指南并按以下过程进行操作:

- 在安装之前,请勿取下或毁坏主板 S/N(序列号)标签或由经销商提供的保修 标签。这些标签是保修验证所必需的。
- 在安装或卸下主板或其他硬件组件前,务必从电源插座上拔掉电源线,以断 开交流电源。
- 将硬件组件连接到主板上的内部接口时,确保它们连接牢固。
- 手拿主板时,避免接触任何金属引线或接头。
- 手拿主板、CPU 或内存等电子组件时,最好戴上静电放电 (ESD) 腕带。如果 没有 ESD 腕带,应保持手干燥,并事先接触一下金属物品以消除静电。
- 在安装主板之前,请将其放在防静电垫上或静电屏蔽容器内。
- 从主板上拔掉电源线之前,确保电源已关闭。
- 在打开电源前,确保已根据当地电压标准设置了电源电压。
- 在使用产品前,请确认所有线缆以及硬件组件的电源接头均已连接。
- 为防止主板损坏,请勿让螺丝接触主板电路或其组件。
- 确保主板上或计算机机箱内没有任何遗留的螺丝或金属组件。
- 请勿将计算机系统放置在不平稳的表面上。
- 请勿将计算机系统置于高温环境中。
- 在安装过程中打开计算机电源可能造成系统组件损坏和用户人身伤害。
- 如果您对任何安装步骤有疑问或在使用产品时遇到问题,请咨询有资质的计 算机技术人员。

1-2 产品规格

CPU	◆ 支持Intel® Xeon® E5-2600系列处理器 (LGA2011封装)
	◆ L3缓存视CPU而定
	◆ 支持QuickPath Interconnect, 最高8GT/s
	◆ 增强的Intel SpeedStep技术(EIST)
	◆ 支持Intel虚拟技术(VT)
参 芯片组	◆ Intel [®] C602 (Patsburg-A)芯片组
▶ 内存	◆ 16 x 1.5V DDR3 DIMM插槽,最多支持128 GB (UDIMM)和
	512GB (RDIMM)系统内存
	◆ 16 x 1.35V DDR3L DIMM插槽,支持最多512GB系统内存
	 ● 四通道内存架构
	◆ 支持800/1066/1333/1600内存模块
	◆ 支持ECC RDIMM/ UDIMM内存模块
	◆ Intel® I350支持10/100/1000 Mbps
	◆ 1 x KVM管理LAN端口
✓ 扩展槽	◆ 2 x PCI Express x8插槽
₩ 板载图形	◆ ASPEED® AST2300支持16MB VRAM
▲ 大容量存储	◆ 4 x 3.5" 热交换SATA HDD
(GS-R12P4G)	◆ 支持Intel IRST SATA RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10
▲ 大容量存储	◆ 8 x 2.5" 热交换SATA HDD
(GS-R12P8G)	◆ 支持Intel IRST SATA RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10
● 系统风扇	 3 x 40x40x28mm 18000rpm
	◆ 3 x 40x40x56mm 前部: 16000rpm/后部: 15400rpm
USB	• 最多7个USB 2.0/1.1端口 (4个在后面板上, 2个在前面板上, 1个板载接头)
高 内部接口	◆ 1x24-针ATX主电源接口
	◆ 2 x 8针ATX 12V电源接口
	◆ 2 x Mini SAS接口 (SAS 3Gb/s信号)
	◆ 2 x SATA 6Gb/s接口
	◆ 4 x SATA 3Gb/s接口
	◆ 1 x PMBus接头
	◆ 1x前面板接头
	 ◆ 1x底板接头
	◆ 1 x USB 2.0/1.1接头
	◆ 1 x USB 2.0/1.1 A型接口
	◆ 1 x TPM模块接口
	◆ 1x串行端口接口
	◆ 1 x SKU KEY接头
	◆ 1 x SPGIO接头

▲ 后面板I/O	◆ 4 x USB 2.0/1.1端口
	◆ 5 x RJ-45端口 (1 x 10/100专用管理LAN端口)
	◆ 1 x COM端口
	◆ 1 x VGA端口
	◆ 1xID开关按钮
₩ 前面板I/O	◆ 2 x USB 2.0/1.1端口
前面板	◆ 1x电源按钮/LED
LED/按钮	◆ 1 x NMI按钮
	◆ 1 x ID开关按钮/LED
	◆ 1x复位按钮
	2 x LAN LED
	◆ 1 x 系统状态LED
	◆ 1x硬盘驱动器状态LED
● Ⅱ/O控制器	◆ ASPEED® AST2300 BMC芯片
🖂 硬件监视器	◆ 系统电压检测
	◆ CPU/系统温度检测
BIOS	◆ 1 x 64 Mbit闪存
	AMI BIOS
┏ 周围环境温度	◆ 工作温度: 5°C到35°C
	◆ 非工作温度: 0°C到50°C
相对湿度	◆ 10-80%工作湿度(30°C时)
至 系统尺寸	• 444Wx43.5Hx615D (mm)
一 电源	◆ 固定1U PSU 600W 100-240VAC, 80 plus gold level

* GIGABYTE 保留对产品规格和产品相关信息进行变更而无须事先通知的权利。

第2章 系统硬件安装



在打开服务器之前或者在卸下和更换任何组件之前,请执行下述步骤。 组件。

- 在执行任何硬件配置之前,备份所有重要的系统文件和数据文件。
- 关闭系统以及与之相连的所有外设。
- 找到 CPU 的第一插针。 如果方向不对, CPU 将无法插入。(或者,可以找到 CPU 两侧的凹口和 CPU 插座上的对准键。)
- 在 CPU 表面均匀涂抹一薄层散热胶。
- 在未安装 CPU 散热器的情况下,切勿打开计算机电源,否则 CPU 可能过热并循 环。
- 根据 CPU 规格设置 CPU 主频。不建议所设置的系统总线频率超出硬件规格,因为这不符合关于外设的标准要求。如果希望设置超出标准规格的频率,请依照硬件(包括 CPU、图形卡、内存、硬盘驱动器等)规格进行操作。

2-1 卸下机箱盖

在卸下或安装系统机盖之前 ・ 确保系统未开启且未连接到交流电源。

按照下述说明卸下系统机盖:

- 1. 拧松并取下用于固定前部机箱盖的指旋螺丝。
- 2. 按下位于机盖两个侧面的凹入部位。
- 3. 按照箭头所示的方向,向后水平滑动机盖,并取下机盖。



2-2 卸下和安装风扇散热片

按照下述说明卸下 / 安装风扇散热片:

- 1. 提起并卸下风扇散热片
- 安装风扇散热片时,将风扇散热片对准导槽。将风扇散热片向下压入机箱,直至 其完全到位。



2-3 安装 CPU

在开始安装 CPU 之前,请阅读下面的指导说明:

- ・ 确保主板支持该 CPU。
 - 在安装 CPU 之前,务必关闭计算机电源,从电源插座上拔掉电源线,以防硬件 损坏。
 - 从电源插座上拔掉所有线缆。
 - 从相关端口上拔掉所有通讯线缆。
 - 将系统主机放置在平稳的表面上。
 - 按照说明打开系统。

警告!

如果在开始安装组件前不正确关闭服务器,可能造成严重损坏。 除非您是专业技术服务人士,否则请勿尝试下面小节中介绍的过程。

按照下述说明安装 CPU:

- 1. 提起插座上的金属锁定杆。
- 2. 取下 CPU 插座上的塑料盖。以正确的方向插入 CPU。 CPU 只能从一个方向安装。
- 3. 重新装上金属盖。
- 4. 按下金属杆至锁定位置。



2-4 安装散热装置

按照下述说明安装散热装置:

- 1. 在 CPU 上面均匀地涂抹一层散热胶。 取下散热装置底面的保护盖。
- 2. 将散热装置放在 CPU 上面。
- 3. 拧紧4个定位螺丝。





2-5 安装内存

在开始安装内存之前,请阅读下面的指导说明:

- ・确保主板支持该内存。 为取得最佳性能,建议使用容量、品牌、速度和芯片都 相同的内存。
 - 在安装内存之前,务必关闭计算机电源,从电源插座上拔掉电源线,以防硬件损 坏。
 - 内存模块采用防止误插入的设计。内存模块只能以一种方向安装。如果无法插入内存,请改变方向。

2-5-1 四通道内存配置

此主板提供八个 DDR3 内存插槽,支持四通道技术。 安装内存后,BIOS 将自动检测内存的 规格和容量。

启用四通道内存模式可使原始内存带宽增至四倍。

四个 DDR3 内存插槽分为四个通道,每个通道有两个内存插槽,如下所述:

通道 1: DDR3_P0_A0、DDR3_P0_A1(供主 CPU 使用) DDR3 P0 E0、DDR3 P0 E1(供第二 CPU 使用)

- 通道 2: DDR3_P0_B0、DDR3_P0_B1(供主 CPU 使用) DDR3_P0_F0、DDR3_P0_F1(供第二 CPU 使用)
- 通道 3: DDR3_P0_C0、DDR3_P0_C1(供主 CPU 使用) DDR3_P0_G0、DDR3_P0_G1(供第二 CPU 使用)
- 通道 4: DDR3_P0_D0、DDR3_P0_D1(供主 CPU 使用) DDR3_H0_F0、DDR3_P0_H1(供第二 CPU 使用)



由于 CPU 限制,在以四通道模式安装内存前,请阅读下面的指导说明。

- 1. 只安装一个 DDR3 内存模块时,无法启用四通道模式。
- 安装两个或四个内存模块以启用四通道模式时,建议使用容量、品牌、速度和芯片 都相同的内存,以达到最佳性能。

硬件安装

2-5-2 安装内存

在安装内存模块前,务必关闭计算机,从电源插座上拔掉电源线,以防损坏内存模 块。

务必在此主板上安装 DDR3 DIMM。

按照下述说明安装内存:

- 1. 将 DIMM 内存模块垂直插入 DIMM 插槽,并向下按。
- 2. 合上 DIMM 插槽两个边缘的塑料卡子以锁定 DIMM 模块。
- 3. 需要卸下 DIMM 模块时,执行与安装步骤相反的步骤。



2-5-3 DIMM 安装表

	1N or 2N	DIMM1	DIMM0
	1N	Empty	Single-Rank
	1N	Empty	Dual-Rank
	1N	Empty	Quad-Rank
R-DIMM	1N	Single-Rank	Single-Rank
	1N	Single-Rank	Dual-Rank
	1N	Dual-Rank	Dual-Rank
	1N	Single-Rank	Quad-Rank
	1N	Dual-Rank	Quad-Rank
	1N	Quad-Rank	Quad-Rank

	1N or 2N	DIMM1	DIMM0
	1N	Empty	Single-Rank
U-DIMM	1N	Empty	Dual-Rank
	2N	Single-Rank	Single-Rank
	2N	Single-Rank	Dual-Rank
	2N	Dual-Rank	Dual-Rank

- 19 -

2-6 安装 PCI 扩展卡



 连接了交流电源时,服务器内可能存在电压。甚至在主电源开关处于关闭位置 时,也存在此电压。在安装 PCI 卡之前,确保系统处于关机状态并且断开服务器 的所有电源。

若不遵循这些警告,可能造成人员伤害或设备损坏。



• 在标配情况下,PCI转接装置不包括转接卡或任何线缆。为安装 PCI卡,必须安
 装一个转接卡。

按照下述说明安装 PCI 扩展卡:

- 1. 略微提起转接支架。
- 2. 转动转接支架,拧松 PCI 支架螺丝。
- 3. 将 mini PCI 卡槽装到转接支架上。
- 4. 用三个螺丝固定 mini PCI 卡。
- 5. 将 PCI 卡对准转接导引接口,并压入插槽,直至 PCI 卡完全进入 PCI 卡接口。
- 6. 按照与上述相反的步骤安装转接支架。



2-7 安装硬盘驱动器

在开始安装硬盘驱动器之前,请阅读下面的指导说明:

- 在滑出驱动器托盘之前,注意其方向。
 - ▲• 托盘插入不当时,无法进入托槽。
 - 确保硬盘驱动器连接到底板上的硬盘驱动器接口。

2-7-1 GS-R12P4G 硬盘驱动器安装

按照下述说明安装硬盘驱动器:

- 1. 按下释放钮。
- 2. 拉起锁定杆以取出硬盘驱动器托盘。
- 3. 将硬盘滑入托架。
- 4. 用四 (4) 个螺丝固定硬盘驱动器,如图所示。请勿过分拧紧螺丝。
- 5. 将托架滑入槽中,直至其锁定到位。

5



2-7-2 GS-R12P8G 硬盘驱动器安装

按照下述说明安装硬盘驱动器:

- 1. 按下释放钮。
- 2. 拉起锁定杆以取出硬盘驱动器托盘。
- 3. 将硬盘滑入托架。
- 用四 (4) 个螺丝固定硬盘驱动器,如图所示。请勿过分拧紧螺丝。 将托架滑入槽中,直至其锁定到位。





2-8 更换风扇装置

按照下述说明更换风扇装置:

- 1. 从机箱上提起风扇装置。
- 2. 按照与上述相反的步骤安装更换后的风扇装置。



2-9 更换电源

按照下述说明更换电源:

- 1. 断开三根电源线。
- 2. 拧下用于固定电源的四个螺丝。
- 3. 按照箭头所示的方向从机箱中提起电源。
- 4. 将更换后的电源用力插入机箱。将交流电源线连接到更换后的电源。



第3章 系统外观

3-1 前部概览

GS-R12P4G



编号	说明
1.	硬盘驱动器托槽
2.	前面板LED和按钮
3.	前部USB 2.0端口

GS-R12P8G



编号	说明
1.	硬盘驱动器托槽
2.	前面板LED和按钮
3.	前部USB 2.0端口



有关各个功能 LED 的详细说明,请参见 3-3 前面板 LED 和按钮。

3-2 后部概览



编号	说明
1.	电源线
2.	串行端口
3.	VGA端口
4.	RJ-45 LAN端口#3 (上) / #4 (下)
5.	RJ-45 LAN端口#1 (共用NIC / 右) / #2 (左)
6.	USB 2.0端口
7.	服务器管理LAN端口
8.	ID开关按钮
9.	低转接卡槽

3-3 前面板 LED 和按钮

			12	3579
	•	۹		
编号	名称	颜色	状态	
		得免	点亮	硬盘驱动器定位
		华田	闪烁	硬盘驱动器访问
	硬盘驱动	橙色	点亮	硬盘驱动器故障
1	器状态LED	绿色/ 橙色	闪烁	硬盘驱动器重建
		N/A	不亮	• 无硬盘驱动器访问
		11/7 (1.76	• 硬盘驱动器无故障
	绿色	点亮	系统已通电或处于ACPI S0状态	
	电源LED	绿色	闪烁	系统处于ACPI S1状态 (睡眠模式)
2		N/A		系统未开机或处于
			不亮	ACPI S5状态 (关机状态)
				系统处于ACPI S4状态 (休眠模式)
		绿色	点亮	系统和网络之间的链接
3	LED	绿色	闪烁	网络访问
		N/A	不亮	无访问
	LAN2 LED	绿色	点亮	系统和网络之间的链接
4		绿色	闪烁	网络访问
		N/A	不亮	无访问
-		蓝色	点亮	系统ID处于活动状态
5	ID LED	N/A	不亮	系统ID处于禁用状态

6	系统状 态LED	橙色	点亮	 严重情形。 可能指明下列情形: 电源模块故障 系统风扇故障 电源电压问题 系统温度/电压问题 非严重情形。 可能指明下列情形: 冗余风扇故障 冗余电源模块故障 系统温度/电压问题 RAID硬盘驱动器故障 机箱侵入
		N/A	不亮	 系统未准备就绪。 可能指明下列情形: POST错误 NMI错误 处理器或终结器缺失
7	复位按钮			
8	NMI按钮			
9	ID按钮			
10	申源按钮		点亮	系统处于开机状态。
.0			不亮	系统电源关闭。

3-4 后部系统 LAN LED

1



编号	名称	颜色	状态	说明
1	连接/ 速度LED _	黄色 一	点亮	链接数据速率为1 Gbps
			闪烁	表示1 Gbps数据速率
		绿色	点亮	链接数据速率为100 Mbps
			闪烁	表示100 Mbps数据速率
		N/A	不亮	链接数据速率为10 Mbps
2.	活动LED	绿色	闪烁	正在发送或接收数据
		绿色	点亮	未传输数据
		N/A	不亮	未发送或接收数据
	连接/ 速度LED	绿色	点亮	链接数据速率为100 Mbps
3.		绿色	闪烁	链接的数据速率为10 Mbps或100 Mbps
		N/A	不亮	链接数据速率为10 Mbps
4.	活动LED	绿色	闪烁	正在发送或接收数据
		绿色	点亮	未传输数据
		N/A	不亮	未发送或接收数据

3-5 硬盘驱动器 LED

|--|

编号	说明	多色LED	
		LED活动 绿色	LED活动 橙色
1	硬盘驱动器访问	闪烁	不亮
	硬盘驱动器定位	点亮	不亮
	硬盘驱动器故障	不亮	点亮
	硬盘驱动器已连接且正在重建数据	闪烁	闪烁 (备选)
2	保留		



项目	代码	说明
1	USB_A1	A 型 USB 接口
2	ATX1	24 针电源接口
3	P12V_AUX2	8 针电源接口
4	PWR_DET1	PMBus 接口
5	CPU1_FAN	CPU1 风扇线缆接口
6	DDR3_P1_E0	通道1插槽0(供第二 CPU 使用)
7	DDR3_P1_E1	通道1插槽1(供第二 CPU 使用)
8	DDR3_P1_F0	通道 2 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
9	DDR3_P1_F1	通道 2 插槽 1 (供第二 CPU 使用)
10	CPU1	Intel LGA2011 插座 (第二 CPU)
11	P12V_AUX1	8 针电源接口
12	DDR3_P1_H1	通道4插槽1(供第二 CPU 使用)
13	DDR3_P1_H0	通道4插槽0(供第二 CPU 使用)
14	DDR3_P1_G1	通道3插槽1(供第二 CPU 使用)
15	DDR3_P1_G0	通道 3 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
16	DDR3_P0_A0	通道1插槽0(供主CPU使用)
17	DDR3_P0_A1	通道1插槽1(供主 CPU 使用)
18	DDR3_P0_B0	通道 2 插槽 0 (供主 CPU 使用)
19	DDR3_P0_B1	通道 2 插槽 1 (供主 CPU 使用)
20	CPU0	Intel LGA2011 插座 (主 CPU)
21	BAT1	电池插座
22	CPU0_FAN	CPU0 风扇线缆接口
23	DDR3_P0_D1	通道4插槽1(供主CPU使用)
24	DDR3_P0_D0	通道4插槽0(供主CPU使用)
25	DDR3_P0_C1	通道3插槽1(供主CPU使用)
26	DDR3_P0_C0	通道3插槽0(供主CPU使用)
27	BP_1	HDD 底板接头
28	FP_1	前面板接头
29	SATA1	SATA 6Gb/s 接口
30	SATA_DOM1	SATA1 端口 DOM 支持跳线
31	SATA2	SATA 6Gb/s 接口
32	SATA_DOM2	SATA2 端口 DOM 支持跳线
33	SATA3/SATA4/SATA5/SATA6	SATA 3Gb/s 接口
34	FRONT_USB	USB 2.0 接口
35	COM2	串行端口线缆接口
36	MINI_CN2	Mini SAS 线缆接口
37	MINI_CN1	Mini SAS 线缆接口
38	BIOS_WP1	BIOS 写保护跳线
39	BMC_FRB1	强制停止 FRB3 定时跳线
40	BIOS_RVCR1	BIOS 恢复跳线

41	PASSWORD1	跳过管理员密码跳线
42	SSB_ME1	ME 恢复跳线
43	CLR_CMOS1	清除 CMOS 跳线
44	FLASH_DP1	Flash 描述符安全跳线
45	S3_MASK	S3 开机选择跳线
46	TPM_1	TPM 模块接口
47	SATA_SGPIO1	SATA SGPIO 接头
48	SSB_BIOS1	BIOS ROM
49	PCIE_1	PCI-E 插槽 1 (x16 插槽)
50		PCI-E 插槽 2 (x16 插槽 / 运行在 x8; 与 PCI-E
50	PCIEZ	插槽3共享带宽)
51		PCI-E 插槽 3 (x16 插槽 / 运行在 x8; 与 PCI-E
	PCIE_3	插槽2共享带宽)
52	PCIE_4	PCI-E 插槽 4 (x16 插槽)
53	U56	BMC 升级 ROM
54	BMC_LED1	BMC 固件准备就绪 LED
55	J3	LAN4 链接 / 活动 LED
56	IPMB1	IPMB 接口
57	J2	LAN3 链接 / 活动 LED
58	JP1	机箱入侵接头
59	SKU_KEY1	Intel C600 系列升级 Key



小心! 如果将 SATA 类型硬盘驱动器连接到主板,请确保跳线闭合并置于 2-3 插针(正常模式),以降低硬盘损坏风险。有关 SATA_DOM1 和 SATA_DOM2 跳线设置的说明,请参见 4-2 跳线设置。

4-2 跳线设置



编号	跳线代码		跳线设置
1.	CLR_CMOS1	1-2闭合:	正常运行。 (默认设置)
	(清除CMOS跳线)	2-3闭合:	清除CMOS数据
2.	PASSWORD1 (跳过管理员密码跳线)	1-2闭合:	正常运行。 (默认设置)
		2-3闭合:	跳过管理员密码。
3.	BMC_FRB1	1-2闭合:	正常运行。 (默认设置)
	(强制停止FRB3定时跳线)	2-3闭合:	强制停止FRB3定时
4.	BIOS WP1	1-2闭合:	正常运行。 (默认设置)
	(BIOS写保护跳线)	2-3闭合:	启用BIOS写保护功能。

编号	跳线代码		跳线设置
5.	BIOS_RVCR1	1-2闭合:	正常运行。 (默认设置)
	(BIOS恢复跳线)	2-3闭合:	BIOS恢复模式。
6	SSB_ME1 (ME启用/禁用跳线)	1-2闭合:	正常运行。 (默认设置)
0.		2-3闭合:	ME恢复模式(S/W)。
7.	FLASH_DP1 (Flash描述符安全跳线)	1-2闭合:	Flash描述符安全被取代
		2-3闭合:	Flash描述符安全有效。
			(默认设置)
0	S3_MASK	1-2闭合:	当BMC未准备就绪时停止初始开机。
ö.	(S3开机选择跳线)	2-3闭合:	保持初始开机。 (默认设置)
9.	SATA_DOM2 (SATA端口2 DOM跳线)	1-2闭合:	使用SATA DOM。
		2-3闭合:	正常模式。 (默认设置)
10.	SATA_DOM1 (SATA端口1 DOM跳线)	1-2闭合:	使用SATA DOM。
		2-3闭合:	正常模式。 (默认设置)

小心! 如果将 SATA 类型硬盘驱动器连接到系统,请确保跳线闭合并置于 2-3 插针(正常模式),以降低硬盘损坏风险。

4-3 底板 (GC-BS14U2, GS-R12P4G)

Q	3	23 9 9 6 6 6	
项目	代码	说明	
1	FAN1	系统风扇接口 #1	
2	FAN2	系统风扇接口 #2	
3	FAN3	系统风扇接口 #3	
4	FAN4	系统风扇接口 #4	
5	FAN5	系统风扇接口 #5	
6	FAN6	系统风扇接口 #6	
7	FAN7	系统风扇接口 #7	
8	FAN8	系统风扇接口 #8	
9	FAN9	系统风扇接口 #9	
10	FAN10	系统风扇接口 #10	
11	FAN11	系统风扇接口 #11	
12	FAN12	系统风扇接口 #12	
13	J4	定义硬盘驱动器类型跳线	
		1-2 闭合: SAS	
		2-3 闭合: SATA	
14	J3	SATA/LSI/SCU 开关跳线 *	
		请参见下面的跳线表	
15	J2	SATA/LSI/SCU 开关跳线 *	
		请参见下面的跳线表	
16	J1	测试 LED 跳线	
		1-2 闭合: 测试模式	
		2-3 闭合,正堂运行	
17	SAS1	SATA 接口 #1	
18	BPB CON TP1	底板接口	
19	SAS2	SATA 接口 #2	
20	SGPI01	SGPIO 接口	
21	CD-ROM_PWR	CD-ROM 电源接口	
22	SAS3	SATA 接口 #3	
23	SAS4	SATA 接口 #4	
		00	6 8 C
---	------	-------------	---------------------
		2	
L	T#	P	
	28 0	7 26 25	
	•		
	项目	代码	说明
	1	FAN1	系统风扇接口 #1
	2	FAN2	系统风扇接口 #2
	3	FAN3	系统风扇接口 #3
	4	FAN4	系统风扇接口 #4
	5	FAN5	系统风扇接口 #5
	6	FAN6	系统风扇接口 #6
	7	FAN7	系统风扇接口 #7
	8	FAN8	系统风扇接口 #8
	9	FAN9	系统风扇接口 #9
	10	FAN10	系统风扇接口 #10
	11	FAN11	糸统风扇接口 #11
	12	FAN12	糸统风扇接口 #12
	13	J4	定义硬盘驱动器奕型跳线
			1-2 闭合: SAS
			2-3 闭合: SATA
	14	J3	SATA/LSI/SCU 开关跳线
			请参见下面的跳线表
	15	J2	SATA/LSI/SCU 开关跳线 *
			请参见下面的跳线表
	16	J1	测试 LED 跳线
			1-2 闭合: 测试模式
			2-3 闭合: 正常运行
	17	CD-ROM_PWR	CD-ROM 电源接口
	18	HDD0	SATA 接口 #0
	19	HDD1	SATA 接口 #1
	20	SGPI01	SGPIO 接口
	21	HDD3	SATA 接口 #3
	22	HDD2	SATA 接口 #2
	23	BPB_CON_TP1	底板接口
	24	SGPI02	SGPIO 接口
	25	HDD5	SAIA 接口 #5
	26	HDD4	SAIA 接口 #4
	27		SAIA 接口 #/
	28	HUDG	SAIA 接口 #6

硬件安装

J2/J3 跳线设置

	J2	J3
LSI, SCU	2-3 闭合	2-3 闭合
SATA	2-3 闭合	1-2 闭合

第5章 BIOS 设置

BIOS(基本输入和输出系统)在主板上的 EFI 中记录系统的硬件参数。 它的主要功能包括在 系统启动期间执行开机自检 (POST)、保存系统参数、以及加载操作系统等。BIOS 包括一个 BIOS Setup 程序,允许用户修改基本系统配置设置或激活特定系统功能。 当电源关闭时, 主板上的电池为 CMOS 提供必要的电源,以保留 CMOS 中的配置值。

如要访问 BIOS Setup 程序,在开机后的 POST 期间按 <F2> 键。



- BIOS 刷新有潜在风险,如果在使用当前 BIOS 版本过程中没有遇到问题,建议您 不要刷新 BIOS。如要刷新 BIOS,请谨慎操作。BIOS 刷新不当可能会造成系统工 作不正常。
- 建议您不要修改默认设置(除非必要),以避免系统不稳定或其他意外后果。设置修改不当可能造成系统无法启动。若发生这种情况,试着清除 CMOS 值,并将主板恢复至默认值。(参见本章中的"加载优化默认值"部分或第1章中关于电池/清除 CMOS 跳线的说明,以了解如何清除 CMOS 值。)

BIOS Setup 程序功能键

<←><→>	移动选择条以选择画面
<↑><↓>	移动选择条以选择一个项目
<enter></enter>	执行命令或进入子菜单
<esc></esc>	主菜单: 退出 BIOS Setup 程序
	子菜单: 退出当前子菜单
<f1></f1>	显示一般帮助说明
<f3></f3>	将当前子菜单恢复至之前的 BIOS Setup
<f9></f9>	为当前子菜单加载优化的 BIOS 默认设置
<f10></f10>	保存所有更改,然后退出 BIOS Setup 程序

- Main(主菜单) 此设置页面包含标准兼容 BIOS 中的所有项目。
- Advanced (高级) 此设置页面包含 AMI BIOS 特殊增强功能的所有项目。 (例如:自动检测风扇和温度状态,自动配置硬盘参数。)
- Chipset(芯片组) 此设置页面包括与北桥和南桥功能配置相关的所有子菜单选项。 (例如:自动检测风扇和温度状态,自动配置硬盘参数。)
- Security (安全) 更改、设置或禁用管理员和用户密码。 配置管理员密码后,可以限制对系统和 BIOS Setup 的访问。 管理员密码允许您在 BIOS Setup 中进行更改。 用户密码只允许您查看 BIOS 设置,而不能更改。
- Server Management(服务器管理) 服务器附加功能启用/禁用设置菜单。
- Boot Options (引导选项) 此设置页面提供与配置引导序列相关的多个项目。
- Boot Manager (**引导管理器**) 在此设置页面中配置引导设备。

■ Exit(退出)

将 BIOS Setup 程序中的所有更改保存到 CMOS, 然后退出 BIOS Setup。(按 <F10> 也可完 成此任务。)

放弃所有更改,此前的设置保持有效。 按 <Y> 确认消息将退出 BIOS Setup。(按 <Esc> 也可完成此任务。)

5-1 Main(主)菜单

一旦进入 BIOS Setup 程序, 屏幕上显示如下所示的 Main (主) 菜单。 使用箭头键在项目间移动, 然后按 <Enter> 接受或进入其他子菜单。

Main(主)菜单帮助

关于高亮显示的设置选项的屏幕说明显示在 Main (主) 菜单的底部行中。

子菜单帮助

在子菜单中时,按<F1>显示菜单中可用功能键的帮助画面(一般帮助)。按<Esc>退出帮助画面。关于每个项目的帮助位于子菜单右侧的项目帮助块中。



◆・当系统变得不稳定时,可以选择 Load Default Values (加载默认值)项目将系统恢复至默认状态。

• 本章中介绍的 BIOS Setup 菜单仅供参考,可能因 BIOS 版本不同而异。

Aptio Setup Utilit Main Advanced Chipset Secur:	ty – Copyright (C) 2011 American ity Server Management Boot Op	n Megatrends, Inc. tions Boot Manager 🔋 🕨
BIOS Information BIOS Version	D01b	Set the date. Use <tab> to switch between data elements.</tab>
Memory Information Total Memory	1024 MB (DDR3)	
System Date System Time	[Fri 03/04/2005] [15:09:45]	
Access Level	Administrator	
		the Solast School
		11: Select Item Enter: Select
		+/-: Change Upt. F1: General Help F3: Previous Values
		F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.14.1216	5. Copyright (C) 2011 American M	Megatrends, Inc.

- ☞ BIOS Information (BIOS 信息)
- ☞ BIOS Version (BIOS 版本) 显示 BIOS setup utility 的版本号。
- ∽ Memory Information (内存信息)
- Total Memory (总计内存)
 在 POST 期间确定目前的内存总量。
- ☞ System Date (系统日期) 设置日期,格式为工作日 - 月 - 日 - 年。
- System Time (系统时间)
 设置系统时间,格式为时-分-秒。
- Access Level(访问级别)
 显示当前访问级别信息。

5-2 Advanced (高级) 菜单

Advanced(高级)菜单中显示的子菜单选项用于配置各个硬件组件的功能。选择一个子菜单项目,然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。

Aptio Setup	o Utility – Copyr	ight (C) 2011	American Meg	atrends, Inc.
Main Advanced Chipset	Security Serve	n Management	Boot Options	Boot Manager I
 PCI Configuration Trusted Computing CPU Configuration Runtime Error Logging SATA Configuration Super IO Configuration Serial Port Console Redir 	rection			Set PCI configuration parameters.
				<pre>++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>
Version 2.	14.1216. Copyrig	nt (C) 2011 A	merican Megatı	rends, Inc.

5-2-1 PCI 配置

Aptio Setup Utility -	Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.
Advanced		
PCI Express Slot #1 Option ROM PCI Express Slot #2 Option ROM PCI Express Slot #3 Option ROM PCI Express Slot #4 Option ROM PCI Express Slot #5 Option ROM Onboard LAN #1 Controller Onboard LAN #1 Controller Onboard LAN #1 Option ROM	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	Enable/Disable PCI/PCI-Express slot #1 Option ROM.
PERR# Generation SERR# Generation Maximum Payload	(Disabled) [Disabled] [Auto]	+: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.14.1216. Co	pyright (C) 2011 American Megat	rends, Inc.

```
○ PCI Express Slot 1/2/3/4/5 I/O ROM (PCI Express 插槽 1/2/3/4/5 I/O ROM)
  启用时,此设置将为相关 PCI-E 插槽初始化设备扩展 ROM。
  可用选项: Enabled ( 启用 ) / Disabled ( 禁用 )。默认设置是 Enabled ( 启用 )。
∽ Onboard LAN1/2 Controller (板载 LAN1/2 控制器)
  Enabled ( 启用 ) / Disabled ( 禁用 ) 板载 LAN 控制器。
  可用选项: Enabled ( 启用 ) / Disabled ( 禁用 )。默认设置是 Enabled ( 启用 )。
Enabled ( 启用 ) / Disabled ( 禁用 ) 板载 LAN1 设备并初始化设备扩展 ROM。
  可用选项: Enabled ( 启用 ) / Disabled ( 禁用 )。默认设置是 Enabled ( 启用 )。
∽ PERR Generation (PERR 生成)
  当此项设为启用时,会生成 PCI 总线奇偶校验错误 (PERR)并传递到 NMI。
  可用选项: Enabled ( 启用 ) / Disabled ( 禁用 )。默认设置是 Disabled ( 禁用 )。
∽ SERR Generation (SERR 生成)
  当此项设为启用时,会生成 PCI 总线系统错误 (SERR)并传递到 NMI。
  可用选项: Enabled ( 启用 ) / Disabled ( 禁用 )。默认设置是 Disabled ( 禁用 )。
∽ Maximum Playload (最大有效负荷)
  设置 PCI Express 设备的最大有效负荷,或者允许系统 BIOS 选择此值。
  可用选项: Auto (自动) / 128 字节 / 256 字节 / 512 字节 / 1024 字节 / 2048 字节 / 4096 字节。
  默认设置是 Auto (自动)。
```

5-2-2 信任计算

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.				
Advanced				
Configuration		Enables or Disables BIOS		
TPM SUPPORT		support for security		
TPM State	[Disabled]	device. O.S. will not show		
Pending operation	[None]	Security Device. TCG EFI		
		interface will not be		
Current Status Information		available.		
TPM Enabled Status:	[Disabled]			
TPM Active Status:	[Deactivated]			
TPM Owner Status:	[UnOwned]			
		++: Select Screen		
		↑↓: Select Item		
		Enter: Select		
		+/-: Change Opt.		
		F1: General Help		
		F3: Previous Values		
		F9: Uptimized Defaults		
		110. Suve 156. Exit		
Version 2.14.1216	5. Copyright (C) 2011 Ameri	can Megatrends, Inc.		

 ◇ TPM Support (TPM 支持) 选择 Enabled (启用)时激活 TPM 支持功能。 可用选项: Enabled (启用)/Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
 ◇ TPM State (TPM 状态)^(注意) 选择 Enabled (启用)时激活 TPM 状态功能。 可用选项: Enabled (启用)/Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
 ◇ Pending Operation (待执行操作)^(注意) 决定在操作等待执行时的动作。 可用选项: None (无)。默认设置是 None (无)。
 ◇ Current Status Information (当前状态信息) 显示当前 TPM 状态信息。

(注意)当连接了 TPM 模块时,显示此项目。

5-2-3 CPU Configuration (CPU 配置)

Aptio Setup Utility - Advanced	Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.
CPU Configuration Socket 0 CPU Information Socket 1 CPU Information CPU Speed 64-bit Hyper-threading Limit CPUID Maximum Execute Disable Bit Energy Performance Intel Virtualization Technology CPU Power Management Configuration	Supported [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Performance] [Enabled]	Socket specific CPU Information ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.14.1216. Co	ppyright (C) 2011 American Megat	rends, Inc.
Antio Satur Utilitu -	Convertable (C) 2011 American Med	strends Inc
Advanced	copyright (c) zorr micrican neg	
Socket O CPU Information		
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 0 2.0 CPU Signature Microcode Patch Max CPU Speed Min CPU Speed Processon Cores Intel HT Technology Intel VT-x Technology L1 Data Cache L1 Code Cache L2 Cache L3 Cache	00GH2 20Gd7 70d 2000 MH2 1200 MH2 8 Supported Supported 32 kB × 8 32 kB × 8 256 kB × 8 20480 kB	++: Select Screen T1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.14.1216. Cr	pouright (C) 2011 American Megat	rends. Inc.

Aptio Setup Utility - Advanced	Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.		
Socket 1 CPU Information Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.0 CPU Signature Microcode Patch Max CPU Speed Min CPU Speed Processor Cores Intel HT Technology Intel VT-x Technology L1 Data Cache L1 Code Cache L2 Cache L3 Cache	0GHz 206d7 70d 2000 MHz 8 Supported Supported 32 kB × 8 32 kB × 8 256 kB × 8 20480 kB	++: Select Screen 11 : Select Item Enter: Select +/-: Change Opt, F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit		
Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends. Inc.				

- ∽ Socket 0/1 Information (插座 0/1 信息)
- ☞ CPU Signature (CPU 签名) 显示处理器 ID 信息。
- Microcode Patch (微代码补丁)
 显示微代码补丁信息。
- Max CPU Speed (CPU 最大速度)
 显示处理器最大速度。
- Min CPU Speed (CPU 最小速度)
 显示处理器最小速度。
- Processor Cores (处理器内核)
 显示处理器内核信息。
- ☞ Intel HT Technology (Intel HT 技术) 显示 Intel 超线程技术功能支持信息。
- ☞ Intel VT-x Technology (Intel VT-x 技术) 显示 Intel 虚拟技术功能支持信息。
- ∽ Cache Information (缓存信息)
- ☞ L1 Data Cache (L1 数据缓存) 显示 L1 数据缓存信息。

☞ L3 Cache (L3 缓存)

显示已安装的处理器的总计 L2 缓存 (MB)。当安装的处理器支持 L3 时,显示此项。

- ◇ CPU Speed (CPU 速度)
 显示当前安装的 CPU 的速度。
- ∽ Hyper-threading(超线程)

Intel 超线程技术允许单个处理器同时执行两个或多个独立的线程。当超线程启用时, 多线程软件应用程序可以执行它们的线程,从而提高性能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

∽ Limit CPUID Maximum (限制 CPUID 最大)

若启用,处理器会在查询时将最大 COUID 输入值限定为 03h,即使处理器支持更高 CPUID 输入值也不例外。

若禁用,处理器会在查询时返回处理器的实际最大 CPUID 输入值。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ Execute Disable Bit (执行禁止位)

启用时,处理器禁止执行纯数据存储页面中的代码。 这在一定程度上可防止缓冲区溢 出攻击。

禁用时,处理器不限制执行存储区域中的代码。 这会造成处理器更容易遭受缓冲区溢 出攻击。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Intel Virtualization Technology (Intel 虚拟技术)

选择是否启用 Intel 虚拟技术功能。 VT 允许单个平台在多个独立的分区运行多个操作系 统。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

∽ Energy Performance(能耗性能)

Energy Performance Bias (能耗性能偏差)是 Intel CPU 的一项功能。 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 寄存器中的值越大, CPU 节省的功率越多,但性能会降低。

注意: 如果操作系统 (如 Windows 2008 或 Linux 新版本) 支持,则此寄存器也由操作系 统更改。

可用选项:

Performance(性能): 向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 0 Balanced Performance(均衡性能): 向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 7 Balanced Energy(均衡能耗): 向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 11 Energy Efficient(能效): 向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 15 默认设置是 **Performance(性能)**。

(注意) 仅当您安装的 CPU 支持此功能时,才显示此项目。 有关 Intel CPU 特有功能的详细 信息,请访问 Intel 网站。 5-2-3-1CPU Power Management Configuration (CPU 电源管理配置)

Antio Cotur Utilitu	Conumidat (C) 2011 American Mar	oteondo Teo
Advanced	copyright (c) zoli American Meg	atrenus, Inc.
navanceu		
CPU Power Management Configuration		Enable the power management features.
Power Technology	[Custom]	Ŭ
EIST	[Enabled]	
Turbo Mode	[Enabled]	
CPU C3 Report	[Enabled]	
CPU C6 report	[Enabled]	
CPU C7 report	[Enabled]	
		↔: Select Screen
		†∔: Select Item
		Enter: Select
		+/-: Change Opt.
		F1: General Help
		F3: Previous Values
		F9: Uptimized Defaults
		F10: Save ESC: Exit
Version 2.14.1216. Co	pyright (C) 2011 American Megat	rends. Inc.

- CPU Power Management Configuration (CPU 电源管理配置)
- ∽ Power Technology (电源技术)

配置电源管理功能。

可用选项 Disable (禁用) / Energy Efficient (能效) / Custom (自定义)。默认设置是 Custom (自 定义)。

☞ EIST (増强的 Intel SpeedStep 技术)

传统的 Intel SpeedStep 技术根据处理器负荷状况,在高和低两个级别之间依次切换电压和频率。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 Enabled (启用)。

∽ Turbo Mode (Turbo 模式)

此功能启用时,对于那些不是多线程的或者没有针对四核处理器进行优化的应用程序, 处理器可以动态地对四个处理内核中的一个或两个内核进行超频,以提高性能。 可用选项: Enabled (启用)/Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (**启用)**。

☞ CPU C3/C6 Report (CPU C3/C6 报告)^(注意)

让您决定在系统闲置状态下是否让 CPU 进入 C3/C6 模式。 启用时,CPU 内核频率和电压在系统闲置状态下会降低,以降低功耗。 C3/C6 状态是比 C1 更加省电的状态。可用选项: Enabled (启用)/Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

◇ CPU C7 Report (CPU C7 报告)^(注意)

允许您启用或禁用 CPU C7 (ACPI C3) 报告。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

5-2-4 Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录)

Aptio Setup Ut Advanced	ility – Copyright (C) 2011 Am	merican Megatrends, Inc.
Runtime Error Logging	[Disəbled]	Enable/Disable Runtime Error Logging Support.
		++: Select Screen f1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.14.	1216. Copyright (C) 2011 Amer	rican Megatrends, Inc.

☞ Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录)

启用 / 禁用运行时间错误日志记录支持。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 **Disabled (禁用)**。

5-2-5 SATA Configuration (SATA 配置)

	Aptio Setup Utility – Copyr	ight (C) 2011 American M	egatrends, Inc.
Advance	d		
SATA Configura	tion		(1) IDE Mode. (2) AHCI Mode. (3) RAID Mode.
SATA Port0	Not	Present	
SATA Port1	Not	Present	
SATA Port2	Not	Present	
SATA Port3	Not	Present	
SATA Port4	Not	Present	
SATA Port5	Not	Present	
SATA Mode			
			<pre>++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>
	Version 2.14.1216. Copyrig	ht (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.

☞ SATA Port 0/1/2/3/4/5 (SATA 端口 0/1/2/3/4/5)^(注意)

显示已安装的硬盘驱动器设备的信息。

∽ SATA Mode (SATA 模式)

选择芯片上 SATA 类型。

IDE Mode (IDE 模式): 设为 IDE 时, SATA 控制器禁用其 RAID 功能和 AHCI 功能,而在 IDE 仿真模式下运行。在此情况下,不能访问 RAID 设置实用程序。

RAID Mode (RAID 模式): 设为 RAID 时, SATA 控制器启用 RAID 和 AHCI 两个功能。您可以在引导时访问 RAID 设置实用程序。

AHCI Mode (AHCI 模式): 设为 AHCI 时, SATA 控制器启用其 AHCI 功能。 RAID 功能被禁用,引导时不能访问 RAID 设置实用程序。

可用选项: IDE/RAID/AHCI/Disabled (禁用)。默认设置是 AHCI Mode (AHCI 模式)。

(注意)当 SATA 模式设为 RAID 模式时,不显示此项目。

5-2-6 Super IO Configuration (超级 IO 配置)





Aptio Setup Utility – (Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.
Advanced		
Serial Port 2 Configuration		Enable or Disable Serial Port (COM)
Serial Port Device Settings	[Enabled] IO=2F8h; IRQ=3;	
Change Settings Device Mode	[Auto] [Standard Serial Port Mode]	
		++: Select Screen
		t↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help
		F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.14.1216. Co;	oyright (C) 2011 American Megatı	rends, Inc.

- ∽ Super IO Configuration (超级 IO 配置)
- ☞ Serial Port 1/2 Configuration (串行端口 1/2 配置)
- ☞ Serial Port(串行端口)

启用时,您可以配置串行端口设置。 设为 Disabled (禁用) 时,不显示串行端口的配置。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 Enabled (启用)。

∽ Device Settings (设备设置)

显示串行端口 1/2 基本 I/O 地址和 IRQ。

∽ Change Settings (更改设置)

更改串行端口 1/2 设备设置。 设为 Auto (自动)时,允许服务器的 BIOS 或操作系统选择 一种配置。

可用选项: Auto (自动)/IO=3F8; IRQ=4/IO=3F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/

IO=2F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12 /IO=3E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/IO=2E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12. つ Device Mode (设备模式)

更改串行端口模式。

可用选项:标准串行端口模式(正常模式)/IrDA 1.0 (HP SIR)模式(高速)/ASKIRfdgdg 模式。

5-2-7 串行端口控制台重定向

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Advanced					
COM1 Console Redirection ▶ Console Redirection Settings	[Disabled]	Console Redirection Enable or Disable.			
COM2 Console Redirection ▶ Console Redirection Settings	[Disabled]				
Serial Port for Out-of-Band Managemer Windows Emergency Management Services Console Redirection Console Redirection Settings	nt∕ ; (EMS) [Disabled]				
BMC SOL Serial Port Switch	[Disabled]	++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit			
Version 2.14.1216. Cop	oyright (C) 2011 American Megat	rends, Inc.			

∽ Console Redirection (控制台重定向)^(注意)

选择是否为指定设备启用控制台重定向。控制台重定向允许用户从远程位置管理系统。可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

按 [Enter] 进入高级菜单以设定控制台重定向设置。

∽ Terminal Type (终端类型)

选择控制台重定向所使用的终端类型。 可用选项: VT100/VT100+/ANSI/VT-UTF8。

- ☞ Bits per second (每秒比特数) 选择控制台重定向的波特率。 可用选项: 9600/19200/57600/115200。
- ∽ Data Bits (**数据位**)

选择控制台重定向的数据位。 可用选项: 7/8。

∽ Parity (奇偶校验)

奇偶校验位可以与数据位一同发送,以检测一些传输错误。 Even(偶数):如果数据位中1的数量是偶数,则奇偶校验位是0。 Odd(奇数):如果数据位中1的数量是奇数,则奇偶校验位是0。 Mark(标志):奇偶校验位始终为1。Space(空位):奇偶校验位始终为0。 Mark(标志)和Space(空位)奇偶校验不允许检测错误。 可用选项: None(无)/Even(偶数)/Odd(奇数)/Mark(标志)/Space(空位)。

(注意) 定义此项目时, 会提示高级项目。

BIOS 设置

∽ Stop Bits (停止位)

停止位指明串行数据包的结尾。(起始位指明开始)。标准设置是1个停止位。与慢速 设备通讯时,可能需要多个停止位。 可用选项:1/2。

- Flow Control (流控制) 流控制可防止缓冲区溢出造成数据丢失。发送数据时,如果接收缓冲区已满,可发送 一个"停止"信号停止数据流。一旦缓冲器清空,可发送一个"开始"信号重新启动 数据流。硬件流控制使用两根导线来发送开始/停止信号。 可用选项: None (无) Hardware RTS (硬件 RTS)/ CTS。
- ☞ VT-UTF8 Combo Key Support (VT-UTF8 Combo 键支持) 启用 / 禁用 VT-UTF8 Combo 键支持。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 Enabled (启用)。
- ☞ Serial Port for Out-of-Bnad Management/Windows Emerency Service (EMS) (带外管 / Windows 紧急服务用串行端口)
- Console Redirection (控制台重定向)^(注意)
 选择是否为指定设备启用控制台重定向。控制台重定向允许用户从远程位置管理系统。可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
- Console Redirection Settings (控制台重定向设置)
 按 [Enter] 进入高级菜单以设定控制台重定向设置。

Out-of-Bnad Mgmt Port (带外管理端口) Microsoft Windows 紧急管理服务 (EMS) 允许通过串行端口远程管理 Windows 服务器操作系统。

可用选项: COM1

☞ BMC SOL Serial Port Switch (BMC SOL 串行端口切换)

Enabled (启用): COM1 切换至 AST2300 SOL UART。 Disabled (禁用): COM1 切换到 IT8728 SOL UART1。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

(注意) 定义此项目时, 会提示高级项目。

5-3 Chipset(芯片组)菜单

Chipset (芯片组) 菜单显示的子菜单选项可配置北桥和南桥的功能。 选择一个子菜单项目,然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。

	Aptio Setup Ut.	ility – Copyrig	ht (C) 2011	American Mega	itrends, Inc.	
Main Advance	d Chipset Se	cunity Server	Management	Boot Options	Boot Manager	
Main Advance ▶ North Bridge ▶ South Bridge ▶ ME Subsystem	d Chipset Se	<u>urity Server</u>	Management	Boot Options	Boot Manager North Bridge Parameters ++: Select Screen 14: Select Item	
	Version 2.14	1216 Conucidat	(F) 2011 Am	erican Medatr	Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit	

5-3-1 北桥配置

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Chioset					
▶ IOH Configuration		IOH Configuration Page			
Compatibility RID Memory Configuration	[Enabled]				
Total Memory Current Memory Mode Current Memory Speed Memory Mode Numa Thermal Throttling DIMM Voltage Enforce DIMM	1024 MB (DDR3) Independent 1333 MHz [Independent] [Enabled] [CLTT] [Auto] [Enforce EN]	++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Oct			
▶ DIMM Information To clear ECC Flag	[None]	F1: General Help F3: Previous Values F3: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit			
Version 2.1	4.1216. Copyright (C) 2011 American	n Megatrends, Inc.			

∽ Compatibility RID (兼容性 RID)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 兼容性 RID 功能。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

- ∽ Memory Configuration (内存配置)
- ∽ Total Memory (总计内存)

在 POST 期间确定目前的内存总量。

∽ Current Memory Mode (当前内存模式)

显示当前内存模式。内存模式可在 Memory Mode (内存模式)项目中确定。

Current Memory Speed (当前内存速度)
 显示当前内存速度。

∽ Memory Mode(内存模式)

决定内存模式。

当设为 Independent (独立) 模式时,操作系统可以使用所有 DIMM。 设为 Mirroring (镜像)模式时,主板为内存中的所有数据维持两个相同的(冗余)副本。 设为 Lockstep 模式时,主板使用两个内存区域来并行运行同一组操作。 当设为 Sparing (备用)模式时,使用预设的可更正错误数量阈值来触发故障切换。 备用内存投入使用,并取代故障内存而成为活动内存。 可用选项: Indpendent (独立)/Mirroring (镜像)/Lockstep / Sparing (备用)。

ං Numa

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 非统一内存访问 (NUMA) 功能。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 **Enabled (启用)**。

∽ Thermal Thortting (热 Thortting)

配置热 Thortting。 可用选项: CLTT / OLTT / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

∽ DIMM Voltage(DIMM 电压)

配置 DIMM 电压。

可用选项: Auto (自动) / Force 1.5v (强制 1.5v) / Force 1.35v (强制 1.35v)。默认设置是 Auto (自动)。

∽ Enforce DIMM (强制 DIMM)

强制 POR 功能。 禁用时,系统将强制 1600MHz LRDIMM。 可用选项: Enforce EN (强制 EN) / Stretch EN (伸展 EN) / Enforce DIS (强制 DIS)。 默认设 置是 **Enforce EN (强制 EN)**。

∽ To clear ECC Flag (清除 ECC 标志)

清除 ECC 标志功能。

可用选项: None(无)。默认设置是 None(无)。

5-3-1-1 IOH 配置

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Chipset					
▶ Intel(R) VT for Directed I/O Configu	ration	Intel(R) VT for Directed I/O Configuration			
VGA Priority Gen3 Equalization WA's IOH 0 PCIe port Bifurcation Control	[Offboard] [Disabled]				
PCIE Sloti Speed PCIE Slot2 Speed IOH 1 PCIe port Bifurcation Control	[GEN3] [GEN3]				
PCIE Slot4 Speed PCIE Slot5 Speed	[GEN3] [GEN3]	++: Select Screen 1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F3: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit			
Luncion 9 14 1916 Po	numight (C) 2011 Amonican Magat	nanda. Tao			

f	Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2011 American Meg Chipset	atrends, Inc.
Intel(R) VT-d ATS Support	[Enabled] [Disabled]	Enable/Disable Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O.
		<pre>++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>
	Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megat	rends, Inc.

- IOH Configuration (IOH 配置)
- ☞ Intel(R) VT for Directed I/O Configuration (Intel(R) VT for Directed I/O 配置)
- VGA Priority (VGA 优先级)
 定义显示设备优先级。
- Gen3 Equalization WA's
 Enabled (启用) / Disabled (禁用) Gen3 Equalization Workaround 支持。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。
 默认设置是 Disabled (禁用)。
- ☞ IOH 0 PCIe port Bifurcation Control (IOH 1 PCIe 端口分支控制)
- ☞ PCIE Slot 1 Speed (PCIE 插槽 1 速度)
 选择 PCIe 插槽 1 速度。
 - 可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。默认设置是 GEN3。
- PCIE Slot 2 Speed (PCIE 插槽 2 速度)
 选择 PCIe 插槽 2 速度。
 可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。默认设置是 GEN3。
- IOH 1 PCIe port Bifurcation Control (IOH 1 PCIe 端口分支控制)
- ☞ PCIE Slot 4 Speed (PCIE 插槽 4 速度)
- 选择 PCIe 插槽 4 速度。 可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。 默认设置是 **GEN3**。
- PCIE Slot 5 Speed (PCIE 插槽 5 速度)
 选择 PCIe 插槽 5 速度。
 可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。默认设置是 GEN3。
- ☞ Intel(R) VT-d
 Crashlad (白田) (Disabled (林田) Intel) (

Enabled (启用) / Disabled (禁用) Intel VT-d 技术功能。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

∽ ATS Support (ATS 支持)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) VT-d Engine Aggress Translation Service (ATS) 支持。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 **Disabled (禁用)**。

5-3-1-2 DIMM Information (DIMM 信息)

Aptio Setup Uti Chipset	lity – Copyright (C) 2011 American	Megatrends, Inc.
CPU Socket 0 DIMM Information		
GIO SOCKET O DIAN INTO MOTION		
DDR3_P0_A0	Not Present	
DDR3_P0_A1	Not Present	
DDR3_P0_B0	Not Present	
DDR3_P0_B1	Not Present	
DDR3_P0_C0	Not Present	
DDR3_P0_C1	Not Present	
DDR3_P0_D0	Not Present	
DDR3_P0_D1	Not Present	
CPU Socket 1 DIMM Information		
DDD0 04 50	Descent (004 ND (0000)	++: Select Screen
DDR3_P1_E0	Present 1024 MB (DDR3)	It: Select Item
DDR3_F1_E1 DDR3_P1_E0	Not Present	Liter, Select
DDR3_F1_F0 DDR3_P1_F1	Not Present	+/ Change opt.
DDR3_P1_C0	Not Present	F3: Previous Values
DDR3_P1_00	Not Present	F9: Ontimized Defaults
DDR3_P1_H0	Not Present	F10: Save ESC: Exit
DDR3 P1 H1	Not Present	
Version 2.14.1	216. Copyright (C) 2011 American M	egatrends, Inc.

- ♡ DIMM Information (DIMM 信息):
- ◇ DIMM Group: CPU Socket 0/1 DIMM Information (DIMM 组: CPU 插座 0/1 DIMM 信息) CPU 插座 0:

```
DDR3_P0_A0/DDR3_P0_A1/DDR3_P0_B0/DDR3_P0_B1/DDR3_P0_C0/DDR3_P0_C1
Status ( 状态 )
```

每个 DDR3 插槽安装的内存容量。

CPU 插座 1:

DDR3_P0_E0/DDR3_P0_E1/DDR3_P0_F0/DDR3_P0_F1/DDR3_P0_F0/DDR3_P0_F1 Status (状态)

每个 DDR3 插槽安装的内存容量。

5-3-2 南桥配置

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Chipset				
PCH Information Name Stepping	Patsburg 06	Support for PCH Compatibility Revision ID (CRID) Functionality.		
SB Chipset Configuration PCH Compatibility RID				
Restore AC Power Loss SCU devices Onboard SAS Oprom Onboard SATA RAID Oprom	[Last State] [Enabled] [Enabled] [Enabled]			
		<pre>++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>		
Version 2, 14, 1216.	Converight (C) 2011 Ameri	ican Megatrends. Toc.		

- ☞ PCH Information (PCH 信息):
- Name/Stepping Information (名称/步进信息)
 显示南桥的名称和步进信息。
- ☞ SB Chipset Configuration (SB 芯片组配置)
- ☞ PCH Compatibility RID (PCH 兼容性 RID)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) PCH 兼容性 RID 支持。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ Restore on AC Power Loss (交流断电恢复)^(注意)

定义在系统因交流断电而关机后恢复至哪种电源状态。 设为 Last State (前一状态)时, 系统将恢复至关机前的有效电源状态。 设为 Stay Off (保持关机)时,系统在电源关闭后 保持关机状态。

可用选项: Last State (前一状态) / Stay Off (保持关机) / Power On (开机)。默认设置视 BMC 设置而定。

☞ SCU devices (SCU 设备)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) Patsburg SCU 设备。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

∽ Onboard SAS oprom (板载 SAS oprom)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 SAS 选件 ROM。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 **Disabled (禁用)**。

○ Onboard SATA RAID oprom (板载 SATA RAID oprom)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 SATA RAID 选项 ROM。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

(注意)当电源策略由 BMC 控制时,请等待 15-20 秒,让 BMC 保存最后电源状态。

BIOS 设置

5-3-3 ME Subsystem (ME 子系统)

Aptio Set Chipse	up Utility – Copyright (t	(C) 2011 American Megatrends, Inc.	
Intel ME Subsystem Conf ME Subsystem ME BIOS Interface Versi ME Version ME FN Status Value ME FN Status	iguration [Enabled] on 1.2 2.1.5.73 : 0xf0345 : SPS ME Fk	ME Subsystem Help	
ME FH Error Code ME Ext FH Status Value BIOS Booting Mode Cores Disabled ME FH SKU Information	. No Birnor : 0x3900e301 : Performanc : 0 : SiEn NM	++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Default F10: Save ESC: Exit	ts
Version	2.14.1216. Copyright (C)	2011 American Megatrends, Inc.	

- ☞ Intel ME Subsystem Configuration (Intel ME 子系统配置)
- ∽ ME Subsystem (ME 子系统)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) ME 子系统功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

5-4 Security (安全) 菜单

在 Security (安全) 菜单中,您可以设置访问密码,以保护系统,避免未经授权使用。

Aptio Setup	Utility – Copyright (C) 2011	American Mega	atrends, Inc.
Main Advanced Chipset	Security Server Management	Boot Options	Boot Manager
Password Description			Set Administrator Password
If ONLY the Administrator then this only limits acc only asked for when enter If ONLY the User's passwo is a power on password an boot or enter Setup. In S have Administrator rights The password length must in the following range:	's password is set, ess to Setup and is ing Setup. rd is set, then this d must be entered to etup the User will be		
Minimum length	3		
Maximum length	20		↔: Select Screen †∔: Select Item
Administrator Password User Password			Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.	14.1216, Convright (C) 2011 A	merican Megati	rends Inc

您可以设置两种密码:

- 管理员密码
 - 输入此密码后,用户可以访问和更改 Setup Utility 中的所有设置。
- 用户密码

输入此密码时,用户对 Setup 菜单的访问受到限制。为启用或禁用此字段,必须先设置管理员密码。用户只能访问和修改"系统时间"、"系统日期"和"设置用 户密码"等字段。

∽ Administrator Password (管理员密码)

按 Enter 配置管理员密码。

☞ User Password (用户密码) 按 Enter 配置用户密码。

5-5 Server Management (服务器管理) 菜单

Aptio Setup Main Advanced Chipset	Utility - Security	Copyrigh Server M	n <mark>t (C) 2011</mark> Nanagement	American Boot Opt	Megatrends, Inc. ions Boot Manager
 System Information BMC LAN Configuration Select NCSI and Dedicated 	LAN	[Mode1	(Dedicated	01	System Information Parameters
					++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.	14.1216. C	opyright	(C) 2011 A	merican M	egatrends, Inc.

- ☞ System Information (系统信息) 显示基本系统 ID 信息以及 BIOS 版本。 按 Enter 进入相关子菜单。
- BMC LAN Configuration (BMC LAN 配置)
 BMC LAN 配置。按 Enter 进入相关子菜单。
- System Event Log (系统事件日志)
 按 Enter 进入相关的系统事件日志。
- ☞ Select NCSI and Dedicated LAN (选择 NCSI 和专用 LAN) 切换 NCSI 和专用 LAN,发送 KCS 命令。 可用选项:模式 2 (NSCI) / 模式 1 (专用)。

5-5-1 系统信息

System Managemen (系统管理)子菜单页面中简要显示基本系统 ID 信息以及系统产品信息。 此画面中的项目不可配置。

	Aptio Setup Utility -	Copyright (C) 20 Server Managemen	11 American Mega t	atrends, Inc.
BMC Informati BMC Firmware SDR Version FRU Version	ion Version	01.23 00.18 00.02		++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
	Version 2.14.1216. C	opyright (C) 2011	American Megat	rends, Inc.

5-5-2 BMC LAN 配置

	Aptio Setup Utility –	Copyright (C) 2011 American Meg Server Management	atrends, Inc.
Lan Channel 1 Configuration	Source	[Do Nothing]	Select to configure LAN channel parameters statically or dynamically(DHCP). Do nothing option will not modify any BMC network parameters during BIOS phase
			++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
	Version 2.14.1216. C	opyright (C) 2011 American Megat	rends, Inc.

- ∽ Lan Channel 1 (Lan 通道 1)
- ∽ Configuration Source (配置来源)

选择此项以静态或动态 (DHCP) 配置 LAN 通道参数。 Do nothing (无操作) 选项在 BIOS 阶段不修改任何 BMC 网络参数。

可用选项 Static (静态) / Dynamic (动态) / Do Nothing (无操作)。默认设置是 **Do Nothing (无操作)**。

5-6 Boot Option (引导选项)菜单

在引导菜单中,设置系统引导期间的驱动器优先级。如果指定的传统驱动器不能引导, BIOS setup 会显示一条错误消息。

Aptio Setup Utility -	– Copyright (C) 2011 American Meg	gatrends, Inc.
Main Advanced Chipset Security	Server Management Boot Options	s Boot Manager
Boot Priority Order Boot Option #1 Boot Option #2 Boot Option #3	[UEFI: 512MB Ting 1.10] [512MB Ting 1.10] [UEFI: Built-in EFI Shell]	Sets the system boot order
Hard Drive BBS Priorities		
Boot Configuration		
Bootup NumLock State	[0n]	
Quiet Boot	[Enabled]	
Interrupt 19 Capture	[Enabled]	<pre>+: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>
Version 2.14.1216.	Copyright (C) 2011 American Mega	trends, Inc.
ot Priority Order (引导优先	顺序)	
ot Option(引导洗项)		

- 按 [Enter] 配置引导优先级。

在默认情况下,服务器按下列顺序搜索引导设备:

- 1. UEFI 设备。
- 2. 硬盘驱动器。
- 3. 网络设备。
- ☞ Hard Drive BBS Priorities (硬盘驱动器 BBS 优先级)

按 [Enter] 执行高级配置。

- ☞ Bootup Configuration (引导配置)
- ☞ Bootup NumLock State (引导 NumLock 状态)

启用或禁用引导 NumLock 功能。

可用选项: On (开启) / Off (关闭)。默认设置是 On (开启)。

允许或禁止在 POST 期间显示徽标。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Interrupt 19 Capture (中断 19 捕获)

中断 19 是用于处理引导盘功能的软件中断。 启用时,此 BIOS 功能允许主机适配器的 ROM BIOS 在引导过程中"捕获"中断19,以便与这些适配器相连的驱动器能用作引导盘。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

5-7 引导管理器

在 Boot manager (引导管理器) 菜单中指定引导驱动器。如果指定的传统驱动器不能引导, BIOS setup 会显示一条错误消息。

Aptio Setup	Utility – Copy	right (C) 2011	. American Mega	atrends, Inc.	
Main Advanced Chipset	Security Serv	er Management	Boot Options	Boot Manage	n l
Boot Override UEFI: Built-In EFI Shell UEFI: 512MB Tiny 1.10 512MB Tiny 1.10				++: Select S T1: Select I Enter: Selec +/-: Change F1: General F3: Previous F9: Optimize F10: Save E	creen tem t Dot. Help Values d Defaults SC: Exit
Version 2.	14.1216. Copyri	ght (C) 2011 A	merican Megatr	rends, Inc.	

- ∽ Boot Override (引导取代)
- ⑦ UEFI: Built-in EFI Shell (内置 EFI Shell) 按 Enter 配置作为引导驱动器的设备。

5-8 Exit(退出)菜单

Exit (退出) 菜单显示从 BIOS setup 退出的各种选项。 高亮显示任一退出选项,然后按 Enter。

✓ Exit	Aptio Setup Utility – Copyright	C) 2011 American Megatrends, Inc.
Save Cha Discard Save Cha Discard Load Def Save as Load Use	nges and Exit Changes and Exit nges Changes ault Values User Default Values r Default Values	Exit system setup after saving the changes.
		++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Save Cher	Version 2.14.1216. Copyright (C)) 2011 American Megatrends, Inc.
Save Chan 保存所做自	I ges and EXIt(保存更以升退E 的更改,然后关闭 BIOS setup。 ————————————————————————————————————	G)
Discard Ch	nanges and Fxit (放在更改并)	艮 出)
放弃所做的	的更改,并关闭 BIOS setup。	84)
可用选项:	Yes(是)/No(否)。	
Save Chan	iges (保存更改)	
保存在 BIC)S setup 中所做的更改。	
可用选项:	Yes (是) / No (否)。	
Discard Ch	nanges(放弃更改)	
放弃在 BIC)S setup 中所做的所有更改。	
可用选项:	Yes(是)/No(否)。	
Load Defa	ult Values (加 取款认值)	
为所有 BIC 的是低速P 常工作。)S setup 参数加载默认设置。 Set 内存芯片或其他类型的低性能组	up 默认设直会消耗较高的资源。 如果您仍 件,若选择加载这些设置,系统可能无法
可用选项:	Yes (是) / No (否)。	
Save as Us	ser Default Values(另存为用户	□默认值)
保存为用所	⊐默认值,并关闭 BIOS setup。	
可用选项:	Yes (是) / No (否)。	

Load User Default Values(加载用户默认值) 为所有 BIOS setup 参数加载用户默认设置。
 可用选项: Yes(是)/No(否)。

5-9 BIOS 蜂鸣声代码

5-9-1 PEI 哔声代码

哔声数量	说明
1	内存未安装。
1	内存安装了两次 (PEI内核中的InstallPeiMemory例程被调用两次)
2	还原已启动
3	未找到DXEIPL
3	未找到DXE内核固件卷
4	还原失败
4	S3恢复失败
7	复位PPI不可用

5-9-2 DXE 哔声代码

哔声数量	说明
1	密码无效
4	有些架构协议不可用
5	未找到控制台输出设备
5	未找到控制台输入设备
6	Flash更新失败
7	复位协议不可用
8	无法满足平台PCI资源要求
5-10 BIOS 恢复说明

此系统内置一项恢复技能。 一旦 BIOS 损坏,可以使用引导块将 BIOS 恢复至工作状态。 如 要恢复 BIOS,请按照下述说明进行操作:

恢复方法:

- 1. 将 xxx.ROM 切换至 amiboot.rom。
- 2. 将 amiboot.rom 和 AFUDOS.exe 复制到 USB 盘。
- 3. 将 BIOS 恢复跳线设置到启用状态。



- 4. 引导进入 BIOS 恢复。
- 5. 运行 Proceed with flash update (继续 flash 更新)。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.	
< EXIC	-+\
WARNING! BIOS Recovery mode has been detected	Set this option to reset NVRAM to default
Flash Update Parameters	values
Reset NVRAM [Enabled]	1
1	1 1
> Proceed with flash update	1 1
1	1 1
1	1
I	1 1
I	
I	><: Select Screen
I	^v: Select Item
1	Enter: Select
I	+/-: Change Opt.
1	F1: General Help
I	F3: Previous Values
1	F9: Optimized Defaults
1	F10: Save ESC: Exit
I	1 1
/	-+/
Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 America	an Megatrends, Inc.

6. BIOS 已更新。

Aptio Setup Utility - Copyright	(C) 2011 American Megatrends, Inc.
7	·····
/ WARNING! System firmware is being up	dated.
Keyboard is locked.	i
DO NOT TURN THE POWER OFF !!!	i i
Once firmware update is completed	
press any key to reboot the system	I
I contract of the second se	I
Flash update progress completed.	I I
I	I I
I	I I
1	><: Select Screen
I contraction of the second	^v: Select Item
I contract of the second se	Enter: Select
I contract the second se	+/-: Change Opt.
I contract the second se	F1: General Help
I contract the second se	F3: Previous Values
1	F9: Optimized Defaults
1	F10: Save ESC: Exit
1	I
/	/
Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.