GS-R22PXL GS-R22PFL

双LGA1356插座主板-Intel® Xeon®系列处理器

服务指南

版本 1.0

版权

© 2012 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 保留所有权利。 本手册中涉及的商标是其各自所有者的合法注册商标。

<u>免责声明</u>

本手册中的信息是 GIGABYTE 的资产,受版权法律保护。 GIGABYTE 可能更改本手册中介绍的规格和特性,恕不另行通知。 未经 GIGABYTE 事先书面同意,不得以任何形式或通过任何方式复制、复印、 翻译、传播、或出版本手册的任何部分。

<u> 文档分类</u>

为帮助使用本产品,GIGABYTE 提供以下类型的文档:

■ 如需详细的产品信息,请仔细阅读服务指南。

如需产品相关信息,请访问我们的网站: http://www.gigabyte.com 前言

在使用此信息及其相关的产品之前,请阅读下面的一般信息。

- 本服务指南提供与 GIGABYTE "全球"产品基本配置相关的所有技术信息。 为更好地适合当地市场需求和提高产品竞争力,您当地的销售机构可能扩展 机器的功能性(如扩展卡、调制解调器、或增加内存容量)。本一般性服务指 南中不包含这些本地化的特性。在此类情况下,请咨询您当地的销售机构或 销售人员/通道以了解详细的技术信息。
- 2. 请注意,在订购备件时,应从您当地的网站或渠道确认最新的信息。如果因 故变更了部件号,印刷的服务指南中不会体现这种变更。对于 GIGABYTE 授 权的服务提供商,您当地的 GIGABYTE 机构使用的部件号代码可能不同于印 刷的本服务指南的 FRU 列表中所列的部件号代码。在修理和维修用户机器 时,请务必按照您当地的 GIGABYTE 机构提供的列表来订购 FRU 部件。

目	录

包装箱物	勿品		6
安全、维	主护和	管制信息	7
第1章	硬件	安装	10
	1-1	安装预防措施	
	1-2		
第2章	系统	更件安装	
	2-1	卸下机箱盖	
	2-2	安装 CPU	
	2-3	安装散热装置	
	2-4	安装内存	
	2-4	三通道内存配置	
	2-4	2 安装内存	
	2-5	安装 PCI 扩展卡	
	2-6	安装硬盘驱动器	
	2-6	I GS-R22PXL 硬盘驱动器	安装21
	2-6	I GS-R22PFL 硬盘驱动器:	安装
	2-7	更换风扇装置	
	2-8	更换电源	
	2-8	1 安装固定的电源模块 (G	S-R22PXL)24
	2-8	2 安装热交换电源模块 (G	S-R22PFL)25
第3章	系统	卜观	
	3-1	前部概览	
	3-2	后部概览	
	3-3	前面板 LED 和按钮	
	3-4	后部系统 LAN LED	
	3-5	硬盘驱动器 LED	
第4章	主板	且件	
	4-1	GA-7PESLX 主板组件	
	4-2	跳线设置	
第5章	BIOS	Setup	
	5-1	Main (主) 菜单	
	5-2	Advanced (高级) 菜单	
	5-2	1 PCI 配置	

	5-2-2	信任计算	43
	5-2-3	CPU 配置	44
	5-2-4	Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录)	48
	5-2-5	SATA 配置	49
	5-2-6	SAS 配置	50
	5-2-7	超级 IO 配置	51
5-3	Chi	ipset (芯片组) 菜单	53
	5-3-1	北桥配置	54
	5-3-1-1	IOH 配 <u>置</u>	56
	5-3-1-2	DIMM 信息	58
	5-3-2	南桥配置	59
5-4	Sec	curity (安全) 菜单	60
5-5	Ser	rver Management (服务器管理) 菜单	61
	5-5-1	系统信息	62
	5-5-2	BMC LAN 配置	63
	5-5-3	System Event Log (系统事件日志)	64
5-6	Boo	ot Option (引导选项) 菜单	65
5-7	Boo	ot Manager (引导管理器)	67
5-8	Exi	t(退出)菜单	68
5-9	BIC	DS 蜂鸣声代码	70
	5-9-1	PEI 哔声代码	70
	5-9-2	DXE 哔声代码	70
5-1	0 BIC)S 恢复说明	71

包装箱物品

GS-R22PXL/GS-R22PFL

☑ 驱动程序光盘

上述包装箱物品仅供参考,实际物品以您实际收到的产品包装为准。
 包装箱物品如有变更,恕不另行通知。
 主板图像仅供参考。

安全、维护和管制信息

重要安全信息

在使用本系统前,阅读并遵循产品上标注的和文档中提供的所有指导说明。 妥善保管所有 安全和使用说明,以备将来参考。

- 本产品只应使用铭牌上注明的电源类型。*如果您的计算机配备电压选择开关,应根据 您所在的区域将该开关置于正确的位置。电压选择开关在出厂时设置在正确的电压。
- 插头和插座组合作为主要断开设备,必须便于插拔。
- 配备三线电接地类型插头的所有产品只应插入接地型电源插座。这是一项安全措施。
 设备接地应符合当地及国家(地区)的电气法规。只有符合注明的电气规格并遵循产品
 使用说明时,设备才能安全运行。
- 请勿在靠近水或热源的地方使用本产品。* 将产品放置在平稳的工作面上以确保系统的 稳定性。
- 机壳上的开口用于通风目的。 请勿堵塞或盖住这些开口。 设置工作区域时,确保在系 统四周留出足够的通风空间。 切勿将任何异物塞入通风口。
- 为避免触电,在卸下机盖前应从墙壁电源插座上拔掉所有电源线和调制解调器线缆。
- 在卸下机盖或接触内部组件前,让产品先冷却下来。

配备激光装置的产品的预防措施

对于激光装置,应遵循下列预防措施:

- 请勿打开 CD-ROM 驱动器、进行调整或对激光装置执行产品文档中未说明的任何过程。
- 只应由获得授权的技术服务人员修理激光装置。

配备调制解调器、电信或局域网选配件的产品的预防措施

对于激光装置,应遵循下列预防措施:

- 在雷电天气条件下不要连接或使用调制解调器或电话。 否则, 闪电可能会导致电击。
- 为减少火灾风险,只应使用 No. 26 AWG 或更粗的电话线导线。
- 请勿将调制解调器或电话线插入网络接口控制器 (NIC) 插口。
- 在打开产品机壳、接触或安装内部组件、或者接触未绝缘的调制解调器线缆或插孔前, 断开调制解调器线缆。
- 在燃气泄漏区域时,请勿使用电话线报告泄漏情况。

美国联邦通信委员会 (FCC) 声明

警告

此为 A 级产品。 在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

本设备经测试证实,符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 级数字设备的限制要求。 这些限制是 为了在商用环境中使用本设备时提供合理防护以防止有害干扰。 本设备会产生、使用并可 能辐射无线电频率的能量,如果不按照使用说明进行安装和使用,可能会对无线电通讯造 成有害干扰。 在居住区域使用本设备时可能会导致有害干扰,在此情况下用户应消除干扰 并自行承担费用。为了符合 FCC 辐射限制要求,必须使用正确屏蔽和接地的线缆和连接器。 对于因使用非推荐的线缆和连接器或者因未经授权变更或修改本设备而导致的任何无线电 或电视干扰,提供商或制造商均不承担责任。 未经授权的变更或修改会导致用户失去使用 本设备的资格。本设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。 其运行符合下面两个条件:

(1) 本设备不得导致有害干扰,并且

(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰,包括可能导致异常操作的干扰。

加拿大通信部一致性声明

本数字设备未超出加拿大工业部在无线电干扰管理规定中设定的关于数字设备无线电噪 声辐射的 A 级限值。Le present appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables auxappareils numeriques de Classe A prescrites dans le reglement sur le brouillage radioelectrique edicte parlndustrie Canada.

A 级设备

本设备经测试证实,符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 级数字设备的限制要求。 这些限制是 为了在商用环境中使用本设备时提供合理防护以防止有害干扰。 本设备会产生、使用并可 能辐射无线电频率的能量,如果不按照使用说明进行安装和使用,可能会对无线电通讯造 成有害干扰。 在居住区域使用本设备时可能会导致有害干扰,在此情况下用户应消除干扰 并自行承担费用。

但是,不能保证在特定安装条件下不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过关闭然后打开设备电源来确定),希望用户采取下面一项或多项措施来 消除干扰:

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将设备和接收器分别连接到不同的电路插座'咨询经销商或专业无线电/电视技术人员 以寻求帮助。

WEEE 符号声明



产品或其包装上如下所示的符号表示此产品不得与其他垃圾一起进行处理。此 设备应送交专门的废弃物回收中心执行处理、收集、回收和废弃程序。 在废弃 时专门收集和回收您的废旧设备有助于节省自然资源,确保以保护人类健康和环 境的方式进行回收。 有关将您的废旧设备送交何处进行回收的详细信息,请联 系您当地的市政机构、您的家庭废弃物处理机构或您产品的销售店,了解安全环

保回收的详情。

- 当您的电气或电子设备不再使用时,将其"送交"您当地或地区的废弃物回收管理机构 进行回收处理。
- 如果在回收、再利用"达到使用寿命"的产品方面需要进一步协助,可以通过您产品用 户手册中列出的客服号码与我们联系,我们非常高兴为您提供帮助。

电池警告: 电池安装不当或使用不兼容的电池会增加火灾爆炸风险。更换电池时, 只可使用相同或同等类型的电池。

- 请勿拆解、挤压、刺破电池。
- 请勿将电池存放或放置在热源中或旁边,如果火源、产生热的设备、罐体或排气口。电池温度升至 65°C (149°F) 以上可能导致爆炸或火灾。
- 请勿尝试打开或维修电池。电池废弃时,请勿投入火中或者作为家庭废弃物进行处理。

第1章 硬件安装

1-1 安装预防措施

此主板 / 系统包括许多精密电路和组件,静电放电可能造成损坏 (ESD)。 在安装 之前,请仔细阅读服务指南并按以下过程进行操作:

- 在安装之前,请勿取下或毁坏主板 S/N(序列号)标签或由经销商提供的保修 标签。这些标签是保修验证所必需的。
- 在安装或卸下主板或其他硬件组件前,务必从电源插座上拔掉电源线,以断 开交流电源。
- 将硬件组件连接到主板上的内部接口时,确保它们连接牢固。
- 手拿主板时,避免接触任何金属引线或接头。
- 手拿主板、CPU 或内存等电子组件时,最好戴上静电放电 (ESD) 腕带。如果 没有 ESD 腕带,应保持手干燥,并事先接触一下金属物品以消除静电。
- 在安装主板之前,请将其放在防静电垫上或静电屏蔽容器内。
- 从主板上拔掉电源线之前,确保电源已关闭。
- 在打开电源前,确保已根据当地电压标准设置了电源电压。
- 在使用产品前,请确认所有线缆以及硬件组件的电源接头均已连接。
- 为防止主板损坏,请勿让螺丝接触主板电路或其组件。
- 确保主板上或计算机机箱内没有任何遗留的螺丝或金属组件。
- 请勿将计算机系统放置在不平稳的表面上。
- 请勿将计算机系统置于高温环境中。
- 在安装过程中打开计算机电源可能造成系统组件损坏和用户人身伤害。
- 如果您对任何安装步骤有疑问或在使用产品时遇到问题,请咨询有资质的计 算机技术人员。

1-2 产品规格

CPU	 支持1356插座的双Intel® Xeon® E5-2400处理器 Intel® Xeon®四核/八核, LGA 1356插座 支持QuickPath Interconnect, 最高8GT/s 增强Intel SpeedStep技术(EIST)和Demand BasedSwitch (DBS) 增强的Intel SpeedStep技术(EIST) 支持Intel虚拟技术(VT)
🐼 芯片组	◆ Intel [®] C602 (Patsburg)芯片组
▶ 内存	 12 x 1.5V DDR3 DIMM插槽,支持最多384 GB系统内存 12 x 1.35V DDR3L DIMM插槽,支持最多384 GB系统内存 3通道内存架构 支持1066/1333/1600内存模块 支持ECC RDIMM/ UDIMM内存模块
	 2 x Intel[®] 82574L支持10/100/1000 Mbps 1 x KVM管理LAN端口
	 2 x PCI Express x16插槽,运行在x16 (Gen3/PCIE_1/PCIE_2) 1 x PCI Express x8插槽,运行在x4 (Gen3/PCIE_3) 1 x PCI Express x8插槽,运行在x4 (Gen3/PCIE_4) 1 x PCI Express x4插槽,运行在x1 (Gen2/PCIE_5)
板载图形	◆ ASPEED® AST2300支持128MB VRAM
大容量存储	 12 x 3.5" 热交换SATA HDD (GS-R22PXL) 24 x 2.5" 热交换SATA HDD (GS-R22PFL) 支持Intel IRST SATA RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10
📀 系统风扇	• 4 x 80x80x38mm 9000rpm
USB	• 最多8个USB 2.0/1.1端口 (4个在后面板上,另外4个端口通过USB支架连接到内部USB接头)
内部接口	 1 x 24-针ATX主电源接口 2 x 8针ATX 12V电源接口 2 x SATA 6Gb/s接口 2 x SATA 6Gb/s接口 4 x SATA 3Gb/s接口 1 x PMBus接头 2 x CPU风扇接头 2 x CPU风扇接头 4 x 系统风扇接头 4 x 系统风扇接头 1 x 前面板接头 2 x USB 2.0/1.1接头 1 x TPM接头 1 x RAID KEY接头 1 x 串行端口接头 1 x IPMB接头 1 x SATA SPCIOI# 1

💦 后面板I/O	◆ 4 x USB 2.0/1.1端口
	◆ 2 x RJ-45端口
	◆ 1 x 10/100服务器管理LAN
	◆ 1 x COM端口
	◆ 1 x VGA端口
	◆ 1xID开关按钮
前面板	◆ 1x电源按钮/LED
LED/按钮	◆ 1x系统状态LED
	◆ 1xID开关按钮/LED
	◆ 1x复位按钮
	• 2 x LAN LED
	◆ 1x硬盘驱动器状态LED
✔ I/O控制器	◆ ASPEED® AST2300 BMC芯片
🖂 硬件监视器	◆ 系统电压检测
	◆ CPU/系统温度检测
BIOS	◆ 1 x 64 Mbit闪存
	AMI BIOS
开 环境	
5 环境温度	 ▲ 工作温度: 5°C到35°C
	◆ 非工作温度: 0°C到50°C
相对湿度	
	◆ 10-80%工作湿度 (30℃时)
至 系统	 430Wx87Hx711.2D (mm)
外形尺寸	
一 电源	◆ 热插拔1U PSU 600W 100-240VAC, 80 plus gold level (GS-R22PXL)
	◆ 热插拔2U PSU 750W 100-240VAC, 80 plus gold level (GS-R22PFL)

Intel C600 升级 ROM SKU:

升级 ROM SKU#	SCU 端口	协议启用	Intel RSTe SAS RAID 5
Patsburg-A;无升 级 ROM	4 个端口	仅 SATA	SATA RAID 5
1	4 个端口	SATA/SAS	否
2	4 个端口	SATA/SAS	是
5	8 个端口	SATA/SAS	否
6	8 个端口	SATA/SAS	是
9	8 个端口	仅 SATA	SATA RAID 5

* GIGABYTE 保留对产品规格和产品相关信息进行变更而无须事先通知的权利。

第2章 系统硬件安装



安全前指导说明

在打开服务器之前或者在卸下和更换任何组件之前,请执行下述步骤。 组件。

- 在执行任何硬件配置之前,备份所有重要的系统文件和数据文件。
- 关闭系统以及与之相连的所有外设。
- 找到 CPU 的第一插针。 如果方向不对, CPU 将无法插入。(或者,可以找到 CPU 两侧的凹口和 CPU 插座上的对准键。)
- 在 CPU 表面均匀涂抹一薄层散热胶。
- 在未安装 CPU 散热器的情况下,切勿打开计算机电源,否则 CPU 可能过热并循 环。
- 根据 CPU 规格设置 CPU 主频。不建议所设置的系统总线频率超出硬件规格,因为这不符合关于外设的标准要求。如果希望设置超出标准规格的频率,请依照 硬件(包括 CPU、图形卡、内存、硬盘驱动器等)规格进行操作。

2-1 卸下机箱盖

在卸下或安装系统机盖之前 ・确保系统未开启且未连接到交流电源。

按照下述说明卸下系统机盖:

- 1. 拧松并取下用于固定后盖的螺丝。
- 2. 拧松并取下用于固定前盖的螺丝。
- 3. 取下前盖。
- 4. 向着机箱后部推动后盖,将其取下。



2-2 安装 CPU

在开始安装 CPU 之前,请阅读下面的指导说明:

- 确保主板支持该 CPU。
 - 在安装 CPU 之前,务必关闭计算机电源,从电源插座上拔掉电源线,以防硬件 损坏。
 - 从电源插座上拔掉所有线缆。
 - 从相关端口上拔掉所有通讯线缆。
 - 将系统主机放置在平稳的表面上。
 - 按照说明打开系统。

警告!

如果在开始安装组件前不正确关闭服务器,可能造成严重损坏。 损坏。除非您是专业技术服务人士,否则请勿尝试下面小节中介绍的过程。

按照下述说明安装 CPU:

- 1. 提起插座上的金属锁定杆。
- 2. 向下按后部机箱侧面的凹槽部位并向外推,以卸下后部机箱盖。



2-3 安装散热装置

按照下述说明安装散热装置:

- 1. 在 CPU 上面均匀地涂抹一层散热胶。
- 2. 取下散热装置底面的保护盖。
- 3. 将散热装置放在 CPU 上面, 拧紧四个固定螺丝。





2-4 安装内存

在开始安装内存之前,请阅读下面的指导说明:

- ・确保主板支持该内存。为取得最佳性能,建议使用容量、品牌、速度和芯片都 相同的内存。
 - 在安装内存之前,务必关闭计算机电源,从电源插座上拔掉电源线,以防硬件损 坏。
 - 内存模块采用防止误插入的设计。内存模块只能以一种方向安装。如果无法插入内存,请改变方向。

2-4-1 三通道内存配置

此系统为每个 CPU 提供 12 个 DDR3 内存插槽,支持三通道技术。 安装内存后, BIOS 将自动检测内存的规格和容量。 启用三通道内存模式可使原始内存带宽增至三倍。 六个 DDR3 内存插槽分为三个通道,每个通道有两个内存插槽, 如下所述:

- 通道 1: DDR3_P0_A0、DDR3_P0_A1(供主 CPU 使用) DDR3_P1_D0, DDR3_P1_D1(供第二 CPU 使用)
- 通道 2: DDR3_P0_B0、DDR3_P0_B1(供主 CPU 使用) DDR3_P1_E0, DDR3_P1_E1(供第二 CPU 使用)
- 通道 3: DDR3_P0_C0、DDR3_P0_C1(供主 CPU 使用) DDR3_P1_F0, DDR3_P1_F1(供第二 CPU 使用)



R-DIMM	Channel 1	Channel 2	Channel 3
	DDR3_P0_A0 DDR3_P0_A1 DDR3_P1_D0 DDR3_P1_D1	DDR3_P0_B0 DDR3_P0_B1 DDR3_P1_E0 DDR3_P1_E1	DDR3_P0_C0 DDR3_P0_C1 DDR3_P1_F0 DDR3_P1_F1
	Single-Rank	Single-Rank	Single-Rank
	Dual-Rank	Dual-Rank	Dual-Rank
	Quad-Rank	Quad-Rank	Quad-Rank

U-DIMM	Channel 1	Channel 2	Channel 3
	DDR3_P0_A0 DDR3_P0_A1 DDR3_P1_D0 DDR3_P1_D1	DDR3_P0_B0 DDR3_P0_B1 DDR3_P1_E0 DDR3_P1_E1	DDR3_P0_C0 DDR3_P0_C1 DDR3_P1_F0 DDR3_P1_F1
	Single-Rank	Single-Rank	Single-Rank
	Dual-Rank	Dual-Rank	Dual-Rank

由于 CPU 限制,在以双通道或三通道模式安装内存前,请阅读下面的指导说明。 **双通道 --**

- 1. 只安装一个 DDR3 内存模块时,无法启用双通道模式。
- 安装两个或四个模块以启用双通道模式时,建议使用容量、品牌、速度和芯片都相同的内存。
 安装两个内存模块以启用双通道模式时,对于主 CPU,务必安装在 DDR3_P0_C0 和 DDR3_P0_C1 插槽;对于第二 CPU,务必安装在 DDR3_P1_F0 和 DDR3_P1_F1。

三通道 --

E0 和 DDR3_P1_F0。

- 1. 只安装一个或两个 DDR3 内存模块时,无法启用三通道模式。
- 安装三个、四个或六个模块以启用三通道模式时,建议使用容量、品牌、速度和芯片 都相同的内存。
 安装三个内存模块以启用三通道模式时,对于主 CPU,务必安装在 DDR3_P0_A0、 DDR3_P0_B0和 DDR3_P0_C0 插槽;对于第二 CPU,务必安装在 DDR3_P1_D0、DDR3_P1_

2-4-2 安装内存

在安装内存模块前,务必关闭计算机,从电源插座上拔掉电源线,以防损坏内存模 块。

务必在此主板上安装 DDR3 DIMM。

按照下述说明安装内存:

- 1. 将 DIMM 内存模块垂直插入 DIMM 插槽,并向下按。
- 2. 合上 DIMM 插槽两个边缘的塑料卡子以锁定 DIMM 模块。
- 3. 需要卸下 DIMM 模块时,执行与安装步骤相反的步骤。



2-5 安装 PCI 扩展卡



连接了交流电源时,服务器内可能存在电压。甚至在主电源开关处于关闭位置时,也存在此电压。在安装 PCI 卡之前,确保系统处于关机状态并且断开服务器的所有电源。

若不遵循这些警告,可能造成人员伤害或设备损坏。



在标配情况下,PCI转接装置不包括转接卡或任何线缆。为安装 PCI 卡,必须安装一个转接卡。

按照下述说明安装 PCI 扩展卡:

- 1. 卸下 PCI 支架上的固定螺丝。
- 将卡插入所选的插槽,用螺丝固定扩展卡。 确保卡正确就位。



硬件安装

2-6 安装硬盘驱动器

在开始安装硬盘驱动器之前,请阅读下面的指导说明:

- 在滑出驱动器托盘之前,注意其方向。
 - ・ 托盘插入不当时,无法进入托槽。
 - 确保硬盘驱动器连接到底板上的硬盘驱动器接口。

2-6-1 GS-R22PXL 硬盘驱动器安装

按照下述说明安装硬盘驱动器:

- 1. 按下释放钮。
- 2. 拉起锁定杆以取出硬盘驱动器托盘。
- 3. 将硬盘滑入托架。
- 4. 用四 (4) 个螺丝固定硬盘驱动器,如图所示。请勿过分拧紧螺丝。
- 5. 将托架滑入槽中,直至其锁定到位。



- 21 -

硬件安装

2-6-1 GS-R22PFL 硬盘驱动器安装

按照下述说明安装硬盘驱动器:

- 1. 按下释放钮。
- 2. 拉起锁定杆以取出硬盘驱动器托盘。
- 3. 将硬盘滑入托架。
- 用四(4)个螺丝固定硬盘驱动器,如图所示。请勿过分拧紧螺丝。将托架滑入槽中, 直至其锁定到位。





2-7 更换风扇装置

按照下述说明更换风扇装置:

- 1. 从机箱上提起风扇装置。
- 2. 按照与上述相反的步骤安装更换后的风扇装置。



2-8 更换电源

2-8-1 安装固定的电源模块 (GS-R22PXL) 按照下述说明更换电源:

- 1. 断开所有电源线。
- 2. 拧下用于固定电源的四个螺丝。
- 3. 按照箭头所示的方向从机箱中提起电源。
- 4. 将更换后的电源用力插入机箱。将交流电源线连接到更换后的电源。



2-8-2 安装热交换电源模块 (GS-R22PFL) 按照下述说明更换电源:

- 1. 断开三根电源线。
- 2. 卸下占位盖上的固定螺丝。
- 抬起电源把手,按箭头所示方向按下电源右侧的固定夹。与此同时,通过把手拉 出电源。
- 4. 将更换后的电源用力插入机箱。将交流电源线连接到更换后的电源。



第3章 系统外观

3-1 前部概览

GS-R22PXL



编号	说明
1.	系统电源按钮/系统电源指示灯
2.	系统ID按钮/系统ID LED
3.	LAN1活动指示灯
4.	LAN2活动指示灯
5.	硬盘驱动器活动指示灯
6.	系统故障指示灯
7.	系统复位按钮
8.	3.5英寸硬盘驱动器 (HDD)

GS-R22PFL



编号	说明
1.	系统电源按钮/系统电源指示灯
2.	系统ID按钮/系统ID LED
3.	LAN1活动指示灯
4.	LAN2活动指示灯
5.	硬盘驱动器活动指示灯
6.	系统故障指示灯
7.	系统复位按钮
8.	2.5英寸硬盘驱动器 (HDD)

3-2 后部概览

GS-R22PXL



编号	说明
1.	电源风扇
2.	电源模块电源线插口
3.	串行端口
4.	VGA端口
5.	10/100/1000M LAN端口2
6.	10/100/1000M LAN端口1 (共享NIC)
7.	USB 2.0端口
8.	10/100服务器管理LAN端口
9.	ID开关按钮
10.	低卡槽

GS-R22PFL



编号	说明
1.	电源风扇
2.	电源模块电源线插口
3.	串行端口
4.	VGA端口
5.	10/100/1000M LAN端口2
6.	10/100/1000M LAN端口1 (共享NIC)
7.	USB 2.0端口
8.	10/100服务器管理LAN端口
9.	ID开关按钮
10.	低转接卡槽

硬件安装

3-3 前面板 LED 和按钮



编号	名称	颜色	状态	说明
	山	绿色	点亮	系统已通电或处于ACPI S0状态
		绿色	闪烁	系统处于ACPI S1状态 (睡眠模式)
1.	和IFD			系统未开机或处于ACPI S5
	10220	N/A	不亮	状态 (关机状态)
				系统处于ACPI S4状态 (休眠模式)
2	ID按钮	蓝色	点亮	系统ID处于活动状态
۷.	和LED	N/A	不亮	系统ID处于禁用状态
3.	LAN1 LED	绿色	点亮	系统和网络之间的链接
		绿色	闪烁	网络访问
		N/A	不亮	无访问
	LAN 2 LED	绿色	点亮	系统和网络之间的链接
4.		绿色	闪烁	网络访问
		N/A	不亮	无访问
	· 硬盘驱动 器状态LED	绿岛	点亮	硬盘驱动器定位
		*** □	闪烁	硬盘驱动器访问
5.		橙色	点亮	硬盘驱动器故障
		绿色/ 橙色	闪烁	硬盘驱动器重建
		N/A	不亮	无硬盘驱动器访问硬盘驱动器无故障

6.	系统状 态LED	橙色	点亮	 严重情形。 可能指明下列情形: 电源模块故障 系统风扇故障 电源电压问题 系统温度/电压问题 非严重情形。 可能指明下列情形: 冗余风扇故障 冗余电源模块故障 系统温度/电压问题 RAID硬盘驱动器故障 机箱侵入
		N/A	不亮	 系统未准备就绪。 可能指明下列情形: POST错误 NMI错误 处理器或终结器缺失
7.	复位按钮			

3-4 后部系统 LAN LED



编号	名称	颜色	状态	说明
	连接/ 速度LED	共会	点亮	链接数据速率为1 Gbps
		甲巴	闪烁	表示1 Gbps数据速率
1		归去	点亮	链接数据速率为100 Mbps
		绿巴	闪烁	表示100 Mbps数据速率
		N/A	不亮	链接数据速率为10 Mbps
	活动LED	绿色	闪烁	正在发送或接收数据
2.		绿色	点亮	未传输数据
		N/A	不亮	未发送或接收数据
	连接/ 速度LED	绿色	点亮	链接数据速率为100 Mbps
3.		绿色	闪烁	链接的数据速率为10 Mbps或100 Mbps
		N/A	不亮	链接数据速率为10 Mbps
4.	活动LED	绿色	闪烁	正在发送或接收数据
		绿色	点亮	未传输数据
		N/A	不亮	未发送或接收数据

3-5 硬盘驱动器 LED

|--|

编号	说明	多色LED	
		LED活动 绿色	LED活动 橙色
1	硬盘驱动器访问	闪烁	不亮
	硬盘驱动器定位	点亮	不亮
	硬盘驱动器故障	不亮	点亮
	硬盘驱动器已连接且正在重建数据	闪烁	闪烁 (备选)
2	保留		



项目	代码	说明
1	ID_SW	ID 开关
2	MLAN	BMC 管理 LAN 端口
3	USB_LANB1	LAN1 端口 (上) / USB 端口 (下)
4	USB_LANB2	LAN2 端口 (上) / USB 端口 (下)
5	VGA_1	VGA 端口
6	COM1	串行端口
7	P12V_AUX2	8 针电源接口
8	CPU1	Intel LGA1356 插座 (第二 CPU)
9	ATX1	24 针电源接口
10	DDR3_P0_A0	通道1插槽0(供主CPU使用)
11	DDR3_P0_A1	通道1插槽1(供主 CPU 使用)
12	DDR3_P0_B0	通道 2 插槽 0 (供主 CPU 使用)
13	DDR3_P0_B1	通道 2 插槽 1 (供主 CPU 使用)
14	DDR3_P0_C0	通道 3 插槽 0 (供主 CPU 使用)
15	DDR3_P0_C1	通道 3 插槽 1 (供主 CPU 使用)
16	PMBUS_CN_1	PM 总线接口
17	P12V_AUX1	8 针电源接口
18	CPU0	Intel LGA1356 插座 (主 CPU)
19	RAID_KEY2	LSI RAID 选择接口
20	BIOS_WP	BIOS 写保护跳线
21	LED2	LSI 固件准备就绪 LED
22	MINI_CN2	Mini SAS 接口
23	MINI_CN1	Mini SAS 接口
24	SATA_SGPIO	SATA SGPIO 接口
25	SATA2/3/4/5	SATA 3Gb/s 接口
26	SATA0/1	SATA 6Gb/s 接口
27	SATA3_D	SATA3 端口 DOM 支持跳线
28	SATA2_D	SATA2 端口 DOM 支持跳线
29	SSB_ME1	ME 启用 / 禁用跳线
30	BIOS_RVCR	BIOS 恢复跳线
31	PASSWORD	清除密码跳线
32	ROMST_FRB3	强制停止 FRB3 定时跳线
33	F_USB1	前部 USB 接口
34	F_USB2	前部 USB 接口
35	FP_1	前面板接口
36	COM2	串行端口接口

37	PCIE_5	PCI-E 插槽 5 (x4 插槽 /x1 信号)
38	BAT	电池插座
39	PCIE_4	PCI-E 插槽 4 (x8 插槽 /x4 信号)
40	CLR_CMOS	清除 CMOS 跳线
41	PCIE_3	PCI-E 插槽 3 (x8 插槽 /x4 信号)
42	IPMB	IPMB 接口
43	PCIE_2	PCI-E 插槽 2 (x16 插槽 /x16 信号)
44	BMC_LED1	BMC 固件准备就绪 LED
45	TPM_MEZZ1	TPM 接口
46	PCIE_1	PCI-E 插槽 1 (x16 插槽 /x16 信号 / 来自第二
		CPU)
47	DDR3_P1_D0	通道1插槽0(供第二CPU使用)
48	DDR3_P1_D1	通道1插槽1(供第二 CPU 使用)
49	DDR3_P1_E0	通道 2 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
50	DDR3_P1_E1	通道 2 插槽 1 (供第二 CPU 使用)
51	DDR3_P1_F0	通道3插槽0(供第二 CPU 使用)
52	DDR3_P1_F1	通道3插槽1(供第二CPU使用)

小心!如果将 SATA 类型硬盘驱动器连接到主板,请确保跳线闭合并置于 2-3 插针(正常模式),以降低硬盘损坏风险。

有关 SATA2_D 和 SATA3_D 跳线设置的说明,请参见下面的介绍。

4-2 跳线设置



编号	跳线代码		跳线设置
4	CLR_CMOS	1-2闭合:	正常运行。(默认设置)
1.	(清除CMOS跳线)	2-3闭合:	清除CMOS数据
2	BIOS_WP	1-2闭合:	正常运行。(默认设置)
۷.	(BIOS写保护跳线)	2-3闭合:	禁用ME功能。
3.	SSB_ME1	1-2闭合:	正常运行。(默认设置)
	(ME启用/禁用跳线)	2-3闭合:	ME恢复模式(S/W)。
4	BMC_FRB3	1-2闭合:	正常运行。(默认设置)
4.	(强制停止FRB3定时跳线)	2-3闭合:	强制停止FRB3定时
5.	BIOS_RVCR	1-2闭合:	正常运行。(默认设置)
	(BIOS恢复跳线)	2-3闭合:	BIOS恢复模式。

编号	跳线代码		跳线设置
6	PASSWORD	1-2闭合:	正常运行。(默认设置)
0.	(跳过管理员密码跳线)	2-3闭合:	跳过管理员密码。
	SATA2_D/SATAD_3 (SATA端口2/3 DOM跳线)	1-2闭合:	启用SATA2/SATA3端口DOM支持。
7/8.		2-3闭合:	正常模式。(默认设置)

小心!如果将 SATA 类型硬盘驱动器连接到系统,请确保跳线闭合并置于 2-3 插针 (正常模式),以降低硬盘损坏风险。
第5章 BIOS Setup

BIOS (基本输入和输出系统) 在主板上的 EFI 中记录系统的硬件参数。它的主要功能包括在 系统启动期间执行开机自检 (POST)、保存系统参数、以及加载操作系统等。BIOS 包括一个 BIOS Setup 程序,允许用户修改基本系统配置设置或激活特定系统功能。当电源关闭时, 主板上的电池为 CMOS 提供必要的电源,以保留 CMOS 中的配置值。

如要访问 BIOS Setup 程序,在开机后的 POST 期间按 <F2> 键。



- BIOS刷新有潜在风险,如果在使用当前 BIOS版本过程中没有遇到问题,建议您不要刷新 BIOS。如要刷新 BIOS,请谨慎操作。BIOS刷新不当可能会造成系统工作不正常。
 - 建议您不要修改默认设置(除非必要),以避免系统不稳定或其他意外后果。设置修改不当可能造成系统无法启动。若发生这种情况,试着清除 CMOS 值,并将主板恢复至默认值。(参见本章中的"加载优化默认值"部分或第1章中关于电池/清除 CMOS 跳线的说明,以了解如何清除 CMOS 值。)

BIOS Setup 程序功能键

-	
<↑><↓>	移动选择条以选择画面
<←><→>	移动选择条以选择一个项目
<enter></enter>	执行命令或进入子菜单
<esc></esc>	主菜单:退出 BIOS Setup 程序
	子菜单:退出当前子菜单
<f1></f1>	显示一般帮助说明
<f3></f3>	将当前子菜单恢复至之前的 BIOS 设置
<f9></f9>	为当前子菜单加载优化的 BIOS 默认设置
<f10></f10>	保存所有更改,然后退出 BIOS Setup 程序

- Main(主菜单) 此设置页面包含标准兼容 BIOS 中的所有项目。
- Advanced(高级) 此设置页面包含 AMI BIOS 特殊增强功能的所有项目。 (例如:自动检测风扇和温度状态,自动配置硬盘参数。)
- Chipset(芯片组) 此设置页面包括与北桥和南桥功能配置相关的所有子菜单选项。 (例如:自动检测风扇和温度状态,自动配置硬盘参数。)
- Security (安全) 更改、设置或禁用管理员和用户密码。配置管理员密码后,可以限制对系统和 BIOS Setup 的访问。 管理员密码允许您在 BIOS Setup 中进行更改。 用户密码只允许您查看 BIOS Setup 中进行更改。
- Server Management (服务器管理) 服务器附加功能启用 / 禁用设置菜单。
- Boot Options (引导选项) 此设置页面提供与配置引导序列相关的多个项目。
- Boot Manager (**引导管理器**) 在此设置页面中配置引导设备。

■ Exit(退出)

将 BIOS Setup 程序中的所有更改保存到 CMOS, 然后退出 BIOS Setup。(按 <F10> 也可完 成此任务。)

放弃所有更改,此前的设置保持有效。 按 <Y> 确认消息将退出 BIOS Setup。(按 <Esc> 也可完成此任务。)

5-1 Main(主)菜单

一旦进入 BIOS Setup 程序, 屏幕上显示如下所示的 Main (主)菜单。使用箭头键在项目间移动, 然后按 <Enter> 接受或进入其他子菜单。

Main(主)菜单帮助

关于高亮显示的设置选项的屏幕说明显示在 Main (主) 菜单的底部行中。

子菜单帮助

在子菜单中时,按 <F1>显示菜单中可用功能键的帮助画面 (一般帮助)。按 <Esc> 退出帮助画面。关于每个项目的帮助位于子菜单右侧的项目帮助块中。



• 当系统变得不稳定时,可以选择 Load Default Values(加载默认值)项目将系统恢复至默认状态。

• 本章中介绍的 BIOS Setup 菜单仅供参考,可能因 BIOS 版本不同而异。

Aptio Setup	Utility – Copyright (C) 2011	American Meg	atrends, Inc.
Main Advanced Chipset	Security Server Management	Boot Options	Boot Manager
BIOS Information BIOS Version Memory Information Total Memory	F08 4096 MB (DDR3)		Set the date. Use <tab≻ to<br="">switch between data elements.</tab≻>
System Date System Time	[Thu 06/28/2012] [23:52:12]		
Access Level	Administrator		
			<pre>++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>

- ☞ BIOS Information (BIOS 信息):
- Project Version (项目版本)
 显示项目版本号。
- ∽ Memory Information (内存信息):
- Total Memory (总计内存)
 在 POST 期间确定目前的内存总量。
- ☞ System Date (系统日期) 设置日期,格式为工作日 - 月 - 日 - 年。
- ☞ System Time (系统时间) 设置系统时间,格式为时-分-秒。
- Access Level(访问级别)
 显示当前访问权限级别。

5-2 Advanced (高级) 菜单

Advanced (高级) 菜单中显示的子菜单选项用于配置各个硬件组件的功能。选择一个子菜单项目,然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。

	Aptio Setup) Utility -	Copyri	ght (C) 201	1 American M	egatrends, Inc.	
Main	Advanced Chipset	Security	Server	Management	Boot Optio	ns Boot Manager	
Main > PCI Cor > CPU Cor > Runtime > SATA Cc > SAS Cor > Super I > Serial	Advanced Chipset figuration ! Computing figuration : Error Logging infiguration ifiguration : Configuration Port Console Redir	rection	Server	Management	Boot Optia	<pre>s Ebot Manager Set PCI configuration parameters. ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>	
					NAMES AND ADDRESS OF ADDRESS		
	Version 2.	.14.1216. Co	opyrigh	t (C) 2011 (American Meg	atrends, Inc.	

5-2-1 PCI 配置

Aptio Setup Utility	– Copyright (C) 2011 Americ	can Megatrends, Inc.
Advanced		
PCI Express Slot #1 I/O ROM PCI Express Slot #2 I/O ROM PCI Express Slot #3 I/O ROM PCI Express Slot #4 I/O ROM PCI Express Slot #5 I/O ROM Onboard LAN #1 Controller Onboard LAN #2 Controller Onboard LAN I I/O ROM Onboard LAN2 I/O ROM	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled]	Enable/Disable PCI-Express slot #1 I/O ROM.
PERR# Generation SERR# Generation	[Disabled] [Disabled]	<pre>++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>
Version 2.14.1216.	Copyright (C) 2011 American	n Megatrends, Inc.

- PCI Express Slot 1/2/3/4/5 I/O ROM (PCI Express 插槽 1/2/3/4/5 I/O ROM)
 启用时,此设置将为相关 PCI-E 插槽初始化设备扩展 ROM。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
 Onboard LAN1/2 Controller (板载 LAN1/2 控制器)
 Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 LAN 控制器。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 廠載认设置是 Enabled (启用)。
- C LAN1/2 Option ROM (LAN1/2 选件 ROM)
 Enabled (启用) / Disabled (禁用)板载 LAN1 设备并初始化设备扩展 ROM。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。
- PERR Generation (PERR 生成)

当此项设为启用时,会生成 PCI 总线奇偶校验错误 (PERR) 并传递到 NMI。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

```
    SERR Generation (SERR 生成)
    当此项设为启用时,会生成 PCI 总线系统错误 (SERR) 并传递到 NMI。
```

```
可用选项 : Enabled ( 启用 ) / Disabled ( 禁用 )。默认设置是 Disabled ( 禁用 )。
```

∽ Maximum Playload (最大有效负荷)

设置 PCI Express 设备的最大有效负荷,或者允许系统 BIOS 选择此值。 可用选项 : Auto(自动)/ 128 字节 / 256 字节 / 512 字节 / 1024 字节 / 2048 字节 / 4096 字节。 默认设置是 **4096 Bytes (4096 字节)**。

5-2-2 信任计算

Aptio Setup	Utility – Copyright (C) 201:	American Megatrends, Inc.
Configuration TPM SUPPORT TPM State Pending operation	[Enable] [Enabled] [None]	Enables or Disables BIOS support for security device. O.S. will not show Security Device. TCG EFI protocol and INTIA interface will not be
Current Status Informatio TPM Enabled Status: TPM Active Status: TPM Owner Status:	n [Enabled] [Activated] [UnOwned]	available.
		++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt, F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.	14.1216. Copyright (C) 2011 A	merican Megatrends, Inc.
 TPM Support (TPM ਤ 	€持)	
选择 Enabled(启用)时 可用选项 : Enabled(启 ☞ TPM State(TPM 状态	†激活 TPM 支持功能。 用)/ Disabled (禁用)。默讠 ξ)^(注意)	人设置是 Enabled (启用)。
选择 Enabled(启用)时 可用选项 Enabled(启	」 力激活 TPM 状态功能。 用) / Disabled (禁用)。默i	人设置是 Enabled (启用)。
∽ Pending Operation ()	,所,), ⁽⁾ (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),	
决定在操作等待执行时	, 时的动作。	
可用选项 : None (无)。	默认设置是 None (无)。	
Current Status Inform	ation(当前状态信息)	
显示当前 IPM 状态信,	思。	

(注意)当连接了 TPM 模块时,显示此项目。

5-2-3 CPU 配置

Aptio Setup Utility - Advanced	Copyright (C) 2011 American Me	gatrends, Inc.
CPU Configuration Socket 0 CPU Information Socket 1 CPU Information CPU Speed 64-bit Hyper-threading Limit CPUID Maximum Execute Disable Bit Intel Virtualization Technology Energy Performance CPU Power Management Configuration	Supported [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Performance]	Socket specific CPU Information ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Aptio Setup Utility - 1	Copyright (C) 2011 American Mega	atrends, Inc.
Advanced		
Socket 0 CPU Information		
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.0 CPU Signature Microcode Patch Max CPU Speed Processor Cores Intel HT Technology Intel VT-x Technology L1 Data Cache L1 Code Cache L2 Cache L3 Cache	06Hz 206d7 70b 2000 MHz 12200 MHz 6 Supported Supported 32 kB × 6 32 kB × 6 256 kB × 6 15360 kB	++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit

Aptio Setup Util	ity – Copyright (C) 2011 (American Megatrends, Inc.
Advanced		Finite the second
Power Technology EIST Turbo Mode CPU C3 Report CPU C3 report CPU C7 report	[Custom] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	management features.
Package C State limit	[No Limit]	<pre>++: Select Screen 1↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>
Version 2.14.12 Socket 0/1 Information (16. Copyright (C) 2011 Am 有座 0/1 信息)	erícan Megatrends, Inc.
[。] CPU Signature (CPU 金名 显示处理器 ID 信息。	ı)	
 Microcode Patch (微代码) 显示微代码补工 	补丁)	
Max CPU Speed (CPU 最;	大速度)	
显示处理器最大速度。 [。] Min CPU Speed (CPU 最/)	小速度)	
显示处理器最小速度。	, , , , ,	
 Processor Cores (处理器) 显示处理器内核信息。 	内核)	
 Intel HT Technology (Intel 显示 Intel 超线程技术功能引 	HT 技术) 支持信息。	
 Intel VT-x Technology (Intel 品示 Intel 虚拟技术功能支援 	el VT-x 技术) ^{告信息,}	
· Cache Information (缓存)	·····································	
[。] L1 Data Cache (L1 数据缓	慶存)	
显示 L1 数据缓存信息。		
- 11 Codo Coobo / 11 4P 石山約	夎 存)	
	-	
L1 Code Cache (L1 小马 显示 L1 代码缓存信息。		
L1 Code Cathe (L1 代码) 显示 L1 代码缓存信息。 L2 Cache (L2 缓存) 見一気の内核的 L2 優存信	_ 白	

||___

| ____

___||

- Cache (L3 缓存)
 显示每个插槽总计 L3 缓存的信息。
- CPU Speed (CPU 速度)
 显示当前安装的 CPU 的速度。
- ☞ 64-bit (64 位) 显示所安装的 CPU 的支持信息。
- ∽ Hyper-threading(超线程)

Intel 超线程技术允许单个处理器同时执行两个或多个独立的线程。当超线程启用时, 多线程软件应用程序可以执行它们的线程,从而提高性能。

可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (**启用)**。

∽ Limit CPUID Maximum (限制 CPUID 最大)

若启用,处理器会在查询时将最大 CPUID 输入值限定为 03h,即使处理器支持更高 CPUID 输入值也不例外。

若禁用,处理器会在查询时返回处理器的实际最大 CPUID 输入值。

可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ 执行禁止位

启用时,处理器禁止执行纯数据存储页面中的代码。 这在一定程度上可防止缓冲区溢 出攻击。

禁用时,处理器不限制执行存储区域中的代码。 这会造成处理器更容易遭受缓冲区溢 出攻击。

可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Intel Virtualization Technology (Intel 虚拟技术)

选择是否启用 Intel 虚拟技术功能。 VT 允许单个平台在多个独立的分区运行多个操作系统。

可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

∽ Energy Performance(能耗性能)

Energy Performance Bias (能耗性能偏差)是 Intel CPU 的一项功能。

MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 寄存器中的值越大,CPU 节省的功率越多,但性能 会降低。

注意:如果操作系统 (如 Windows 2008 或 Linux 新版本)支持,则此寄存器也由操作系统 更改。

可用选项:

Performance (性能):向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 0 Balanced Performance (均衡性能):向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 7 Balanced Energy (均衡能耗):向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 11 Energy Efficient (能效):向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 15 默认设置是 Performance (性能)。

- ∽ CPU Management (CPU 管理)
- ∽ Power Technology(电源技术)

配置电源管理功能。

可用选项 : Disable (禁用) / Energy Efficient (能效) / Custom (自定义)。 默认设置是 **Custom** (自定义)。

(注意) 仅当您安装的 CPU 支持此功能时,才显示此项目。 有关 Intel CPU 特有功能的详细 信息,请访问 Intel 网站。

BIOS 设置

☞ EIST (増强的 Intel SpeedStep 技术)

传统的 Intel SpeedStep 技术根据处理器负荷状况,在高和低两个级别之间依次切换电压和频率。

可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Turbo Mode (Turbo 模式) 此功能启用时,对于那些不是多线程的或者没有针对四核处理器进行优化的应用程序, 处理器可以动态地对四个处理内核中的一个或两个内核进行超频,以提高性能。 可用选项:Enabled(启用)/Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用)。

CPU C3/C6 Report (CPU C3/C6 报告)(^{注意)}
 让您决定在系统闲置状态下是否让 CPU 进入 C3/C6 模式。 启用时, CPU 内核频率和电 压在系统闲置状态下会降低,以降低功耗。 C3/C6 状态是比 C1 更加省电的状态。
 C3 报告的可用选项: ACPI C2 / ACPI C3 / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
 C6 报告的可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

∽ CPU C7 Report (CPU C7 报告)^(注意)

允许您启用或禁用 CPU C7 (ACPI C3) 报告。 可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

☞ Package C State Limit (封装 C 状态限制)

配置 C- 状态封装限制的状态。 可用选项: C0/C1/C6/C7/No Limit (无限制)。默认设置是 No Limit (无限制)。

Advanced	ptio Setup Utility –	Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.
Runtime Error L	ogging Support	[Disabled]	Enable/Disable Runtime Error Logging Support.
			<pre>++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>
	Version 2.14.1216. Co	pyright (C) 2011 American Megat	rends, Inc.

5-2-4 Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录)

Runtime Error Logging Support (运行时间错误日志记录支持)
 Enabled (启用) / Disabled (禁用)运行时间错误日志记录支持。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

5-2-5 SATA 配置

Aptio Setup Util	ity – Copyright (C) 2011 Amer	rican Megatrends, Inc.
Huvanceu		
SATA Configuration		(1) IDE Mode. (2) AHCI Mode. (3) RAID Mode.
SATA PortO	Not Present	
SATA Port1	Not Present	
SATA Port2	Not Present	
SATA Port3	Not Present	
SATA Port4	Not Present	
SATA Port5	Not Present	
SATA Mode		
Serial-ATA Controller 0	[Compatible]	
Serial-ATA Controller 1	[Enhanced]	
		++: Select Screen
		↑↓: Select Item
		Enter: Select
		+/-: Change Opt.
		F1: General Help
		F3: Previous Values
		F9: Optimized Defaults
		F10: Save ESC: Exit

☞ SATA Port 0/1/2/3/4/5 (SATA 端口 0/1/2/3/4/5)^(注意)

显示已安装的硬盘驱动器设备的信息。

∽ SATA Mode (SATA 模式)

选择芯片上 SATA 类型。

IDE Mode (IDE 模式): 设为 IDE 时, SATA 控制器禁用其 RAID 功能和 AHCI 功能,而在 IDE 仿真模式下运行。在此情况下,不能访问 RAID 设置实用程序。

RAID Mode (RAID 模式): 设为 RAID 时,SATA 控制器启用 RAID 和 AHCI 两个功能。 您可以在引导时访问 RAID 设置实用程序。

AHCI Mode (AHCI 模式): 设为 AHCI 时,SATA 控制器启用其 AHCI 功能。 RAID 功能被禁用,引导时不能访问 RAID 设置实用程序。

可用选项 : IDE/RAID/AHCI/Disabled (禁用)。 默认设置是 IDE Mode (IDE 模式)。

☞ Serial ATA Controller 0/1 (串行 ATA 控制器 0/1)

决定板载 SATA 控制器的模式。

Compatible (兼容): 自动检测 SATA 和 PATA 驱动器,并将它们设在 Legacy (传统)模式。 Enhanced (增强): 自动检测 SATA 和 PATA 驱动器,并将它们设在 Native (自身)模式。 可用选项: Disabled (禁用)/Enhanced (增强)/Compatible (兼容)。 串行 ATA 0 的默认设置是 Compatible (兼容)。

串行 ATA1 的默认设置是 Enhanced (增强)。

(注意)当 SATA 模式设为 RAID 模式时,不显示此项目。

5-2-6 SAS 配置

Aptio Set	tup Utility – Copyright (C) 2011 Amer	ican Megatrends, Inc.
Advanced		
SAS Configuration		
Device0	Not Present	
Device2	Not Present	
Device3	Not Present	
		fl: Select Item
		Enter: Select
		+/-: Change Opt.
		F1: General Help
		F3: Previous Values
		F9: Uptimized Defaults
		110. 0000 200. 2010
Version	2.14.1216. Copyright (C) 2011 Americ	an Megatrends, Inc.

- ∽ SAS Configuration (SAS 配置)^(注意)
- ☞ Device 0/1/2/3 (设备 0/1/2/3) 显示已安装的硬盘驱动器设备的信息。

5-2-7 超级 IO 配置

Aptio Setup Utility -	Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.
Advanced Super IO Configuration Super IO Chip > Serial Port 1 Configuration > Serial Port 2 Configuration	IT8728	Set Parameters of Serial Port 1 (COMA) ++: Select Screen 1J: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt, F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2,14,1216. Co	pyright (C) 2011 American Megat	rends, Inc.
Aptio Setup Utility – Advanced	Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.
Serial Port 1 Configuration Serial Port Device Settings Change Settings Device Mode	[Enabled] IO=3F8h; IRQ=4; [Auto] [Normal]	Enable or Disable Serial Port (COM)
		++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit

- ☞ Serial Port 1/2 Configuration (串行端口 1/2 配置)
- Serial Port Configuration(串行端口配置)
 启用时,您可以配置串行端口设置。设为 Disabled (禁用)时,不显示串行端口的配置。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。
- ☞ Device Settings (设备设置) 显示串行端口 1/2 基本 I/0 地址和 IRQ。

∽ Change Settings (更改设置)

更改串行端口 1/2 设备设置。 设为 Auto (自动)时,允许服务器的 BIOS 或操作系统选择 一种配置。

可用选项 : Auto (自动) /IO=3F8; IRQ=4/IO=3F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/

 $\mathsf{IO}=\mathsf{2F8h}; \ \mathsf{IRQ}=\!3,\!4,\!5,\!6,\!7,\!10,\!11,\!12 \ / \mathsf{IO}=\!3\mathsf{E8h}; \ \mathsf{IRQ}=\!3,\!4,\!5,\!6,\!7,\!10,\!11,\!12 \ / \mathsf{IO}=\!2\mathsf{E8h}; \ \mathsf{IRQ}=\!3,\!4,\!5,\!6,\!7,\!10,\!11,\!12 \ / \mathsf{IO}=\!3\mathsf{E8h}; \ \mathsf{IRQ}=\!3,\!4,\!5,\!6,\!7,\!10,\!12 \ / \mathsf{IO}=\!3,\!5,\!6,\!7,\!10,\!12 \ / \mathsf{IO}=\!3,\!5,\!6,\!7,\!10,\!12 \ / \mathsf{IO}=\!3,\!5,\!6,\!7,\!10,\!12 \ / \mathsf{IO}=\!3,\!5,\!6,\!7,\!10,\!12 \ / \mathsf{IO}=\!3,\!5,\!6,\!7,\!10,\!12$

∽ Device Mode(设备模式)

更改串行端口模式。

可用选项:标准串行端口模式(正常模式)/IrDA 1.0 (HP SIR)模式(高速)/ASKIRfdgdg模式。

5-3 Chipset(芯片组)菜单

Chipset (芯片组) 菜单显示的子菜单选项可配置北桥和南桥的功能。 选择一个子菜单项目,然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。



5-3-1 北桥配置

Aptio Setup Ut Chipset	ility – Copyright (C) 2011 Ame	rican Megatrends, Inc.		
		IOH Configuration Page		
▶ IOH Configuration				
Compatibility RID	[Enabled]			
Memory Configuration				
Total Memory Current Memory Mode Current Memory Speed Memory Mode Numa DIMM Voltage Enforce DIMM	4096 MB (DDR3) Independent 1333 MH2 [Independent] [Enabled] [Auto] [Enforce EN]	++: Select Screen 14: Select Item		
▶ DIMM Information To clear ECC Flag	[None]	Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults		
Version 2 14	1216, Converght (C) 2011 Americ	can Megatrends, Inc.		
~ Compatibility PID / 美穷		our negational, inc.		
○ Company RD (兼合	`************************************			
可用诜项:Enabled(启用)	,宗用)兼各庄内D功能。)/ Disabled (禁用)。默认设;	置是 Enabled (启用)。		
∽ Memory Configuration (内存配置)			
∽ Total Memory (总计内存	字)			
在 POST 期间确定目前的	内存总量。			
Current Memory Mode (当前内存模式)			
显示当前内存模式。 内存	显示当前内存模式。 内存模式可在 Memory Mode (内存模式) 项目中确定。			
Current Memory Speed ((当前内存速度)			
显示当前内存速度。	显示当前内存速度。			
∽ Memory Mode (内存模:				
决定内左模式。	式)			
当设为 Independent (独立 设为 Mirroring (结像) 档司	式))模式时,操作系统可以使	用所有 DIMM。 如据维持西个相同的 (冗全) 副★		
当设为 Independent (独立 设为 Mirroring (镜像)模式 设为 Lockstep 模式时,主	式))模式时,操作系统可以使 式时,主板为内存中的所有参 板使用两个内存区域来并行	用所有 DIMM。 数据维持两个相同的 (冗余) 副本。 ī运行同一组操作。		
当设为 Independent (独立 设为 Mirroring (镜像) 模却 设为 Lockstep 模式时, 主 当设为 Sparing (备用) 模	式))模式时,操作系统可以使 式时,主板为内存中的所有数 板使用两个内存区域来并行 式时,使用预设的可更正错	用所有 DIMM。 数据维持两个相同的 (冗余) 副本。 f运行同一组操作。 i误数量阈值来触发故障切换。		
当设为 Independent (独立 设为 Mirroring (镜像) 模式 设为 Lockstep 模式时, 主 当设为 Sparing (备用) 模 备用内存投入使用,并取	式))模式时,操作系统可以使 式时,主板为内存中的所有数 机使用两个内存区域来并行 式时,使用预设的可更正错 双代故障内存而成为活动内存	用所有 DIMM。 数据维持两个相同的 (冗余) 副本。 示运行同一组操作。 ;误数量阈值来触发故障切换。 导。		

∽ DIMM Voltage (DIMM 电压)

配置 DIMM 电压。

可用选项: Auto (自动) / Force 1.5v (强制1.5v) / Force 1.35v (强制1.35v)。默认设置是Auto (自动)。

☞ Enforce DIMM (强制 DIMM)

强制 POR 功能。 禁用时,系统将强制 1600MHz LRDIMM。 可用选项 : Enforce EN (强制 EN) / Stretch EN (伸展 EN) / Enforce DIS (强制 DIS)。 默认设置 是 **Enforce EN (强制 EN)**。

∽ To clear ECC Flag (清除 ECC 标志)

清除 ECC 标志功能。 可用选项: None (无)。默认设置是 None (无)。

5-3-1-1 IOH 配置

Aptio Setup Utility - Chipset	Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.
▶ Intel(R) VI for Directed I/D Configu	ration	Intel(R) VT for Directed I/O Configuration
Intel(R) I/OAT DCA Support VGA Priority TargetVGA Gen3 Equalization WA's	(Disabled) [Enabled] (Offboard] Vga From CPU O [Disabled]	
		<pre>++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>
Version 2.14.1216. Co	pyright (C) 2011 American Megat	rends, Inc.
Aptio Setup Utility - Chipset	Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.
Intel(R) VT-d	[Disabled]	Enable/Disable Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O.
		++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit

- IOH Configuration (IOH 配置)
- Intel(R) VT for Directed I/O Configuration (Intel(R) VT for Directed I/O 配置)
- ー Intel (R) I/OAT

Enabled (启用) / Disabled (禁用) Intel OAT 技术功能。 可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

 → DCA Support (DCA 支持)
 Enabled (启用) / Disabled (禁用)直接缓存访问 (DCA) 支持功能。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

VGA Priority (VGA 优先级)
 定义显示设备优先级。

☞ Target VGA (目标 VGA) 显示目标 VGA 的信息。 可用选项: Onboard (板载) / Offboard (非板载)。默认设置是 Offboard (非板载)。

☞ Gen3 Equalization WA's

Enabled (启用) / Disabled (禁用) Gen3 Equalization Workaround 支持。

可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

∽ Intel(R) VT-d

Enabled (启用) / Disabled (禁用) Intel VT-d 技术功能。 可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

5-3-1-2 DIMM 信息

Aptio Setup Chipset	Utility – Copyright (C) 2011 American	Megatrends, Inc.
CPU Socket O DIMM Informa	tion	
DDR3_P0_A0	Present 2048 MB (DDR3)	
DDR3_P0_A1	Not Present	
DDR3_P0_B0	Not Present	
DDR3_P0_B1	Not Present	
DDR3_P0_C0	Not Present	
DDR3_P0_C1	Not Present	
CPU Socket 1 DIMM Informa	tion	
DDR3_P1_D0	Present 2048 MB (DDR3)	
DDR3_P1_D1	Not Present	↔: Select Screen
DDR3_P1_E0	Not Present	↑↓: Select Item
DDR3_P1_E1	Not Present	Enter: Select
DDR3_P1_F0	Not Present	+/-: Change Opt.
DDR3_P1_F1	Not Present	F1: General Help
		F3: Previous Values
		F9: Optimized Defaults
		F10: Save ESC: Exit
Version 2	14 1216 Conucidat (C) 2011 American M	orstronde Inc

- ♡ DIMM Information (DIMM 信息):
- DIMM Group: CPU Socket 0/1 DIMM Information (DIMM 组: CPU 插座 0/1 DIMM 信息) CPU Socket 0 (CPU 插座 0):

DDR3_P0_A0/DDR3_P0_A1/DDR3_P0_B0/DDR3_P0_B1/DDR3_P0_C0/DDR3_P0_C1 Status (状态)

每个 DDR3 插槽安装的内存容量。

CPU Socket 1 (CPU 插座 1):

DDR3_P0_E0/DDR3_P0_E1/DDR3_P0_F0/DDR3_P0_F1/DDR3_P0_F0/DDR3_P0_F1 Status (状态)

每个 DDR3 插槽安装的内存容量。

5-3-2 南桥配置

	Aptio Setup Utility - (Chipset	Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.
F	PCH Information Name Stepping	Patsburg 06	Support for PCH Compatibility Revision ID (CRID) Functionality.
S	3B Chipset Configuration PCH Compatibility RID		
P	Restore AC Power Loss Jnboard SAS Oprom Jnboard SATA RAID Oprom	[Last State] [Disabled] [Enabled]	
			++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
~	PCH Information (PCH 信息)	oyright (U) 2011 American Megat	rends, Inc.
œ	Name/Stepping Information (名	称/步讲信息)	
	显示南桥的名称和步进信息。		
Ċ	SB Chipset Configuration (SB 7	芯 片组配置)	
Ċ	PCH Compatibility RID (PCH 兼		
	Enabled (启用) / Disabled (禁用) F 可用选项 : Enabled (启用) / Disabl	PCH 兼容性 RID 支持。 ed (禁用)。默认设置是 Disa	abled (禁用)。
Ċ	Restore on AC Power Loss (交	流断电恢复) ^(注意)	
	定义在系统因交流断电而关机后 系统将恢复至关机前的有效电源 保持关机状态。	恢复至哪种电源状态。 设为 状态。 设为 Stay Off (保持关	」Last State(前一状态)时, 和)时,系统在电源关闭足
	可用选项:Last State(前一状态) BMC 设置而定。)/ Stay Off(保持关机)/ Pow	rer On (开机)。 默认设置初
Ċ	Onboard SAS oprom (板载 SA	S oprom)	
	Enabled (启用) / Disabled (禁用) ネ	版载 SAS 选件 ROM。	
~	可用选项 : Enabled (启用) / Disabl	ed (禁用)。默认设置是 Disa ## CATA DAID envery)	abled(禁用)。
~	UNDUARU SAIA KAID OPROM (, 我, SAIA KAID OPFOM)	
	可用选项:Enabled(启用)/Disabled(崇用)/	ed (禁用)。默认设置是 Ena	bled(启用)。

(注意)当电源策略由 BMC 控制时,请等待 15-20 秒,让 BMC 保存最后电源状态。

5-4 Security (安全) 菜单

在 Security (安全) 菜单中,您可以设置访问密码,以保护系统,避免未经授权使用。

Ap1	tio Setup Utilit	y – Copyright (C) 20	11 American Meg	(atrends, Inc.	
Main Advanced	Chipset Securi	ty Server Managemen	t Boot Options	s Boot Manager)
Password Descript	tion			Set Administrator Password	1
If ONLY the Admir then this only 1: only asked for w If ONLY the User is a power on pas boot or enter Set have Administrator The password leng in the following Minimum length	histrator's pass imits access to : nen entering Sett 's password ais so ssword and must l tup. In Setup th ur rights. gth must be range:	word is set, Setup and is up. et, then this be entered to e User will 3			
Maximum length		20		++: Select Screen	
Administrator Pas User Password	ssword			Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit	

您可以设置两种密码:

- 管理员密码
 - 输入此密码后,用户可以访问和更改 Setup Utility 中的所有设置。
 - 用户密码

输入此密码时,用户对 Setup 菜单的访问受到限制。为启用或禁用此字段,必须先设置管理员密码。 this field, a Administrator Password must first be set. 用户只能访问和修改"系统时间"、"系统日期"和"设置用户密码"等字段。

∽ Administrator Password (管理员密码)

按 Enter 配置管理员密码。

♡ User Password (用户密码)

按 Enter 配置用户密码。

5-5 Server Management (服务器管理) 菜单



- System Information (系统信息)
 显示基本系统 ID 信息以及 BIOS 版本。 按 Enter 进入相关子菜单。
- ☞ BMC LAN Configuration (BMC LAN 配置) BMC LAN 配置。按 Enter 进入相关子菜单。
- System Event Log (系统事件日志)
 按 Enter 进入相关的系统事件日志。
- ☞ Select NCSI and Dedicated LAN (选择 NCSI 和专用 LAN) 切换 NCSI 和专用 LAN,发送 KCS 命令。 可用选项:模式 2 (NSCI) / 模式 1 (专用)。

5-5-1 系统信息

System Management (系统管理)子菜单页面中简要显示基本系统 ID 信息以及系统产品信息。 此画面中的项目不可配置。

Aptio Setu	up Utility - Copyright (C) 2011 American Megatr	rends, Inc.
		gement	
BMC Information BMC Firmware Version SDR Version FRU Version	01.01 00.14 00.02		 ★: Select Screen I: Select Item nter: Select /-: Change Opt. 1: General Help 3: Previous Values 9: Optimized Defaults 10: Save ESC: Exit
Version (2 14 1216 Conunight (C)	2011 Amorican Medatro	nde Tre

5-5-2 BMC LAN 配置

Aptio Setup U	tility – Copyright (C) 2011 Ameri Server Management	ican Megatrends, Inc.
Lan Channel 1 Configuration Source	[Do Nothing]	Select to configure LAN channel parameters statically or dynamically(OHOP). Do nothing option will not modify any BMC network parameters during BIOS phase ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.14	.1216. Copyright (C) 2011 America	an Megatrends, Inc.
~ Configuration Source (i	町栗 本海)	

Configuration Source (配置来源)
 选择此项以静态或动态 (DHCP) 配置 LAN 通道参数。 Do nothing (无操作)选项在 BIOS 阶段不修改任何 BMC 网络参数。
 可用选项:Static (静态) / Dynamic (动态) / Do Nothing (无操作)。
 IP Address (IP 地址)
 显示 IP 地址信息。

- ☞ Subnet Mask (子网掩码) 显示子网掩码信息。 请注意, IP 地址必须由 4 组三位数字组成, 如 192.168.000.001。
- Default Gateway Address (默认网关地址)
 显示默认网关地址信息。

5-5-3 System Event Log (系统事件日志)

Aptio Setup Utili	ty – Copyright (C) 2011 Amer Server Management	rican Megatrends, Inc.
Enabling/Disabling Options SEL Components	[Disabled]	Change this to enable or disable all features of System Event Logging
Erasing Settings Erase SEL	[No]	during boot.
NOTE: All values changed here do until computer is restarte	o not take effect ed.	
		11: Select Scheen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values
		F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.14.121	5. Copyright (C) 2011 Americ	can Megatrends, Inc.

∽ SEL Components (SEL 组件)

在系统引导期间,Enabled (启用) / Disabled (禁用) 系统事件日志的所有功能。 可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。

∽ Erase SEL (擦除 SEL)

选择此选项可在复位期间于激活任何日志记录之前擦除 Smbios 事件日志。

5-6 Boot Option (引导选项) 菜单

在引导菜单中,设置系统引导期间的驱动器优先级。如果指定的传统驱动器不能引导, BIOS setup 会显示一条错误消息。

Aptio Setup Utility -	Copyright (C) 2011 American Meg	atrends, Inc.
Hain Huvanceu Chipset Security	Server management Boot uptions	boot hanager
Boot Priority Order Boot Option #1		Sets the system boot order
Boot Configuration Bootup NumLock State	(0n)	
Quiet Boot Option ROM Messages Interrupt 19 Capture	(Disabled) [Force BIOS] [Enabled]	
		++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit
Version 2.14.1215.0	opyright (C) 2011 American Megat 배石(로))	rends, Inc.
	;则则于)	
➢ Boot Option (引导选项)		
按Enter 配置引导优先级。	医古梅夫可日况友	
在默认情况下,服务器按下列	顺序搜索引导设备:	
1. UEFI 设备。 2. 西央照古界		
2.		
○. 网络区面。 ② Bootup Configuration(目目画	1署)	
- Dootup Configuration(1寸目 - Pootup Numi ook State(1日	·三 / Numl ook 华杰)	
 DODIUP NUMILOCK State () 寺 白田式林田리 B. Numilaak 社会 	NUMEOCK (ASS)	
「市田以示用」「寺 NUTILOCK 切能。 可田洗玩・On(开启)/Off(关闭)])、 默认设置是 On (开户)	
☞ Quiet Boot (安静引导)	」。	
允许或禁止在 POST 期间显示领	如标。	
可用选项:Enabled(启用)/Disa	bled (禁用)。默认设置是 Dis a	ıbled (禁用)。
○ Option ROM Message (选件 R	OM 消息)	,
设置选件 ROM 的显示模式。		
可用选项 : Force BIOS (强制 BIC (强制 BIOS) 。	S) / Keep Current (保持当前设置	髶)。 默认设置是 Force BIOS

∽ Interrupt 19 Capture (中断 19 捕获)

中断 19 是用于处理引导盘功能的软件中断。 启用时,此 BIOS 功能允许主机适配器的 ROM BIOS 在引导过程中"捕获"中断 19,以便与这些适配器相连的驱动器能用作引导 盘。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

5-7 Boot Manager (引导管理器)

在 Boot manager (引导管理器) 菜单中指定引导驱动器。 如果指定的传统驱动器不能引导, BIOS setup 会显示一条错误消息。

Aptio Setup	o Utility – Copyr	ight (C) 2011	American Mega	atrends, Inc.	
Main Advanced Chipset	Security Serve	n Management	Boot Options	Boot Manager	1
Boot Override UEFI: Built-in EFI Shell				++: Select Scr 14: Select Ite Enter: Select F1: General He F3: Previous V F9: Optimized F10: Save ESC	een m it. ip values Defaults :: Exit
Vencion 2	14 1216 Conunid	at (C) 2011 A	menican Medatr	ende Tre	
Version 2.	.14.1210. COPYR18	n (67 2011 H	meriican Megatr	enus, inc.	

- ∽ Boot Override(引导取代)
- ジ UEFI: Built-in EFI Shell (内置 EFI Shell)
 按 Enter 配置作为引导驱动器的设备。

5-8 Exit(退出) 菜单

Exit (退出) 菜单显示从 BIOS setup 退出的各种选项。 高亮显示任一退出选项,然后按 Enter。

	Ap 1 Exit	otio Setup Utility –	Copyright (C) (2011 American Meg	atrends, Inc.
	Save Changes and Discard Changes Save Changes Discard Changes Load Default Val Save as User Def Load User Defaul	FExit and Exit ues Gault Values t Values			Exit system setup after saving the changes.
					<pre>++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit</pre>
~	Save Changes	ersion 2.14.1216. 0 s and Fxit (保存)	ppyright (C) 20 更改并退出)	ll American Megati	rends, Inc.
	保存所做的更	改,然后关闭 BIC	S setup.		
	可用选项 : Yes	s(是)/No(否)。			
Ċ	Discard Chan	ges and Exit (放	弃更改并退出	出)	
	放弃所做的更	改,并关闭 BlOS	setup。		
	可用选项:Yes	s(是)/No(否)。			
Ċ	Save Changes	6(保存更改)			
	际存在 BIOS s	etup	0		
õ	可用近坝. Tes Discard Chan	(),(),(),(),(),(),(),(),(),(),(),(),(),(
	放弃在 BIOS s	etup 中所做的所有	更改。		
	可用选项:Yes	s(是)/No(否)。			
Ċ	Load Default	Values(加 <mark>载默</mark> 认	(值)		
	为所有 BIOS s 的是低速内存 常工作。	etup 参数加载默认 芯片或其他类型	\设置。 Setup 的低性能组件	默认设置会消非 , 若选择加载;	毛较高的资源。 如果您使用 这些设置,系统可能无法正
	可用选项 : Yes	s(是)/ No (否)。	ᆂᆇᇛᆇᆿ		
Ċ	5ave as User		5仔刃用尸瓢	(认1])	
	1标仔刃用尸默 可用选项∶Yes	、い1组, / 天 闭 BIC s (是) / No (否)。	⊳ setup₀		

☞ Load User Default Values (加载用户默认值) 为所有 BIOS setup 参数加载用户默认设置。 可用选项:Yes(是)/No(否)。

5-9 BIOS 蜂鸣声代码

5-9-1 PEI 哔声代码

哔声数量	说明
1	内存未安装。
1	内存安装了两次 (PEI内核中的InstallPeiMemory例程被调用两次)
2	还原已启动
3	未找到DXEIPL
3	未找到DXE内核固件卷
4	还原失败
4	S3恢复失败
7	复位PPI不可用

5-9-2 DXE 哔声代码

哔声数量	说明
1	密码无效
4	有些架构协议不可用
5	未找到控制台输出设备
5	未找到控制台输入设备
6	Flash更新失败
7	复位协议不可用
8	无法满足平台PCI资源要求

5-10 BIOS 恢复说明

此系统内置一项恢复技能。一旦 BIOS 损坏,可以使用引导块将 BIOS 恢复至工作状态。 如要恢复 BIOS,请按照下述说明进行操作:

恢复方法:

- 1. 将 xxx.ROM 切换至 amiboot.rom。
- 2. 将 amiboot.rom 和 AFUDOS.exe 复制到 USB 盘。
- 3. 将 BIOS 恢复跳线设置到启用状态。

BIOS 恢复跳线



- 4. 引导进入 BIOS 恢复。
- 5. 运行 Proceed with flash update (继续 flash 更新)。



6. BIOS 更新。

1

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 Am	merican Megatrends, Inc.
/	+
WARNING! System firmware is being updated.	1
Keyboard is locked.	i i
DO NOT TURN THE POWER OFF !!!	1
Once firmware update is completed	- I - I
press any key to reboot the system	1
1	- I - I
Flash update progress completed.	- I I
1	- I I
1	- I I
1	
1	><: Select Screen
1	^v: Select Item
1	Enter: Select
1	+/-: Change Opt.
1	F1: General Help
1	F3: Previous Values
1	F9: Optimized Defaults
1	F10: Save ESC: Exit
1	- I I
/	+/
Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 Amer	rican Megatrends, Inc.