

**GIGABYTE™**

# **MONITOR PENTRU GAMING**

---

**GHID PENTRU UTILIZATORI**

**AORUS C049DQ**

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## Drepturi de autor

© 2023 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Toate drepturile rezervate.

Mărcile comerciale menționate în acest manual sunt înregistrate legal la proprietarii respectivi.

## Mențiuni legale

Informațiile din acest manual sunt protejate de legile privind drepturile de autor și sunt proprietatea GIGABYTE.

GIGABYTE poate face modificări ale specificațiilor și caracteristicilor din acest manual, fără notificare prealabilă.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, copiată, tradusă, transmisă sau publicată sub nici o formă sau prin orice mijloace, fără permisiunea scrisă prealabilă a GIGABYTE.

- Pentru a ajuta la utilizarea acestui monitor, citiți cu atenție Ghidul de utilizare.
- Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul nostru web la: <https://www.gigabyte.com>



Termenii HDMI, Interfață multimedia de înaltă definiție HDMI, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.


# CUPRINS

<b>INTRODUCERE</b> .....	<b>4</b>
Conținutul pachetului .....	4
Prezentare generală .....	5
Pregătirea monitorului pentru montarea pe perete .....	6
<b>UTILIZAREA DISPOZITIVULUI</b> .....	<b>6</b>
Pornirea/oprirea alimentării .....	6
Selectarea sursei de intrare .....	7
<b>OPERAȚIUNI</b> .....	<b>7</b>
Meniul rapid .....	7
Ghid pentru tastele funcționale .....	9
<b>ANEXE</b> .....	<b>18</b>
Specificații .....	18
Lista rezoluții suportate .....	19
Depanare .....	21
Îngrijire de bază .....	21
Informații service GIGABYTE .....	21
<b>MĂSURI DE SIGURANȚĂ</b> .....	<b>22</b>
Măsuri de precauție .....	22
Precauții privind stabilitatea .....	23
Recomandări pentru confortul utilizatorului .....	23
<b>INFORMAȚII DESPRE REGLEMENTARE</b> .....	<b>24</b>

# INTRODUCERE

## Conținutul pachetului

Următoarele articole vin împreună în ambalajul dvs. Dacă lipsește vreun articol, contactați distribuitorul dvs. local.




Monitor




Bază monitor




Suport




Cablu de alimentare



Cablu HDMI



Cablu DP



Cablu USB



Ghid de pornire rapidă




Certificat de garanție

**Notă:** Vă rugăm să păstrați cutia și materialele de ambalare pentru transportul viitor al monitorului.


# Prezentare generală

## Vedere din față



- 1 Buton de comandă      2 LED de alimentare

## Vedere din spate



- 1 Mufă de alimentare cu c.a.      2 Conector căști      3 Porturi HDMI (x2)  
4 DisplayPort      5 Port USB Tip C      6 Port USB  
7 Porturi USB 3.2 (x2)

## Pregătirea monitorului pentru montarea pe perete


**Notă:** Utilizați doar un set de montare pe perete compatibil VESA de 100 x 100 mm pentru montarea monitorului pe perete. Consultați ghidul de instalare inclus în kitul suportului pentru montare pe perete. Dimensiunea șurubului de montare VESA: M4 x 10mm minim.

# UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

## Pornirea/oprirea alimentării

### Pornirea alimentării

1. Conectați un capăt al cablului de alimentare la mufa de alimentare cu c.a. de pe spatele monitorului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză.
3. Apăsați butonul **Control** pentru a porni monitorul. LED-ul de alimentare se va aprinde alb, indicând faptul că monitorul este gata de utilizare.




### Oprirea alimentării

Mențineți apăsat butonul **Control** timp de 2 secunde pentru a opri monitorul.

**Notă:** Când pe ecran apare meniul **Principal**, puteți de asemenea opri monitorul deplasând butonul **Control** în jos (⏮) și selectând „Oprirea alimentării”. Consultați pagina 9.

## Selectarea sursei de intrare

1. Deplasați butonul **Control** la dreapta (↔) pentru a accesa meniul **Input**.
2. Deplasați butonul **Control** în sus/jos (↕) pentru a selecta sursa de intrare dorită. Apoi, apăsați butonul **Control** pentru confirmare.



## OPERAȚIUNI

### Meniul rapid


În mod implicit, butonului **Control** i-a fost atribuită funcția specifică.

**Notă:** Pentru a schimba funcția presetată, consultați secțiunea „Quick Switch” de la pagina 16.

Pentru a accesa funcțiile de Comutare rapidă, efectuați următoarele:


- Deplasați butonul **Control** în sus (↕) pentru a accesa meniul **Black Equalizer**.

Deplasați butonul **Control** în sus/jos (↕) pentru a regla setarea și apăsați butonul **Control** pentru confirmare.




- Deplasați butonul **Control** în jos (↵) pentru a intra în meniul **Picture Mode**.

Deplasați butonul **Control** în sus/jos (↵) pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați butonul **Control** pentru confirmare.



- Deplasați butonul **Control** la stânga (←) pentru a accesa meniul **Audio Mode**.

Deplasați butonul **Control** în sus/jos (↵) pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați butonul **Control** pentru confirmare.




- Deplasați butonul **Control** la dreapta (→) pentru a accesa meniul **Input**. Consultați secțiunea „Selectarea sursei de intrare”.

**Notă:** Pentru a închide meniul Quick Switch, mutați butonul **Control** la stânga (←).



## Ghid pentru tastele funcționale


- Apăsați butonul **Control** pentru a afișa meniul Principal.



Apoi folosiți butonul **Control** pentru a selecta pagina unei funcții și a configura setările aferente.

## OLED Care


- Când pe ecran apare meniul **Principal**, mutați butonul **Control** la stânga (◀) pentru a accesa meniul **OLED Care**.



- **Care+:** Integrați setările Îngrijire OLED pentru o protecție optimă sau selectați pentru a vă personaliza propriile setări.
- **Usage Time:** Afișează timpul acumulat de utilizare a ecranului.
- **Pixel Clean:** În cazul în care monitorul este utilizat timp de peste 4 ore, se recomandă inițierea acestui proces pentru a curăța și reîmprospăta compensarea pixelilor pentru ecranul OLED.
- **Static Control:** Reduce luminozitatea ecranului când imaginea rămâne statică.
- **Pixel Shift:** Deplasează conținutul ecranului cu câțiva pixeli, pentru a preveni retenția imaginii statice.
- **APL Stabilize:** Reglează luminozitatea ecranului pentru a stabiliza nivelul mediu al imaginii (APL).
- **Sub-Logo Dim:** Reduceți luminozitatea barei de activități și a siglelor statice, pentru a preveni reținerea imaginii.

## Game Assist


- Când pe ecran apare meniul **Principal**, deplasați butonul **Control** la dreapta (⦿) pentru a accesa meniul **Game Assist**.



- **GAME INFO:** Activați/dezactivați afișarea pe ecran a informațiilor despre jocuri.
- **Crosshair:** Selectați tipul de reticul pentru a vă ajuta să țintiți.
- **Dashboard:** Activați/dezactivați afișarea pe ecran a informațiilor de sistem ale PC-ului.  
**Notă:** Sunt necesare instalarea software-ului oficial și o conexiune USB între monitor și PC.
- **Display Alignment:** Afișați liniile de aliniere pentru a ajuta la configurarea mai multor monitoare.

### Configurați setările dispozitivului


Când pe ecran apare meniul **Principal**, mutați butonul **Control** în sus (⦿) pentru a accesa meniul **Setări**.



Ghid Taste

## Gaming


Configurați setările legate de joc.



Articol	Descriere
Black Equalizer	Reglați vizibilitatea zonelor întunecate din imagine pentru a accentua detaliile și a îmbunătăți vizibilitatea în scenele întunecate.
Super Resolution	Îmbunătățiți calitatea generală a imaginii pentru a oferi imagini mai clare și mai detaliate.
Display Mode	Selectați raportul de aspect al ecranului. <b>Notă:</b> Această opțiune nu este compatibilă cu funcțiile AMD FreeSync Premium Pro și PIP/PBP.
AMD FreeSync Premium Pro	Când această funcție este activată, elimină întârzierea ecranului și întreruperea imaginii în timpul jocului.

## Picture


Configurați setările referitoare la imagine.



Articol	Descriere
Picture	Selectați diferite setări predefinite pentru a optimiza prezentarea vizuală în funcție de tipul de conținut sau personalizați-vă preferințele.

## Display


Configurați setările ecranului.



Articol	Descriere
Input	Selectați sursa de intrare.
KVM	Configurați funcțiile KVM pentru a controla două calculatoare sau dispozitive cu o singură tastatură și un singur mouse.
RGB Range	Setați intervalul RGB manual sau detectați automat.
Apply Picture Mode	Setați modul Imagine pentru a se aplica la toate sursele de intrare sau la sursa de intrare curentă.

## PIP/PBP


Configurați setările legate de Imagine în imagine și Imagine lângă imagine.



**Notă:** Funcția PIP/PBP nu poate fi activată la recepționarea semnalelor HDR și FreeSync.

## System

Configurați setările legate de sistem.




Articol	Descriere
Language	Selectați limba dorită pentru meniul OSD.
Audio	Configurați setările legate de sunet.
Audio Mode	Selectați modul sunet dorit.
OSD Settings	Configurați setările conexe pentru meniul monitorului.
Quick Switch	Alocați funcțiile de comutare rapidă la butonul <b>Control</b> .
Other Settings	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Resolution Notice:</b> Activați/dezactivați informațiile privind rezoluția la comutarea sau repornirea sursei de semnal a afișajului.</li><li>• <b>Input Auto Switch:</b> Activați/dezactivați comutarea automată la o sursă de intrare disponibilă.</li><li>• <b>Auto Power OFF:</b> Activați/dezactivați temporizatorul pentru oprirea automată a monitorului.</li><li>• <b>LED Indicator:</b> Selectați modul de funcționare al LED-ului de alimentare.</li><li>• <b>Type-C Compatibility:</b> Activați această opțiune pentru a îmbunătăți compatibilitatea dispozitivelor mobile.</li><li>• <b>HDMI Version:</b> Selectați versiunea HDMI.</li><li>• <b>HDMI-CEC:</b> Când această funcție este activată, dispozitivele CEC, cum ar fi PS5, XBOX, pot porni monitorul când sunt activate și pot opri ecranul când intră în modul de așteptare sau în modul oprit.</li><li>• <b>USB(A/C) Charge:</b> Activați/dezactivați funcția de încărcare USB tip A și tip C.</li></ul>



## Reset All

Restabiliți monitorul la setările implicite din fabrică.



# ANEXE

## Specificații

Articol	Specificații
Dimensiune panou	49-inch
Raport de aspect	32:9
Rezoluție	5120 x 1440
Durată de funcționare LED	30.000 h
Dimensiune pixeli	233 x 233 um
Luminozitate	250 nits (Typ, SDR APL 100%) 1000 nits (Typ, HDR APL 3%)
Raport de contrast	1,5M:1
Număr Culori	1,07 miliarde (pe 10 biți)
Zonă activă a ecranului	1196,7 (oriz.) x 339,2 (vert.)
Unghi de vizualizare	178° (H)/178° (V)
Conectori de intrare/ieșire	2 x HDMI 2.1 1 x DP 1.4 1 x USB ascendent 2 x USB 3.2 (descendent, 5 V/1,5 A) 1x USB Tip-C (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/1,2 A) 1 x căști
Sursă de alimentare	C.a. 100~240 V, 50/60 Hz
Consum de energie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mod pornit: 72W</li><li>• Standby: 0,5W</li><li>• Mod oprit: 0,3W</li></ul> <b>Notă:</b> Condițiile de testare urmează standardele CEC.
Dimensiuni (L x H x l)	1194,78 x 558,80 x 261,52 mm (cu suport) 1194,78 x 372,23 x 160,51 mm (fără suport)
Greutate	11,28 Kg (cu suport) 8,33 Kg (fără suport)
Interval de temperatură (de funcționare)	0°C până la 40°C

**Notă:** Specificațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

## Lista rezoluții suportate

Lista rezoluții	HDMI 1	HDMI 2	DP (Tip-C)
640x480 / 60 Hz	V	V	V
640x480 / 67 Hz	V	V	V
640x480 / 72 Hz	V	V	V
640x480 / 75 Hz	V	V	V
720x400 / 70 Hz	V	V	V
720x480 / 60 Hz	V	V	V
800x600 / 56 Hz	V	V	V
800x600 / 60 Hz	V	V	V
800x600 / 72 Hz	V	V	V
800x600 / 75 Hz	V	V	V
832x624 / 75 Hz	V	V	V
1024x768 / 60 Hz	V	V	V
1024x768 / 70 Hz	V	V	V
1024x768 / 75 Hz	V	V	V
1152x870 / 75 Hz	V	V	V
1152x864 / 75 Hz	V	V	V
1280x720 / 50 Hz	V	V	V
1280x720 / 60 Hz	V	V	V
1280x720 / 100 Hz	V	V	V
1280x800 / 60 Hz	V	V	V
1280x960 / 60 Hz	V	V	V
1280x1024 / 60 Hz	V	V	V
1280x1024 / 75 Hz	V	V	V
1440x480 / 60 Hz	V	V	V
1440x900 / 60 Hz	V	V	V
1600x900 / 60 Hz	V	V	V
1680x1050 / 60 Hz	V	V	V
1920x1080 / 24 Hz	V	V	
1920x1080 / 50 Hz	V	V	V
1920x1080 / 60 Hz	V	V	V
1920x1080 / 100 Hz	V	V	V
1920x1080 / 120 Hz	V	V	V
2560x1440 / 60 Hz	V	V	V
2560x1440 / 120 Hz	V	V	V

Lista rezoluții	HDMI 1	HDMI 2	DP (Tip-C)
3840x1080 / 60 Hz	V	V	V
3840x2160 / 24 Hz	V	V	
3840x2160 / 25 Hz	V	V	V
3840x2160 / 30 Hz	V	V	V
3840x2160 / 50 Hz	V	V	V
3840x2160 / 60 Hz	V	V	V
3840x2160 / 100 Hz	V	V	V
3840x2160 / 120 Hz	V	V	V
5120x1440 / 60 Hz	V	V	V
5120x1440 / 100 Hz	V	V	V
5120x1440 / 120 Hz	V	V	V
5120x1440 / 144 Hz	V	V	V

## Depanare

Problemă	Soluție (soluții) posibilă(e)
Nu există alimentare	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că este conectat corect cablul de alimentare la sursa de alimentare și la monitor.</li><li>Verificați cablul și mufa pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate.</li><li>Asigurați-vă că monitorul este activat.</li></ul>
Nu se afișează nicio imagine pe ecran.	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că monitorul și computerul sunt conectate corespunzător și că ambele dispozitive sunt pornite.</li><li>Asigurați-vă că ați selectat sursa de intrare corectă. Consultați pagina 7 sau 14.</li></ul>
Imaginea nu umple întregul ecran	<ul style="list-style-type: none"><li>Încercați alte setări pentru <b>Display Mode</b> (raportul aspectului). Consultați pagina 12.</li></ul>
Culorile sunt distorsionate	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că este conectat corect cablul semnalului de intrare.</li><li>Configurați setările referitoare la imagine. Consultați secțiunea „Imagine”.</li></ul>
Fără sunet sau volumul este redus	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că este conectat corect cablul căștilor.</li><li>Ajustați nivelul de volum. Consultați pagina 16.</li><li>Reglați setările legate de sunet ale computerului.</li></ul>

**Notă:** Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți pentru asistență suplimentară.

## Îngrijire de bază

- Ștergeți ecranul cu o cârpă moale, fără scame, pentru a îndepărta praful rezidual.
- Pulverizați sau aplicați lichidul de curățare pe o cârpă moale. Apoi ștergeți ușor ecranul cu o lavetă umezită.

**Notă:**

- Asigurați-vă că laveta este umezită, dar nu excesiv.
- Când ștergeți, evitați să aplicați o presiune excesivă pe ecran.
- Agenții de curățare acizi sau abrazivi pot deteriora ecranul.

## Informații service GIGABYTE

Pentru mai multe informații despre service, vă rugăm să vizitați site-ul oficial GIGABYTE.

<https://www.gigabyte.com/>

# MĂSURI DE SIGURANȚĂ

## Măsuri de precauție

Citiți următoarele Măsuri de siguranță înainte de a utiliza monitorul.

- Folosiți numai accesoriile furnizate cu monitorul sau pe cele recomandate de producător.
- Păstrați ambalajul din plastic al produsului într-un loc ferit de accesul copiilor.
- Înainte de a conecta monitorul la priză, asigurați-vă că tensiunea cablului de alimentare este compatibilă cu specificația de alimentare din țara în care vă aflați.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie conectat la o priză de alimentare cablată adecvat și împământată corespunzător.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude, acest lucru poate cauza un șoc electric.
- Puneți monitorul într-un loc stabil și bine ventilat.
- Nu așezați monitorul lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare electrice sau lumina directă a soarelui.
- Găurile sau deschiderile de pe monitor sunt destinate ventilației. Nu acoperiți și nu blocați orificiile de ventilație cu obiecte.
- Nu folosiți monitorul lângă apă, băuturi sau orice fel de lichide. Nerespectarea acestor prevederi poate duce la electrocutare sau la deteriorarea monitorului.
- Asigurați-vă că deconectați monitorul de la priză înainte de curățare.
- Deoarece suprafața ecranului este ușor de zgâriat, evitați să atingeți suprafața cu orice obiect dur sau ascuțit.
- Folosiți o cârpă moale fără scame și nu un șervețel pentru a șterge ecranul. Puteți utiliza un agent de curățare pentru sticlă pentru curățarea monitorului, dacă este necesar. Nu pulverizați agentul de curățare direct pe suprafața ecranului.
- Deconectați cablul de alimentare dacă monitorul nu este utilizat o perioadă lungă de timp.
- Nu încercați să dezamblați sau să reparați monitorul de unul singur.

## Precauții privind stabilitatea

Produsul poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau decesul. Pentru a preveni rănirea, acest produs trebuie atașat în siguranță la podea/perete, conform instrucțiunilor de instalare.

Multe leziuni, în special ale copiilor, pot fi evitate prin măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Folosiți ÎNTOTDEAUNA dulapuri sau suporturi sau metode de instalare recomandate de producător.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilier care poate susține produsul în siguranță.
- Asigurați-vă întotdeauna că produsul nu depășește marginea mobilierului suport.
- Educați întotdeauna copiii despre pericolele de a se urca pe mobilă pentru a ajunge la produs sau la comenzile acestuia.
- ÎNTOTDEAUNA treceți cablurile conectate la produsul dvs. prin locuri în care acestea să nu prezinte pericol de împiedicare, de a fi trase sau apucate.
- Nu puneți NICIODATĂ produsul într-o locație instabilă.
- NU așezați NICIODATĂ produsul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobilierul, cât și produsul cu un suport adecvat.
- NU așezați NICIODATĂ produsul pe pânză sau alte materiale care pot fi prezente între produs și mobilierul de susținere.
- NU puneți NICIODATĂ articole care ar putea tenta copiii să urce, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea superioară a produsului sau pe mobilierul pe care este așezat produsul.
- Dacă produsul existent va fi păstrat și mutat, ar trebui să se aplice aceleași considerații de mai sus.
- Pentru a preveni vătămarea corporală sau deteriorarea produsului cauzate de răsturnarea în caz de cutremur sau alte șocuri, asigurați-vă că instalați produsul într-un loc stabil și luați măsuri pentru a preveni căderea.

## Recomandări pentru confortul utilizatorului

Monitorul este echipat cu tehnologie de reducere a pâlpâirii, care elimină pâlpâirea vizibilă a monitorului și previne oboseala ochilor.

Iată câteva sfaturi pentru vizualizarea confortabilă:

- Lăsați o distanță minimă de 50 până la 75 cm (20" până la 30") între ochii dumneavoastră și monitor.
- O orientare generală este de a poziționa monitorul astfel încât partea superioară a ecranului să fie la sau puțin sub înălțimea ochilor când stați confortabil.
- Folosiți iluminare adecvată pentru tipul de muncă pe care o efectuați.
- Faceți pauze regulate și frecvente (cel puțin 10 minute) la fiecare jumătate de oră.
- Asigurați-vă că priviți periodic în afara ecranului și vă concentrați pe un obiect îndepărtat timp de cel puțin 20 de secunde în timpul pauzelor.
- Exercițiile ochilor pot ajuta la reducerea încordării ochilor. Repetați aceste exerciții frecvent:  
(1) priviți în sus și în jos (2) rotiți încet ochii (3) mișcați ochii în diagonală.

Acest model a trecut verificarea Fără pâlpâire și Emisii reduse de lumină albastră de către TÜV Rheinland.

Pentru a afla mai multe:

<https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310>

# INFORMAȚII DESPRE REGLEMENTARE

## **United States of America, Federal Communications Commission Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **Canadian Department of Communications Statement**

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **European Union (EU) CE Declaration of Conformity**

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

## **European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement**

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.



## **European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement**

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

### **WEEE Symbol Statement**



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

### **End of Life Directives-Recycling**



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

### **CE Déclaration de Conformité**

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

### **CE-Konformitätserklärung**

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

### **CE Declaración de conformidad**

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

## **CE declaração de conformidade**

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

## **CE Dichiarazione di conformità**

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

## **CE Deklaracja zgodności**

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

## **CE Prohlášení o shodě**

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnici je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

## **CE Megfelelőségi nyilatkozata**

A termék megfelelnek a következőkről szóló egy vagy több Európai Unió irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kiszármagú villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktív RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktív (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történő megfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

## **CE Δήλωση συμμόρφωσης**

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

### **CE Declarație de conformitate**

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

### **CE Overensstemmelseserklæring**

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

### **CE Vyhlásenie o zhode**

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

### **CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

### **CE Försäkran om överensstämmelse**

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

### **CE Conformiteitsverklaring**

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

## CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

## India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Japan Class 1 Equipment Statement

### 安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

## Japan VCCI Class B Statement

### クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## China RoHS Compliance Statement

### 中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球·当用户不再需要此产品或产品寿命终止时·请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规·将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 环保使用期限

#### Environment-friendly use period



此标识指期限（十年）·电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变·电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

### 产品中有害物质的名称及含量:

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。