



BRIX Ultra Compact PC Kit

型號：GB-BX系列超微型電腦 / 型号：GB-BX系列超微型台式计算机
ウルトラコンパクトPCキット / 울트라 컴팩트 PC 키트

Quick Start Guide

快速使用指南 / 快速入门指南 / クイックスタートガイド / 빠른 시작 설명서



GB-BX x 1
- 不包含下列任何項目：mSATA・SO-DIMM記憶體・Wi-Fi無線模組
- 不包括下列物品：mSATA・SO-DIMM内存・Wi-Fi无线网络模块
- mSATA SSD、SO-DIMMメモリは同梱されません
- 다음은 제공되지 않음: mSATA, SO-DIMM 메모리



1 x VESA Mount Bracket & 6 x Screws
- VESA 固定支架 x 1 和螺絲 x 6
- 1 x VESA裝配架 及6 x 螺絲
- VESAブラケット x1, ネジ x6
- VESA 장착 브래킷 1 & 개 및 나사 6개



Adapter & Power Cord x 1
- 變壓器與電源線 x 1
- 适配器和电源线 x 1
- アダプター / 電源コード x1
- 어댑터 및 전원 코드 1개
※ 輸入: DC 19V 3.42A




Driver CD x 1
- 驅動程式光碟 x 1
- 驱动程序光盘 x 1
- 드라이버-DISC x1
- 드라이버 CD 1개




Quick Start Guide
- 快速使用指南
- 快速入门指南
- クイックスタートガイド
- 빠른 시작 설명서

Getting familiar with your unit


認識您的裝置 (※ 系統操作溫度 0°C~35°C) / 熟悉您的设备 / BRIXの組み立て/取り付け / 장치 숙지하기



SSD
Headphone
USB 3.0
DC-In
HDMI
MiniDP
RJ-45
USB 3.0
Kensington lock slot
HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




2
1




A2
A1
B

A1. Wireless Module (Bottom and optional part)


無線模組 (底部選配零件) / 无线模块 (底部选配零件) / 無線モジュール (下部スロットに標準搭載)の取り外し方 / 무선 모듈 (하단 및 기본 설정)



1




2




3

A2. mSATA SSD (Top and optional part)


mSATA SSD (頂端選配零件) / mSATA SSD (顶部选购件) / mSATA SSD (上部スロット、別売)の取り付け方 / mSATA SSD (상단 및 옵션 부품)



1



2




3




B. Memory: DDR3L (DDR3 Low Voltage 1.35V)

記憶體 / 内存 / 메모리의取り付け方 / 메모리



VESA Bracket (Default setting)

VESA 支架 (預設配置) / VESA 支架 (默认设置) / VESA 브라켓 Default setting의取り付け方 / VESA 브래킷 (기본 설정)



Safety and Regulatory Information

安全性與法規資訊 / 安全和管理信息 / 安全と規制に関する情報 / 안전 및 규정 정보

 Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled where possible. Disposal of used Batteries must be in accordance with local environmental regulations.	 Failure to use the included Model GB-BX Power Adapter may violate regulatory compliance and may expose the user to safety hazards.
 若以不正確類型的電池進行更換，可能會有爆炸的危險。應儘可能回收電池。應依照當地環保法規棄置使用過的電池。	 若未使用隨附的GB-BX型號電源變壓器，可能會違反規範合規性，並讓使用者暴露在危險中。
 更换电池时，若使用的类型不正确，可能存在爆炸危险。废旧电池必须依照当地环境法规进行废弃处置。	 若不使用随货附贈的 GB-BX 型号电源适配器，可能不符合规格，并给用户的人身安全带来危险。
 間違ったバッテリーへの交換は、破裂など事故の原因になります。可能であればバッテリーはなるべくサイクルしてください。使用済みバッテリーは地域の環境規制に従い処理してください。	 GB-BX に付属の電源アダプターと電源ケーブルは専用品となります。他の機器で使用しないで下さい、安全上の問題や各種規制違反になる場合がございます。
 배터리를 잘못된 타입으 모델로 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 가능한 경우 배터리를 재활용하십시오. 다 사용한 배터리는 현지의 환경 규정에 따라 폐기해야 합니다.	 제공된 모델 Model GB-BX 전원어댑터를 사용하지 않은 경우 규정을 위반하고 그 결과 사용자가 안전상 위험에 노출될 수 있습니다.
 根据中华人民共和国国家标准GB 28380-2012 (微型计算机能效限定值及能效等级) 规范要求，此机型仅适用于产品类型：B类，系统总内存配置容量必须大于2GB (含2GB)。	 此产品符合中国能效标识规范-微型计算机效能等级：1级，属于D类产品类型。典型能耗值:196kWh

Support

- For a list of tested memory, mSATA, wireless adapters and OS supported, go to: http://www.gigabyte.com - For product support, go to: http://www.gigabyte.com	To download the latest drivers and BIOS updates, go to: http://www.gigabyte.com
- 关于经过测试的内存、mSATA、无线适配器和支持的操作系统列表，请访问：http://www.gigabyte.com - 如要下载最新的驱动程序和BIOS更新，请访问：http://www.gigabyte.com - 关于产品支持，请访问：http://www.gigabyte.com	关于产品支持，请访问：http://www.gigabyte.com

Windows7 USB 3.0 driver install instruction:
● Press Power bottom of BRIX PC and press keyboard “F2” into BIOS menu.
● Into “Chipset” and change setting XHCI controller 0 and 1 “Enable” to “Disable”. Save and exit.
● Install Windows7 OS.
● Install /05.USB3.0 Driver Win 7/GBT_USB_Installer_v1.01.exe of Driver CD in Win7 OS.
● Reboot and press “F2” go back to BIOS menu and change setting XHCI controller 0 and 1 “Disable” to “Enable”. Save and exit.
● Reboot to Win7. OS will auto install USB 3.0 driver.

Windows7 USB3.0驱动程序安装说明:
● 按下BRIX PC电源键开机后按下键盘“F2”进入BIOS菜单。
● 进入“Chipset”，修改设定XHCI controller 0与1 “Enable” to “Disable”.保存与退出。
● 安装Windows7操作系统。
● 在Win7操作系统下执行驱动光盘中的 /05.USB3.0 Driver Win 7/GBT_USB_Installer_v1.01.exe。
● 安装后重新启动同时按下“F2”进入BIOS菜单，将XHCI controller 0与1 “Disable” to “Enable”.保存与退出。
● 重新启动进入Win7,操作系统将自动安装USB3.0驱动程序。