


GIGABYTE™



M27F

TACTICAL GAMING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Πνευματική ιδιοκτησία

© 2021 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο καταχωρούνται νομίμως στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και είναι ιδιοκτησία της GIGABYTE.

Οι αλλαγές στις προδιαγραφές και τις λειτουργίες του παρόντος εγχειρίδιου μπορεί να γίνουν από τη GIGABYTE χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Κανένα τμήμα αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί ή να δημοσιευτεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της GIGABYTE.

- Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση αυτής της οθόνης, διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό χρήστη
- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: <https://www.gigabyte.com>



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσετε την οθόνη.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται με την οθόνη ή αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Κρατήστε την πλαστική σακούλα συσκευασίας για το προϊόν σε μέρος που δεν μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά.
- Πριν συνδέσετε την οθόνη στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του καλωδίου τροφοδοσίας είναι συμβατή με την προδιαγραφή τροφοδοσίας στη χώρα στην οποία βρίσκεστε.
- Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια σωστά συνδεδεμένη και γειωμένη πρίζα.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερό σημείο με καλό αερισμό.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα ή άμεσο ηλιακό φως.
- Οι οπές ή τα ανοίγματα στην οθόνη είναι για αερισμό. Μην καλύπτετε ή παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε νερό, ροφήματα ή σε όλα τα είδη υγρών. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την οθόνη από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Καθώς η επιφάνεια της οθόνης είναι εύκολο να γρατσουνιστεί, αποφύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι αντί για χαρτομάντιλα για να σκουπίσετε την οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό γυαλιού για να καθαρίσετε την οθόνη, εάν απαιτείται.
- Ωστόσο, μην ψεκάζετε ποτέ το καθαριστικό απευθείας στην οθόνη.
- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας εάν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε την οθόνη μόνοι σας.

Προφυλάξεις σχετικά με τον κίνδυνο πτώσης

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Προς αποτροπή τραυματισμών, το παρόν προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σωστά σε δάπεδο/τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Πολλοί τραυματισμοί, κυρίως παιδιών, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών μέτρων ασφαλείας όπως:

- ΠΑΝΤΑ να γίνεται χρήση βάσεων ή μεθόδων εγκατάστασης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του προϊόντος.
- ΠΑΝΤΑ να γίνεται χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια το προϊόν.
- ΠΑΝΤΑ να διασφαλίζετε ότι το προϊόν δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στήριξης.
- ΠΑΝΤΑ να ενημερώνετε τα παιδιά για τους κινδύνους που κρύβει το σκαρφάλωμα στα έπιπλα προκειμένου να φτάσουν το προϊόν ή τα χειριστήριά του.
- ΠΑΝΤΑ να δρομολογείτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο προϊόν σας, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιος πάνω τους, να τραβηγτούν ή να πιαστούν.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθές σημείο.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το προϊόν σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπες ή βιβλιοθήκες) χωρίς υποστήριξη τόσο του επίπλου όσο και του προϊόντος από κατάλληλο στήριγμα.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε υφάσματα ή άλλα υλικά μεταξύ του προϊόντος και του επίπλου στήριξης.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αντικείμενα που ενδέχεται να βάλουν τα παιδιά σε πειρασμό να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια ή τηλεχειριστήρια, πάνω στο προϊόν ή στο έπιπλο που είναι τοποθετημένο το προϊόν.
- Σε περίπτωση αλλαγής θέσης του προϊόντος σας, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες οδηγίες που αναφέρονται ανωτέρω.
- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν από ανατροπή λόγω σεισμών ή άλλων κραδασμών, φροντίστε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε σταθερή θέση και να λάβετε μέτρα για να αποφύγετε τυχόν πτώσεις.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
Προειδοποιήσεις ασφαλείας	3
Προφυλάξεις σχετικά με τον κίνδυνο πτώσης	4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	6
Αποσυσκευασία	6
Περιεχόμενο συσκευασίας	8
Επισκόπηση προϊόντος	9
ΕΝΑΡΞΗ	11
Εγκατάσταση της βάσης οθόνης	11
Ρύθμιση της γωνίας προβολής	13
Εγκατάσταση βραχίονα στηρίγματος τοίχου (προαιρετικό)	14
Συνδέσεις	15
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	16
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	16
Συστάσεις για την άνεση του χρήστη	17
Επιλογή πηγής εισόδου	17
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	18
Γρήγορο μενού	18
Διαμόρφωση των ρυθμίσεις συσκευής	27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	37
Προδιαγραφές	37
Λίστα υποστηριζόμενων χρονισμών	38
Αντιμετώπιση προβλημάτων	39
Βασική φροντίδα	40
Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση μέσω USB	40
Πληροφορίες σέρβις GIGABYTE	40
Regulatory Notices	42


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποσυσκευασία


1. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του κιβωτίου συσκευασίας. Στη συνέχεια, παρατηρήστε την ετικέτα αποσυσκευασίας που είναι προσαρτημένη στο εσωτερικό κάλυμμα.
2. Αφού βεβαιωθείτε ότι το κιβώτιο έχει τον σωστό προσανατολισμό, τοποθετήστε προσεκτικά το κιβώτιο σε μια σταθερή επιφάνεια.




3. Ανοίξτε το εσωτερικό κάλυμμα.




4. Πιάστε το αφρολέξ EPS (από τα ανοίγματα) και τραβήξτε το έξω από το κιβώτιο.



5. Αφαιρέστε το διαφανές περιτύλιγμα που συγκρατεί το αφρολέξ EPS.
Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το επάνω αφρολέξ EPS.




6. Αφαιρέστε το επάνω αφρολέξ EPS. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε την οθόνη από το κάτω αφρολέξ EPS.




Περιεχόμενο συσκευασίας

Τα παρακάτω στοιχεία συνοδεύουν το κιβώτιο συσκευασίας. Εάν λείπει οποιοδήποτε από αυτά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.




Οθόνη




Βάση οθόνης




Καλώδιο
τροφοδοσίας



Καλώδιο HDMI



Καλώδιο USB



Καλώδιο DP



Οδηγός γρήγορης
έναρξης




Κάρτα εγγύησης

Σημείωση: Φυλάξτε το κουτί συσκευασίας και τα υλικά συσκευασίας για μελλοντική μεταφορά της οθόνης.


Επισκόπηση προϊόντος

Πρόσοψη



1 Λυχνία LED τροφοδοσίας

Πίσω όψη



- 1 Κουμπί ελέγχου
- 2 Πλήκτρο KVM
- 3 Τροφοδοσία AC
- 4 Θύρες HDMI (x2)
- 5 DisplayPort

- 6 Θύρα USB Τύπου-C
- 7 Υποδοχή ακουστικών
- 8 Θύρα USB ανοδικής ροής
- 9 Θύρες USB 3.2 (x2)

Σημείωση:


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Οι ονομασίες «HDMI», το λογότυπο της HDMI και το «High-Definition Multimedia Interface» αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.


ΕΝΑΡΞΗ

Εγκατάσταση της βάσης οθόνης

- Τοποθετήστε την οθόνη επάνω στο αφρολέξ EPS με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
- Ευθυγραμμίστε τη βάση της οθόνης με το στήριγμα κάτω από τη βάση.
Στη συνέχεια, προσαρτήστε τη βάση στο στήριγμα.




- Ανασηκώστε το δακτύλιο στήριξης και γυρίστε τον δεξιόστροφα για να στερεώσετε τη βάση της οθόνης στη θέση της.



4. Ανασηκώστε την οθόνη σε όρθια θέση και τοποθετήστε την πάνω σε ένα τραπέζι.
5. Αφαιρέστε το μικρό τεμάχιο αφρού EPS που βρίσκεται ανάμεσα στο πίσω μέρος της οθόνης και τη βάση. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την πλάκα ασφαλείας από την υποδοχή της.

Σημείωση: Αφαιρώντας την πλάκα ασφαλείας, μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη στο επιθυμητό ύψος.




Ρύθμιση της γωνίας προβολής

Σημείωση: Κρατήστε τη βάση της οθόνης έτσι ώστε η οθόνη να μην ανασηκώνεται όταν κάνετε τη ρύθμιση.


Ρύθμιση της γωνίας κλίσης

Γείρετε την οθόνη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στην επιθυμητή γωνία θέασης (-5° έως 20°).



Ρύθμιση ύψους οθόνης

Κατεβάστε ή σηκώστε την οθόνη στο επιθυμητό ύψος (0 έως 130 mm).




Εγκατάσταση βραχίονα στηρίγματος τοίχου (προαιρετικό)


Χρησιμοποιήστε μόνο κίτ προσάρτησης στον τοίχο συμβατό με VESA 100 x 100 mm.

1. Τοποθετήστε την οθόνη επάνω στο αφρολέξ EPS με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
2. Σπρώξτε το κουμπί αποδέσμευσης προς τα επάνω για να αποσυνδέσετε τη βάση από την οθόνη.

Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη βάση.




3. Συνδέστε τον βραχίονα τοποθέτησης στις οπές στερέωσης στο πίσω μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις βίδες για να ασφαλίσετε τον βραχίονα στη θέση του.



Σημείωση: Για να αναρτήσετε την οθόνη στον τοίχο, ανατρέξτε στον οδηγό εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο κίτ εντοιχισμού. Μέγεθος βίδας στερέωσης VESA: M4 x 20mm τουλάχιστον.

Συνδέσεις




- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Καλώδιο HDMI | 4 Καλώδιο ακουστικών |
| 2 Καλώδιο DisplayPort | 5 Καλώδιο USB (Α-αρσενικό σε Β-αρσενικό) |
| 3 Καλώδιο USB Type-C | 6 Καλώδιο USB |

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Πιέστε το κουμπί **Control** για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Το LED τροφοδοσίας θα ανάψει με λευκό χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η οθόνη είναι έτοιμη για χρήση.



Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει σήμα, η οθόνη θα εμφανίσει για λίγο το μήνυμα **No Signal**. Στη συνέχεια, η οθόνη θα εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η ένδειξη λειτουργίας LED θα ανάψει με λευκό χρώμα και θα αρχίζει να αναβοσβήνει ανά διαστήματα του ενός δευτερολέπτου.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Control** για 2 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Σημείωση: Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το μενού **Main**, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την οθόνη μετακινώντας το κουμπί **Control** προς τα κάτω (⬇️). Ανατρέξτε στη σελίδα 19.


Συστάσεις για την άνεση του χρήστη

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την άνετη προβολή της οθόνης σας:

- Οι βέλτιστες αποστάσεις προβολής για οθόνες κυμαίνονται από περίπου 510 έως 760 mm (20" έως 30").
- Μια γενική κατευθυντήρια γραμμή είναι η τοποθέτηση της οθόνης έτσι ώστε η κορυφή της οθόνης να βρίσκεται στο ύψος των ματιών ή λίγο κάτω από το ύψος των ματιών σας όταν κάθεστε άνετα.
- Χρησιμοποιήστε επαρκή φωτισμό για τον τύπο εργασίας που εκτελείτε.
- Κάντε τακτικά και συχνά διαλείμματα (τουλάχιστον για 10 λεπτά) κάθε μισή ώρα.
- Φροντίστε να κοιτάτε περιοδικά μακριά από την οθόνη σας και να εστιάζετε σε ένα μακρινό αντικείμενο για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
- Οι ασκήσεις των ματιών μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της καταπόνησής τους. Επαναλάβετε αυτές τις ασκήσεις συχνά: (1) Κοιτάξτε πάνω και κάτω (2) περιστρέψτε αργά τα μάτια σας (3) μετακινήστε τα μάτια σας διαγώνια.

Επιλογή πηγής εισόδου

1. Μετακινήστε το κουμπί **Control** προς τα αριστερά (◀) για να εισέλθετε στο μενού **Input**.
2. Μετακινήστε το κουμπί **Control** προς τα πάνω/κάτω (▲▼) για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **Control** για επιβεβαίωση.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Γρήγορο μενού

Πλήκτρο συντόμευσης


Από προεπιλογή, το κουμπί **Control** έχει αντιστοιχιστεί με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Σημείωση: Για να αλλάξετε τη λειτουργία πλήκτρων συντόμευσης, ανατρέξτε στην ενότητα “**Quick Switch**” στη σελίδα 34.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία πλήκτρων συντόμευσης, κάντε τα εξής:

- Μετακινήστε το κουμπί **Control** προς τα πάνω («») για να εισέλθετε στο μενού **Black Equalizer**.


Μετακινήστε το κουμπί **Control** προς τα πάνω/κάτω («») για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Black Equalizer και πατήστε το κουμπί **Control** για επιβεβαίωση.



- Μετακινήστε το κουμπί **Control** προς τα κάτω (◀▶) για να εισέλθετε στο μενού **Picture Mode**.

Μετακινήστε το κουμπί **Control**


προς τα πάνω/κάτω (◀▶) για να επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε το κουμπί **Control** για επιβεβαίωση.



- Μετακινήστε το κουμπί **Control** προς τα δεξιά (◀▶) για να εισέλθετε στο μενού **Volume**.

Μετακινήστε το κουμπί **Control**

προς τα πάνω/κάτω (◀▶) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των ακουστικών και πατήστε το κουμπί **Control** για επιβεβαίωση.




- Μετακινήστε το κουμπί **Control** προς τα αριστερά (◀▶) για να εισέλθετε στο μενού **Input**.

Ανατρέξτε στην ενότητα **“Επιλέξτε την πηγή εισόδου”**.

Σημείωση: Για να κλείσετε το μενού, μετακινήστε το κουμπί **Control** αριστερά (◀▶).

Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας


Πατήστε το κουμπί **Control** για να εμφανιστεί το μενού **Main**.



Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί **Control** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και να διαμορφώσετε τις σχετικές ρυθμίσεις.

KVM

Όταν εμφανίζεται το μενού **Main** στην οθόνη, μετακινήστε το κουμπί **Control** αριστερά (◀) για να εισέλθετε στο μενού **KVM**.



- **KVM Switch:** Αλλάξτε την πηγή εισόδου που έχει αντιστοιχιστεί σε σύνδεση USB-B ή Type-C στις ρυθμίσεις **KVM Wizard**.
Όταν συνδέονται πολλά σήματα εισόδου στη συσκευή, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα πλαίσιο μηνύματος μόλις το σύστημα εντοπίσει σήμα εισόδου USB Type-C.




Για να μεταβείτε στην πηγή εισόδου USB Type-C, απλώς πατήστε το κουμπί KVM ή το κουμπί **Control**.


Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει σήμα εισόδου από την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή εισόδου, το σύστημα θα επιστρέψει στην προηγούμενη πηγή εισόδου.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή θα απενεργοποιηθεί εάν η λειτουργία κουμπιού KVM είναι απενεργοποιημένη (**KVM OFF**).

- **KVM Wizard:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σχετικά με το KVM. Ρυθμίστε πρώτα τη σύνδεση πηγής εισόδου με USB Type-B και, στη συνέχεια, με USB Type-C.



Σημείωση: Εάν ορίσετε τη ρύθμιση **USB-B Display** σε **Type-C**, η επιλογή μενού **TYPE-C Display** απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συνέχεια, θα δείτε την επιλογή **KVM status** στη σελίδα **KVM Wizard** όπως παρουσιάζεται παρακάτω.



- KVM ON/OFF:** Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία του κουμπιού **KVM**.
 - ✓ Επιλέξτε **ON** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του κουμπιού **KVM**. Μόλις το σύστημα εντοπίσει σήμα εισόδου USB Type-C, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο μηνύματος.



Πατήστε το κουμπί **KVM** ή το κουμπί **Control** για να μεταβείτε στην πηγή εισόδου USB Type-C.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του κουμπιού **KVM**, η ένδειξη **KVM ON** εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.


✓ Επιλέξτε **OFF** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του κουμπιού **KVM**.

Σημείωση: Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία του κουμπιού **KVM**, η ένδειξη **KVM OFF** εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

- KVM Reset:** Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του KVM.
 - ✓ Η πηγή εισόδου HDMI 1 συνδέεται με σύνδεση USB Type-B.
 - ✓ Η πηγή εισόδου USB Type-C συνδέεται με σύνδεση USB Type-C.
 - ✓ Η λειτουργία **KVM ON/OFF** έχει οριστεί σε **ON**.

Game Assist

Όταν εμφανίζεται το μενού **Main** στην οθόνη, μετακινήστε το κουμπί **Control** δεξιά (➜) για να εισέλθετε στο μενού **Game Assist**.




- **GAME INFO:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις βολές πρώτου προσώπου.
- ✓ Επιλέξτε **Gaming Timer** για να επιλέξετε τη λειτουργία χρονομέτρησης αντίστροφης μέτρησης. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε τη ρύθμιση στη θέση **OFF**.
- ✓ Επιλέξτε **Gaming Counter** ή **Refresh Rate** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον μετρητή παιχνιδιού ή τον ρυθμό ανανέωσης σε πραγματικό χρόνο.
- ✓ Επιλέξτε **Info Location** για να καθορίσετε τη θέση των πληροφοριών που θα εμφανίζονται στην οθόνη.




- **Crosshair:** Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο σταυρονήματος για να ταιριάζει στο περιβάλλον παιχνιδιού σας. Κάνει τον στόχο πολύ πιο εύκολο.

- **Dashboard:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του πίνακα εργαλείων.



- ✓ **ON:** Ενεργοποίηση της λειτουργίας. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές που θα εμφανίζονται στην οθόνη.
- ✓ **OFF:** Απενεργοποίηση της λειτουργίας.
- ✓ **Dashboard Location:** Καθορίστε τη θέση των πληροφοριών του πίνακα εργαλείων που θα εμφανίζονται στην οθόνη. Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του πίνακα εργαλείων, θα μεταφερθούν τα δεδομένα συστήματος στο SOC μέσω της θύρας USB και θα εμφανιστεί στην οθόνη η τιμή των επιλεγμένων λειτουργιών.



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά συνδεδεμένο στην θύρα USB ανοδικής ροής της οιθόνης και στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

- **Display Alignment:** Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζει τις γραμμές ευθυγράμμισης στις τέσσερις πλευρές της οιθόνης, παρέχοντας ένα εύχρηστο εργαλείο για να κατατάξετε τέλεια πολλαπλές οιθόνες.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεις συσκευής


Όταν εμφανίζεται το μενού Main στην οθόνη, μετακινήστε το κουμπί Control προς τα επάνω (↑) για να εισέλθετε στο μενού Settings.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Control για να περιηγηθείτε στο μενού και να κάνετε ρυθμίσεις.



Gaming

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το παιχνίδι.




Στοιχείο	Περιγραφή
Aim Stabilizer sync	<p>Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μειώνεται η θόλωση της κίνησης σε παιχνίδια με γρήγορη κίνηση.</p> <p>Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:</p> <ul style="list-style-type: none"> - όταν η ρύθμιση συχνότητας είναι χαμηλότερη από 100Hz. - όταν η τρέχουσα πηγή είναι HDR.

Black Equalizer	Προσαρμόστε τη φωτεινότητα των μαύρων περιοχών.
Super Resolution	Οξύνετε εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
Display Mode	<p>Επιλέξτε την αναλογία εικόνας της οθόνης.</p> <ul style="list-style-type: none"> Full: Κλιμακώστε την εικόνα εισόδου για να γεμίσει την οθόνη. Ιδανικό για εικόνες 16:9. Aspect: Εμφανίζει την εικόνα εισόδου χωρίς γεωμετρική παραμόρφωση γεμίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερη οθόνη. 1:1: Εμφανίζει την εικόνα εισόδου στην εγγενή της ανάλυση χωρίς κλιμάκωση. 22"W(16:10): Εμφανίζει την εικόνα εισόδου σαν σε οθόνη 22"W με αναλογία διαστάσεων 16:10. 23"W(16:9): Εμφανίζει την εικόνα εισόδου σαν σε οθόνη 23"W με αναλογία διαστάσεων 16:9. 23,6"W(16:9): Εμφανίζει την εικόνα εισόδου σαν σε οθόνη 23,6"W με αναλογία διαστάσεων 16:9. 24"W(16:9): Εμφανίζει την εικόνα εισόδου σαν σε οθόνη 24"W με αναλογία διαστάσεων 16:9. <p>Σημείωση: Οι επιλογές 1:1, 22"W(16:10), 23"W(16:9), 23,6W"(16:9) και 24"W(16:9) απενεργοποιούνται όταν ενεργοποιείται η λειτουργία AMD FreeSync Premium.</p>
Overdrive	Βελτιώστε τον χρόνο απόκρισης της οθόνης LCD.
AMD FreeSync Premium	Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εξαλείφει την καθυστέρηση οθόνης και τη φθορά όταν παίζετε παιχνίδια.

Picture

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εικόνα.



Επιλέξτε τη λειτουργία προεπιλεγμένης εικόνας.

- Standard: Για την επεξεργασία εγγράφων ή ιστοσελίδων περιήγησης.
- FPS: Για αναπαραγωγή παιχνιδιών FPS (βολές πρώτου προσώπου).
- RTS/RPG: Για την αναπαραγωγή παιχνιδιών RTS (Στρατηγική σε πραγματικό χρόνο) ή RPG (Παιχνίδι ρόλων).
- Movie: Για την παρακολούθηση ταινιών.
- Reader: Για την προβολή εγγράφων.
- sRGB: Για την προβολή φωτογραφιών και γραφικών στον υπολογιστή.
- Custom 1: Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας.
- Custom 2: Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας.
- Custom 3: Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας.


Στη συνέχεια, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εικόνας.

Στοιχείο	Περιγραφή
Brightness	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Contrast	Ρυθμίζει την αντίθεση της εικόνας.
6-axis color	Μια προηγμένη ρύθμιση χρώματος όπου ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει ξεχωριστά την απόχρωση και τον κορεσμό για κάθε άξονα χρώματος.
Color Vibrance	Ρυθμίζει την ένταση των πιο θαμπών χρωμάτων.
Sharpness	Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.

Gamma	Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας.
Color Temperature	<p>Επιλέξτε τη θερμοκρασία χρώματος.</p> <p>Σημείωση: Επιλέξτε User Define για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία χρώματος ρυθμίζοντας το κόκκινο (R), το πράσινο (G) ή το μπλε (B) επίπεδο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.</p>
Low Blue Light	<p>Μειώστε την ποσότητα έκθεσης σε μπλε φως από την οθόνη.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Level 0: Καμία μεταβολή. • Level 1~10: Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, το περισσότερο θα μειωθεί το μπλε φως. <p>Σημείωση: Το Επίπεδο 10 αποτελεί βελτιστοποιημένη ρύθμιση. Πρόκειται για συμμόρφωση με την Πιστοποίηση TUV χαμηλού μπλε φωτός.</p>
DCR	Προσαρμόστε το μαύρο επίπεδο της εικόνας για να επιτύχετε τη βέλτιστη αντίθεση.
Reset Picture	Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Picture στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Display


Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη.



Στοιχείο	Περιγραφή
Input	Επιλέξτε την πηγή εισόδου.
Over Clock	Επιτρέπει στην οθόνη για να εφαρμόζει υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης.
RGB Range	Επιλέξτε μια κατάλληλη ρύθμιση εύρους RGB ή αφήστε την οθόνη να την εντοπίσει αυτόματα. Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για είσοδο HDMI.
Overscan	Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μεγεθύνει ελαφρώς την εικόνα εισόδου για να αποκρύψει τις εξωτερικές ακμές της εικόνας. Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για είσοδο HDMI.
Apply Picture Model	Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η λειτουργία, αλλάξτε κάποια από τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με επιλογές εικόνας όπως Φωτεινότητα, Αντίθεση κ.λπ., μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις πηγές εισόδου ή μόνο στη συγκεκριμένη.

PIP/PBP

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με πολλές φωτογραφίες.




Στοιχείο	Περιγραφή
OFF	Απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP/PBP.
PIP	<p>Διαχωρισμός της οθόνης σε 2 μέρη (κύριο παράθυρο και ένθετο παράθυρο).</p> <ul style="list-style-type: none"> Source: Αλλάξτε την πηγή εισόδου για το ένθετο παράθυρο. PIP Size: Προσαρμόστε το μέγεθος του παραθύρου. Location: Μετακινήστε τη θέση του ένθετου παραθύρου. Display Switch: Αλλάξτε τα δύο παράθυρα. Audio Switch: Επιλέξτε την πηγή ήχου από την οποία θέλετε να ακούσετε τον ήχο.
PBP	<p>Εμφάνιση οθόνης 1x1 (αριστερά και δεξιά παράθυρα).</p> <ul style="list-style-type: none"> Source: Αλλάξτε την πηγή εισόδου για το δεξιό παράθυρο. PBP Mode: Ρυθμίστε την αναλογία διαστάσεων του παραθύρου. Display Switch: Αλλάξτε τα δύο παράθυρα. Audio Switch: Επιλέξτε την πηγή ήχου από την οποία θέλετε να ακούσετε τον ήχο.

Σημείωση: To PIP/PBP δεν είναι συμβατό με τις λειτουργίες HDR και AMD FreeSync Premium.

System

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις συστήματος.




Στοιχείο	Περιγραφή
Audio	<p>Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ήχου.</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume: Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ήχου. Mute: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης.
OSD Settings	<p>Διαμορφώστε τις συναφείς ρυθμίσεις του μενού οθόνης (OSD).</p> <ul style="list-style-type: none"> Display Time: Ορίστε τη χρονική διάρκεια εμφάνισης του μενού OSD στην οθόνη. OSD Transparency: Ρυθμίστε τη διαφάνεια του μενού OSD. OSD Lock: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν επιτρέπεται καμία ρύθμιση OSD. <p>Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος OSD, πατήστε το κουμπί Control. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη, επιλέξτε Yes για επιβεβαίωση.</p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>The button is locked confirm to unlock OSD</p> <p>No Yes</p> </div>

Quick Switch	<p>Αντιστοιχίστε τη λειτουργία των πλήκτρων συντόμευσης. Διαθέσιμες επιλογές: Aim Stabilizer sync, Black Equalizer, Low Blue Light, Volume, Input, Contrast, Brightness και Picture Mode.</p> <p>Η προεπιλεγμένη ρύθμιση των πλήκτρων συντόμευσης ορίζεται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Πάνω (↖): Black Equalizer ⇒ Κάτω (↙): Picture Mode ⇒ Δεξιά (↗): Volume ⇒ Αριστερά (↖): Input
Other Settings	<ul style="list-style-type: none"> • Resolution Notice: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το μήνυμα συνιστώμενης ανάλυσης θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν η οθόνη αλλάζει σε άλλη πηγή εισόδου. • Input Auto Switch: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αλλάζει αυτόματα σε μια διαθέσιμη πηγή εισόδου. • Auto Power OFF: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. • LED Indicator: Από προεπιλογή, η ενδεικτική λυχνία LED έχει ρυθμιστεί σε Always ON. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Always ON: Η ενδεικτικές λυχνίες LED τροφοδοσίας ανάβουν με λευκό χρώμα σε κατάσταση λειτουργίας. ⇒ Always OFF: Απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας LED τροφοδοσίας. ⇒ Standby ON: Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας ανάβει με λευκό χρώμα σε κατάσταση αναμονής. ⇒ Όταν η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας παραμένει σβήστη. • Type-C Compatibility: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για βελτίωση της συμβατότητας των φορητών συσκευών. • HDMI-CEC: Εάν ενεργοποιήσετε αυτή η λειτουργία, οι συσκευές CEC όπως το PS5 ή το XBOX μπορούν να ενεργοποιήσουν την οθόνη κατά την ενεργοποίησή τους και να απενεργοποιήσουν την οθόνη όταν εισέρχονται είτε σε κατάσταση αναμονής είτε σε κατάσταση απενεργοποίησης. • USB(A/C) Charge: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία φόρτισης USB Type-A και USB Type-C (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A) σε κατάσταση αναμονής.

Language

Επιλέξτε μια διαθέσιμη γλώσσα για το μενού οθόνης OSD.



Save Settings


Ορίστε τις εξατομικευμένες διαμορφώσεις OSD για τη Setting1, Setting2, ή Setting3.



Στοιχείο	Περιγραφή
Save	Αποθηκεύστε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.
Load	Φόρτωση των αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Reset all

Πραγματοποιήστε επαναφορά της οθόνης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Προδιαγραφές

Στοιχείο	Περιγραφή
Μέγεθος οθόνης	27 ίντσες
Λόγος διαστάσεων	16:9
Ανάλυση	1920 x 1080
LED Life	30 000 ώρες
Έγκλιμα εικονοστοιχείου	0,3108 x 0,3108
Φωτεινότητα	400nits (τυπ.)
Αναλογία αντίθεσης	1000:1 (τυπ.)
Βάθος χρώματος	Χρώματα 16,7M
Ενεργή περιοχή εμφάνισης	596,736 (Ορ) x 335,664 (Καθ)
Γωνία θέασης	178° (Ορ)/178° (Κάθ)
Ακροδέκτες εισόδου/εξόδου	<ul style="list-style-type: none"> • 2x HDMI 2.0 • 1x DP1.2 • 1x Ακουστικά • 1x USB ανοδικής ροής <ul style="list-style-type: none"> • 2x USB 3.2 (καθοδική ροή, 5V/1,5A) • 1x USB Type-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/1A)
Τροφοδοσία	AC 100~240V at 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	<ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργία ενεργοποίησης: 22,5W • Αναμονή: 0,5W • Ανενεργό: 0,3W <p>Σημείωση: Η συνθήκη δοκιμής ακολουθεί πρότυπα CEC.</p>
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	615,7 x 517,49 x 229,33 mm (με βάση)
Βάρος	<ul style="list-style-type: none"> • $7,5 \pm 0,5$ kg (με βάση) • $5,6 \pm 0,5$ kg (χωρίς βάση)
Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία)	0°C έως 40°C

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Λίστα υποστηριζόμενων χρονισμών

Θύρα	FHD	Θύρα	FHD
HDMI	640x480@60Hz	DP (Type-c)	640x480@60Hz
	640x480@75Hz		640x480@75Hz
	720x480@60Hz		720x480@60Hz
	800x600@60Hz		800x600@60Hz
	800x600@75Hz		800x600@75Hz
	1024x768@60Hz		1024x768@60Hz
	1024x768@75Hz		1024x768@75Hz
	1280x720@60Hz		1280x720@60Hz
	1280x720@120Hz		1280x720@120Hz
	1920x1080@24Hz		1920x1080@60Hz
	1920x1080@60Hz		1920x1080@120Hz
	1920x1080@120Hz		1920x1080@144Hz
	1920x1080@144Hz		1920x1080@165Hz
	1920x1080@60Hz (Λειτουργία PBP)		1920x1080@60Hz (Λειτουργία PBP)
	960x1080@60Hz (Λειτουργία PBP)		960x1080@60Hz (Λειτουργία PBP)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πηγή ισχύος και την οθόνη. Ελέγχετε το καλώδιο και το φις για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σπάσει. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.
Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα στην οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν συνδεθεί σωστά και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή εισόδου. Ανατρέξτε στη σελίδα 16 ή 30. Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast. Ανατρέξτε στη σελίδα 28.
Η εικόνα δεν γεμίζει ολόκληρη την οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε διαφορετική ρύθμιση Display Mode (αναλογία εικόνας). Ανατρέξτε στη σελίδα 27.
Τα χρώματα παραμορφώνονται	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος εισόδου είναι σωστά συνδεδεμένο. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εικόνα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Picture".
Δεν υπάρχει ήχος ή η ένταση του ήχου είναι χαμηλή	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο των ακουστικών είναι καλά συνδεδεμένο. Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ήχου. Ανατρέξτε στη σελίδα 18 ή 32. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου του υπολογιστή σας.

Σημείωση: Αν το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται, ελάτε σε επαφή με την εξυπηρέτηση πελατών μας για περαιτέρω βοήθεια.

Βασική φροντίδα

Όταν η οθόνη είναι βρώμικη, κάντε τα παρακάτω για να καθαρίσετε την οθόνη:

- Σκουπίστε την οθόνη με το μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα σκόνης.
- Ψεκάστε ή εφαρμόστε το υγρό καθαρισμού σε ένα μαλακό πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε απαλά την οθόνη με το νωπό πανί.

Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι νωπό, αλλά όχι υγρό.
- Κατά το σκούπισμα, αποφύγετε την υπερβολική πίεση στην οθόνη.
- Όξινα ή λειαντικά καθαριστικά μπορεί να καταστρέψουν την οθόνη.

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση μέσω USB

Οι παρακάτω συσκευές δεν είναι συμβατές με το BC 1.2 της λειτουργίας CDP. Όταν ο κόμβος είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, αυτές οι συσκευές δεν μπορούν να φορτιστούν χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Προμηθευτής	Συσκευή	PID/VID
Apple	iPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	GALAXY Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

Πληροφορίες σέρβις GIGABYTE

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σέρβις, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της GIGABYTE:

<https://www.gigabyte.com/>



FLICKER-FREE

Without causing eye strain and other injuries.

Γενική περιγραφή

Το M27F A είναι μία έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων active matrix με βάση οπίσθιου φωτισμού LED χωρίς οδηγό LED. Το matrix χρησιμοποιεί τρανζίστορ με λεπτή μεμβράνη a-Si ως ενεργό στοιχείο. Είναι μια οθόνη τύπου μετάδοσης που λειτουργεί κανονικά σε λειτουργία μαύρου. Διαθέτει ενεργή περιοχή οθόνης 27 ίντσών με διαγώνια μέτρηση με ανάλυση FHD (1920 οριζόντια επί 1080 κατακόρυφη διάταξη πίξελ). Κάθε πίξελ χωρίζεται σε κόκκινα, πράσινα και μπλε υποπίξελ ή κουκκίδες, οι οποίες είναι διατεταγμένες σε κάθετες λωρίδες. Η κλίμακα του γκρι ή η φωτεινότητα του χρώματος των υποπίξελ καθορίζεται με ένα σήμα κλίμακας γκρι 8-bit για κάθε κουκκίδα, παρουσιάζοντας έτσι μια παλέτα με περισσότερα από 16,78 εκατομμύρια χρώματα. Έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή διεπαφής eDP (HBR2, 5,4Gbps). Σκοπός είναι να υποστηρίζει οθόνες στις οποίες η υψηλή φωτεινότητα, η εξαιρετικά ευρεία γωνία θέασης, ο υψηλός κορεσμός χρωμάτων και το υψηλό χρώμα έχουν μεγάλη σημασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **M27F A**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T.Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.


WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Diese Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas directivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC, Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfelel ségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/EE σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2009/125/EK σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/EE και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	O	O	O	O	O
液晶面板	X	O	O	O	O	O
外壳	O	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書：

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器，型號（型式）：M27F A						
	Equipment name Type designation(Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	O	O	O	O	O	O
後殼	O	O	O	O	O	O
液晶面板	—	O	O	O	O	O
電路板組件	—	O	O	O	O	O
底座	O	O	O	O	O	O
電源線	—	O	O	O	O	O
其他線材	—	O	O	O	O	O

備考1. “超出0.1 wt%” 及 “超出0.01 wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.