

التكثيكية

دليل المستخدم

AORUS FO27Q5P

حقوق الطبع والنشر

© ٢٠٢٥ شركة جيجا بايت تكنولوجي المحدودة جميع الحقوق محفوظة.
العلامات التجارية المذكورة في هذا الدليل مسجلة قانونيًا لأصحابها.

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذا الدليل محمية بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر وملك لشركة GIGABYTE. يُمكن لشركة GIGABYTE إدخال تعديلات على المواصفات والخصائص الواردة في هذا الدليل دون إشعار مسبق.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو ترجمته أو إرساله أو نشره بأي شكل أو بأي وسيلة دون إذن كتابي مسبق من شركة GIGABYTE.

- اقرأ دليل المستخدم بعناية للحصول على المساعدة في استخدام هذه الشاشة.
- لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي:

<https://www.gigabyte.com>



تُعد مصطلحات HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة HDMI والمظهر التجاري HDMI وشعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

المحتويات

٤	مقدمة
٤	محتويات العبوة
٥	تفسير الغشاء الواقي للشاشة باستخدام إبريم التفسير
٦	نظرة عامة على المنتج
٧	إعداد شاشتك للتثبيت الحائطي
٧	استخدام الشاشة
٧	التشغيل وإيقاف التشغيل
٨	تحديد مصدر الدخل
٨	العمليات
٨	قائمة التبديل السريع
١٠	دليل مفاتيح الوظائف
٢٠	الملاحق
٢٠	المواصفات
٢١	قائمة التوقيت المدعوم
٢٢	قائمة التوقيت المدعوم (PIP/PBP)
٢٣	فئة الشاشات الاحترافية
٢٤	اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٢٤	تنظيف الشاشة
٢٤	معلومات عن خدمة عملاء GIGABYTE

مَقْدَمَة

محتويات العبوة

تُرفق العناصر التالية داخل عبوة التغليف، وفي حالة عدم وجود أي منها يرجى الاتصال بالموزع المحلي.




الحامل




قاعدة الشاشة



الشاشة




كبل HDMI




مهايئ الطاقة




كبل الطاقة




كبل DP



كبل USB




كبل من الفئة C



تقرير معايرة اللون



بطاقة الضمان



دليل التشغيل السريع


ملاحظة:

يُرجى الاحتفاظ بعبوة التغليف ومواد التغليف لإمكانية نقل الشاشة.


نقشير الغشاء الواقي للشاشة باستخدام إبريـم النقشير

تعليمات استخدام حافة النقشير:

١- توجد حافة النقشير كما هو موضح بالسهم الأحمر في الصورة أدناه.




٢- أزل الغشاء الواقي للشاشة في الاتجاه الموضح بالسهم الأحمر في الصورة أدناه.
ملاحظة: لتفادي تلف الشاشة؛ يرجى تجنب استخدام أطراف الأصابع أو أي أجسام حادة لنقشير الغشاء الواقي. وبدلاً من ذلك، استخدم شريطاً لاصقاً لرفع الغشاء الواقي وإزالته.



نظرة عامة على المنتج

الجانب الأمامي




٢ مؤشر الطاقة

١ زر التحكم

٤ مفتاح تكتيكي

٣ سويتش KVM

المنظر الخلفي



٣ DisplayPort (منفذ عرض) صغير

٢ DisplayPort

١ منفذين (x2) HDMI

٦ قابس الميكروفون

٥ منفذ USB من الفئة C

٤ مخرج DisplayPort

٩ منافذ USB 3.2 (x2)

٨ منفذ USB لتحميل البيانات

٧ مقبس سماعة الرأس

١٠ مقبس التيار المستمر

إعداد شاشتك للتثبيت الحائطي


ملاحظة: لا تستخدم إلا طاقم التثبيت الحائطي المتوافق ١٠٠ x ١٠٠ مم VESA لتثبيت الشاشة على الحائط. ارجع إلى دليل التركيب المرفق مع طاقم كتيفة التثبيت على الحائط. حجم وكمية برغي التثبيت VESA: ١٠ x M4 x ٤ مم كحد أدنى.

استخدام الشاشة

التشغيل وإيقاف التشغيل

التشغيل

- ١- قم بتوصيل كبل الطاقة بمهائى الطاقة.
- ٢- وصِّل مهائى الطاقة بقابس مدخل التيار المباشر الموجود في الجانب الخلفى من الشاشة.
- ٣- وصِّل كبل الطاقة بمقيس الطاقة.
- ٤- اضغط على زر **التحكم** لتشغيل الشاشة، وسيتم إضاءة مؤشر الطاقة باللون الأبيض مما يشير إلى أن الشاشة جاهزة للاستخدام.




إيقاف التشغيل

اضغط على زر **التحكم** لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الشاشة.

ملاحظة: عند ظهور الرئيسية على الشاشة، يمكن وقف تشغيل الشاشة أيضًا من خلال تحريك زر **التحكم** للأسفل (⏮). وحدد "إيقاف التشغيل". راجع الصفحة ١٠.

تحديد مصدر الدخل

- ١- حرّك زر **التحكم** يمينًا (⬆️) لدخول قائمة **الدخل**.
- ٢- حرّك زر **التحكم** لأعلى/لأسفل (⬆️) لتحديد مصدر الدخل المطلوب، ثم اضغط على زر **التحكم** للتأكيد.




العمليات

قائمة التبديل السريع


- تم تخصيص زر **التحكم** بالوظيفة المحددة (افتراضيًا).
- ملاحظة: لتغيير وظائف الإعداد المسبق؛ ارجع إلى قسم "تبديل سريع" في صفحة ١٨.
- قم بما يلي للوصول إلى وظائف التشغيل السريع:

- حرّك زر **التحكم** لأعلى (⬆️) لدخول قائمة **إزالة الظل ٢٠,٠**.


حرّك زر **التحكم** لأعلى/لأسفل (⬆️) لضبط الإعدادات واضغط على زر **التحكم** للتأكيد.



- حرّك زر **التحكم** لأسفل (⬇️) للدخول إلى قائمة وضع الصورة.
حرّك زر **التحكم** لأعلى/لأسفل (⬆️/⬇️) لتحديد الخيار المطلوب واضغط على زر **التحكم** للتأكيد.




- حرّك زر **التحكم** يسارًا (⬅️) لدخول قائمة مستوى الصوت.
حرّك زر **التحكم** للأعلى/للأسفل (⬆️/⬇️) لتحديد مستوى الصوت المطلوب واضغط على زر **التحكم** للتأكيد.



- حرّك زر **التحكم** يمينًا (⬆️) لدخول قائمة الدخول. ارجع إلى قسم "تحديد مصدر الدخول".
ملاحظة: لإغلاق قائمة التشغيل السريع، حرّك زر **التحكم** لليسار (⬅️).

دليل مفتاح الوظائف

- اضغط على زر **التحكم** لعرض القائمة الرئيسية.



ثم استخدم زر **التحكم** (لأعلى/لأسفل/اليسار/اليمين) لتحديد صفحة و وظيفة وتهيئة الإعدادات ذات الصلة.

العناية بـ OLED

- عندما تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة، حرك الزر **التحكم** لليسار (⬅️) لدخول قائمة OLED Care.



- **الحالة:** يعرض الحالة الحالية للشاشة، مثل وقت استخدام الشاشة وحالة تنفيذ وظيفة تنظيف البكسل.
- **الإعدادات:** قم بإعداد وظائف OLED كما يلي.
 - ◀ **تنظيف البكسل:** عندما تستخدم الشاشة لأكثر من ٤ ساعات، ينصح ببدء هذه العملية لتنظيف وتنشيط شاشة OLED من استخدام البكسل.
 - ◀ **التحكم الثابت:** يقلل سطوع الشاشة عندما تظل الصورة ثابتة.
 - ◀ **تحويل البكسل:** يحرك محتوى الصورة بواسطة البكسل لتفادي بقاء الصورة الثابتة.
 - ◀ **استقرار APL:** يضبط سطوع الشاشة لاستقرار متوسط مستوى الصورة (APL).
 - ◀ **تعزيز الشعاع الفرعي:** يقلل سطوع شريط المهام والشعارات الثابتة لمنع احتجاز الصورة.
 - ◀ **Corner Dim:** قلل مستوى السطوع عند الجوانب الأربعة الخاصة بالشاشة.
 - ◀ **إعادة ضبط الكل:** أعد ضبط وظائف OLED على الافتراضي.

أدوات مساعدة للألعاب


- عندما تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة، حرك الزر **التحكم** لليمين (→) لدخول قائمة أدوات مساعدة للألعاب.



- **GAME معلومات:** تمكين/تعطيل معلومات الألعاب المعروضة على الشاشة.
- **نقطة التقاطع:** حدد نوع السلوكين المتقاطعين للمساعدة في التسديد.
- **مفتاح تكتيكي:** قم بتهيئة وظائف زر التحويل التكتيكي.
- **مفتاح الدقة (افتراضي):** اضبط حجم عرض الشاشة والدقة على الخيارات المحددة.
- **ملاحظة:** يرجى إغلاق تطبيق العرض ملء الشاشة قبل تنشيط مفتاح الدقة.
- **Key Binding:** حدد وظائف أخرى للمفتاح التكتيكي. (لا يمكن اختيار إلا وظيفة واحدة في نفس الوقت).
- **Eagle Eye:** تمكين/تعطيل نافذة بحيث يمكن تكبير منطقة بعينها من الشاشة وضبط الإعدادات المتعلقة بها.
- **Night Vision:** تمكين/تعطيل الرؤية الليلية لتوضيح الأهداف في حالة الضوء المنخفض.
- **تعطيم الفلاش:** تمكين/تعطيل لكبت سطوع الإضاءة الوامضة القوية في الشاشة.

تهيئة إعدادات الجهاز

عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشة، قم بتحريك زر **التحكم** لأعلى (⬆️) للدخول إلى قائمة الإعدادات.



دليل الأزرار

الألعاب


تهيئة الإعدادات المتعلقة باللعبة.



العنصر	الوصف
Ultra Clear	عند تمكين هذه الوظيفة، فإنها تقلل من تشوش الحركة في الألعاب سريعة الحركة. ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة عندما يكون التردد معيّنًا على ١٢٠ هرتز أو ١٨٠ هرتز أو ٢٥٠ هرتز.
إزالة الظل ٢,٠	اضبط مدى رؤية المناطق الداكنة في الصورة لتعزيز التفاصيل وتحسين رؤية المشاهد الداكنة.
وضوح فائق	حسن الجودة الكلية للصورة لتوفير المرئيات بتفاصيل أوضح.
وضع العرض	حدد نسبة أبعاد الشاشة. ملاحظة: هذا الخيار غير متوافق مع وظائف VRR و PBP (صورة تلو صورة) // PIP (صورة داخل صورة)
VRR	تمكين/تعطيل استقبال إشارة VRR.

الصورة

تهيئة إعدادات الصورة.




العنصر	الوصف
الصورة	حدد الإعدادات المختلفة المسبق تحديدها لتحسين العرض المرئي وفقًا لنوع المحتوى أو خصص تفضيلاتك الشخصية.

ملاحظة: تستخدم الشاشة لوحة الضوء الأزرق المنخفض والامتثال لحل جهاز الضوء الأزرق المنخفض TÜV Rheinland في وضع إعداد إعادة الضبط/الافتراضي.

العرض


تهيئة الإعدادات المتعلقة بشاشة العرض.



العنصر	الوصف
الدخل	تحديد مصدر الدخل.
KVM	قم بتهيئة وظائف KVM للتحكم بحاسبين أو جهازين من خلال لوحة مفاتيح وماوس واحد.
Daisy Chain	تمكين/تعطيل وظيفة سلسلة Daisy.
نطاق RGB	اضبط يدويًا معدل RGB أو الاكتشاف التلقائي.
Apply Picture Mode	اضبط وضع الصورة ليسري على كل مصادر الدخل، أو مصدر الدخل الحالي.

PIP/PBP

قم بتهيئة الإعدادات المتعلقة بصورة داخل صورة وصورة بصورة.



ملاحظة: يتعذر تمكين وظيفة PIP/PBP عند استقبال إشارات HDR و VRR.




العنصر	الوصف
اللغة	تحديد اللغة المرغوبة لقائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
الصوت	تهيئة إعدادات الصوت. ملاحظة: لتنشيط وظيفة الميكروفون؛ حدد "Headphone+Mic (USB)" في خيارات سماعة الرأس ESS.
Audio Mode	حدد وضع الصوت المرغوب.
إعدادات OSD	تهيئة الإعدادات المتعلقة بقائمة المعروض على الشاشة.
تبديل سريع	عين وظائف التشغيل السريع لزر التحكم .
إعدادات أخرى	- إشعارات الوضوح: تمكين/تعطيل معلومات الدقة عند تشغيل أو إعادة تشغيل مصدر إشارة الشاشة. - تبديل تلقائي للدخل: تمكين/تعطيل التشغيل التلقائي لمصدر دخل متاح. - فصل تلقائي للطاقة: تمكين/تعطيل الموقت لوقف تشغيل الشاشة تلقائياً. - مؤشر LED: حدد نوع مؤشر LED الخاص بالطاقة. RGB LED: حدد نمط LED للإضاءة الخلفية. Type-C Compatibility: شغل هذا الخيار لمزيد من الأجهزة المحمولة المتوافقة. إصدار HDMI: حدد إصدار HDMI. إصدار DP: حدد إصدار DisplayPort.

إعدادات أخرى (متابعة)

- **HDMI CEC:** عند تمكين هذه الوظيفة، أجهزة CEC مثل PS5، فيمكن تشغيل XBOX تشغيل الشاشة عندما يتم تنشيط هذه الأجهزة ووقف تشغيل الشاشة عندما يدخلون وضع الاستعداد أو وقف التشغيل.
- **الشحنة USB(A/C):** تمكين/تعطيل وظيفة شحن USB الفئة C والفئة A. مواصفات فلتية وتيار الشاحن السريع USB الفئة C في وضع الاستعداد:
 ⇐ سيارة (تفعيل): ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير.
 ⇐ تعطيل: الشحن غير متوفر.
- **Smart PD:** قم بتشغيل هذا الخيار (ON) لضبط قوة الشحن تلقائيًا أثناء وضع الاستعداد وتشغيل الجهاز.
- **دعم USB 3.2:** قم بتفعيل هذا الخيار لدعم الإصدار ٣،٢ من النوع C (يدعم الإصدار ٢،٠ عند تعطيله).

إعادة ضبط الكل

إعادة ضبط الشاشة على إعدادات المصنع الافتراضية.



العنصر	المواصفات
حجم الشاشة	٢٧ - بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع	١٦:٩
دقة الوضوح	١٤٤٠ × ٢٥٦٠
العمر الافتراضي للمصباح	٣٠٠٠٠ ساعة (حد أدنى)
درجة البكسل	٢٢٩,٢ × ٢٢٩,٢ um
السطوع	٣٠٠ نت (نموذجي, SDR APL ١٠٠٪), ١٠٠٠ نت (نموذجي, HDR APL ٢٪)
نسبة التباين	1.5M:1
عمق اللون	1.07B (١٠ بت)
منطقة العرض النشطة	٥٩٠,٤٢ (أفقي) × ٣٣٣,٧٢ (رأسي)
زاوية العرض	١٧٨ درجة (رأسي) / ١٧٨ درجة (أفقي)
أطراف توصيل الدخل/الخروج	• عدد ٢ منفذ HDMI 2.1 • عدد ١ دخل (Mini DP 2.1 (UHBR20 • عدد ١ DP 2.1 حجم كامل (UHBR20) دخل • عدد ١ DP حجم كامل خرج • عدد ١ جهاز تحميل USB • عدد ٢ USB 3.2 (جهاز تنفق, ٥ فولت/١,٥ أمبير) • عدد ١ USB الفئمة أمبير C (٥ فولت/٣ أمبير, ٩ فولت/٢ أمبير, ١٢ فولت/١,٥ أمبير, ١٥ فولت/١,٢ أمبير) • عدد ١ ميكروفون • عدد ١ سماعة رأس
مصدر الطاقة	تيار متردد ١٠٠ ~ ٢٤٠ فولت, ٦٠/٥٠ هرتز
رقم طراز المهائبي	LITEON PA-1181-76
استهلاك الطاقة	• وضع التشغيل: ٤٩ وات • وضع الاستعداد: ٠,٥ وات • وضع إيقاف التشغيل: ٠,٣ وات ملاحظة: تتبع ظروف الاختبار معايير التحكم في الأجهزة الخارجية (CEC).
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٦١٠,٣ × ٥٣٢,٥ × ١٥٨,٦ مم (بالحامل) ٦١٠,٣ × ٣٥٦,٤ × ٥٧,٢ مم (بدون الحامل)
الوزن	٧,١٧ ± ٠,٥ كجم (بالحامل) ٤,٩٧ ± ٠,٥ كجم (بدون الحامل)
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)	٥٠ درجة مئوية حتى ٣٥ درجة مئوية

ملاحظة: هذه المواصفات عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

قائمة التوقيت المدعوم

قائمة التوقيت	HDMI 1	HDMI 2	DP (الفئة-C)
٦٤٠ × ٤٨٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
٦٤٠ × ٤٨٠ / ٦٧ هرتز	✓	✓	✓
٦٤٠ × ٤٨٠ / ٧٢ هرتز	✓	✓	✓
٦٤٠ × ٤٨٠ / ٧٥ هرتز	✓	✓	✓
٧٢٠ × ٤٨٠ / ٧٠ هرتز	✓	✓	✓
٧٢٠ × ٤٨٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
٨٠٠ × ٦٠٠ / ٥٦ هرتز	✓	✓	✓
٨٠٠ × ٦٠٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
٨٠٠ × ٦٠٠ / ٧٢ هرتز	✓	✓	✓
٨٠٠ × ٦٠٠ / ٧٥ هرتز	✓	✓	✓
٨٣٢ × ٦٢٤ / ٧٥ هرتز	✓	✓	✓
١٠٢٤ × ٧٦٨ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
١٠٢٤ × ٧٦٨ / ٧٠ هرتز	✓	✓	✓
١٠٢٤ × ٧٦٨ / ٧٥ هرتز	✓	✓	✓
١١٥٢ × ٨٦٤ / ٧٥ هرتز	✓	✓	✓
١١٥٢ × ٨٧٠ / ٧٥ هرتز	✓	✓	✓
١٢٨٠ × ٧٢٠ / ٥٠ هرتز	✓	✓	✓
١٢٨٠ × ٧٢٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
١٢٨٠ × ٧٢٠ / ١٠٠ هرتز	✓	✓	✓
١٢٨٠ × ٩٦٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
١٢٨٠ × ١٠٢٤ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
١٢٨٠ × ١٠٢٤ / ٧٥ هرتز	✓	✓	✓
١٤٤٠ × ٤٨٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
١٤٤٠ × ٩٠٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
١٦٠٠ × ٩٠٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
١٦٨٠ × ١٠٥٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
١٩٢٠ × ١٠٨٠ / ٢٤ هرتز	✓	✓	✓
١٩٢٠ × ١٠٨٠ / ٥٠ هرتز	✓	✓	✓
١٩٢٠ × ١٠٨٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
١٩٢٠ × ١٠٨٠ / ١٠٠ هرتز	✓	✓	✓
١٩٢٠ × ١٠٨٠ / ١٢٠ هرتز	✓	✓	✓
١٩٢٠ × ١٠٨٠ / ١٨٠ هرتز	✓	✓	✓
١٩٢٠ × ١٠٨٠ / ٢٥٠ هرتز	✓	✓	✓
٢٥٦٠ × ١٤٤٠ / ٦٠ هرتز	✓	✓	✓
٢٥٦٠ × ١٤٤٠ / ١٢٠ هرتز	✓	✓	✓
٢٥٦٠ × ١٤٤٠ / ١٨٠ هرتز	✓	✓	✓
٢٥٦٠ × ١٤٤٠ / ٢٥٠ هرتز	✓	✓	✓
٢٥٦٠ × ١٤٤٠ / ٥٠٠ هرتز	✓	✓	✓

قائمة التوقيت المدعوم (PIP/PBP)

PBP			PIP			قائمة التوقيت
DP (الفئة C)	HDMI 2	HDMI 1	DP (الفئة C)	HDMI 2	HDMI 1	
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ٤٨٠ × ٦٤٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٧ / ٤٨٠ × ٦٤٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٢ / ٤٨٠ × ٦٤٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٥ / ٤٨٠ × ٦٤٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٠ / ٤٠٠ × ٧٢٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ٤٨٠ × ٧٢٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٥٦ / ٦٠٠ × ٨٠٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ٦٠٠ × ٨٠٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٢ / ٦٠٠ × ٨٠٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٥ / ٦٠٠ × ٨٠٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٥ / ٦٢٤ × ٨٣٢ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ٧٦٨ × ١٠٢٤ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٠ / ٧٦٨ × ١٠٢٤ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٥ / ٧٦٨ × ١٠٢٤ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٥ / ٨٦٤ × ١١٥٢ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٥ / ٨٧٠ × ١١٥٢ هرتز
V	V	V	V	V	V	٥٠ / ٧٢٠ × ١٢٨٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ٧٢٠ × ١٢٨٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ٨٠٠ × ١٢٨٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ٩٦٠ × ١٢٨٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ١٠٢٤ × ١٢٨٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٧٥ / ١٠٢٤ × ١٢٨٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ٤٨٠ × ١٤٤٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ٩٠٠ × ١٤٤٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ٩٠٠ × ١٦٠٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ١٠٥٠ × ١٦٨٠ هرتز
	V	V		V	V	٢٤ / ١٠٨٠ × ١٩٢٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ١٠٨٠ × ١٩٢٠ هرتز
V	V	V	V	V	V	٦٠ / ١٤٤٠ × ٢٥٦٠ هرتز
V	V	V				٦٠ / ١٤٤٠ × ١٢٨٠ هرتز

(PBP)

فئة الشاشات الاحترافية

إضافة إلى مراعاة تصميمها بالتركيز في المقام الأول على أداء الألعاب وميزاتها، تحظى هذه الشاشة أيضًا بإمكانات عرض احترافية مناسبة للتطبيقات التجارية: كإنشاء المحتوى. فهي تستوفي اشتراطات الشاشات الاحترافية الموضحة في لائحة المفوضية الأوروبية (EU) ٢٠١٩/٢٠٢١.

من بين أهم الميزات:

- دعم اتجاهات العرض الأفقي والعمودي مع إمكانية القراءة بسهولة.
- نسبة تباين أعلى من 1M:1.
- دقة أصلية تزيد على ٣ ميجابكسل.
- سلسلة ألوان تغطي أكثر من ٤٠٪ من معيار الألوان CIE LUV.
- تناسق عبر مساحة الشاشة بكاملها، على النحو المحدد في معيار الاختبار EBU Tech 3320.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	الحلول الممكنة
عدم وجود طاقة	• تأكد من توصيل كبل الطاقة بصورة صحيحة بمصدر الطاقة والشاشة. • تحقق من الكابل والقباس للتأكد من سلامتها. • تأكد من تشغيل الشاشة.
لا تظهر صورة على الشاشة	• تأكد من توصيل الشاشة والكمبيوتر بصورة صحيحة وتشغيل كلا الجهازين. • تأكد من تحديد مصدر الدخل الصحيح، راجع الصفحة ٨ أو ١٦.
الصورة لا تملأ الشاشة بأكملها	• جرب إعداد وضع العرض (نسبة العرض إلى الارتفاع) مختلف. راجع الصفحة ١٤.
الألوان مشوهة	• تأكد من توصيل كبل إشارة الدخل بصورة صحيحة. • تهيئة إعدادات الصورة. ارجع لقسم "الصورة".
لا يوجد صوت أو مستوى الصوت منخفض	• تأكد من توصيل كبل سماعة الرأس بصورة صحيحة. • ضبط مستوى الصوت. راجع الصفحة ١٨. • اضبط إعدادات صوت جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة: في حال استمرار المشكلة يرجى الاتصال بخدمة العملاء لمزيد من المساعدة.

تنظيف الشاشة

- استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر لإزالة الأتربة العالقة.
- ضع سائل تنظيف على قطعة قماش ناعمة، ثم نظفها بلطف.

ملاحظة:

- تأكد من أن قطعة القماش رطبة، ولكن ليس مبللة.
- تجنب استخدام الضغط بقوة على الشاشة عند تنظيفها.
- يمكن أن تتلف المنظفات الحمضية أو الكاشطة الشاشة.

معلومات عن خدمة عملاء GIGABYTE

لمزيد من المعلومات عن الصيانة يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة GIGABYTE.

<https://www.gigabyte.com/>

מידע אודות בטיחות

הנחיות בטיחות

לפני השימוש בצג, יש לקרוא את הנחיות הבטיחות שלהלן.

- יש להשתמש אך ורק באביזרים שצורפו לצג, או כאלה שמומלצים על-ידי היצרן.
- יש להרחיק את עטיפת הניילון של המוצר מהישג ידם של ילדים.
- לפני חיבור הצג לשקע חשמל, יש לוודא שהמתח הנקוב של כבל החשמל תואם למפרט החשמל בארץ שבה מעשה חיבור במוצר.
- יש לחבר את תקע החשמל לשקע חשמל מוארק כהלכה.
- אל תיגע בתקע בידיים רטובות, מכיוון שהוא עלול לגרום בקלות להתחשמלות.
- יש למקם את הצג במקום יציב ומאוורר היטב.
- אין למקם את הצג בקרבת מקורות חום, כמו רדיאטורים חשמליים, או באור שמש ישיר.
- החורים או הפתחים שבצג נועדו לאוורור. אין לכסות או לחסום את פתחי האוורור בעצמים שונים.
- אין להשתמש בצג בקרבת מים, משקאות או נוזלים מסוגים שונים. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום להתחשמלות או נזק לצג.
- לפני ניקוי, יש להקפיד לנתק את הצג מהחשמל.
- מכיוון שפני המסך רגישים לשריטות, יש להימנע ממגע בהם עם עצמים קשים או חדים.
- לניקוי המסך, יש להשתמש במטלית בד נקייה ממוך, ולא בנייר טישו. במקרה הצורך, ניתן לנקות את הצג עם חומר לניקוי זכוכית. עם זאת, לעולם אין לרסס את חומר הניקוי ישירות על המסך.
- אם לא נעשה בצג שימוש במשך זמן רב, יש לנתק את כבל החשמל.
- אין לנסות לפרק או לתקן את הצג לבד.

אמצעי זהירות לסכנת יציבות

המוצר עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או מוות. כדי למנוע פציעה, מוצר זה חייב להיות מחובר היטב לרצפה/קיר בהתאם להוראות ההתקנה.

ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד בילדים, על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- השתמש תמיד בסטנדים או בשיטות התקנה המומלצות על ידי יצרן ערכת המוצר.
- השתמש תמיד ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה במוצר.
- ודא תמיד שהמוצר אינו תלוי על קצה הרהיט התומך.
- תמיד הסבר לילדים לגבי הסכנות שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע למוצר או לפקדים שלו.
- סדר תמיד כבלים וכבלים המחוברים למוצר שלך כך שלא ניתן יהיה למעוד עליהם, למשוך אותם או לתפוס אותם.
- לעולם אל תניח מוצר במקום לא יציב.
- לעולם אל תניח את המוצר על רהיטים גבוהים (לדוגמה, ארונות או כונניות) מבלי לעגן הן את הרהיט והן את המוצר לתמיכה מתאימה.
- לעולם אל תניח את המוצר על בד או חומרים אחרים שעלולים להיות ממוקמים בין המוצר לרהיטים התומכים.
- לעולם אל תניח פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלטים רחוקים, על גבי המוצר או הרהיטים שעליהם מונח המוצר.
- אם המוצר הקיים עומד להישמר ולהעביר אותו, יש ליישם את אותם השיקולים לעיל.
- כדי למנוע פציעה אישית או נזק למוצר שנגרם עקב התהפכות עקב רעידות אדמה או זעזועים אחרים, הקפידו להתקין את המוצר במקום יציב ולנקוט באמצעים למניעת נפילה.

המלצות לנוחיות המשתמש

המסך משתמש בטכנולוגיית Flicker-Free אשר מנקה את הבהוב הצג הנראה לעין ומונעת מהמשתמשים לסבול ממאמץ ועייפות בעיניים.

להלן כמה עצות לצפייה נוחה עם הצג:

- אפשר מרחק מינימלי של 50 עד 75 ס"מ (20 אינץ' עד 30 אינץ') בין העיניים שלך לבין הצג.
- קו מנחה כללי הוא למקם את הצג כך שחלקו העליון יהיה נמוך מעט מגובה העיניים שהמשתמש יושב בנוחיות.
- להשתמש בתאורה מתאימה לסוג השימוש בצג.
- לקחת הפסקות (של לפחות 10 דקות) בכל חצי שעה.
- במהלך ההפסקות, להקפיד להרחיק את המבט מהצג מעת לעת, ולהתמקד באובייקט מרוחק במשך לפחות 20 שניות.
- תרגול של העיניים יכו לעזור למזער את הלחץ עליהן. יש לחזור על התרגולים הבאים בתדירות גבוהה:
 - (1) הבט למעלה ולמטה (2) הנע את העיניים בתנועה מעגלית (3) הנע את העיניים באלכסון.

דגם זה עבר את האימות ללא הבהוב ואור כחול נמוך על ידי TÜV Rheinland.

קבל מידע נוסף ב:

<https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310>

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnici je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőjük vonatkozó egy vagy több Európai Unió irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktívi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktívi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történő megfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- ・ 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- ・ 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球·当用户不再需要此产品或产品寿命终止时·请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规·将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量:

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
面板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。